STM8S105K6程序设计【DSP Selfboot模式】【OSC=12MHz】软件模块组成

RSTDSP / RSTADC RSTDAC / NSD控制 I2C主 / UART / GPIO 初始化 功率模块温度管理 NTC读取变换及处理

自动低功耗待机控制 -40dBFS阀值 LED11/12/13 LED21/22/23 工作状态LED指示灯 KEY1 / KEY2 输入模式/DSP模式 切换轻触按键

DSP模式数据加载 外挂输入延时数据 UI数据存至EEPROM

DSP实时参数加载 外挂输入延时数据 UI回读DSP当前模式数据 外挂输入延时数据

STM8S105K6程序设计【DSP Selfboot模式】【OSC=12MHz】EEPROM空间分配【32KB】

Ox0000~Ox3FFF: SELFBOOT【 REG+PARA+PROG数据】【DSP模式为1分2全频直通数据】【外部0延时】

0x4000~0x4FFF: DSP模式A参数数据

0x5000~0x5FFF: DSP模式B参数数据

0x6000~0x6FFF: DSP模式C参数数据

0x7300~0x7301: DSP模式A输入延时数据【2字节】N*24

0x7302~0x7303: DSP模式B输入延时数据【2字节】N*24

0x7304~0x7305: DSP模式C输入延时数据【2字节】N*24


0x7400~0x74FF: MCU可配置数据:

0x7400~0x7406: 信号输入选择的DSP读写位【1字节】DSP参数地址【2字节】DSP参数【4字节】

0x7407: 信号输入源标识【1字节】

0x7420: DSP模式的MCU加载选择【1字节】【A/B/C三种模式】

STM8S105K6程序设计 【DSP Selfboot模式 】 【OSC=12MHz】软件模块描述 1



NSD说明:常态为输入端口,用于检测功率模块的超温/过流保护状态;高电平使能,关闭CLASS-D时设为OD开漏输出 L,释放NSD后切换为输入


02A、I2C接口【连接DSP/5050/24C256】【100kbps】

MCU的I2C接口常态为从模式,需要外发数据时切换为主模式

02B、UART用户控制接口 【9600 8N1】

全功能用户控制接口,DSP模式加载,DSP参数加载,SAFELOAD模式,UI完整控制协议;中断方式接收

03、功率模块温度NTC 【B3950 10K】



温度限功率: MCU控制DSP作衰减,使用DSP实时参数加载方式控制DSP;90°C拉低NSD,功率级停止输出;3度回差恢复到上一级

04、自动低功耗待机 PWRDN

输入信号连续5分钟低于-40DBFS【PWRDN拉低】NSD拉低,功率模块进入待机模式;PWRDN上沿触发MCU中断,快速释放NSD,功率模块立即进入正常模式

05、工作状态LED指示灯

LED11:绿灯常亮-正常/闪烁-待机

LED12: 红灯常亮-过流超温保护

LED13: 灭-模拟输入/常亮-Dante输入

LED21 / 22 / 23 = 全闪: DSP模式0-直通模式

LED21-亮: DSP模式A

LED22-亮: DSP模式B

LED23-亮: DSP模式C

06、轻触按键 【切换后记忆存入EEPROM】

KEY1:输入模式【输入源】切换

0x7407=0为模拟平衡输入 0x7407=1为Dante输入

KEY2: DSP模式循环切换

0x7410=0/1/2为DSP模式A/B/C,长按5秒KEY2进入模式0,单击退

出到上次模式,模式0不记忆

07A、手动按键切换DSP模式数据加载

DSP模式0的参数数据存于SELFBOOT区域,也是直通缺省模式

DSP模式A/B/C的参数数据存于0x4000/0x5000/0x6000为起始地址的EEPROM中,KEY2手动切换后,由MCU通过12C顺序写入DSP,采用直接模式写入

写入格式为: 0x01+Addr.H+Addr.L+D3+D2+D1+D0

07B、UI数据存至EEPROM

UI调试完某一DSP模式后,暂存UI或DSP参数RAM的所有参数数据需要保存至板载EEPROM对应区域中

08、DSP实时参数加载

通过UART来自UI的实时DSP控制数据缓存于MCU中,MCU用SAFELOAD的方式通过I2C写入DSP参数RAM中,SAFELOAD操作详见1701规格书P31~33

09、UI回读DSP当前模式数据

通过I2C直接读取DSP参数RAM的数据,在通过UART依次发送给UI读出格式为:0x00+Addr-H+Addr-L+D3+D2+D1+D0MCU从0地址依次发送参数数据,一个参数4个字节

10、外挂输入延时数据读写

外挂延时芯片TPA5050采用两通道串联连接,最大共340mS延时@48kHz,两通道同时写入以24为系数的整数倍数据,延时变化1mS;延时数据范围为:0~340 [0~0x154],存于EEPROM中,UI

通过UART读出和写入数据,读写格式为: 读出格式为:0x02+0x7300~0x7303+0x00+0x00+D1+D0

写入格式为: 0x03+0x7300~0x7303+0x00+0x00+D1+D0

写入EEPROM的同时D0 X 24后写入TPA5050两个通道, TPA505器件地址为: 0xD0,延时数据高字节D1分别写入0x02、0x04,延时数据低字节D0分别写入0x03、0x05,最后0x08写入1使能新延时生效