86000 散货船 SCR 系统报警点清单 V1.2 序 名称 设定值 信号类别 信号类型 量程范围 正常范围 备注 号 压缩空气入口压力低报警 ≤0.5MPa 压力传感器 4-20mA 0-1MPa >0.5MPa 1 压缩空气入口压力超低停 SCR 压力传感器 4-20mA 0-1MPa 2 >0.5MPa ≤0.4MPa 1#压差高报警 压差传感器 3 ≥1500pa 4-20mA -4000-4000pa <1500pa 压差传感器 1#压差超高停 SCR ≥1800pa 4-20mA -4000-4000pa <1500pa 4 1#SCR 反应器入口温度高报警 ≥360°C 温度传感器 4-20mA 0-600℃ <430°C 5 6 1#SCR 反应器入口温度超高停 SCR ≥380°C 温度传感器 4-20mA 0-600℃ <430°C ≥400°C 温度传感器 0-600℃ 7 4-20mA <430°C 1#SCR 反应器出口温度高报警 ≥420°C 温度传感器 4-20mA 0-600℃ <430℃ 8 1#SCR 反应器出口温度超高停 SCR 2#压差高报警 压差传感器 9 ≥1500pa 4-20mA -4000-4000pa <1500pa 压差传感器 10 2#压差超高停 SCR 4-20mA -4000-4000pa ≥1800pa <1500pa 温度传感器 0-600℃ 11 2#SCR 反应器入口温度高报警 ≥360°C 4-20mA <430℃ 2#SCR 反应器入口温度超高停 SCR ≥380°C 温度传感器 0-600℃ 12 4-20mA <430°C 13 ≥400°C 温度传感器 4-20mA 0-600℃ <430℃ 2#SCR 反应器出口温度高报警 14 ≥420°C 温度传感器 4-20mA 0-600℃ <430°C 2#SCR 反应器出口温度超高停 SCR

15	3#压差高报警	≥1500pa	压差传感器	4-20mA	-4000-4000pa	<1500pa	
16	3#压差超高停 SCR	≥1800pa	压差传感器	4-20mA	-4000-4000pa	<1500pa	
17	3#SCR 反应器入口温度高报警	≥360°C	温度传感器	4-20mA	0-600℃	<430°C	
18	3#SCR 反应器入口温度超高停 SCR	≥380°C	温度传感器	4-20mA	0-600℃	<430℃	
19	3#SCR 反应器出口温度高报警	≥400°C	温度传感器	4-20mA	0-600℃	<430℃	
20	3#SCR 反应器出口温度超高停 SCR	≥420°C	温度传感器	4-20mA	0-600℃	<430℃	
21	尿素舱液位低报警	≤1.6m	液位传感器	4-20mA	0-15m	>1.6m	
22	尿素舱液位超低停 SCR	≤1.92m	液位传感器	4-20mA	0-15m	>1.6m	
23	尿素舱液位高报警	≥5.44m	液位传感器	4-20mA	0-15m	>1.6m	
24	尿素舱液位超高停 SCR	≥5.76m	液位传感器	4-20mA	0-15m	>1.6m	
25	尿素舱温度低报警	≤2℃	温度传感器	4-20mA	0-50℃	>0℃	
26	尿素舱温度高报警	≥35℃	温度传感器	4-20mA	0-50℃	>0℃	
27	尿素舱温度超高停 SCR	≥45°C	温度传感器	4-20mA	0-50℃	>0℃	
28	主电源失电报警	/	开关量	/	/	/	
29	备用电源失电报警	/	开关量	/	/	/	
30	紧急停车报警	/	开关量	/	/	/	
31	遥控 1#紧急停车报警	/	开关量	/	/	/	

32	遥控 2#紧急停车报警	/	开关量	/	/	/	
33	遥控 3#紧急停车报警	/	开关量	/	/	/	
34	1#尿素离心泵出口压力低报警	<0.2MPa	压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.2MPa	
35	2#尿素离心泵出口压力低报警	<0.2MPa	压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.2MPa	
36	2#尿素离心泵出口压力低过停 SCR	<0.1MPa	压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.1MPa	
37	1#尿素离心泵过载	/	开关量	/	/	/	
38	2#尿素离心泵过载	/	开关量	/	/	/	
39	1#SCR 公共报警	/	开关量	/	/	/	
40	2#SCR 公共报警	/	开关量	/	/	/	
41	3#SCR 公共报警	/	开关量	/	/	/	
42	压缩空气入口压力传感器断线	/	压力传感器	4-20mA	0-10bar	≥0bar	
43	压缩空气出口压力传感器断线	/	压力传感器	4-20mA	0-10bar	≥0bar	
44	1#尿素离心泵出口压力传感器断线	/	压力传感器	4-20mA	0-10bar	≥0bar	
45	2#尿素离心泵出口压力传感器断线	/	压力传感器	4-20mA	0-10bar	≥0bar	
46	1#流量计断线	/	流量计	4-20mA	0-50L/h	≥0L/h	
47	2#流量计断线	/	流量计	4-20mA	0-50L/h	≥0L/h	
48	3#流量计断线	/	流量计	4-20mA	0-50L/h	≥0L/h	

49	尿素舱液位传感器断线	/	液位传感器	4-20mA	0-15m	≥0m	
50	尿素舱温度传感器断线	/	温度传感器	4-20mA	0-50℃	$\geqslant 0\mathbb{C}$	
51	1#柴油机负荷断线	/	负荷信号	4-20mA	/	≥0KW	
52	2#柴油机负荷断线	/	负荷信号	4-20mA	/	≥0KW	
53	3#柴油机负荷断线	/	负荷信号	4-20mA	/	≥0KW	
54	1#反应器前 NOx 传感器断线	/	NOx 传感器	CANbus	0-1500ppm	≥0ppm	
55	1#反应器后 NOx 传感器断线	/	NOx 传感器	CANbus	0-1500ppm	≥0ppm	
56	2#反应器前 NOx 传感器断线	/	NOx 传感器	CANbus	0-1500ppm	≥0ppm	
57	2#反应器后 NOx 传感器断线	/	NOx 传感器	CANbus	0-1500ppm	≥0ppm	
58	3#反应器前 NOx 传感器断线	/	NOx 传感器	CANbus	0-1500ppm	≥0ppm	
59	3#反应器后 NOx 传感器断线	/	NOx 传感器	CANbus	0-1500ppm	≥0ppm	
60	1#反应器入口温度断线	/	温度传感器	4-20mA	0-600℃	$\geqslant 0\mathbb{C}$	
61	1#反应器出口温度断线	/	温度传感器	4-20mA	0-600℃	$\geqslant 0\mathbb{C}$	
62	1#反应器压差传感器断线	/	压差传感器	4-20mA	0-4000pa	≥0pa	
63	2#反应器入口温度断线	/	温度传感器	4-20mA	0-600℃	≥0℃	
64	2#反应器出口温度断线	/	温度传感器	4-20mA	0-600℃	≥0℃	
65	2#反应器压差传感器断线	/	压差传感器	4-20mA	0-4000pa	≥0pa	

66	3#反应器入口温度断线	/	温度传感器	4-20mA	0-600℃	≥0℃	
67	3#反应器出口温度断线	/	温度传感器	4-20mA	0-600℃	\geqslant 0°C	
68	3#反应器压差传感器断线	/	压差传感器	4-20mA	0-4000pa	≥0pa	
69	1#吹扫失效报警	吹扫三次后压	/	/	/	/	
		差>1200pa					
70	2#吹扫失效报警	吹扫三次后压	/	/	/	/	
/0		差>1200pa	/				
71	2#吹扫失效报警	吹扫三次后压	/	/	/	/	
		差>1200pa					
72	1#吹扫压力低报警	<0.5MPa	压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.5MPa	
73	2#吹扫压力低报警	<0.5MPa	压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.5MPa	
74	3#吹扫压力低报警	<0.5MPa	压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.5MPa	
75	通讯故障	数据丢失	/	/	/	/	
		300S 内,流量					
76	1#SCR 喷嘴故障	反馈值和流量					系统故障
		设定值的误差					停车
		≥1.5L/h					

77	2#SCR 喷嘴故障	300S 内,流量 反馈值和流量 设定值的误差					系统故障 停车
		≥1.5L/h					
78	3#SCR 喷嘴故障	300S 内,流量					
		反馈值和流量					系统故障
		设定值的误差					停车
		≥1.5L/h					
79	1#SCR 停机故障	/	开关量	/	/	/	
80	2#SCR 停机故障	/	开关量	/	/	/	
81	3#SCR 停机故障	/	开关量	/	/	/	
82	1#吹扫压力传感器断线		压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.5MPa	
83	2#吹扫压力传感器断线		压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.5MPa	
84	3#吹扫压力传感器断线		压力传感器	4-20mA	0-1MPa	>0.5MPa	

备注:相关数值为暂定值,具体以实船调试为准。