

### MF READER (CAN)

## Система идентификации оператора

Руководство по эксплуатации

### Оглавление

1. Общая информация	3
2. Технические характеристики системы	4
2.1. Технические характеристики считывателя МF карточек	4
2.2. Технические характеристики карточки МГ	4
3. Описание работы	5
4. Комплект поставки	7
5. Хранение и транспортировка	8
6. Правила монтажа	9
7. Правила эксплуатации	10
8. Гарантийные обязательства	11
9. Правила утилизации	12
10. Сведения об установке	13

### 1. Общая информация

**O** 

Используйте устройство в соответствии с предоставленной инструкцией, чтобы избежать повреждения устройства или его выход из строя.

В системе используется радиочастотная идентификация RFID (Radio Frequency IDentification).

Идентификация объектов осуществляется за счёт считывания ID кодов RFID карточек при помощи считывающего устройства.

Система идентификации оператора (СИО) применяется для беспроводной идентификации меток с помощью технологии RFID. СИО используется в системах безопасности и контроля доступа.

#### В состав СИО входят следующие устройства:

- считыватель МF карточек,
- карточка МБ.

Считыватель и карточки относятся к семейству MIFARE и работают на частоте 13.56 МГц (в соответствии со стандартом ISO/IEC 14443). Предусмотрена защита меток от несанкционированного копирования записанных на них данных. Считыватель имеет интерфейс CAN для передачи информации на сопряжённую бортовую систему.

Считыватель и карточки выполнены в пыле- и влагозащищённом исполнении IP65.




Рис. 1.1. Система идентификации оператора: а - считыватель MF карточек,  $6- карточка \ MF$ 

### 2. Технические характеристики системы

### 2.1. Технические характеристики считывателя МF карточек

Параметр	Значение
Связь:	
Способ идентификации	RFID (MIFARE)
Рабочая частота, МГц	13.56
Расстояние считывания метки, см, не более	2
Питание:	
Номинальное напряжение питания, В	12 и 24
Диапазон рабочих напряжений питания постоянного	936
тока, В	
Ток потребления, мА, не более	80
Интерфейсы:	
CAN	1 шт.
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур, °С	-40+80
Диапазон допустимой влажности, %	085
Корпус:	
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	поликарбонат
Размеры корпуса, мм	145×65.8×40
Масса, кг, не более	0.4

На корпусе считывателя установлен светодиод для двухцветной индикации работы устройства. Также предусмотрена звуковая сигнализация.

### 2.2. Технические характеристики карточки МБ

Параметр	Значение
Связь:	
Способ идентификации	RFID (MIFARE)
Стандарт карты	MIFARE Standard 1k
Рабочая частота, МГц	13.56
Протокол передачи	ISO 14443A
Условия эксплуатации:	·
Диапазон рабочих температур, °С	-35+85
Диапазон допустимой влажности, %	090
Корпус:	
Степень защиты	IP64
Материал корпуса	ПВХ
Размеры корпуса, мм	94×58.8×35
Масса, кг, не более	0.01

Карточка MF не требует источника питания.

### Описание работы

На рисунке 3.1 показано описание контактов считывателя МF карточек.




Рис. 3.1. Схема контактов считывателя

Для идентификации карточки вставьте её в паз считывателя как на рисунке 3.2.




Рис. 3.2. Вставка карточки в паз считывателя

Карточка также может быть считана при размещении её на расстоянии до 2 см от зоны считывания на корпусе считывателя.

Корректность считывания метки контролируется с помощью соответствующего программного обеспечения, установленного на бортовой системе управления транспортного средства или персональном компьютере.

На корпусе считывателя установлен светодиод для визуальной оценки факта считывания карточки:

зелёный свет светодиода

красный свет светодиода

- считыватель включён, в зоне его действия присутствует карточка,
- считыватель включён, но в зоне его действия отсутствует карточка.

### 3. Комплект поставки

- Считыватель МF карточек 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

### 4. Хранение и транспортировка

Все изделия должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от  $+5^{\circ}$ С до  $+40^{\circ}$ С и относительной влажности не более 85%.

Транспортирование устройств допускается в крытых грузовых отсеках всех типов на любые расстояния при температуре от -40°C до +85°C. После транспортирования устройств при отрицательных температурах рекомендуется выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов перед началом эксплуатации.

### 5. Правила монтажа

Закрепление устройств на транспортном средстве следует осуществлять с помощью стяжек или крепежа таким образом, чтобы исключить их перемещение в процессе эксплуатации и избежать затекания конденсата через разъем на печатную плату и электронные элементы.

Для установки изделий следует выбирать места, исключающие их случайное механическое повреждение и попадание внутрь агрессивных жидкостей и воды.

- Запрещается прокладка проводов считывателя в местах, где возможно разрушение их изоляции.
- Запрещается производить подключение системы к электропроводке автомобиля другого типа или с номинальным напряжением, отличным от приведенного в Руководстве по эксплуатации.
- Запрещается нарушать целостность корпусов изделий.

### 6. Правила эксплуатации

Считыватель МF карточек предназначен для стационарной установки на автотранспортном средстве или неподвижном объекте с питанием от сети с напряжением от 9 до 36 В постоянного тока, отрицательный полюс батареи соединен с кузовом («массой») автомобиля.

- Запрещается установка устройств в местах, где они будут подвергаться сильному нагреву, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от системы отопления автомобиля.
- Запрещается установка устройств в местах с влажностью более чем 85%.
- Запрещается внедрение каких-либо предметов внутрь устройств во избежание повреждения устройств и связанных с ними электронных блоков и систем.
- Запрещается, в случае предполагаемой поломки, поручение диагностики и/или ремонта некомпетентным лицам или самостоятельное вскрытие корпусов устройств. Если устройства неисправны, обратитесь к поставщику СИО.
- Запрещается очищать устройства с помощью каких-либо агрессивных жидкостей, растворителей или химических веществ. Для очистки используйте чистую сухую хлопчатобумажную салфетку или мягкую кисть.

### 7. Гарантийные обязательства

СИО соответствует утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям ГОСТ Р 50789-2012, ГОСТ Р 28279-89, ГОСТ 28751-90, ГОСТ 33991-2016, ГОСТ Р 50607-2012, при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

СИО обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации, в соответствии с п.6 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Срок службы системы не менее 10 лет.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект электрической проводки, документацию, прилагаемую к изделию, комплект индивидуальной потребительской тары.

Гарантия не предусматривает компенсацию расходов потребителя на установку, настройку и периодическое техническое обслуживание устройства.

# Гарантийному ремонту не подлежит изделие с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или дорожнотранспортного происшествия;
- неправильного подключения / установки изделия, несанкционированного тестирования или попыток внесения изменений в его конструкцию, в том числе технического обслуживания организациями или лицами, не имеющими сертификат соответствия на оказание услуг по установке дополнительного оборудования на автомобили по ГОСТ Р 51709-2001 (ОКУН 017613) или ремонта не уполномоченными лицами;
- неправильной транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы;
- воздействия агрессивных средств и жидкостей, повреждений грызунами или домашними животными;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- отклонений от Технических Регламентов (ГОСТ) параметров бортовой сети автомобиля.

# При возникновении гарантийного случая, следует обратиться в сервисный центр по адресу:

143443, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, микрорайон Опалиха, Ново-никольская ул, дом 57 лит. Г3

Контактные телефоны: 8 (800) 775 02 90, 8 (495) 988 79 78 доб. 2

### 8. Правила утилизации

Электронные устройства не следует утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Они подлежат правильной утилизации в целях защиты окружающей среды и предотвращения потери ценных материалов.

Информацию о правилах утилизации, принятых в вашем регионе, вы можете получить у городской администрации, в органах защиты окружающей среды или у вашего дилера.



## 9. Сведения об установке

Сведения о СИ	IO:			
Серийный ном	ep:			
Срепения о тра	инспортном средстве	••		
_			<b></b>	
Марка	Модель		Год выпу	ска
	_			
Акт прием:	а выполненных рабо	T:		
Сдал		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/	/
à	ООЛЖНОСТЬ	личная подпись	pa	сшифровка подписи
П			1	/
		личная подпись	/pa	/ сшифровка подписи
			•	**
Примечание:				
Лата установкі	7 « »	20	г.	