海康 2TD8167 型重载云台 的业余无线电使用说明

Version 0.3

作者: BG5CVT

海康 2TD8167 型重载云台的业余无线电使用说明 Ver 0.3

目录

前言		2
	云台基本参数	
	物料清单	
	接线示意图	
四、	软件设置	. 5
	可洗的生成 PCR	5

前言

1. 免责声明:本说明仅供学习参考,编写时未违反编写者所在地(中华人民共和国)的相关法律法规。阅读、参考此手册时请遵守当地的相关法律法规。若利用本说明进行非法活动,本说明编写者不承担一切责任。本说明遵守 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,一经发现利用该说明时违反此许可协议的行为,依法追究法律责任。

2. 修订日志:

Version 0.1 作者: BI60PR 简要介绍了本说明所提及的云台的基本情况以及基本控制思

Version 0.2 作者: BG5CVT 细化了相关基本参数、物料清单、接线、固件烧录、可选PCB 等内容

Version 0.3 作者: BG5CVT 调整了说明中部分内容的格式,并更改了接线示意图以适配 V0.5 固件,细化了可选的集成 PCB部分的内容,增加了目录、前言板块

3. 适配固件、硬件: 本说明适配 Ver 0.5 固件以及 Ver 0.5 集成 PCB

一、云台基本参数

型号:海康威视热成像双光谱重载云台 DS-2TD8167-190ZK2FL/WHJL

自重(不含摄像机部分):约 30 千克

水平范围: 360° 连续旋转

垂直范围: -90°至 +90°(修改后)

-45°至 +45° (原云台参数)


水平速度: 0.01°/s 至 40°/s 垂直速度: 0.01°/s 至 15°/s

驱动电压: DC 24V

角度回传:内置光电开关提供间断式垂直-45°、垂直+45°、垂直-75°、垂直+75°、

水平 0° 五点的定点回传

云台载重:顶载 \geq 50 千克 云台尺寸(含摄像机部分):



二、物料清单


下表为改装一个 海康威视热成像双光谱重载云台 DS-2TD8167-190ZK2FL/WHJL 所需物料清单(本表仅供参考,具体采购请以实际情况为准):

序号	物料名称	物料数量
1	海康威视热成像双光谱重载云台	1
	DS-2TD8167-190ZK2FL/WHJL	
2	ESP32-WROOM 开发板	1
3	57 步进电机驱动器 128 细分 5A 电流	2
4	TTL 转 RS485 双向通讯模块	1
5	24V-5V DC-DC 压降模块	1
6	杜邦线等连接线	若干


7	下文提及的集成 PCB (可选)	1
8	明伟 24V DC 电源(10A 以上)	1

三、接线示意图

1. 水平电机驱动板部分



2. 垂直电机驱动板部分



3. 云台与步进电机驱动器之间的连接

打开云台背板接线盒,在接线盒内左右两边各有一条 4pin连接线(如右图),左边为水平电机控制线,右边为垂直电机控制线,线序定义为:蓝(B-)、红(B+)、绿(A-)、黑(A+),将其对应连接至相应的步进电机驱动器的 B-、B+、A-、A+处即可。



四、软件设置

1. 固件烧录

本手册所适用的固件为 Release v0.5

本手册所适用的固件及其源代码遵守 Apache 2.0 许可证,一经发现利用该固件及 其源代码时违反此许可证的行为,依法追究法律责任。

将从 <u>Https://Github.com/FatPanda8885/HikCtr1/release/latest</u>下载的 firmware.bin 文件通过官方烧录工具烧录至 ESP32 即可(第一次使用 ESP32 请安装 CH340 等对应的芯片驱动)。

2. 串口设置

本固件默认串口波特率为9600

若需修改可在 Github 仓库中的/src/main.cpp 文件第 63 行中修改,然后导入 VS Code中(需安装 PlatformIO 环境)编译后上传至 ESP32 即可。

3. 业余卫星软件设置

请选用 301 云台控制协议, 默认云台参数如下:

水平参数: 55.5 垂直参数: 155.5

五、可选的集成 PCB

本项目有可选的集成 PCB,将 ESP_32 等模块集成在 PCB上,以达到更好的使用体验。本说明适配 Ver 0.5 集成 PCB。


若您需要此 PCB, 您可以选择自行获取或咨询 BG5CVT 购买。

PCB Gerber 文件链接: Https://Github.com/FatPanda8885/HikCtrl/release/latest


本手册所适用的 PCB 及其 Gerber 文件遵守 $Apache\ 2.0$ 许可证,一经发现利用该 PCB 及其 Gerber 文件时违反此许可证的行为,依法追究法律责任。

集成 PCB 软件渲染图:

顶面:




底面:



集成 PCB 实物图:

顶面:



底面:

