

# Doit\_Arm 6 自由度机械臂

# 安装手册









## 文档更新说明

日期	版本	更新内容
2017-12-29	V1.0	首次发布

## 淘宝购买链接

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16902819260.15.42ed9ba9qujfD0&id=562760076290 论坛资料下载

http://bbs.doit.am/forum.php?mod=forumdisplay&fid=78



## 1发货清单



其中螺丝部分的清单细节:

名称	数量
M3*6 黑色螺丝	35
M3 螺母	16
特殊 M3 螺母	11
M3*8 内六角螺丝	10
M3*10 单通支撑柱	5
M3*17 内六角螺丝	4
M3*25 内六角螺丝	4
M3*28 双通铜柱	2
M3(机械臂)轴承	2
M2 扳手	1
M3 扳手	1

名称	数量
M4*12 内六角螺丝	2
M4*35 内六角螺丝	1
M4*6 内六角螺丝	32
特殊 M4 螺母	7
M4 螺母	4
M4(机械臂)轴承	4
M4 垫片	2
M4*17 内六角螺丝	1
M4*10 内六角螺丝	1
M4 扳手	1



#### 2 安装流程

### 机械手臂全套部件清单



本套为6-7自由度机械手臂部件蓝色表层可以撕掉,安装时请根据步骤进行。安装舵机时需要注意提前调整好舵机转向是否正确,稍后组装舵机部分也有说明,请注意,必须留意。

# 1.机械手臂底座安装 底座所需零配件



先固定连接舵机的舵盘,使用黑色螺丝



固定好后效果图,固定好后拿出以下图片的大轴承和零件(内六角\*25mm螺丝)





将固定好舵盘的圆片放置轴承上,注意舵盘有齿轮一边朝外








将螺丝穿过,把轴承翻过来将另外一圆片放置上固定。固定好后取出以下零件






确认孔位将固定大轴承的圆片,用以下零件将其固定在该部件上





注意固定时, 先将三个螺丝与螺母固定起来再扭紧(切勿蛮力)



为该底座安装舵机



使用M4\*10的螺丝将舵机固定





使用M3\*6螺丝固定铜柱,固定时往边角靠近,再确认底座上的孔位固定







#### 铜柱对准该孔位,在背面固定上,然后再使用黑色螺丝将舵机与舵盘固定





将固定好舵机的底座固定底盘上完成底座的组装。






2.组装机械手臂

机械后手臂所需部件零件





固定该地方时需要特别注意调整舵机工作的运行轨道



确保将固定舵盘的部件固定在舵机上,能够按图中运行180度

将调整好的固定在底座上



将部件穿过底座预留的舵机孔位





### 穿过后将舵机固定即可,如果分不清左右可以按照图中一个个固定





如果组装时遇到什么问题请及时联系客服,组装需要一点小小的耐心与时间。



固定后臂中舵机及连接件

使用M4\*10螺丝与螺母固定。









固定好舵机调整舵机运行轨道,该手臂的舵机必须严格调整








固定机械手臂零配件,前后臂连接处



使用M4\*10螺丝与螺母固定该部件



注意使用的M3螺丝长度不同




先将比较大的轴承固定在该部件上



在取另外一块小部件,装上轴承与螺丝



将短的一边固定在连接舵机的小部件



将该件固定在连接处上,确认孔位

较长螺丝的固定在连接处上,背后用M3螺母锁住。



将该部件使用M3螺丝与螺母固定上,如果觉得小弯件妨碍到可以先拆下来。







### 固定好后先放一边,取出连接处舵机需要的零件








再使用紧固螺母将其固定住





将固定好铜柱的舵盘固定在舵机上再将半圆零件固定上,使用黑色螺丝






在将固定好小件的舵机固定在刚才组装的部件上,使用M4螺丝固定,再装上轴承



锁上螺母




取出圆管零件







将凹形件固定上再使用M4螺母固定,取出圆管对准孔位使用M4最短的螺丝固定



取出机械手臂前臂的零件



使用M4\*16的螺丝与螺母固定



再将另外个凹形件固定在前臂上,用螺母锁住,再连接到圆管上用M4螺丝固定



目前组装效果图:



组装时遇到什么问题或者建议可以 及时联系客服,固定时由于全身铝合 金材质,请不要太过与蛮力,组装需 要小小的耐心与一点时间。



将前臂部件固定好后将舵机固定上



帮前臂另外一个部件装上舵盘





#### 使用黑色螺丝固定,注意舵盘朝外漏齿



该部件连接舵机朝上时



该部件连接舵机朝下时




在将最后一个舵机与轴承固定即可完成该机械手臂的组装





如果组装时遇到什么问题或者有什么好的建议可以联系客服,客服会根据您反映的问题建议与技术人员提出。





## 附录. 设计资料

	四博智联资源			
	官网	www.doit.am		
	教材	ESPDuino 智慧物联开发宝典		
	购买	<u>官方淘宝店(szdoit.am)</u>		
	讨论	技术论坛(bbs.doit.am)		
	1119	智能建筑云(building.doit.am)		
	应用案例集锦	光伏监控云(solar.doit.am)		
		<u>Doit 玩家云(wechat.doit.am)</u>		
	~ 0)	免费TCP 公网调试服务(tcp.doit.am)		
	Î	官方技术支持 QQ 群		
	技术支持群1	278888901		
	技术支持群 2	278888902		
	技术支持群 3	278888903		
	技术支持群 4	278888904		
	技术支持群 5	278888905		
	技术支持群 6	278888906		
	技术支持群7	278888907		
	技术支持群8	278888908		
	技术支持群9	278888909		
	技术支持群 10	278888900		

乐鑫 ESP8266 资源			
芯片基本资料	ESP8266 快速入门指南		
软件编程基本资料	ESP8266 SDK入门指南 ESP8266 SDK		
固件下载工具	ESP8266 下载工具		
资源整合	ESP8266 官方论坛 ESP8266 资源合集		



# 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。



#### 注意