

FUJIFILM X-H2S

Dein Weg von Null zum Enthusiasten

Einführung • Grundlagen • Presets • Lernpfad • Ressourcen

Zum Paket gehört außerdem die mobile Reise-Referenz (HTML fürs Handy) mit eingebautem PDF-Viewer für das offizielle deutsche Handbuch.

Inhalt

1. Wie du mit diesem Paket arbeitest

Du hast eine der leistungsfähigsten APS-C-Kameras der Welt in der Hand – und die gute Nachricht ist: Sie wurde bereits für dich eingerichtet. Sieben Voreinstellungen (C1 bis C7) decken die häufigsten Situationen ab, von Schwarzweiß-Fotos über Porträts bis zu Zeitlupen-Videos. Du kannst also sofort losfotografieren und dich Schritt für Schritt in die Tiefe arbeiten.

Das Paket besteht aus vier Teilen:

- **Dieses Dokument** – lies es in Ruhe vor der Reise. Es erklärt die Kamera, die Fotografie-Grundlagen und zeigt dir den Lernpfad zum Enthusiasten-Level.
- **Die mobile Reise-Referenz (HTML-Datei)** – speichere sie auf dem Handy. Sie enthält Erste-Hilfe bei Problemen, die Preset-Übersicht, deine Übungsaufgaben und einen Bereich, in dem du die tatsächliche Tastenbelegung der Kamera einträgst.
- **Das offizielle Handbuch (PDF, englisch, 404 Seiten)** – das Nachschlagewerk für alle Details. Die deutsche Version kannst du dir zusätzlich herunterladen (Link in Kapitel 11). In diesem Dokument findest du immer wieder Verweise wie „Handbuch S. 142“ – sie beziehen sich auf die englische PDF; die deutsche Ausgabe ist fast seitengleich aufgebaut.

WICHTIG Die Presets wurden individuell belegt und können sich seitdem geändert haben. Kapitel 4 und 9 zeigen dir, wie du in zwei Minuten in der Kamera nachschaust, was wirklich auf C1–C7 und den Tasten liegt. Mach das als Allererstes – dann stimmen Karte und Gelände überein.

2. Schnellstart – die ersten 30 Minuten

2.1 Kamera startklar machen

1. Akku laden und einsetzen: Klappe an der Unterseite öffnen, Akku mit den Kontakten voran einschieben, bis er einrastet. Laden geht auch direkt in der Kamera per USB-C.
2. Speicherkarte einsetzen: Kartenfach an der rechten Seite. Die Kamera hat zwei Slots – einen für CFexpress Typ B, einen für SD. Für Fotos reicht der SD-Slot völlig.
3. Einschalten: Der **ON/OFF-Schalter** sitzt um den Auslöser herum.
4. Neue Karte? Erst formatieren: **MENU/OK → Schraubenschlüssel-Symbol (ANWENDER-EINSTELLUNG) → FORMATIEREN**. Achtung: löscht alles auf der Karte.
5. Dioptrien einstellen: kleines Rädchen links am Sucher drehen, bis die Anzeige im Sucher scharf ist – wichtig, sonst wirkt alles unscharf, obwohl der Fokus stimmt.

→ Handbuch: Kapitel 2 „First Steps“ ab S. 37; Formatieren S. 244; Dioptrien S. 13

2.2 Das erste Foto

1. Prüfe den **Foto/Video-Schalter** oben links: **STILL** für Fotos, **MOVIE** für Video.
2. Drehe das große Moduswahlrad auf **C3** (Porträts, neutrale Farben) – ein gutmütiger Allround-Startpunkt.
3. Auslöser **halb** drücken: Die Kamera stellt scharf (grüner Rahmen). **Ganz** durchdrücken: Foto.
4. Ansehen: **Wiedergabe-Taste** (Play-Symbol) drücken. Zurück zum Fotografieren: Auslöser antippen.

TIPP Halb drücken → scharfstellen, ganz drücken → auslösen. Dieses zweistufige Drücken ist der wichtigste Handgriff überhaupt. Übe ihn bewusst, bis er automatisch sitzt.

→ Handbuch: Kapitel 3 „Basic Photography and Playback“ ab S. 55

2.3 Das erste Video

1. Foto/Video-Schalter auf **MOVIE**.
2. Moduswahlrad auf die Video-Position bzw. das eingestellte Standard-Setup (25p 4K, Eterna-Look – kinoartige, weiche Farben).
3. Aufnahme starten/stoppen: **roter REC-Knopf**.

→ Handbuch: Kapitel 4 „Movie Recording and Playback“ ab S. 63

3. Die Kamera kennenlernen

Die X-H2S hat viele Knöpfe – aber nur eine Handvoll brauchst du täglich. Hier die wichtigsten, grob von „benutzt du ständig“ nach „gut zu wissen“ sortiert:

Bedienelement	Was es tut
Moduswahlrad (PASM + C1-C7)	Das große Rad oben links. P/A/S/M sind die klassischen Belichtungsmodi (Kapitel 5), C1-C7 sind deine fertigen Presets. Auf Reisen lebst du auf C1-C7.
Auslöser	Halb drücken = fokussieren, ganz = Foto.
Foto/Video-Schalter (STILL/MOVIE)	Oben links unter dem Moduswahlrad. Schaltet die ganze Kamera zwischen Foto- und Videowelt um – inklusive getrennter Menüs und getrennter C-Presets.
Vorderes + hinteres Einstellrad	Die beiden Daumen-/Zeigefinger-Räder. Verstellen je nach Modus Blende, Verschlusszeit oder Belichtungskorrektur. In den C-Presets brauchst du sie selten.
Fokushebel (Joystick)	Kleiner Stick auf der Rückseite. Verschiebt das Fokusfeld – z. B. auf ein Gesicht am Bildrand. Drücken zentriert es wieder.
Q-Taste	Öffnet das Schnellmenü mit den 16 wichtigsten Einstellungen. Dein bester Freund, wenn etwas verstellt ist.
MENU/OK + DISP/BACK	MENU/OK öffnet das Hauptmenü und bestätigt. DISP/BACK bricht ab / geht zurück und wechselt die Bildschirmanzeigen.
AF-ON	Fokussiert, ohne auszulösen („Back-Button-Fokus“) – ein Enthusiasten-Werkzeug, siehe Kapitel 6.
Sucher + Klappdisplay	Ein Augensensor schaltet automatisch um. Das Display lässt sich seitlich ausklappen und drehen – gut für bodennahe oder Über-Kopf-Perspektiven.
Schulterdisplay (oben)	Kleines Zusatzdisplay oben rechts: zeigt Akku, Restbilder und Kernwerte, ohne die Kamera ans Auge zu nehmen.

MERKSATZ Wenn du dich verirrt hast: DISP/BACK mehrmals drücken bringt dich fast immer zurück. Und die Q-Taste zeigt dir jederzeit auf einen Blick, wie die Kamera gerade eingestellt ist.

→ Handbuch: Kapitel 1 „Before You Begin“, Teile der Kamera ab S. 2; Schnellmenü S. 289

4. Deine Presets: C1 bis C7

Die C-Positionen auf dem Moduswahlrads sind komplette Kamera-Setups: Bildlook (Filmsimulation), Fokusverhalten, Serienbildmodus und mehr werden auf einen Schlag geladen. So ist die Kamera in einer Sekunde von „künstlerisches Schwarzweiß“ auf „Vogel im Flug“ umgestellt.

So sind sie geplant belegt (bitte verifizieren, siehe 4.2!):

Rad	Look / Modus	Wofür du es nimmst
C1	Acros (Schwarzweiß)	Kräftiges, filmisches Schwarzweiß. Für Architektur, Straßenszenen, ausdrucksstarke Porträts, dramatisches Licht.
C2	Classic Negative, warm, +1 EV („Cuban“)	Warmer, analoger Retro-Look mit bewusst heller Belichtung. Für Urlaubsstimmung, Straßen, Cafés, goldenes Abendlicht.
C3	Pro Neg. Hi (neutral)	Natürliche Farben, schöne Hauttöne. Der Standard für Porträts und Menschen – und ein sicherer Allrounder, wenn du unsicher bist.
C4 / C5	Astia + Serienbild + Motiverkennung Tier/Vogel	Action-Setup: sanfte Astia-Farben, schnelle Serienaufnahme (ca. 30 Bilder/s) mit Pre-Shot – die Kamera puffert schon VOR dem Durchdrücken Bilder – und automatischer Vogel-/Tiererkennung. Für Tiere, Vögel, spielende Kinder, Sport.
C6	Video: 4K 100p, Eterna	Zeitlupe: mit 100 Bildern/s aufgenommen, ergibt in der 25p-Timeline 4-fach verlangsamte, butterweiche Aufnahmen. Für Wasser, Tiere, Bewegung. (Nur im MOVIE-Modus.)
C7	Video: 4K 50p, Eterna	Flüssigere Bewegung als 25p, kann in der Nachbearbeitung auf halbe Geschwindigkeit gebremst werden. Guter Video-Allrounder für bewegte Szenen. (MOVIE-Modus.)
Standard-Video	4K 25p, Eterna	Der normale Video-Look für ruhige Szenen, Schwenks, Erzählendes. Eterna = flacher, filmischer Kino-Look.

HINWEIS Ein oder zwei C-Plätze sind eventuell anders oder gar nicht belegt („unknown“). Genau deshalb: erst nachschauen, dann verlassen.

4.1 Was ist eine Filmsimulation?

Fujifilm hat jahrzehntelang analogen Film hergestellt. Die Filmsimulationen sind digitale Nachbildungen dieser Filme – fertige, hochwertige Bildlooks direkt aus der Kamera, ganz ohne Nachbearbeitung. Acros war ein legendärer Schwarzweißfilm, Astia ein sanfter Diafilm, Classic Negative erinnert an Kleinbild-Negativfilm, Eterna an Kinofilm. Es gibt insgesamt 19 Simulationen; wechseln kannst du sie jederzeit über das Q-Menü oder das Aufnahmemenü.

→ Handbuch: FILM SIMULATION S. 128 (Foto) / S. 197 (Video)

4.2 In 2 Minuten prüfen, was wirklich belegt ist

Das solltest du einmal in Ruhe zu Hause machen:

1. **C-Presets ansehen:** Foto/Video-Schalter auf STILL. Moduswahlrads nacheinander auf C1, C2, ... drehen und dabei aufs Display schauen: Links/oben werden Filmsimulation und Kernwerte angezeigt. Mit der **Q-Taste** siehst du das komplette Setup auf einen Blick. Dann dasselbe mit dem Schalter auf MOVIE für die Video-Presets.
2. **Preset-Namen und Details:** **MENU/OK → IQ-Menü (Kamerasymbol 1) → BENUTZEREINST. BEARB. /SPEICH.** (englisch: EDIT/SAVE CUSTOM SETTING). Hier siehst du alle sieben Setups mit Namen und kannst jedes einzeln durchblättern – bitte nichts speichern/überschreiben.

3. **Ergebnis notieren:** Trag die tatsächliche Belegung in der mobilen Reise-Referenz unter „Meine Belegung“ ein – dann hast du sie unterwegs immer dabei.

→ Handbuch: EDIT/SAVE CUSTOM SETTING & CUSTOM MODE SETTING S. 142

4.3 Wichtig: Presets merken sich Änderungen (Auto-Update)

Diese Kamera ist so eingestellt, dass Änderungen, die du innerhalb eines C-Presets machst (z. B. Filmsimulation oder Belichtungskorrektur umstellen), automatisch dauerhaft in dieses Preset gespeichert werden. Das Rad weg- und zurückdrehen setzt also NICHTS zurück – das Preset hat sich mitverändert. Du hast zwei Möglichkeiten:

- **A – bewusst nutzen:** Du weißt, dass Änderungen bleiben, und stellst gewünschte Werte selbst wieder zurück (das Q-Menü zeigt den Ist-Zustand, deine Notizen in der App den Soll-Zustand).
- **B – Schutzmodus:** Auto-Update abschalten, dann springt jedes Preset beim Radwechsel wieder auf den gespeicherten Stand zurück: **MENU → IQ → AUTOM. AKT. BEN.-EINST. → DEAKT.** (englisch: AUTO UPDATE CUSTOM SETTING → DISABLE). Für den Einstieg ist das die entspanntere Variante.

Sicherheitsnetz für beide Fälle: Mach nach dem Verifizieren der Presets einmal ein Einstellungs-Backup mit der XApp (Abschnitt 4.4) – damit lässt sich die Kamera im Notfall komplett auf den Ausgangszustand zurücksetzen.

→ Handbuch: AUTO UPDATE CUSTOM SETTING S. 142

4.4 XApp koppeln: Backup, Bildübertragung, Geo-Tagging

Die kostenlose App „FUJIFILM XApp“ (App Store / Play Store) gehört zur Grundausstattung – am besten noch vor der Reise einrichten:

1. **Koppeln:** Bluetooth am Handy an, in der App „Kamera koppeln“ wählen und den Anweisungen folgen.
2. **Einstellungs-Backup:** In der XApp die Funktion zum Sichern/Wiederherstellen der Kameraeinstellungen nutzen („Registrierung/Wiederherstellung der Kameraeinstellungen“). Ein Fingertipp stellt im Notfall alle Presets und Menüs wieder her.
3. **Geo-Tagging:** Standortsynchronisierung in der App erlauben und an der Kamera **GEOTAGGING → AN** (im Netzwerk/USB-Menü) – dann steht in jedem Foto automatisch der Aufnahmeort.
4. **Bilder übertragen:** in der Wiedergabe auswählen und senden, oder die automatische Übertragung aktivieren. Bluetooth kostet kaum Akku; WLAN wird nur für die Übertragung kurz aktiviert.

5. Fotografie-Wissen: vom Knipsen zum Gestalten

Die Presets nehmen dir die Technik ab. Aber ein Enthusiast versteht, WARUM ein Bild so aussieht, wie es aussieht – und kann gezielt eingreifen. Das Fundament dafür ist das Belichtungsdreieck.

5.1 Das Belichtungsdreieck

Drei Werte bestimmen gemeinsam, wie hell ein Foto wird – und jeder hat eine gestalterische Nebenwirkung:

Wert	Was er regelt	Nebenwirkung (die eigentliche Gestaltung!)
Blende (f-Zahl)	Wie weit das Objektiv geöffnet ist. Kleine Zahl (f/1.4) = viel Licht, große Zahl (f/11) = wenig Licht.	Schärfentiefe: f/1.4 = cremig unscharfer Hintergrund (Porträt), f/8–f/11 = alles scharf (Landschaft).
Verschlusszeit	Wie lange der Sensor Licht sammelt, z. B. 1/500 s oder 1/15 s.	Bewegung: kurze Zeit (1/1000) friert Action ein, lange Zeit (1/15) verwischt Bewegung (Wasser, Lichtspuren).
ISO	Die Lichtempfindlichkeit des Sensors. ISO 160 = Basis, ISO 6400 = sehr empfindlich.	Bildrauschen: je höher, desto körniger. Die X-H2S ist bis ISO 3200–6400 sehr gutmütig.

Alle drei hängen zusammen wie ein Wasserhahn (Blende), die Zeit, die du ihn aufdrehst (Verschlusszeit), und die Größe des Eimers (ISO): Änderst du einen Wert, musst du einen anderen ausgleichen, damit das Bild gleich hell bleibt.

5.2 Die Modi P, A, S und M

- **P (Programm):** Kamera wählt Blende und Zeit. Du kannst per Einstellrad Kombinationen durchschieben („Program Shift“). Guter Automatik-Modus mit Eingriffsmöglichkeit.
- **A (Blendenpriorität):** DU wählst die Blende (= Schärfentiefe), die Kamera die passende Zeit. Der beliebteste Modus für Porträt, Landschaft, Reise – dein erster Schritt raus aus den Presets.
- **S (Zeitpriorität):** DU wählst die Verschlusszeit (= Bewegung), die Kamera die Blende. Für Sport, Tiere, Mitzieher.
- **M (Manuell):** Du bestimmst beides. Mit Auto-ISO ist selbst M erstaunlich alltagstauglich: Du legst Look und Bewegung fest, ISO gleicht aus.

→ Handbuch: Kapitel 5 „Taking Photographs“ ab S. 71

5.3 Belichtungskorrektur – dein wichtigster Kreativ-Regler

Die Automatik zielt immer auf ein mittleres Grau. Schneelandschaft? Wird zu dunkel. Dunkle Gasse? Wird zu hell. Mit der Belichtungskorrektur ($\pm$ EV, über das hintere Einstellrad bzw. die +/- Taste) verschiebst du das Ergebnis: +1 EV = doppelt so hell, -1 EV = halb so hell. Genau so ist übrigens dein C2-Preset gebaut: Classic Negative mit fest eingestellter +1-Korrektur für den luftig-hellen Look.

PRAXIS Bild zu dunkel oder zu hell? Erst an die Belichtungskorrektur denken, bevor du irgendetwas anderes verstellst. Und im Sucher siehst du das Ergebnis schon VOR dem Auslösen – das ist der große Vorteil einer spiegellosen Kamera.

5.4 Das Histogramm lesen

Das Histogramm (einblendbar über DISP/BACK) zeigt die Helligkeitsverteilung: links Schatten, rechts Lichter. Klebt der Berg am rechten Rand, sind helle Bereiche „ausgefressen“ (reines Weiß ohne Zeichnung) – das lässt

sich später kaum retten. Klebt er links, saufen die Schatten ab. Ziel: Der Berg darf die Ränder berühren, aber nicht daran gequetscht wirken.

5.5 Bildformate: HEIF als Standard, RAW als Reserve

JPEG und HEIF sind fertige Bilder mit Filmsimulation – sofort teilbar. HEIF ist der modernere Nachfolger von JPEG: bessere Qualität (10 Bit statt 8 Bit Farbtiefe) bei etwa gleicher oder kleinerer Dateigröße. Empfehlung für diese Kamera: Bilder immer im HEIF-Format erstellen – einstellbar unter

MENU → IQ → JPEG/HEIF AUSWAHL → HEIF. iPhone, Mac und aktuelle Windows-Versionen zeigen HEIF problemlos an; nur sehr alte Geräte oder Webdienste brauchen ggf. JPEG.

RAW ist das digitale Negativ mit allen Sensordaten – maximale Reserven für die Nachbearbeitung. Wer auf Nummer sicher gehen will, stellt RAW+HEIF ein (beide werden gespeichert).

RAW direkt in der Kamera entwickeln

Das Beste daran: Du brauchst keinen Computer. Die Kamera kann RAW-Dateien selbst „entwickeln“ – also nachträglich mit anderer Filmsimulation, Belichtung, Weißabgleich usw. als neues HEIF/JPEG speichern:

1. Bild in der Wiedergabe anzeigen und **MENU → RAW-KONVERTIERUNG** wählen.
2. Parameter durchgehen und anpassen – z. B. eine andere Filmsimulation ausprobieren oder die Belichtung um ± 1 schieben.
3. Mit Q bestätigen – das Original-RAW bleibt unangetastet, das Ergebnis wird zusätzlich gespeichert.

So kannst du ein mit C1 (Schwarzweiß) aufgenommenes RAW später doch noch in Farbe entwickeln – direkt auf der Reise.

→ Handbuch: JPEG/HEIF AUSWAHL S. 129; IMAGE QUALITY S. 127–128; RAW-KONVERTIERUNG S. 220 (deutsches Handbuch, gleiche Seite in der englischen Ausgabe: RAW CONVERSION)

6. Autofokus meistern

Der AF der X-H2S ist einer der schnellsten am Markt. Drei Dinge stellst du ein: WIE fokussiert wird (Fokusmodus), WO fokussiert wird (AF-Feld) und WAS erkannt wird (Motiverkennung).

6.1 Fokusmodus: der Schalter vorne an der Kamera

- **AF-S (Single):** stellt einmal scharf und hält. Für alles Unbewegte: Landschaft, Architektur, posierte Porträts.
- **AF-C (Continuous):** fokussiert permanent nach. Für alles, was sich bewegt: Tiere, Kinder, Sport. In deinem C4/C5-Preset aktiv.
- **MF (Manuell):** Du drehst selbst am Fokusring. Hilfen wie Fokus-Peaking (farbige Kanten-Markierung) machen das leicht – gut für Makro oder Nachtaufnahmen.

6.2 AF-Feld: Wo soll scharf sein?

Mit dem Fokushebel verschiebst du den Fokuspunkt; die Feldgröße wechselst du über das AF-Modus-Menü (Einzelpunkt, Zone, Weit/Verfolgung). Einzelpunkt = maximale Kontrolle, Zone = guter Kompromiss bei Bewegung, Weit = Kamera entscheidet.

6.3 Motiverkennung: die Kamera denkt mit

Die X-H2S erkennt Gesichter/Augen sowie Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Flugzeuge und Züge – und klebt dann regelrecht am Motiv. In C4/C5 ist die Tier-/Vogelerkennung bereits aktiv. Umstellen:

AF/MF-Menü → MOTIVERKENNUNGS-EINST. (SUBJECT DETECTION SETTING) bzw. **GESICHTS-/AUGENERKENNUNG.**

SO IST DEINE KAMERA BELEGT Fn2-Taste = Augen-/Gesichtserkennung für Menschen AN/AUS. Fn1-Taste = Motiverkennung für Tiere AN/AUS. WELCHE Art von Motiv erkannt wird (Tier, Vogel, Auto, ...), stellst du im Q-Menü ein – dort gibt es eine eigene Kachel für die Motiverkennungs-Art.

6.4 Pre-Shot: Bilder aus der Vergangenheit

Im C4/C5-Setup puffert die Kamera bei halb gedrücktem Auslöser bereits laufend Bilder. Drückst du durch, werden auch die Momente DAVOR gespeichert – der abhebende Vogel ist schon im Kasten, bevor dein Gehirn reagiert hat. Einfach: halb drücken, Motiv verfolgen, im richtigen Moment durchdrücken.

ENTHUSIAST Back-Button-Fokus: Viele Fortgeschrittene legen das Fokussieren komplett auf die AF-ON-Taste (Daumen) und lassen den Auslöser nur auslösen. Vorteil: Fokus halten und beliebig oft auslösen, ohne neu zu fokussieren. Details im pal2tech-Guide (Kapitel 11).

→ Handbuch: Fokusmodus S. 146; AF-Modi S. 147; Motiverkennung S. 157; Pre-Shot S. 165; AF-Kapitel im Handbuch ab S. 91

7. Filmsimulationen und Bildlooks im Detail

Die wichtigsten Simulationen im Überblick – probiere sie alle einmal an derselben Szene aus (Übung 2 in der App):

Simulation	Charakter
Provia	Der neutrale Standard. Ausgewogen, für alles.
Velvia	Knallige, gesättigte Farben, hoher Kontrast. Landschaften, Sonnenuntergänge – Vorsicht bei Haut.
Astia	Sanft und freundlich, schöne Hauttöne bei dezenter Farbe. Dein C4/C5-Look.
Classic Chrome	Entsättigt, dokumentarisch, „Magazin-Look“ der 60er/70er.
Classic Negative	Analoger Negativfilm-Look mit charaktervollen Farbverschiebungen. Dein C2 („Cuban“).
Pro Neg. Hi / Std	Für Porträts entwickelt: zurückhaltende Farben, perfekte Haut. Hi = etwas mehr Kontrast. Dein C3.
Acros (+Ye/R/G-Filter)	Edles Schwarzweiß mit feiner Körnung. Die Filtervarianten verdunkeln z. B. Himmel (R = rot, dramatisch). Dein C1.
Eterna	Flacher Kinofilm-Look, gedeckte Farben, weiche Kontraste – dein Standard-Videolook.
Nostalgic Neg.	Warme Lichter, weiche Schatten – 70er-Jahre-Fotoalbum.

7.1 Feintuning für Enthusiasten

Jede Simulation lässt sich würzen – alles im IQ-Menü: Körnungseffekt (analoge Körnung), Color Chrome Effekt (mehr Tiefe in satten Farben), Dynamikbereich DR (DR200/DR400 rettet helle Lichter, braucht mind. ISO 320/640), Ton Lichter/Schatten (Kontrastkurve), Weißabgleich (Farbstimmung: Auto ist gut, „Schatten“ wärmt auf). Genau aus solchen Zutaten sind deine C-Presets gebacken – sogenannte „Rezepte“ (Film Recipes), von denen es online tausende gibt (z. B. [fujixweekly.com](https://www.fujixweekly.com)).

→ Handbuch: IMAGE QUALITY SETTING Menü ab S. 126; Weißabgleich S. 133

8. Video mit der X-H2S

Die X-H2S ist auch eine vollwertige Filmkamera (bis 6.2K, ProRes). Für die Reise reichen die drei fertigen Setups – hier das Denkmodell dahinter:

- **Bildrate:** 25p = normales, filmisches Tempo. 50p = flüssiger, halbierbar zu leichter Zeitlupe. 100p = 4-fach-Zeitlupe in der 25p-Timeline. Faustregel Verschlusszeit: doppelte Bildrate (bei 25p also 1/50 s) – die Presets kümmern sich darum.
- **Eterna:** bewusst flacher Look, der in der Nachbearbeitung Spielraum lässt, aber auch unbearbeitet gut aussieht.
- **Stabilisierung:** die eingebaute IBIS-Stabilisierung (bis zu 7 Blendenstufen) plus digitaler IS-Modus machen Aufnahmen aus der Hand erstaunlich ruhig. Trotzdem: langsame, geschmeidige Bewegungen filmen sich besser als hektische Schwenks.
- **Ton:** das interne Mikrofon ist ok; Windgeräusche draußen sind sein Feind. Für wichtige Aufnahmen nah ans Motiv.
- **Aufnahmegrenzen:** Videos brauchen viel Speicherplatz und Akku. Bei langen 100p-Aufnahmen kann die Kamera warm werden – dann Pausen gönnen.

PRAXIS Vor wichtigen Clips: 3 Sekunden vor der Action starten, 3 Sekunden danach weiterlaufen lassen – das braucht der Schnitt später.

→ Handbuch: Kapitel 4 ab S. 63; MOVIE SETTING ab S. 176; IS MODE S. 178/193

9. Tasten- und Rad-Belegung prüfen

Fast jede Taste der X-H2S ist frei belegbar – und diese Kamera wurde individuell konfiguriert. Bereits bekannt:

- **Fn1 = Motiverkennung Tiere AN/AUS** (die Tier-/Objektart wählst du im Q-Menü)
- **Fn2 = Augen-/Gesichtserkennung für Menschen AN/AUS**

Den Rest solltest du selbst nachschauen, bevor du dich auf Beschriftungen verlässt:

1. **Schnellste Methode:** die **DISP/BACK-Taste lange gedrückt halten** – die Kamera zeigt eine Übersicht der aktuellen Fn-Tastenbelegung und lässt dich sie direkt ändern (bitte nur anschauen, mit DISP/BACK wieder raus).
2. **Vollständige Liste:** **MENU/OK → Schraubenschlüssel → TASTEN/RAD-EINSTELLUNG → FUNKTIONEN(Fn) -EINSTELLUNG** (BUTTON/DIAL SETTING → FUNCTION (Fn) SETTING). Foto- und Video-Modus getrennt prüfen!
3. **Einstellräder:** gleicher Menüpunkt, Unterpunkt **BEDIENRAD-EINST.** (COMMAND DIAL SETTING) – zeigt, was vorderes/hinteres Rad in P/A/S/M tun.
4. **Touch-Gesten:** auch die vier Wischgesten auf dem Display (T-Fn) können belegt sein – in derselben Menüsektion sichtbar.
5. Alles in die App unter „**Meine Belegung**“ eintragen.

KEINE ANGST Anschauen kann nichts kaputt machen. Nur wenn du aktiv eine neue Funktion auswählst und bestätigst, ändert sich etwas. Und selbst dann: Die C-Presets bleiben davon unberührt.

→ Handbuch: *BUTTON/DIAL SETTING* ab S. 268; *FUNCTION (Fn) SETTING* S. 269; *Fn-Tasten-Kapitel* ab S. 300

10. Dein Lernpfad zum Enthusiasten

Realistischer Plan: 3 Phasen. Die praktischen Übungen dazu sind in der mobilen App unter „Übungen“ abhakbar.

Phase 1 – Vor der Reise (Woche 1): Sicherheit gewinnen

- Kapitel 2–4 dieses Dokuments lesen; Presets und Tastenbelegung in der Kamera verifizieren und in die App eintragen.
- Übung 1–3 in der App machen (Presets durchspielen, Filmsimulations-Vergleich, Fokus-Training).
- Videos: das deutsche C1–C7-Video und das AF-Video von Fujifilm (Kapitel 11).

Phase 2 – Auf der Reise: bewusst fotografieren

- 80 % der Zeit: einfach mit den Presets fotografieren und Spaß haben.
- 20 %: bewusst gestalten – Belichtungskorrektur einsetzen, Fokuspunkt aktiv verschieben, einmal am Tag Modus A ausprobieren.
- Übungen 4–6 in der App (Belichtungskorrektur, Zeitlupe, goldene Stunde).

Phase 3 – Danach: verstehen und vertiefen

- Eigene Bilder sichten: Was hat funktioniert, was nicht – und warum? EXIF-Daten (Blende/Zeit/ISO) der Lieblingsbilder anschauen.
- Kapitel 5–7 nochmal lesen – jetzt ergibt alles doppelt Sinn.
- Den pal2tech-Kanal abonnieren und bei Interesse das deutsche Kamerabuch lesen (Kapitel 11).

11. Videos, Handbücher und Ressourcen

11.1 Offizielle Handbücher

- [Deutsches Original-Handbuch \(PDF\)](#) — die deutsche Ausgabe des mitgelieferten englischen PDFs – unbedingt aufs Handy laden
- [Online-Handbuch X-H2S \(englisch, durchsuchbar\)](#) — gut am Handy nutzbar
- [Handbuch-Portal \(alle Sprachen/Versionen\)](#)
- [FUJIFILM XApp – Infos und Download](#) — Koppeln, Einstellungs-Backup, Bildübertragung, Geo-Tagging (siehe Abschnitt 4.4)

11.2 Videos auf Deutsch (zuerst schauen)

- [Fujifilm X-H2/X-H2S: Die Presets C1–C7 selbst belegen](#) — PFLICHT: erklärt genau das Preset-System dieser Kamera
- [Fujifilm X-H2/X-H2S: Tipps zum AF-System](#) — PFLICHT: Fokusmodi und Motiverkennung, offizielles deutsches Fuji-Tutorial
- [fuji-store.de: X-H2S Custom Settings erklärt](#) — vertieft die Benutzereinstellungen
- [Pixelcatcher: Fujifilm X-T5 + X-H2\(s\) Einstellungs-Kurs](#) — Menüpunkt für Menüpunkt, sehr gründlich

11.3 Videos und Guides auf Englisch (die Referenz)

- [pal2tech: X-H2S/X-H2 Recommended Settings](#) — DER Fuji-Erklärkanal; klares, ruhiges Englisch
- [pal2tech: alle schriftlichen Guides](#) — hunderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, u. a. zum PASM-Rad mit C1–C7, Zonen-AF, Back-Button-Fokus
- [Peltier Photo Courses: X-H2/X-H2S Komplettkurs](#) — kostenpflichtiger Videokurs MIT DEUTSCHEN UNTERTITELN – ideal, wenn es strukturiert sein soll; kostenloser Auszug auf YouTube
- [Kostenloser Kurs-Auszug: Custom Settings & Controls](#)

11.4 Zum Weiterlesen

- [Buch: Sängers & Sängers – „Fujifilm X-H2S und X-H2. Das Handbuch zur Kamera“ \(Rheinwerk\)](#) — deutsches Praxisbuch auf Enthusiasten-Niveau, sehr gut besprochen
- [Fuji X Weekly: Film-Rezepte](#) — hunderte fertige Filmsimulations-Rezepte zum Nachbauen

12. Wegweiser durchs offizielle Handbuch

Das 404-seitige Handbuch liest niemand von vorne nach hinten – man schlägt nach. Diese Karte zeigt, wo was steht (Seitenzahlen der englischen PDF; die deutsche Ausgabe weicht um wenige Seiten ab):

Thema	Seite	Wann du dort nachschlägst
Kap. 1: Teile der Kamera, Displays	1–36	„Was ist dieser Knopf / dieses Symbol?“
Kap. 2: Erste Schritte (Akku, Karte, Setup)	37–54	Inbetriebnahme, Laden, Sprache, Datum
Kap. 3: Fotografieren & Wiedergabe Basis	55–62	Erste Fotos, Bilder ansehen/löschen
Kap. 4: Video Basis	63–70	Filmen, Wiedergabe
Kap. 5: P/A/S/M, Fokus, Serienbild, Selbstauslöser	71–124	Belichtungsmodi und AF im Detail
Kap. 6: Aufnahmemenüs (Foto + Video)	125–212	Filmsimulation (128), Custom Settings (142), Motiverkennung (157), Pre-Shot (165), IS/Stabilisierung (173)
Kap. 7: Wiedergabemenü	213–240	Löschen, Schützen, Bewerten, RAW-Entwicklung in der Kamera
Kap. 9: Setup-Menüs	243–284	Formatieren (244), Tasten/Räder (268), Fn-Belegung (269), Touch, Ton, Strom
Kap. 10: Shortcuts, Q-Menü, Fn-Tasten	285–306	Q-Menü verstehen/anpassen (289), Fn-Tasten (300)
Kap. 11: Zubehör, Blitz, Objektive	307–336	Akkus, Ladegeräte, Objektiv-Grundlagen
Troubleshooting / Problemlösung	358–364	Kamera verhält sich seltsam → zuerst hier
Warnmeldungen & Anzeigen	365–368	Fehlermeldung auf dem Display → hier steht, was sie bedeutet

UNTERWEGS Für Notfälle auf der Reise ist die mobile Referenz (HTML) die erste Anlaufstelle – sie deckt die 15 häufigsten Probleme lösungsfertig ab. Das Handbuch ist die zweite Ebene für alles Exotische.