составе пульта оператора ЭВМ и предназначен для ввода адреса программы, кодов программы и данных. <u>Пульт оператора</u> одержит набор тумблеров и клавиш, позволяющих оператору осуществлять ввод данных в БЭВМ, запуск программы на выполнение и управление режимами работы БЭВМ.

<u>Регистр состояния</u> (PS - Program State) - 16-разрядный регистр, хранит биты управляющие работой БЭВМ (работа, прерывание и пр.) и признаки результата. В актуальной программной реализации используются только 9 младших разрядов.

1.3 Система команд базовой ЭВМ

<u>Классификация команд</u>. БЭВМ способна исполнять точно определенный набор команд. При составлении программы пользователь ограничен этими командами. Полный перечень команд базовой ЭВМ приведен в таблице В.З. В зависимости от особенностей выполнения различных операций в БЭВМ команды можно разделить на четыре группы:

- безадресные команды;
- команды ввода-вывода;
- адресные команды;
- команды ветвления.

Выбор одного из типов команды осуществляется МПУ при помощи анализа старших четырех бит кода команды (биты с 12 по 15), которые называются кодом операции (КОП, Opcode - Operation code). Разработчики БЭВМ выбрали шесть форматов 16-битовых (однословных) команд с 4-битовым кодом операции (рис. В.2).



Рисунок В.2. Форматы команд

<u>Безадресные команды</u> выполняют различные действия без ссылок на ячейку памяти. Например, команда СLA предписывает ЭВМ очистить аккумулятор (записать в АС код нуля). Это команда обработки операнда, расположенного в конкретном месте, "известном" машине. Другой пример безадресной команды - команда НLT. Формат команды состоит из значения 0 в КОП и расширения кода операции (биты 0-11), которое задает необходимую операцию без использования явного указания ячейки памяти. Следует отметить, что безадресные операции могут использовать ячейки памяти неявно, например, команды РОР или RET.

<u>Команды ввода-вывода</u> управляют обменом данными между процессором и внешними устройствами ЭВМ. Эти команды будут подробно рассмотрены в части 2.

Система команд базовой ЭВМ

Код	Команда	Признаки1				Система команд базовой ЭВМ Описание	
КОД	понанда	N Z V C				Olincanne	
0XXX		IN	4	V	C	Есратродина момании	
0000	NOP	1_	Ι_	I_	_	Безадресные команды Нет операции	
0100	HLT	+_	-	 	_	Останов	
0200	CLA	*	*	0	-	0 → AC	
0280	NOT	*	*	0	_	$(^{AC}) \rightarrow AC$	
0300	CLC	+-	-	-	0	$0 \rightarrow C$	
0380	CMC	+-	-	 -	*	(^C) → C	
0400			*	*	*		
0480					AC и C сдвигается влево. AC13 \rightarrow C, C \rightarrow AC0 AC и C сдвигается вправо. AC0 \rightarrow C, C \rightarrow AC15		
0500			*	*	*	AC сдвигается вправо. AC0 \rightarrow C, C \rightarrow AC13	
0580			*	*	*	AC сдвигается впево. AC13 \rightarrow C, 0 \rightarrow AC14	
0600			*	0		Расширение знака мл. байта AC7 \rightarrow AC15AC8	
0680	SWAB	*	*	0		обмен ст. и мл. байта $AC7 oup AC15AC8$	
0700	INC	*	*	*	*	AC + 1 \rightarrow AC	
0740	DEC	*	*	*	*	$AC + 1 \rightarrow AC$ $AC - 1 \rightarrow AC$	
0740	+	*	*	*	*		
0800	NEG	*	*	0	Ë	$^{AC} + 1 \rightarrow AC$	
0900	POPF	*	*	*	*	$\begin{array}{c} (SP) + \rightarrow AC \\ (SP) + \rightarrow PS \end{array}$	
		_					
0A00	RET	+	+	*	*	$(SP) + \rightarrow IP$	
0B00	IRET	+	-			$(SP) + \rightarrow PS$, $(SP) + \rightarrow IP$	
0C00	PUSH	+-	-	-	_	$AC \rightarrow -(SP)$	
0D00	PUSHF	+	+	-	_	PS → -(SP)	
0E00	SWAP	*	*	0	_	Обмен А и вершины стека	
1XXX	D.T.	_				Команды ввода-вывода	
10XX	DI	-	-	<u> </u>	_	Запрет прерывания	
11XX	EI		-	-	_	Разрешение прерываний	
12XX	IN REG	-	-	-	_	Чтение из регистров ВУ	
13XX	OUT REG	+-	<u> - </u>	<u> </u>	_	Запись в регистры ВУ	
18XX	INT NUM	*	*	*	*	Программное прерывание с заданным вектором	
XXXX	Адресные команды					· · ·	
2XXX	AND M	*	*	0	_	$M \& AC \to AC$	
3XXX	OR M	*		0	_	$M \mid AC \rightarrow AC$	
4XXX	ADD M		*	*	*	$M + AC \rightarrow AC$	
5XXX	ADC M	*	*	*	*	$M + AC + C \rightarrow AC$	
6XXX	SUB M				_	$AC - M \rightarrow AC$	
7XXX	CMP M	*	*	*	*	Установить флаги по результату АС - М	
8XXX	LOOP M	-	-	-	_	$M-1 \rightarrow M$; Если $M <= 0$, то IP + 1 \rightarrow IP	
9XXX		+				Резерв	
AXXX	LD M	*	*	0	_	M → AC	
BXXX	SWAM M	*	*	0	_	M ↔ AC	
CXXX	JUMP M	 -	-	-	_	$M \rightarrow IP$	
DXXX	CALL M		-	-	<u> </u>	$SP - 1 \rightarrow SP$, $IP \rightarrow (SP)$, $M \rightarrow IP$	
EXXX	ST M		_		<u> </u>	AC → M	
FXXX						Команды ветвления	
FOXX	BEQ(BZS)	_	_	-	_	Переход если равенство (Z==1)	
F1XX	BNE (BZC)			-	_	Переход если неравенство (Z==0)	
F2XX	BMI(BNS)		-	-		Переход если минус (N==1)	
F3XX	BPL(BNC)		-	-	_	Переход если плюс (N==0)	
F4XX	BHIS(BCS)		_	-	_	Переход если выше или равно/перенос (С==1)	
F5XX	BLO(BCC)	_	-	-	-	Переход если ниже/нет переноса(С==0)	
F6XX	BVS	-	-	-	[-	Переход если переполнение (V==1)	
F7XX	BVC	1-	-	-	-	Переход если нет переполнения (V==0)	
F8XX	BLT	1-	-	-		Переход если меньше (N⊕V==1 / N!=V)	
F9XX	BGE	1-	-	-	-	Переход если больше или равно (N⊕V==0 / N==V)	
FAXX						Резерв	
Поила	1				Ь—		

Примечания:

^{1.} Значения в столбцах признаков результатов показывают, как изменится соответствующий признак в результате выполнения операции. «-» - команда не влияет на признак, «0» - признак сбросится, «*» - значение признака установится по результату операции.

содержимое 25 ячейки выбирается из памяти в регистр данных (DR). Т.к. при обращении к памяти левая часть схемы остается незадействованной, то возможны одновременные с обращением к памяти другие операции с АЛУ и регистрами. Соответственно содержимое BR подается на левый вход АЛУ, правый вход АЛУ при этом закрыт, и содержимое BR (равное IP) увеличивается на 1 в АЛУ, результат этой операции попадает в IP. Счетчик команд теперь содержит адрес следующей исполняемой команды.

4) Для завершения цикла выборки команды (рис. В.8г) необходимо переслать код команды, на предыдущих шагах выбранный из памяти в регистр команд. Для этого содержимое регистра данных через правый вход АЛУ по фронту передается в коммутатор, а по спаду выход коммутатора записывается в регистр команд (СR). Теперь CR содержит код исполняемой команды для его дальнейшего декодирования и определения типа исполняемой команды и режимов адресации.

<u>Цикл выборки адреса</u> в адресной команде с абсолютной адресацией отсутствует, т.к. полностью сформированный адрес непосредственно записан в коде команды. БЭВМ переходит к следующему циклу.

<u>Цикл выборки операнда</u>. Для команды ADD 21 БЭВМ должна выбрать содержимое ячейки памяти с адресом 21 в DR, чтобы на следующем машинном цикле исполнения сложить содержимое регистра данных с аккумулятором. Напомним, что перед циклом выборки операнда код команды находится в регистре данных. По тактам происходит следующее:

- 1) Содержимое DR подается на правый вход АЛУ (рис. В.9а). Младшие 11 разрядов выхода АЛУ и коммутатора передаются в регистр адреса. На левый вход АЛУ в это время подается 0.
- 2) По адресу 021 в AR из памяти данные загружаются в DR (рис. В.9б). Циклы выборки адреса и выборки операнда подробно описаны для каждого вида адресации на рис. В.10.

	Код					Page 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11
11	10	9	8	Мнемоника	Описание	Реализация машинных циклов Address Fetch, Operand Fetch
0	м	М	М	ADD 0ADDR ADD \$L	Прямая абсолютная	$DR \rightarrow AR; MEM(AR) \rightarrow DR$
1	0	0	0	ADD (L)	Косвенная относительная	SXT_CR(07) \rightarrow BR, BR + IP \rightarrow AR, MEM(AR) \rightarrow DR, $DR \rightarrow AR$; $MEM(AR) \rightarrow DR$
1	0	0	1		Резерв	
1	0	1	0	ADD (L)+	Косвенная автоинкрементная (постинкремент)	SXT_CR(07) \rightarrow BR, BR + IP \rightarrow AR, MEM(AR) \rightarrow DR, DR + 1 \rightarrow DR, DR \rightarrow MEM(AR), DR - 1 \rightarrow DR, $DR \rightarrow AR$; $MEM(AR) \rightarrow DR$
1	0	1	1	ADD -(L)	Косвенная автодекрементная (предекремент)	SXT_CR(07) \rightarrow BR, BR + IP \rightarrow AR, MEM(AR) \rightarrow DR, DR - 1 \rightarrow DR, DR \rightarrow MEM(AR), DR \rightarrow AR; MEM(AR) \rightarrow DR
1	1	0	0	ADD &N ADD (SP+N)	Косвенная относительная, со смещением (SP)	SXT_CR(07) \rightarrow BR, BR + SP \rightarrow DR, $DR \rightarrow AR$; $MEM(AR) \rightarrow DR$
1	1	0	1		Резерв	
1	1	1	0	ADD L ADD (IP+N)	Прямая относительная	SXT_CR(07) \rightarrow BR, BR + IP \rightarrow DR, DR \rightarrow AR; MEM(AR) \rightarrow DR
1	1	1	1	ADD #N	Прямая загрузка	$SXT_CR(07) \rightarrow BR, BR \rightarrow DR$

Рисунок В.10 Циклы выборки адреса и операнда для различных режимов адресации