915MHz RFID Reader 新通讯协议说明书

	版本控制						
更改日期	版本	变更内容					
2012/05/21	V1. 0	初始版本					

目 录

目	录		1
1.	简	介	2
2.	信	息类型及协议的基本格式	2
	2. 1.	信息类型	2
	2. 2.	协议的基本格式	2
	2. 3.	数据格式	3
	2.	3.1. CHKSUM数据格式	3
3.	编	码表	4
4.	通	信协议	4
	4. 1.	IS018000-6B 识别	5
	4. 2.	IS018000-6B分区写操作	6
	4. 3.	IS018000-6B分区读操作	7
	4. 4.	IS018000-6B 锁定*	7
	4. 5.	IS018000-6B 解锁*	7
	4. 6.	IS018000-6B销毁*	8
	4. 7.	EPC(GEN 2) 单卡识别	8
	4.8.	EPC(GEN 2) 多卡识别	9
	4. 9.	EPC(GEN 2) 分区写操作	10
	4. 10.	EPC(GEN 2) 分区读操作	11
	4. 11.	EPC (GEN 2) 锁定*	11
	4. 12.	EPC(GEN 2) 解锁*	12
	4. 13.	EPC (GEN 2) 销毁*	
	4. 14.	EPC (GEN 2) 指定EPC区数据分区写操作	
	4. 15.	EPC(GEN 2) 指定EPC区数据分区读操作	
	4. 16.	设置读卡器基本参数	
	4. 17.	获取读卡器基本参数	
	4. 18.	设置读卡器通讯地址	
	4. 19.	获取读卡器信息	
	4. 20.	读卡器软重启	
	4. 21.	标签加密	
	4. 22.	设置读卡器CANBUS参数	
	4. 23.	获取读卡器CANBUS参数	
	4. 24.	设置读卡器TCPIP参数	
	4. 25.	获取读卡器TCPIP参数	
	4. 26.	设置读卡器SYRIS参数	
	4.27.	获取读卡器SYRIS参数	25

1. 简介

通讯协议设计说明

串行通信口采用 RS232/RS485; (支持 CANBUS/TCPIP 连接)

信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。

数据传输速率为 9.6kb/s;

通信方式采用主从方式,上位机呼叫下位机并下发命令,下位机收到命令后返回响应信息,上位机 1S 内接收不到下位机响应或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败.

上位机:如 PC 机,或控制类设备;

下位机:读卡器;

注:通讯数据均为16进制数据传输;

2. 信息类型及协议的基本格式

2.1. 信息类型

信息分两种类型:

- 由上位机发出到下位机的命令信息(简称命令信息);
- 由下位机返回到上位机的响应信息(简称响应信息):

2.2. 协议的基本格式

表 2.2-1 协议的基本格式

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	SOI	ADR	CID1	CID2	LENGTH	INF0	CHKSUM

注意: 地址高位在后, 低位在前; 如 65534 (FFFEH), 数据传送时为 (FEFFH);

表 2.2-2 基本格式注解

序号	符号	表 示 意 义	备注
1	SOI	起始位标志(START OF INFORMATION)	命令(7CH)
			响应(CCH)
2	ADR	设备地址描述(1~65534,0、65535 保留)	FFFFH
3	CID1	控制标识码(数据类型描述)	具体内容参
			见 3

4	CID2	命令信息:控制标识码(动作类型描述)
		响应信息: 返回码 RTN (返回码见表 2-3)
5	LENGTH	INFO 字节长度
6	INF0	命令信息: 控制数据信息 COMMAND INFO
		应答信息: 应答数据信息 DATA INFO
7	CHKSUM	校验和码,数据格式见 2.3

表 2-3 返回码 RTN

序号	RTN 值 (HEX)	表示意义	备注
1	00Н	正常	
2	01H	错误	

数据链路层具体规定命令和响应帧的类型和数据格式. 帧类型分为命令帧, 响应帧, 读写去命令完成响应帧.

2.3. 数据格式

2.3.1. CHKSUM数据格式

● CHKSUM 说明

CHKSUM 的计算是除 CHKSUM 外,其他字符按 16 进制码值累加求和,所得结果模 256 余数取反加 1。

例: 收到或发送的字符序列是: "CC 02 01 B1 22 04 BB 12 02 03 88".则最后 1 个字节 "88" 是 CHKSUM, 计算方法是:

```
'CC' + '02' + '01' + \cdots + '22' + '04' + 'BB' + '12' + '02' + '03' = CCH + 02H + 01H + \cdots + 22H + 04H + BBH + 12H + 02H + 03H = 0278H
```

0278H 模 256 余数是 78H, 78H 取反加 1 就是 88H。

● CHKSUM 计算公式参考

```
unsigned char CheckSum(unsigned char *uBuff, unsigned char uBuffLen)
{
   unsigned char i,uSum=0;
   for(i=0; i<uBuffLen; i++)
   {
      uSum = uSum + uBuff[i];
   }
   uSum = (~uSum) + 1;
   return uSum;
}</pre>
```

3. 编码表

CID1、CID2 编码分配及分类表见表3-1 和表3-2。

表 3-1 命令类型编码分类表 (CID1)

序号	内 容	CID1	备 注
1	IS018000-6B 识别	01H	
2	IS018000-6B 分区操作	02Н	
3	IS018000-6B 锁定	04H	
4	IS018000-6B 解锁	05H	
5	IS018000-6B 销毁	06Н	
6	EPC(GEN 2) 单卡识别	10H	
7	EPC (GEN 2) 多卡识别	11H	
8	EPC (GEN 2) 分区操作	12H	
9	EPC (GEN 2) 锁定	14H	
10	EPC(GEN 2) 解锁	15H	
11	EPC(GEN 2) 销毁	16H	
12	EPC(GEN 2) 指定EPC区数据分区操作	22H	
13	读卡器基本参数	81H	
14	读卡器信息	82H	
15	读卡器软重启	8FH	
16	标签加密	30H	
17	读卡器CANBUS参数	В8Н	
18	读卡器TCPIP参数	В9Н	
19	读卡器SYRIS参数	ВАН	
20	读卡器远程控制	BBH	

表 3-2 命令动作编码分类表 (CID2)

序号	内 容	CID2	备 注
1	设置命令	31H	
2	获取命令	32Н	

4. 通信协议

对于本协议中使用的协议编码见表 4-1。

表4-1 协议编码表

序号	内容	CID1	CID2	备 注
1	IS018000-6B 识别	01H	32H	
2	IS018000-6B 分区写操作	02H	31H	
3	IS018000-6B 分区读操作	02Н	32H	

4	IS018000-6B 锁定*	04H	31H
5	IS018000-6B 解锁*	05H	31H
6	IS018000-6B 销毁*	06Н	31H
7	EPC (GEN 2) 单卡识别	10H	32H
8	EPC (GEN 2) 多卡识别	11H	32H
9	EPC(GEN 2) 分区写操作	12H	31H
10	EPC(GEN 2) 分区读操作	12H	32H
11	EPC(GEN 2) 锁定*	14H	31H
12	EPC(GEN 2) 解锁*	15H	31H
13	EPC(GEN 2) 销毁*	16H	31H
14	EPC(GEN 2) 指定EPC区数据分区写操作	22H	31H
15	EPC(GEN 2) 指定EPC区数据分区读操作	22H	32H
16	设置读卡器基本参数	81H	31H
17	获取读卡器基本参数	81H	32H
18	设置读卡器通讯地址	82H	31H
19	获取读卡器信息	82H	32H
20	读卡器软重启	8FH	31H
21	标签加密	30H	31H
22	设置读卡器CANBUS参数	В8Н	21H
23	获取读卡器CANBUS参数	В8Н	22H
24	设置读卡器TCPIP参数	В9Н	21H
25	获取读卡器TCPIP参数	В9Н	22H
26	设置读卡器SYRIS参数	BAH	21H
27	获取读卡器SYRIS参数	BAH	22H
28	远程控制读卡器开出状态	BBH	21H
29			
30			
31			
32			

注:加*号的命令表示是可选的命令,读卡器暂不具备此功能,如果具备此功能,应按照本协议执行。(下文中出现*号的地方,含义如上所述,下文不再详述。)

4.1. IS018000-6B 识别

表 4.1-1 命令信息

I	序号	1	2	3	4	5	6	7
I	字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
I	格式	7CH	ADR	01H	32H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.1-2 响应信息

				-		_	
序	号 1	2	3	4	5	6	7

字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	01H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4.1-3, 4.1-4, LENGTH = ODH;

表4.1-3 卡号信息

序号	内容	DATAINFO 字节数
1	天线	1
2	卡号	LENGTH-1

例如: 天线号: 天线1

卡号为: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C

DATAINFO 如表 4.1-4:

表 4.1-4 DATAINFO 定义

序号	内容	备注
1	01H	天线:1 个字节
2	01H	
3	02Н	
4	03Н	
5	04H	
6	05H	
7	06Н	卡号: LENGTH-1 个字节
8	07Н	トゥ. LEMOIII 1 子巾
9	08H	
10	09Н	
11	OAH	
12	0BH	
13	ОСН	

4.2. IS018000-6B分区写操作

表 4.2-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	02H	31H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = LEN+2, COMMAND INFO 由 ADDRESS、DATALEN 和 DATAI 组成。

表 4.2-2 分区操作参数

序号	内容	字节数
1	待写入数据地址	1
2	待写入数据长度	1
3	待写入数据	DATALEN

表 4.2-3 参数说明

名称	字节数	参考值及定义
待写入数据地址	1	待写入数据起始地址位
待写入数据长度	1	待写入数据长度
待写入数据	DATA LEN	待写入数据

表 4.2-4 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	02H	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4.3. IS018000-6B分区读操作

表 4.3-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	02H	32H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = 02H, COMMAND INFO 由 ADDRESS 和 DATALEN 组成。

表 4.3-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	02H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: LENGTH= DATALEN+1;

表4.3-3 数据信息

序号	内容	DATAINFO 字节数
1	天线	1
2	数据	DATALEN

例如: 获取地址 18H, 数据长度 4 的数据; 接收天线号 1; 返回数据为 01 02 03 04

命令: 7C FF FF 02 32 02 18 04 34

响应: CC FF FF 02 00 05 01 01 02 03 04 24

4.4. IS018000-6B 锁定*

暂无此功能

4.5. IS018000-6B 解锁*

暂无此功能

4.6. IS018000-6B销毁*

暂无此功能

4.7. EPC(GEN 2) 单卡识别

表 4.7-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	10H	32H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.7-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	10H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4.7-3, 4.7-4, LENGTH = ODH;

表4.7-3 卡号信息

序号	内容	DATAINFO 字节数
1	天线	1
2	卡号	LENGTH-1

例如: 天线号: 天线1

卡号为: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C

DATAINFO 如表 4.7-4:

表 4.7-4 DATAINFO 定义

	the first partial of the first										
序号	内容	备注									
1	01H	天线:1 个字节									
2	01H										
3	02H										
4	03Н										
5	04H										
6	05H										
7	06Н	卡号: LENGTH-1 个字节									
8	07Н	下 4. LENGIII 1 子									
9	08H										
10	09Н										
11	OAH										
12	OBH										
13	ОСН										

4.8. EPC(GEN 2) 多卡识别

表 4.8-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	11H	32H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.8-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	2	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	11H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4.8-3, 4.8-4, LENGTH 由 DATALENTGH 和 CARDLENGTH 组成; DATALENTGH=变长; CARDLENGTH=0EH;

表4.8-3 卡号信息

序号	内容	字节数
1	天线	1
2	卡号	CARDLENGTH - 2
2	校验码	1

例如:回复2条卡号记录

第1条记录:天线号:天线1

卡 号: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C

校验码: B2H

第2条记录:天线号:天线1

卡 号: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0D

校验码: B1H

DATAINFO 如表 4.1-4:

表 4.8-4 DATAINFO 定义

序号	内容	备注
1	01H	第1条记录天线:1个字节
2	01H	第1条记录卡号: CARDLENGTH - 2个字节
3	02H	
4	03Н	
5	04H	
6	05Н	
7	06Н	
8	07Н	

9	08Н	
10	09Н	
11	OAH	
12	OBH	
13	ОСН	
14	В2Н	第1条记录校验码:1个字节
15	01H	第2条记录天线:1个字节
16	01H	
17	02Н	
18	03Н	
19	04H	
20	05Н	
21	06Н	第2条记录卡号: CARDLENGTH - 2个字节
22	07Н	为2 张 L X 下 与 . CAMULEMOIN - 2 门 子 D
23	08H	
24	09Н	
25	OAH	
26	OBH	
27	ODH	
28	B1H	第2条记录校验码:1个字节

4.9. EPC(GEN 2) 分区写操作

表 4.9-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	12H	31H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = DATALEN+3, COMMAND INFO 由 GROUP、ADDRESS、DATALEN 和 DATAI 组成。

表 4.9-2 参数内容

序号	内 容	DATAINFO 字节数
1	待写入数据分区地址	1
2	待写入数据地址	1
3	待写入数据长度	1
4	待写入数据	DATALEN

表 4.9-3 参数说明

名称	字节数	参考值及定义
		待写入数据分区
待写入数据分区地址	1	参考值:
		0- 保留区(只读)

		1- EPC 区 (可读可写)
		2- TID 区 (只读)
		3- USER 区 (可读可写)
待写入数据地址	1	待写入数据起始地址位
待写入数据长度	1	待写入数据长度(1字节长度表示2字节数据)
待写入数据	DATA LEN	待写入数据

表 4.9-4 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	12H	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4.10. EPC(GEN 2) 分区读操作

表 4.10-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	12H	32H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = 03H, COMMAND INFO 由 GROUP、ADDRESS 和 DATALEN 组成。

表 4.10-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	12H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: LENGTH=DATALEN+1;

表4.10-3 数据信息

序号	内容	DATAINFO 字节数
1	天线	1
2	数据	DATALEN

例如: 获取 USER 区,地址 18H,数据长度 4 的数据;返回天线号 1;返回数据为 01 02 03 04

命令: 7C FF FF 12 32 03 03 18 02 22

响应: CC FF FF 12 00 05 01 01 02 03 04 14

4.11. EPC(GEN 2) 锁定*

暂无此功能

4.12. EPC(GEN 2) 解锁*

暂无此功能

4.13. EPC(GEN 2) 销毁*

暂无此功能

4.14. EPC(GEN 2) 指定EPC区**数据**分区写操作

表 4.14-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	22H	31H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = LEN+3, COMMAND INFO 由 APPOINT LEN、APPOINT DATAI、GROUP、ADDRESS、DATALEN 和 DATAI 组成。

表 4.14-2 参数内容

序号	内 容	字节数
1	指定 EPC 区数据长度	1
2	指定 EPC 区数据	APPOINT LEN
3	待写入数据分区地址	1
4	待写入数据地址	1
5	待写入数据长度	1
6	待写入数据	DATALEN

表 4.14-3 参数说明

名称	字节数	参考值及定义
指定 EPC 区数据长度	1	指定 EPC 区数据长度
指定 EPC 区数据	APPOINT LEN	指定 EPC 区数据
		待写入数据分区
		参考值:
待写入数据分区地址	1	0- 保留区(只读)
内可入数船力区地址	1	1- EPC区(可读可写)
		2- TID区(只读)
		3- USER 区 (可读可写)
待写入数据地址	1	待写入数据起始地址位
待写入数据长度	1	待写入数据长度(1 字节长度表示 2
付与八数据下及	1	字节数据)
待写入数据	DATA LEN	待写入数据

表 4.14-4 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	22H	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4.15. EPC(GEN 2) 指定EPC区数据分区读操作

表 4.15-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	22H	32H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = 03H, COMMAND INFO 由 APPOINT LEN、APPOINT DATAI、GROUP、ADDRESS 和 DATALEN 组成。

表 4.15-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	22H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: LENGTH=DATALEN+1;

表4.3-3 数据信息

序号	内 容	DATAINFO 字节数
1	天线	1
2	数据	DATALEN

例如:指定 EPC 数据为 2 字节卡号为 AA AA 的标签,获取其 USER 区,地址 18H,数据长度 4 的数据:返回数据天线号 1:返回数据为 01 02 03 04

命令: 7C FF FF 22 32 06 02 AA AA 03 18 02 B9 响应: CC FF FF 22 00 05 01 01 02 03 04 04

4.16. 设置读卡器基本参数

表 4.16-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	81H	31H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = 1CH

表 4.16-2 读卡器参数

序号	内容	DATAINFO 字节数
1	参数	28

表 4.16-3 参数内容

序号	内 容							
1	功率大小							
2	跳频使能							
3	定频值							
4	跳频值 1							
5	跳频值 2							
6	跳频值 3							
7	跳频值 4							
8	跳频值 5							
9	跳频值 6							
10	工作模式							
11	读卡周期							
12	触发方式							
13	通讯方式							
14	Wigand 数据偏移							
15	Wigand 输出周期							
16	Wigand 脉冲宽度							
17	Wigand 脉冲周期							
18	天线设置							
19	读卡类别							
20	相同 ID 输出间隔							
21	嗡鸣器							
22	分区选择							
23	起始地址							
24	数据长度							
25	是否加密							
26	密码							
27	最大读卡数量							

表 4.16-4 参数说明

		从1.10 1 多数657
名称	字节数	参考值及定义
		可调节读卡器读取标签的距离
功率大小	1	默认值: 30
		参考值: (十进制格式) 0-30
		可设置定频或者跳频方式
跳频使能	1	默认值: 1
		参考值: (十进制格式) 1- 定频 2- 跳频
定频值	1	默认值: 110 (915MHz)
上	1	参考值: (十进制格式) 0-200(860MHz~960MHz)
跳频值1	1	默认值: 84 (902MHz)
	1	参考值: (十进制格式) 0-200(860MHz~960MHz)
跳频值2	1	默认值: 93 (906.5MHz)

		参考值: (十进制格式) 0-200(860MHz~960MHz)
 跳频值 3		默认值: 102 (911MHz)
	1	参考值: (十进制格式) 0-200(860MHz~960MHz)
跳频值 4		默认值: 110 (915MHz)
7-77.	1	参考值: (十进制格式) 0-200(860MHz~960MHz)
 跳频值 5		默认值: 119 (919.5MHz)
	1	参考值: (十进制格式) 0-200(860MHz~960MHz)
跳频值 6	-	默认值: 130 (925MHz)
	1	参考值: (十进制格式) 0-200(860MHz~960MHz)
		应答方式:读卡器不读卡,不发送数据,上位机下发命
		令,读卡器读卡并返回数据;
		主动方式: 读卡器读卡,并主动上送数据;
		被动方式:读卡器读卡,不发送数据,上位机下发命令,
ナ <i>ル</i>	1	读卡器返回数据;
工作模式	1	默认值: 2
		参考值: (十进制格式)
		1- 应答方式
		2- 主动方式
		3- 被动方式
读卡周期	1	默认值: 10(x1ms)
	1	参考值: (十进制格式) 5-255(x1ms)
触发方式		默认值: 0
	1	参考值:(十进制格式)
	1	0- 关闭
		2- 低电平有效
		默认值: 1
		参考值:(十进制格式)
		1- RS232(通用协议)
		2- RS485(通用协议)
通讯方式	1	3- TCPIP (通用协议)
		4- CANBUS(通用协议)
		5- Syris(门禁停车场专用协议)
		6- Wiegand26(门禁停车场专用协议)
		7- Wiegand34(门禁停车场专用协议)
Wiegand 参数数据偏		具体参考 Wiegand 协议。
移	1	默认值: 0
را.		参考值: (十进制格式) 0-20
Wiegand 参数输出周		具体参考 Wiegand 协议。
期	1	默认值: 30 (x10ms)
//4		参考值: (十进制格式) 0-255 (x10ms)
Wiegand 参数脉冲宽		具体参考 Wiegand 协议。
度	1	默认值: 10 (x10us)
		参考值: (十进制格式) 0-255 (x10us)
Wiegand 参数脉冲周	1	具体参考 Wiegand 协议。

期		默认值: 15 (x100us)
<i>7</i> /1		
工件北思		
天线设置		1字节数据,低4位表示4路天线,
	1	举例: 天线 1: 01H (二进制 0000 0001)
		天线 3: 04H (二进制 0000 0100)
VALUE OF THE PARTY		天线 1+天线 3: 05H (二进制 0000 0101)
读卡类别		默认值: 16
		参考值:(十进制格式)
		1- IS018000-6B 单卡
	1	16- EPC(GEN 2) 单卡
		17- EPC (GEN 2) + ISO18000-6B
		32- EPC(GEN 2) 多卡
		64- EPC(GEN 2) +其他分区
相同 ID 输出间隔	1	默认值: 1 (x1s)
	1	参考值: (十进制格式) 0-255 (x1s)
		默认值: 1
松响照工头	1	参考值: (十进制格式)
蜂鸣器开关	1	0 读卡时蜂鸣器不响
		1 读卡时蜂鸣器响
分区选择		读卡类别为【EPC(GEN 2)+其他分区】时,此参数为其
		他分区选择;
		默认值: 1
	1	参考值:(十进制格式)
		1- TID区(全球唯一号码区)
		3- User 区(用户自定义数据区)
起始地址		读卡类别为【EPC(GEN 2)+其他分区】时,此参数为其
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		他分区数据获取起始地址选择;
	1	默认值: 0
		参考值: (十进制格式) 0~32
数据长度		读卡类别为【EPC(GEN 2) +其他分区】时,此参数为其
<i>></i> , √, ∠		他分区数据获取长度选择;
	1	默认值: 2
 是否加密		使能读卡器加密读卡;
走 自加省		要形以下器加密以下; 默认值: 0
	1	
	1	参考值:(十进制格式)
		0- 通用版,不加密;
rकेर 1 न		1- 读卡器加密;
密码		默认值: 0000
	2	参考值: (十进制格式) 0000 [~] 9999
		举例:密码 0123 (十进制) =00H 7BH(十六进制)
最大读卡数量	1	默认值: 32
	_	参考值: (十进制格式) 10 [~] 64

表 4.3-5 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	81H	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4.17. 获取读卡器基本参数

表 4.17-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	81H	32H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.17-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	81H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4.16-3, 4.16-4。LENGTH = 1CH;

例如: 功率大小:30dbi;

跳频使能:使能

定频值: 110 (915MHz)

跳频值 1: 84 (902MHz)

跳频值 2: 93 (906.5MHz)

跳频值 3: 102 (911MHz)

跳频值 4: 110 (915MHz)

跳频值 5: 119 (919.5MHz)

跳频值 6: 130 (925MHz)

工作模式:主动发送

读卡周期:10ms

触发方式:低电平有效

通讯方式:RS232

Wiegand 数据偏移:0byte Wiegand 输出周期:300ms Wiegand 脉冲宽度:100us Wiegand 脉冲周期:1500us 天线设置:天线 1+天线 2 读卡类别:EPC(GEN 2) 多卡

相同 ID 输出间隔:1s

嗡鸣器开关:开 分区选择:TID区

起始地址: 0

数据长度: 8 是否加密: 否 密码: 1234

最大读卡数量: 32

DATAINFO 如表 4.17-3:

表 4.17-3 DATAINFO 定义

序号	内容	备注
1	1EH	功率大小:1 个字节
2	01H	跳频使能:1 个字节
3	6ЕН	定频值:1 个字节
4	54H	跳频值 1:1 个字节
5	5DH	跳频值 2:1 个字节
6	66H	跳频值 3:1 个字节
7	6ЕН	跳频值 4:1 个字节
8	77H	跳频值 5:1 个字节
9	82H	跳频值 6:1 个字节
10	02H	工作模式:1 个字节
11	OAH	读卡周期:1 个字节
12	02H	触发方式:1 个字节
13	01H	通讯方式:1 个字节
14	00Н	Wigand 数据偏移:1 个字节
15	1EH	Wigand 输出周期:1 个字节
16	OAH	Wigand 脉冲宽度:1 个字节
17	0FH	Wigand 脉冲周期:1个字节
18	03Н	天线设置:1 个字节
19	10H	读卡类别:1 个字节
20	01H	相同 ID 输出间隔:1 个字节
21	01H	嗡鸣器:1 个字节
22	01H	分区选择:1 个字节
23	00Н	起始地址:1 个字节
24	08Н	数据长度:1个字节
25	00Н	是否加密:1 个字节
26	04H	密码:2 个字节
27	D2H	正村,2一十月
28	20Н	最大读卡数量:1 个字节

4.18. 设置读卡器通讯地址

表 4.24-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1

格式	7CH	FFFFH	82H	21H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM
----	-----	-------	-----	-----	--------	--------------	--------

注: LENGTH = 2H

表 4.24-2 设定参数类型表

序号	内 容	字节数
1	待设置地址	2

注: 地址高位在后, 低位在前; 如 65534 (FFFEH), 数据传送时为 (FEFFH);

表 4.24-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	FFFFH	82H	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4.19. 获取读卡器信息

表 4.25-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	82H	32H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.25-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	82H	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4.25-3。LENGTH =22H。

表 4.25-3 读卡器信息

序号	内 容	DATAINFO 字节数
1	保留字段	16
2	读卡器类别	3
3	读卡器软件版本	5
4	读卡器地址	10

注:读卡器信息均为ASCII码字符;

4.20. 读卡器软重启

表 4.26-1 命令信息

I	序号	1	2	3	4	5	6	7
	字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1

格式 7CH ADR 8FH 31H LENGTH CHKSU	格式	7CH	ADR	8FH	31H	LENGTH		CHKSUM
---------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	--------	--	--------

注: LENGTH = 00H

表 4.26-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	8FH	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H。

4.21. 标签加密

表 4.27-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	30H	31H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.27-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	30H	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H。

4. 22. 设置读卡器CANBUS参数

表 4.18-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	В8Н	21H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = OAH

表 4.18-2 读卡器 CANBUS 参数

序号	内容	DATAINFO 字节数
1	参数	12

表 4.8-3 参数内容

序号	内容
1	Remote ID
2	Local ID

o masic		3	Mask
---------	--	---	------

表 4.18-4 参数说明

名称	字节数	参考值及定义
		高位在后, 低位在前; 如 ID = 1 表示为 00 00 00 01H
Remote ID	4	默认值: 1
		参考值: (十进制格式) 1-31
		高位在后, 低位在前; 如 ID = 33 表示为 00 00 00 21H
Local ID	4	时间
Local ID	4	默认值: 33
		参考值: (十进制格式) 0-255
Mask*	4	暂不能设置,保留
wask*	4	默认值: FFFFFFFFH

表 4.8-5 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	В8Н	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4. 23. 获取读卡器CANBUS参数

表 4.19-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	В8Н	22H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.19-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	В8Н	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4.18-3, 4.18-4。LENGTH = OCH;

例如: 远程 ID:1;

本地 ID:33;

掩码:无;

DATAINFO 如表 4.19-3:

表 4.19-3 DATAINFO 定义

序号	内容	备注
1	01H	远程 ID: 4 个字节
2	00Н	
3	00Н	

4	00Н							
5	21H							
6	00Н	★₩ ID.4 &字芸						
7	00Н	本地 ID:4 个字节						
8	00Н							
9	FFH							
10	FFH	掩码: 4 个字节(默认值)						
11	FFH	地形: 年 丁 (
12	FFH							

4.24. 设置读卡器TCPIP参数

表 4.20-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	В9Н	21H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = 14H

表 4.20-2 读卡器 TCPIP 参数

序号	内 容	DATAINFO 字节数
1	参数	20

表 4.20-3 参数内容

序号	内容
1	IP Address
2	Subnet Mask
3	Default Gateway
4	IP Port
5	MAC Address

表 4.20-4 参数说明

名称	字节数	参考值及定义
IP Address	4	IP = 192.168.10.100 表示为 CO A8 OA 64H
IF Address	4	参考值: (十进制格式) 192. 168. 10. 100
		子网掩码是用于屏蔽 IP 地址的一部分以区别网络标识
		和主机标识,并说明该 IP 地址是在局域网上,还是在
SubNet Mask	4	远程网上。
		SubNet Mask = 255.255.255.0 表示为 FF FF 00H
		参考值: (十进制格式) 255. 255. 255. 0
Default Cateway	4	Gateway = 192.168.10.1表示为CO A8 OA O1H
Default Gateway	4	参考值: (十进制格式) 192.168.10.1
IP Port	2	IP Port = 49152; 表示为 00 COH (高低置位)

		参考值: (十进制格式) 49152
MAC A 11	C	MAC = 5E-45-A2-6C-30-1E 表示为 5E 45 A2 6C 30 1EH
MAC Address	0	参考值: 5E-45-A2-6C-30-1E

表 4.20-5 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	В9Н	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4.25. 获取读卡器TCPIP参数

表 4.21-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	В9Н	22H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.11-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	В9Н	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4. 20-3, 4. 20-4。LENGTH = 14H;

例如: IP:192.168.10.100;

MASK: 255. 255. 255. 0; GATEWAY: 192. 168. 10. 1;

PORT:49152;

MAC: 5E-45-A2-6C-30-1E;

DATAINFO 如表 4.21-3:

表 4.21-3 DATAINFO 定义

		X 1.21 O DAIMING C.					
序号	内容	备注					
1	СОН						
2	A8H	IP: 4 个字节					
3	OAH	π: 4 4 μ					
4	64H						
5	FFH						
6	FFH	MASK:4 个字节					
7	FFH	MASK.4 十 十 月					
8	00Н						
9	СОН						
10	A8H	GATEWAY: 4 个字节					
11	OAH	OVIENVI: 4.1 1-1					
12	01H						

13	00Н	PORT: 2 个字节
14	СОН	10M1: 2 1
15	5EH	
16	45H	
17	A2H	MAC: 5 个字节
18	6СН	MAC: 3.1 子口
19	30H	
20	1EH	

4. 26. 设置读卡器SYRIS参数

表 4.22-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	BAH	21H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = OAH

表 4.22-2 读卡器 SYRIS 参数

序号	内 容	DATAINFO 字节数
1	参数	19

表 4.22-3 参数内容

序号	内 容
1	SYRIS SN
2	SYRIS ID
3	Reserved

表 4.22-4 参数说明

名称	字节数	参考值及定义
		ASCII 码字符转 16 进制;;如 SN = 11010389 表示为 31 31
SYRIS SN	0	30 31 30 33 38 39H
NG CINIC	8	默认值: 31 31 30 30 30 30 31H
		参考值: (十进制格式) 11000001
		ASCII 码字符转 16 进制;如 ID = 1 表示为 31H
SYRIS ID	1	默认值: 31H
		参考值: (十进制格式) 1-8
Reserved	10	暂不能设置,保留

表 4.22-5 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	BAH	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H

4.27. 获取读卡器SYRIS参数

表 4.23-1 命令信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	7CH	ADR	BAH	22H	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH = 00H

表 4.23-2 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	В8Н	RTN	LENGTH	DATAINFO	CHKSUM

注: DATAINFO 的内容见表 4.23-3, 4.23-4。LENGTH = 13H;

例如: SYRIS SN:11010389;

SYRIS ID:1; 保留字段:无;

DATAINFO 如表 4.23-3:

表 4.23-3 DATAINFO 定义

序号	内容	备注						
1	31H							
2	31H							
3	30H							
4	31H	SYRIS SN: 8 个字节						
5	30H	21112 211: 0 1-1						
6	33H							
7	38H							
8	39Н							
9	31H	SYRIS ID:1 个字节						
10	00Н							
11	00Н							
12	00Н							
13	00Н							
14	00Н	 保留字・10 个字节(野认信)						
15	00Н	保留字: 10 个字节(默认值)						
16	00Н							
17	00Н							
18	00Н							
19	00Н							

4.28. 远程控制读卡器开出状态

表 4.28-1 命令信息

_								
	序号	1	2	3	4	5	6	7
	字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
	格式	7CH	ADR	BBH	21H	LENGTH	COMMAND INFO	CHKSUM

注: LENGTH = 2H

表 4.28-2 设定参数类型表

序号	内 容	字节数
1	开出位置	1
2	开出状态	1

表 4.28-3 参数说明

名称	字节数	参考值及定义
开出位置	1	参考值: 1 - 继电器 1 2 - 继电器 2
开出状态	1	参考值: 0 - 关 1 - 开

表 4.28-4 响应信息

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	ССН	ADR	BBH	RTN	LENGTH		CHKSUM

注: LENGTH=00H