

无线传感器网项目实战



公众号:一口Linux




彭老师个人微信号



前言

本项目何处用到I/O操作?

- 本项目中协调器通过串口与上位机 通信
- 串口设备被模拟成
 - /dev/ttyUSB0、/dev/ttyUSB1、/dev/ttyS0、/dev/ttyS1
- 应用程序只需要通过系统调用操作设备文件
 - open()/read()/write()/close()...





02

文件I/O

什么是文件IO

·在LINUX/UNIX系统下,有着一切皆文件的定义,

·所谓文件IO就是指文件的输入和输出。

Linux下文件类型

类型	简称	描述
普通文件	-	\mathbf{y}^{mp4} 、 pdf 、 $html\ log$; 用户可以根据访问权限对普通文件进行查看、更改和删除,包括 纯文本文件 $(ASCII)$; 二进制文件 $(binary)$; 数据格式的文件 $(data)$;各种压缩文件·第一个属性为 $[-]$
目录文件	d	$/usr//home/$ 目录文件包含了各自目录下的文件名和指向这些文件的指针,打开目录事实上就是打开目录文件,只要有访问权限,就可以随意访问这些目录下的文件。能用 $^{\ddagger c}$ d命令进入的。第一个属性为 $^{[d]}$,例如 $^{[drwxrwxrwx]}$
硬链接	-	若一个 $^{\mathrm{i}\mathrm{node}}$ 号对应多个文件名,则称这些文件为硬链接。硬链接就是同一个文件使用了多个别名删除时 $^{\mathrm{j}}$ 只会删除链接 $^{\mathrm{j}}$ 不会删除文件 $^{\mathrm{j}}$ 硬链接的局限性 $^{\mathrm{i}\mathrm{l}}$ 不能引用自身文件系统以外的文件 $^{\mathrm{j}}$ 即不能引用其他分区的文件 $^{\mathrm{j}\mathrm{l}}$ 无法引用目录 $^{\mathrm{j}\mathrm{l}}$
符号链接(软链 接)	1	若文件用户数据块中存放的内容是另一文件的路径名的指向,则该文件就是软连接,克服硬链接的局限性,类似于快捷方式,使用与硬链接相同。
字符设备文件	С	文件一般隐藏在 $^{/\mathrm{dev}}$ 目录下,在进行设备读取和外设交互时会被使用到 即串行端口的接口设备,例如键盘、鼠标等等。第一个属性为 $^{[c]}$ 。 $^{\#/\mathrm{dev}/\mathrm{tty}}$ 的属性是 $^{\mathrm{crw-rw-rw-}}$,注意前面第一个字 $^{\mathrm{c}}$,这表示字符设备文件
块设备文件	b	存储数据以供系统存取的接口设备,简单而言就是硬盘。 $\# / \text{dev} / \text{hdal} $ 的属性是 $\# \text{brw-r} / \text{r}$,注意前面的第一个字符是 $\# \text{brw-r} / \text{r}$,这表示块设备,比如硬盘,光驱等设备
FIFO 管道文件	р	管道文件主要用于进程间通讯。 FIFO 解决多个程序同时存取一个文件所造成的错误。比如使用 mkfifo 命令可以创建一个 FIFO 文件,启用一个进程 A 从 FIFO 文件里读数据,启动进程 B 往 FIFO 里写数据,先进先出,随写随读。 # pipe
套接字	S	以启动一个程序来监听客户端的要求,客户端就可以通过套接字来进行数据通信。用于进程间的网络通信,也可以用于本机之间的非网络通信,第一个属性为 $[s]$,这些文件一般隐藏在 $[var/run]$ 目录下,证明着相关进程的存在

函数介绍

文件I/O介绍

- open()
- close()
- read()
- write()
- Iseek()

• 系统调用 打开(open) read/write close

文件I/O - open()

·调用open()函数可以打开或者创建一个文件。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>


int open(const char *pathname, int flags);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
```

open() 调用成功返回文件描述符,失败返回-1,并设置errno。

open调用返回的文件描述符一定是最小的未用描述符数字。

open()可以打开设备文件,但是不能创建设备文件,设备文件必须使用mknod()创建。

文件I/O - open()参数



原型	int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);			
	<u>pathnam</u> <u>e</u>	被打开的文件名(可包括路径名)。		
	<u>flags</u>	O RDONLY: 只读方式打开文件。		
		O WRONLY: 可写方式打开文件。		
		O RDWR:读写方式打开文件。		
		O CREAT: 如果该文件不存在,就创建一个新的文件,并用第三的参数为其设置权限。		
<i>参数</i>		O EXCL: 如果使用O CREAT时文件存在,则可返回错误消息。这一参数可测 试文件是否存在。		
		O_NOCTTY: 使用本参数时,如文件为终端,那么终端不可以作为调用open() 系统调用的那个进程的控制终端。		
		O TRUNC:如文件已经存在,那么打开文件时先删除文件中原有数据。		
		O APPEND:以添加方式打开文件,所以对文件的写操作都在文件的末尾进行。		
	<u>mode</u>	被打开文件的存取权限,为8进制表示法。		

文件I/O - close()

调用close()函数可以关闭一个打开的文件。

```
#include <unistd.h>
int close(int fd);
```

调用成功返回0,出错返回-1,并设置errno。


当一个进程终止时,该进程打开的所有文件都由内核自动关闭。

关闭一个文件的同时, 也释放该进程加在该文件上的所有记录锁。

实例

• 创建文件

- ·测试flage特性
- 文件描述符



文件I/O - read()

调用read()函数可以从一个已打开的可读文件中读取数据。

#include <unistd.h>

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

读操作从文件的当前位移量处开始,在成功返回之前,该位移量增加实际读取的字节数。 fd:

文件描述符

buf:

参数需要由调用者来分配内存,并在使用后,由调用者释放分配的内存。

Count

表示缓冲区大小,一次最多读取count个数据。

read()调用成功返回读取的字节数,

如果返回0,表示到达文件末尾,

如果返回-1,表示出错,通过errno设置错误码。

文件I/O - write()

调用write()函数可以向一个已打开的可写文件中写入数据。

#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

对于普通文件,写操作从文件的**当前位移量**处开始,如果在打开文件时,指定了**O_APPEND**参数,则每次写操作前,将文件位移量设置在文件的当前结尾处,在一次成功的写操作后,该文件的位移量增加实际写的字节数。

write()调用成功返回已写的字节数,失败返回-1,并设置errno。

write()的返回值通常与count不同,因此需要循环将全部待写的数据全部写入文件。

write()出错的常见原因:磁盘已满或者超过了一个给定进程的文件长度限制。

实例1:读写




文件I/O - lseek()

调用 lseek()函数可以显示的定位一个已打开的文件。

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);

原型	off t Iseek(int fd,off t offset,int whence);		
	fd: 文件描述符。		
	offset:偏移量,每一读写操作所需要移动的距离,单位是字节的数量,可正可负 (向前移,向后移)		
参数	whence (当前位置	SEEK SET: 当前位置为文件的开头,新位置为偏移量的大小。	
234		SEEK CUR: 当前位置为文件指针的位置,新位置为当前位置加上偏移 量。	
	<u>基点):</u>	SEEK END: 当前位置为文件的结尾,新位置为文件的大小加上偏移量的大小。	
返回值	成功: 文件	<u>的当前位移</u>	
	<u>-1: 出错</u>		



实例

·测试lseek



03


串口操作

串口在windows和linux下



Linux下

- 1.字符设备文件节点
- 2.数据的读写类似于数据流



enddevicel

视频流服务器

web server

文件类型 Crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Apr 24 06:48 /dev/ttyUSB0 C: 字符设备 设备号 串口设备文件名

串口操作结构体

/usr/include/asm-generic/termbits.h

```
$\text{termios} \{ unsigned short c_iflag; /* 输入模式标志*/ unsigned short c_oflag; /* 输出模式标志*/ unsigned short c_cflag; /* 控制模式标志*/ unsigned short c_lflag; /* 控制模式标志或本地模式标志或局部模式*/ unsigned char c_line; /* 行控制Line discipline */ unsigned char c_cc[NCC]; /* 控制字符特性*/ };
```

· c_cc: 特殊控制字元可提供使用者设定一些特殊的 功能 ・_c_iflag: 标志常量: Input mode (输入模式)

· INPCK: 启用输入奇偶检测。

· ISTRIP: 去掉第八位

・ c_cflag: 标志常量: Control mode (控制模式)

• CLOCAL: 忽略 modem 控制线

· CREAD: 打开接受者

• CSIZE字符长度掩码(传送或接收字元时用的位数)。 取值 为CS5(传送或接收字元时用5bits), CS6, CS7, 或 CS8

• PARENB: 允许输出产生奇偶信息以及输入的奇偶校验 (启用同位产生与侦测)

• PARODD: 输入和输出是奇校验(使用奇同位而非偶同位)

· CSTOPB:设置两个停止位,而不是一个

c_cc[VTIME, VMIN]

- c_cc: 特殊控制字元可提供使用者设定一些特殊的功能
- VTIME:
 - VTIME定义等待的时间,单位是百毫秒
- VMIN:
 - VMIN:定义了要求等待的最小字节数,这个字节数可能是0
- 举例:
 - MIN = 0, TIME =0
 - · 有READ立即回传否则传回 0 ,不读取任何字元
 - MIN = 0, TIME > 0
 - · READ 传回读到的字元,或在十分之一秒后传回TIME若来不及读到任何字元,则传回0
 - MIN > 0, TIME = 0
 - · READ 会等待,直到MIN字元可读
 - MIN > 0, TIME > 0
 - · 每一格字元之间计时器即会被启动READ 会在读到MIN字元,传回值或TIME的字元计时(1/10秒)超过时将值 传回

open**未设置** O_NONBLOCK**或** O_NDELAY**的情况下**

串口操作函数

取得终端介质(fd)初始值

设置与终端相关的参数 TCSANOW: 改变立即发生

```
int cfsetispeed(struct termios *termios_p, speed_t speed);
int cfsetospeed(struct termios *termios_p, speed_t speed);
```

设置 termios 结构中存储的输入/出波特率为 speed

实例1:解析串口发送的环境数据

- 开发板烧录传感网完整代码
 - 2.项目完整源码\cc2530
- Ubuntu运行以下代码
 - · 3.课程代码讲解实例\3.linux系统编程\3.uart\uart_r.c uart_w.c

```
ste
tem:30
hum:56
ep_no:1
hongwai:0
lux:109
gas:4
```

newtio.c_cc[VMIN] = 24 区别?

04

文件I/O进阶、 错误码、 库与系统调用

文件描述符

- 1. 文件描述符【举例】
 - ① 顺序分配的非负整数
 - 2 内核用以标识一个特定进程正在访问的文件
 - ③ 其他资源(socket、pipe等)的访问标识
- 2. 标准输入、标准输出和标准出错【举例】
 - ① **由**shell**默认打开,分别为**0/1/2

文件描述符	用途	POSIX名称	stdio流	操作行为	
0	标准输入	STDIN_FILENO	stdin	默认是键盘文件	
1	标准输出	STDOUT_FILENC	stdout	默认是屏幕文件	
2	标准错误	STDERR FILENO	stderr	在shell中默认显示在屏幕文件上	

		·, = · · · · = · · · ·
lrwxrwxrwx	1 root root	15 May 29 07:28 stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx	1 root root	15 May 29 07:28 stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx	1 root root	15 May 29 07:28 stdout -> /proc/self/fd/1

fd其他知识点

1. 查看所有进程允许打开的最大 fd 数量 root@ubuntu:/sys/class# cat /proc/sys/fs/file-max 100984

2. 查看所有进程已经打开的 fd 数量以及允许的最大数量

root@ubuntu:/sys/class# cat /proc/sys/fs/file-nr 6368 0 100984

3. 查看单个进程允许打开的最大 fd 数量.

root@ubuntu:/sys/class# ulimit -n 1024

4. 查看某个文件被哪些进程打开? 【举例】 sudo lsof *filename*

5. 查看某个进程打开了哪些文件?

ls -l /proc/{PID}/fd 可以查看某个进程打开了哪些文件

```
root@ubuntu:/home/peng/driver/2/cdev# ls -l /proc/7298/fd
总用量 0
lrwx------ 1 root root 64 Aug 17 01:57 0 -> /dev/pts/0
lrwx----- 1 root root 64 Aug 17 01:57 1 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 root root 64 Aug 17 01:57 2 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 root root 64 Aug 17 01:57 3 -> /home/peng/driver/2/cdev/test
```

10

1. 不用缓存的I/O 【举例】

- ① 通过文件描述符进行访问
- ② open()/read()/write()/lseek()/close()...

2. **标准I/O**

- ① 通过FILE*进行访问
- ② printf()/fprintf()/fopen()/fread()/fwrite()/fseek()/fclose()... posix

文件I/O - lseek()

- 每个打开的文件都有一个与其相关的"当前文件位移量",它是一个非负整数,用以度量从文件开始处计算的字节数。
- 通常,读/写操作都从当前文件位移量处开始,在读/写调用成功后,使位移量增加所读或者所写的字节数。
- ▶ Iseek()调用成功为新的文件位移量,失败返回-1,并设置errno。
- ▶ Iseek()只对常规文件有效,对socket、管道、FIFO等进行Iseek()操作失败。
- ▶ Iseek()仅将当前文件的位移量记录在内核中,它并不引起任何I/O操作。
- 文件位移量可以大于文件的当前长度,在这种情况下,对该文件的写操作会延长文件, 并形成空洞。

错误码

/usr/include/asm-generic/errno.h

/usr/include/asm-generic/errno-base.h

1. 全局错误码errno

- ① 在errno.h中定义,全局可见
- ② 错误值定义为 "EXXX"形式,如EACCES

2. 处理规则

- ① 如果没有出错,则errno值不会被一个例程清除,即只有出错时,才需要 检查errno值
- ② 任何函数都不会将errno值设置为0,errno.h中定义了所有常数都不为0

3. 错误信息输出

- ① strerror() 映射errno对应的错误信息
- ② perror() 输出用户信息及errno对应的错误信息

系统调用与库

1. 系统调用

- ① 用户空间进程访问内核的接口
- ② 把用户从底层的硬件编程中解放出来
- ③ 极大的提高了系统的安全性
- ④ 使用户程序具有可移植性

2. 库函数

- ① 库函数为了实现某个功能而封装起来的API集合
- ② 提供统一的编程接口,更加便于应用程序的移植

系统调用与库函数的区别

不涉及系统调用的库函数:
abs()、strlen()、toupper

涉及系统调用的库函数: fopen()、fread()、fwrite()、 pthread_creat()

