摄像头+视频流服务器

—□Linux

无线传感器网项目实战



公众号:一口Linux



彭老师个人微信号

摄像头基础

摄像头







罗技Pro C920



z-start

监控公司



摄像头组成



感光芯片电路










关注公众号: 一口Linux

摄像头原理

- · 景物(SCE)通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图像传感器(Sensor) 表面上
- · 然后转为电信号,经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号
- · 再送到数字信号处理芯片(DSP)中加工处理
- · 再通过I/O接口传输到CPU中处理,通过display就可以看到图像了




Sensor的工作原理

- · Lens的作用是滤去不可见光,让可见光进入,并投射到 Sensor上。
- · Sensor的工作原理:
 - · 光照--〉电荷--〉弱电流--〉RGB数字信号波形--〉YUV数字信号信号

元件类型:

CCD传感器(Chagre Couled Device),即电荷耦合器。 CMOS传感器(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)即互补性金属氧化物半导体。



摄像头分类

- •1、传输信号
 - 模拟摄像机和数字摄像机
- 2、画面分辨率
 - · 标清摄像机、高清摄像机
- 3、摄像机外形
 - 球形摄像机、半球形摄像机、枪式摄像机
- 4、安装环境
 - 室内摄像机、室外摄像机
- 5、传感器
 - · CCD摄像机、CMOS摄像机

摄像头分类















半球摄像枪

防水摄像枪

摄像枪

摄像枪

摄像枪



球型摄像枪



半球摄像枪



摄像枪



摄像枪



摄像枪



调焦摄像枪



摄像枪



摄像枪



摄像枪



摄像枪



球型摄像枪



摄像枪



摄像粒



半球摄像枪



半球摄像枪



调焦摄像枪



摄像枪



半球摄像枪



摄像枪



半球摄像枪



无线摄像枪



半球摄像枪



摄像枪



摄像枪



摄像枪

家用监控组网方案



大江公从亏。一口LINUX

监控方案-所需设备



常见图像格式

• 1 RGB格式

传统的红绿蓝格式,比如RGB565, RGB888, 其16-bit数据格式为5-bit R + 6-bit G + 5-bit B。G多一位,原因是人眼对绿色比较敏感

· 2 YUV格式

YUV是指亮度参量和色度参量分开表示的像素格式,而这样分开的好处 就是不但可以避免相互干扰,还可以降低色度的采样率而不会对图像质 量影响太大

• 3 RAW data格式

RAW图像就是CMOS或者CCD图像感应器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据。【dataRaw data(Raw RGB)经过彩色插值就变成RGB。

•]

图像解析度/分辨率

- · 图像解析度/分辨率(Resolution)
 - SXGA(1280 x1024)又称130万像素
 - · XGA(1024 x768)又称80万像素
 - · SVGA(800 x600)又称50万像素
 - · VGA(640x480)又称30万像素(35万是指648X488) CIF(352x288)又称10万像素
 - SIF/QVGA(320x240)
 - QCIF(176x144)
 - QSIF/QQVGA(160x120)

彩色深度(色彩位数)

- •256色灰阶
 - •有256种灰色(包括黑白)
- •15或16位彩色(高彩色)
 - •65,536种颜色
- 24位彩色(真彩色)
 - · 每种原色都有256个层次,它们的组合便有256*256*256种颜色
- •32位彩色
 - ·除了24位彩色的颜色外,额外的8位是储存重叠图层的图形资料 (alpha频道)

光学变焦和数码变焦

· 光学变焦:

通过镜头的调整,拉近拉远所要拍摄的对象,保持像素不变和 画质基本不变,却可以拍到自己理想的物像。

• 数码变焦:

其实没有什么变焦,只是从原图片中截取出来放大,你从液晶 屏幕上看到变大了,实际上画质并没有本质提高,而像素比你 相机能拍摄的最大像素降低了。 画质上说基本是鸡肋把,但 是可以提供一些方便

图像压缩方式

- JPEG/M-JPEG
- H.261/H.263
- MPEG
- H.264
- H.265



其他指标

• 图像噪音:

- 指的是图像中的杂点干挠。表现为图像中有固定的彩色杂点。2.6
- · 自动白平衡处理技术(auto White Balance):
 - 简单来说就是: 摄像机对白色物体的还原。相关概念: 色温。

· 视角:

• 与人的眼睛成像是相成原理,简单说就是成像范围。

• 自动对焦:

- · 自动对焦可以分成两大类:一类是基于镜头与被拍摄目标之间距离测量的测距自动对焦,另一类是基于对焦屏上成像清晰的聚焦检测自动对焦(清晰度算法)。
- 注:变焦就是把远处的物体拉近。对焦是让图像清晰。


· 自动曝光和Gamma:

· 就是光圈和快门的组合。光圈,快门速度,ISO。Gamma即人眼对亮度的响应曲线。



摄像头测试

1.ubuntu抢占摄像头



摄像头连接后会生成以下设备文件

```
peng@ubuntu:~/work$ ls /dev/video0 -l
crw-rw---+ 1 root video 81, 0 Apr 30 21:28 /dev/video0
```

2.Cheese测试摄像头


· 下载安装cheese 检测摄像头是否能够正常工作

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install cheese
```

ubuntu 16.04已经自带该程序

执行cheese

root@ubuntu:/home/peng/work# cheese



关注公众号:



mjpgstreamer移植

常用嵌入式视频图像开源库

- 在嵌入式系统中,常用的视频图像处理开源系统有
 - luvcview:
 - ·基于V4L2、SDL的程序,支持拍照录像,参数调节,代码精简实用,适合学习V4L2编程
 - cheese:
 - ·基于V4L2、GTK的程序,支持拍照录像,特殊视频效果
 - motion:
 - 移动侦测拍照程序
 - mjpg-streamer:
 - 网络摄像机程序
 - ffmpeg

mjpg-streamer简介

- · MJPG-streamer是一个优秀的开源project,它可以通过HTTP的方式访问linux上面的兼容摄像头,从而做到远程视频传输的效果。
- · MJPG-streamer从webcam摄像头采集图像,把他们以流的形式通过基于ip的网络传输到Windows的浏览器 (如Firehox,Cambozola,VLC播放器) 移动设备或者 其他拥有浏览器的移动设备。

mjpg-streamer移植

•1. 安装前准备

sudo apt-get install libsdl1.2-dev subversion
sudo apt-get install libjpeg62-dev
sudo apt-get install imagemagick

· 2. 下载mjpeg-streamer

git clone https://github.com/shrkey/mjpg-streamer

/home/peng/work/camera

默认工作目录

如果没有安装git,执行以下命令 sudo apt-get install git

- 3. 编译安装
 - 进入到以下目录

```
root@ubuntu:/home/peng/work/camera/mjpg-streamer# cd mjpg-streamer
root@ubuntu:/home/peng/work/camera/mjpg-streamer/mjpg-streamer# ls
CHANGELOG Makefile mjpg_streamer.h README start.sh utils.c www
LICENSE mjpg_streamer.c plugins scripts TODO utils.h
```

• 执行命令:

make sudo make install

编译结果

• 编译生成文件

```
root@ubuntu:/home/peng/work/camera/mjpg-streamer/mjpg-streamer# ls
CHANGELOG
                                                                     start.sh utils.o
                     LICENSE
                                      mjpg_streamer.h output_udp.so
input file.so
                                      mjpg streamer.o
                     Makefile
                                                       plugins
                                                                      TODO
                                                                                WWW
input_testpicture.so mjpg_streamer
                                      output_file.so
                                                       README
                                                                     utils.c
                     mjpg_streamer.c output_http.so
input_uvc.so
                                                       scripts
                                                                     utils.h
```

- (1)input_testpicture.so
 - 图像测试插件,它将预设好的图像编译成一个头文件,可以在没有摄像头的情况下传输图像,从而方便调试程序。
- (2)input_uvc.so
 - · 调用USB摄像头驱动程序V4L2,从摄像头读取视频数据。
- (3)input_control.so
 - 实现对摄像头转动的控制接口。
- (4)output_http.so
 - 这是一个功能齐全的网站服务器,它不仅可以从单一文件夹中处理文件,还可以执行一定的命令,它可以从输入插件中处理 一幅图像,也可以将输入插件的视频文件根据现有M-JPEG标准以HTTP视频数据服务流形式输出。
- (5)output_file.so
 - · 将输入插件的JPEG图像存储到特定的文件夹下,它可以用来抓取图像。

执行脚本


• 脚本文件


 /home/peng/work/camera/mjpg-streamer/mjpgstreamer/start.sh

```
25 ## This example shows how to invoke mjpg-streamer from the command line
26
27 export LD_LIBRARY_PATH="$(pwd)"
28 #./mjpg_streamer -i "input_uvc.so --help"
29 ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so -w ./www" -o "./output_file.so -f /www/pice -d 15000"
30
31 #./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"
```

- "./input_uvc.so -y"
 - · 指定摄像头是YUV,默认是JPEG,一口君使用的罗技摄像头是YUV
- "./output_http.so -w ./www"
 - · 指定web服务器根目录./www,我们可以通过浏览器测试摄像头
- "./output_file.so -f /www/pice -d 15000" :
 - · 指定拍照保存照片目录/www/pice,并且每15s保存一次照片

测试





获取静态图片/视频流

- •浏览器上地址栏输入如下内容:
 - http://127.0.0.1:8080/?action=snapshot
 - http://127.0.0.1:8080/?action=stream

原则上只要能够找 到该服务器所在的 主机,都可以访问

- snapshot
 - 表示每次抓拍一张图形显示在网页上
- stream
 - 获取视频流

mjpg_streamer -h

```
root@ubuntu:/home/peng/work/camera/mjpg-streamer/mjpg-streamer# ./mjpg streamer -h
Usage: ./mjpg_streamer
  -i | --input "<input-plugin.so> [parameters]"
  -o | --output "<output-plugin.so> [parameters]"
 [-h | --help ].....: display this help
[-v | --version ]....: display version information
[-b | --background]...: fork to the background, daemon mode
Example #1:
 To open an UVC webcam "/dev/video1" and stream it via HTTP:
  ./mjpg streamer -i "input uvc.so -d /dev/video1" -o "output http.so"
Example #2:
 To open an UVC webcam and stream via HTTP port 8090:
  ./mjpg streamer -i "input uvc.so" -o "output http.so -p 8090"
Example #3:
 To get help for a certain input plugin:
  ./mjpg streamer -i "input uvc.so --help"
In case the modules (=plugins) can not be found:
 * Set the default search path for the modules with:
   export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugins,
 * or put the plugins into the "/lib/" or "/usr/lib" folder,
 * or instead of just providing the plugin file name, use a complete
   path and filename:
   ./mjpq streamer -i "/path/to/modules/input uvc.so"
```



- -y
- 支持YUV 格式,默认启动是 mjpeg 格式
- -d
- 指定设备
- -f
- 制定帧数,默认 30 帧
- -r
- 指定视频大小,如 320×240
- -d
- 指定画质,默认80
- 关于输出参数:
- -p
- 指定端口,这里是8080
- -W
 - 指定网页目录,这里我们设置的是/www/camwww 目录
- -0
- 设置通过密码访问

YUV与MJPEG

- · 1. 同样是一帧数据,YUV 格式会比 MJPEG 格式的大得多,
- 2. 视频传输的时候一般传输 MJPEG 格式的数据。

- ·如果摄像头是输出 YUV 格式,需要通过软件将视频数据由 YUV 格式转换成 MJPEG格式,然后传输。
- ·如果摄像头输出的是 MJPEG 格式,直接将得到的数据进行 传输。
- ·因此,使用支持 MJPEG 压缩的摄像头做无线监控!

其他补充说明

- ·一口君还使用了一款z-star摄像头,
 - · 该款摄像头不要添加-y选项
- · 有时候摄像头生成的设备文件不是/dev/video0
 - · ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video1 " ·····..

mjpgstreamer支持 单拍、连拍

·mjpg_stream 中 output-file.so 只实现了连续拍照的功能,没有实现单拍或 连拍几张的功能

- ·修改以下文件:
 - work/camera/mjpg-streamer/mjpgstreamer/plugins/output_file/output_file.c

H:\物联网实训项目所有资料\4.知识点相关资料\4.主控\12.摄像头+视频流服务器.pdf

步骤1

· 在 196 行 函数 void worker_thread(void arg) 体中加入以下代

码

```
char buf[10]; //用于存放从管道读取的命令
int flags = 0; //拍照标志,1:表示11张照片,2:表示1张照片
int fd_com = 0; //打开管道的文件描述符
int stop_num = 0; //拍照计数
if ( mkfifo("/tmp/webcom",0666 ) < 0)
      printf("photo fifo create failed\n");
fd com = open ("/tmp/webcom", 0 RDONLY, 0666);
if (fd com < 0)
   perror ("open the file webcom error");
```

步骤2

• 在229行 while(ok >= 0 && !pglobal->stop){ 后加入

```
if (flags == 0)
       while(1)
           read(fd_com,buf,sizeof(buf));
           if (strncmp(buf, "danger", 6) == 0) //拍11张照片
               flags = 1;
               bzero(buf,sizeof(bufn)
               break;
           if (strncmp(buf, "one", 3) == 0) //拍1张照片
               flags = 2;
               bzero(buf, sizeof(buf));
               break;
```



步骤3

•在355行

```
stop_num++;
if (flags == 1) //判断拍照的数量
   if ( stop_num > 9)
       stop_num = 0;
       flags = 0;
else if (flags == 2)
   stop_num = 0;
   flags = 0;
```

测试

peng@ubuntu:~/work/camera/mjpg-streamer/mjpg-streamer\$ sudo echo one > /tmp/webcom



更多嵌入式Linux知识 请关注一口君的公众号:一口Linux