







Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные **ИП212-52СМД (ИПДЛ-52СМД)** 

Руководство по эксплуатации Шм2.402.014 РЭ



## СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа извещателя	. 3
1 Назначение	. 3
1.2 Характеристики	. 3
1.3 Устройство и работа	. 4
2 Комплектность	. 8
3 Использование по назначению	. 9
3.1 Эксплуатационные ограничения	. 9
3.2 Меры безопасности	. 9
3.3 Объём и последовательность внешнего осмотра	. 9
3.4 Проверка пробным включением	. 9
3.5 Проверка работоспособности	10
3.6 Указания об установке и монтаже извещателей	12
3.7 Юстировка извещателей	14
3.8 Рекомендации по выбору тактики работы извещателей	16
3.9 Использование извещателей	17
4 Техническое обслуживание	19
5 Хранение	21
6 Транспортирование	21
7 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	21
7.1 Ресурсы, сроки службы и хранения	21
7.2 Гарантии изготовителя	21
Приложение 1 Монтажный чертеж	22
Приложение 2 Тестер ИПДЛ-52	23
8 Сведения об утилизации	24
9 Свидетельство об упаковывании	24
10 Свидетельство о приёмке	24

Настоящее Руководство по эксплуатации представляет объединенный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» (далее по тексту – извещатели). необходимые для их монтажа в системы пожарной сигнализации, технического обслуживания при эксплуатации. для правильного транспортирования и хранения, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

Извещатели соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р 53325.

Извещатели имеют сертификат соответствия № C-RU.AЖ45.B.00006 техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), зарегистрированный в Госреестре 14.03.2011 со сроком действия пять лет (до 08.06.2021).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии с «Порядком проведения сертификации продукции в РФ» для продукции, реализуемой изготовителем в течении срока действия сертификатов, они действительны при поставке, монтаже, эксплуатации и т.п. в течении срока службы изделия, указанного в Руководстве по эксплуатации на изделие.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

## 1.1 Назначение

- 1.1.1 Извещатели предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» или «Внимание» приемно-контрольным
- 1.1.2 Извещатели предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность или большую высоту потолков.
- 1.1.3 Извещатели относятся к восстанавливаемым (многократного действия) активным (токопотребляющим) линейным однопозиционным дымовым оптико-электронным пожарным извешателям
- 1.1.4 Принцип действия извещателей основан на уменьшении мощности оптического луча при прохождении через задымленную среду.
- 1.1.5 Извещатели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу и применяются в закрытых помещениях жилых и производственных зданий и сооружений совместно с пожарными приемноконтрольными приборами (например, ППК-2, ППК-2M, «Радуга», «Сигнал-20П» и пр.) и с охраннопожарными приемно-контрольными приборами (например, «Аккорд», «Нота», «Сигнал-20», «Сигнал-ВК», «ВЭРС», «Гранит» и пр.).
- 1.1.6 Подключение извещателей к приемно-контрольным приборам может быть произведено только с помощью двухпроводных шлейфов сигнализации.
  - 1.1.7 По основным параметрам извещатели соответствуют ГОСТ Р 53325.
- 1.1.8 По защищенности от воздействия окружающей среды извещатели соответствуют обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997.
- 1.1.9 Примеры записи извещателей при их заказе: «Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» до 60 м ТУ 4371-007-44373676-04». «Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» до 80 м ТУ 4371-007-44373676-04». «Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» до 100 м ТУ 4371-007-44373676-04».

## 1.2 Характеристики

Отдел продаж: 8-484-394-17-17

- 1.2.1 Порог срабатывания извещателя соответствует одному из четырех возможных для установки значений ............ 1 дБ (20%), 1,5 дБ (30%), 2,2 дБ (40%) и 3 дБ (50%) 1.2.2 Диапазон возможных расстояний между
- 1.2.3 Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства 9 м 1.2.4 Максимально-возможная защищаемая одним
  - 1.2.5 Напряжение питания извещателя ...... от 10 до 30 В 1.2.6 Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма» ...... не более 0,7 мА 1.2.7 Ток, потребляемый извещателем в режимах:
- формирования выходного сигнала «Внимание» ....... не более 10 мА - формирования выходного сигнала «Неисправность» ...... не более 0,85 мА
- 1.2.8 Величина скачка тока при формировании выходного сигнала «Внимание» ...... 5,5+\-0,5 или 7,5+\-0,75 мА 1.2.9 Ток. потребляемый извещателем при питании напряжением обратной полярности ...... не более 2 мкА
- 1.2.10 Максимально-возможная длительность перерывов или переполюсовок

1.2.12 Минимально-необходимая длительность отключения 1.2.13 Инерционность срабатывания извещателя (по сигналам «Внимание» и «Пожар»): типовая 5 с 1.2.14 Инерционность фиксации извещения «Неисправность» в режимах: «Неисправность - память» от 3 до 5 с «Неисправность - допуска» ..... от 3 до 5 с «Неисправность - луч»  $6 \pm 0.5$  с «Неисправность - сбой» от 40 до 60 с «Неисправность - снижение» ...... от 40 до 60 с 1.2.15 Предельное значение снижения мощности оптического луча 1.2.16 Скорость компенсации: 1.2.29 Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных ГОСТ Р 51317.4.2 и ГОСТ Р 51317.4.4 четвертая ГОСТ P 51317.4.3 третья 1.3.30 Категория по излучаемым индустриальным радиопомехам по ГОСТ Р 51318.22 класс Б 1.2.33 Средний срок службы ..... не менее 10 лет

## 1.3 Устройство и работа

1.3.1 Извещатель состоит из приёмо-передатчика, устройство которого приведено на рисунке 1, и рефлектора-отражателя, общий вид которого приведен на рисунке 2. На рисунке 3 приведён внешний вид уменьшенного варианта рефлектора-отражателя, поставляемого с извещателем с дальностью до 60 м.








Рисунок 3

Внутри пластмассового корпуса установлены печатная плата с радиоэлементами и оптическая система. Оптическая система имеет двухканальную конструкцию. Один канал используется для формирования узкого оптического луча, посылаемого на рефлектор-отражатель, а второй канал обеспечивает фокусировку и приём отражённого от рефлектора оптического излучения. Конструкция оптической системы обеспечивает минимум паразитных влияний канала передатчика на канал приёмника. Линзы изготавливаются из селективно-прозрачного материала, непроницаемого для видимого света и свободно пропускающего инфракрасное излучение. Конструкция оптической системы имеет надёжную защиту от проникновения внутрь неё насекомых и пыли, а также имеет элементы гашения боковых лепестков диаграммы направленности, обусловленных отражением оптического луча от внутренних стенок. На переднюю панель выведены семь оптических индикаторов: два красных, три жёлтых и два зелёных. Они используются для проведения юстировки, а также для отображения различных извещений и состояний в штатном режиме работы.

Вдоль задней поверхности корпуса установлен электрический экран. Экран соединён с «общим» проводом электрической схемы извещателя и обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Также имеется местная экранировка фотодиода оптической системы и входного усилителя.

Выходные колодки и переключатель установки тактики работы расположены под съёмными боковыми крышками, фиксирующимися с помощью защелок.

Рефлектор представляет собой набор высокоэффективных отражателей, обеспечивающих сохранение световозвращающих свойств даже при значительных (10 - 15 градусов) отклонениях от оптимального направления на приёмо-передатчик.

Для юстировки приёмо-передатчика в конструкции предусмотрен пружинно-винтовой механизм, обеспечивающий угловые перемещения корпуса на  $\pm 5^{\circ}$  в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для контроля и дистанционной проверки работоспособности к приёмо-передатчику может быть подключено выносное устройство УВ-ПРД-ПРМ. Конструкция выносного устройства представлена на рисунке 4.



Рисунок 4


1.3.2 Принцип действия извещателя основан на свойстве уменьшения интенсивности оптического луча, прошедшего через задымлённую среду. ИП212-52СМД работает в инфракурасном диапазоне волн. При монтаже приёмо-передатчик и рефлектор-отражатель располагаются друг напротив друга и юстируются с целью достижения максимального совпадения диаграммы направленности приёмо-передатчика с направлением на рефлектор. При работе в штатном режиме приёмо-передатчик периодически (с интервалом в 420 мс) формирует пачки инфракрасных импульсов (ИК-импульсов), которые, пройдя через контролируемую среду, отразившись от рефлектора и вновь преодолев контролируемое расстояние, возвращаются на приёмо-передатчик, принимаются и обрабатываются им.

Решение о наличии дыма в защищаемом пространстве принимается при снижении интенсивности оптического луча до порогового значения (относительно интенсивности оптического луча в незадымленной среде). Порог срабатывания может быть выбран при установке тактики работы равным 20 %, 30 %, 40 % или 50 %. В связи с тем, что луч дважды преодолевает контролируемое пространство, снижение интенсивности луча в процентном отношении будет больше, чем значение порога и составит: 36 % для порога 20 %, 49 % для порога 30 %, 64 % для порога 40 % и 75 % для порога 50 %. При снижении интенсивности луча более чем на 96 % (соответствует порогу 80 %) - будет фиксироваться извещение «Неисправность-луч».

1.3.3 Структурная схема приёмо-передатчика представлена на рисунке 5.

ИК-импульсы формируются оптическим каналом передатчика в узкий оптический луч. Отражённые рефлектором ИК-импульсы с помощью оптического канала приёмника фокусируются на фотодиод, сигнал с которого поступает на входной усилитель, с выхода которого усиленный сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь процессора.

Значение коэффициента усиления входного усилителя задаётся процессором. Переменная часть коэффициента усиления может меняться в пределах от 1 до 1000 раз равномерными ступеньками в 1,25 раза (всего 32 различных значения). Подбор оптимального значения коэффициента усиления производится процессором автоматически в режиме юстировки извещателя. При выходе из режима юстировки выбранный коэффициент усиления фиксируется в энергонезависимой памяти процессора как инсталлированное и как компенсированное значение. Инсталлированное значение коэффициента усиления в штатном режиме работыю стаётся неизменным, а компенсированное может меняться до минус трёх единиц (при медленном увеличении сигнала) и до плюс пяти единиц (при медленном уменьшении сигнала).



Оцифрованное значение сигнала усилителя на момент выхода извещателя из режима юстировки также записывается в энергонезависимую память и в штатном режиме, оставаясь неизменным, используется в качестве инсталлированного значения. Оно используется для расчёта нижнего предельного значения изменения компенсированного значения, когда уже необходимо изменить коэффициент усиления. В качестве компенсированного значения принимается усреднённое в течение определённого периода времени значение сигнала усилителя. Именно от этого значения рассчитываются пороги срабатывания извещателя (20 %, 30 %, 40 % или 50 %) и порог режима «Неисправность-луч» (80 %). В извещателе могут быть установлены два значения периода усреднения, которые определяют скорость компенсации чувствительности при запылении обыструю или медленную.

В режиме быстрой компенсации скорость компенсации изменяющегося сигнала составляет не более 0.12~%/мин (3.6~% за 30~мин), в режиме медленной – не более 0.03~%/мин (0.9~% за 30~мин). Обе скорости не противоречат требованиям ГОСТ Р 53325~ (не более 6~% за 30~мин).

Компенсированное значение также хранится в энергонезависимой памяти и обновляется каждые 20 минут, что обеспечивает сохранение уже достигнутого значения компенсации при выключении питания или сбросе извещателя.

- В энергонезависимой памяти также хранится состояние переключателя, задающего тактику работы извещателя по формированию выходного сигнала («Пожар» или «Внимание»), тока срабатывания в режиме «Внимание» (5,5 мА или 7,5 мА), скорости компенсации чувствительности (быстрая или медленная) и порогу срабатывания (20 %, 30 %, 40 % или 50 %). Это состояние фиксируестя на момент выхода из режима юстировки, и если в последующем оно будет изменено (без вхождения в режим юстировки), то об этом появится информация на оптических индикаторах приёмо-передатчика, но тактика работы будет определяться только положением движка переключателя.
- 1.3.4 Процессор в штатном режиме работы постоянно осуществляет тестирование принимаемого сигнала, состояния энергонезависимой памяти и пр. на наличие неисправности. При этом он может зафиксировать шесть различных извешений «Неисправность»:
- «Неисправность-память» при обнаружении несовпадения данных в дублирующих ячейках энергонезависимой памяти;
- «Неисправность-допуска» при обнаружении в энергонезависимой памяти данных, значения которых находятся за пределами разрешённых допусков:
- «Неисправность-луч» при снижении сигнала усилителя на 96 % (80 % по порогу) и более относительно компенсированного значения:
- «Неисправность-сбой» при постоянном воздействии помехового сигнала, мешающего нормальному приёму (распознаванию) пачки ИК-импульсов;
- «Неисправность-превышение» при достижении компенсированным значением верхнего предела компенсации:
- «Неисправность-снижение» при достижении компенсированным значением нижнего предела компен-

При фиксации любой из этих неисправностей приёмо-передатчик формирует выходные сигналы «Неисправность». Конкретный тип зафиксированной неисправности можно определить по различному сочетанию свечения зелёных и жёлтых индикаторов извещателя (см. таблицу 7 на стр. 19). Сигнал «Неисправность» транспируется в приёмно-контрольный прибор путём размыкания цепи «Общий» (минусового провода) шлейфа сигнализации.

Любая из первых четырёх перечисленных неисправностьей («Неисправность-память», «Неисправность-допуска», «Неисправность-обой») блокирует срабатывание извещателя по порогу чувствительности. Наличие зафиксированных «Неисправность-превышение» и «Неисправность-снижение» не препятствует срабатыванию извещателя по порогу чувствительности, при этом выходные сигналы «Неисправность» отключаются и формируются выходные сигналы «Пожар» или «Внимание» (в зависимости от выбранной тактики формирования выходных сигналов).

«Неисправность-память» и «Неисправность-допуска», как и сигнал срабатывания («Пожар» или «Внимание»), могут быть сброшены только отключением питания на время не менее 2 с. Остальные извещения могут быть сброшены не только отключением питания, но и при самопроизвольном восстановлении режима «Норма» (самосброс). При этом на оптических индикаторах сохранится информация о зафиксированном и самосброшенном извещении. Эта информация может быть сброшена только отключением питания.

1.3.5 При формировании сигнала «Пожар» с помощью ключа-ограничителя ток в шлейфе увеличивается до 28 мА или стабилизируется напряжение на уровне (9 - 10) В. При формировании сигнала «Внимание» с помощью ключей-ограничителей ток в шлейфе увеличивается на (5±0,5) мА или на (7,5±0,75) мА ( в зависимости от установленной тактики).

К приёмо-передатчику може́т быть подключено выносное устройство УВ-ПРД-ПРМ, оптический индикатор которого будет дублировать работу центрального индикатора, и через которое к процессору может быть подключён тестер ИПДЛ-52 (через контакты «Тест СК», «Тест DК» и «Общий»). Данные в тестер ИПДЛ-52 передаются в каждом такте работы (после приёма и обработки пачки ИК-импульсов). При этом в последовательном коде передается следующая информация: компенсированное и инсталлированное значение коэффициента усиления, инсталлированное значение сигнала усилителя, текущее значение сигнала усилителя, текущее значение сигнала усилителя, текущее значение сигнала усилителя, текущее отображает принятую информацию с помощью жидкокристаллического индикатора.

С помощью кнопок «Пожар» и «Неисправность» выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ можно дистанционно проверить работоспособность извещателя.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью действия до 60 м приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Комплектность извешателя ИП212-52СМЛ до 60 м

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Шм2.402.014	Извещатель пожарный линейный	1	
	ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» в составе:		
	Приёмо-передатчик Шм3.339.014	1	
	Рефлектор-отражатель	1	уменьшенный
Шм4.075.016	Комплект принадлежностей:	1	
	Устройство выносное приёмо-передатчика	1	
	УВ-ПРД-ПРМ Шм2.142.007		
Шм4.075.012	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 4×30 DIN 7996	4	
	Дюбель 6×30	4	
Шм4.075.008	Комплект монтажных частей	2	
	Шуруп 3×20	4	
	Дюбель S 5×25	4	
Шм2.402.014 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Шм4.170.013	Упаковка	1	

2.2 Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью действия до 80 м приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность извещателя ИП212-52СМЛ до 80 м

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Шм2.402.014	Извещатель пожарный линейный	1	
	ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» в составе:		
	Приёмо-передатчик Шм3.339.014	1	
	Рефлектор-отражатель Шм6.282.001	1	стандартный
Шм4.075.016	Комплект принадлежностей:	1	
	Устройство выносное приёмо-передатчика	1	
	УВ-ПРД-ПРМ Шм2.142.007		
Шм4.075.012	Комплект монтажных частей	2	
	Шуруп 4×30 DIN 7996	4	
	Дюбель 6×30	4	
Шм4.075.008	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 3×20	4	
	Дюбель S 5×25	4	
Шм2.402.014 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Шм4.170.012	Упаковка	1	

2.3 Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью действия до 100 м приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность извещателя ИП212-52СМЛ до 100 м

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Шм2.402.014	Извещатель пожарный линейный	1	
	ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» в составе:		
	Приёмо-передатчик Шм3.339.014	1	
	Рефлектор-отражатель Шм6.282.001	2	стандартный
Шм4.075.016	Комплект принадлежностей:	1	
	Устройство выносное приёмо-передатчика	1	
	УВ-ПРД-ПРМ Шм2.142.007		
Шм4.075.012	Комплект монтажных частей	3	
	Шуруп 4×30 DIN 7996	4	
	Дюбель 6×30	4	
Шм4.075.008	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 3×20	4	
	Дюбель S 5×25	4	
Шм2.402.014 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Шм4.170.012	Упаковка	1	

2.4 Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью действия до 120 м приведен в таблице 3а.

Таблица За - Комплектность извещателя ИП212-52СМЛ до 120 м

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Шм2.402.014	Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» в составе:	1	
	Приёмо-передатчик Шм3.339.014	1	
	Рефлектор-отражатель Шм6.282.001	4	стандартный
Шм4.075.016	Комплект принадлежностей:	1	
	Устройство выносное приёмо-передатчика УВ-ПРД-ПРМ Шм2.142.007	1	
Шм4.075.012	Комплект монтажных частей	5	
	Шуруп 4×30 DIN 7996	4	
	Дюбель 6×30	4	
Шм4.075.008	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 3×20	4	
	Дюбель S 5×25	4	
Шм2.402.014 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Шм4.170.012	Упаковка	1	

## 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 3.1 Эксплуатационные ограничения

максимально-допустимая температура в месте размещения	
извещателя при эксплуатации, °С	5
Минимально-допустимая температура в месте размещения	
извещателя при эксплуатации, °С минус 3	0
Максимально-допустимое напряжение питания извещателя, В	)

## 3.2 Меры безопасности

- 3.2.1 Извещатель не является источником опасности ни для людей, ни для защищаемых материальных ценностей (в том числе и в аварийных ситуациях).
- 3.2.2 Конструкция и схемные решения извещателя обеспечивают его пожарную безопасность при эксплуатации (в том числе и в аварийных режимах работы).
- 3.2.3 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током удовлетворяет требованиям III класса согласно ГОСТ 12.2.007.0.
- 3.2.4 В извещателе отсутствуют опасные для жизни и здоровья людей напряжения, но при ремонте, проверке, монтаже и эксплуатации необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 3.2.5 При монтаже и техническом обслуживании извещателей необходимо соблюдать правила работ на высоте

## 3.3 Объём и последовательность внешнего осмотра

- 3.3.1 После получения извещателей вскрыть упаковку и проверить комплектность по таблице 1, 2, 3 или 3а.
- 3.3.2 Провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии на корпусе приёмо-передатчика видимых механических повреждений и сохранности пломбы, которая находится под одной из съёмных крышек. На отражающей поверхности рефлектора не должно быть заметных царапин и потертостей.

ВНИМАНИЕ! Если перед вскрытием упаковки извещатели находились в условиях отрицательных температур, то необходимо выдержать их при комнатной температуре не менее четырёх часов.

## 3.4 Проверка пробным включением

3.4.1 Перед проведением монтажа извещателя в систему пожарной сигнализации рекомендуется провести пробное включение приёмо-передатчика, по успешному прохождению которого можно будет с большой долей вероятности судить об его нормальной работоспособности.






3.4.2 Для пробного включения приёмо-передатчика на него необходимо подать питание от источника постоянного тока с напряжением от 10 до 30 В. В качестве источника питания может быть использован приёмно-контрольный прибор, с которым предполагается использование извещателя. «Плюс» источника питания необходимо подключить к контакту «5» или «7» выходной колодки, а «минус» - к контакту «6» или «8». В случае, если через несколько секунд после подачи напряжения питания на приёмо-передатчике будет присутствовать оптическая индикация, работающая в импульсном режиме с частотой (2 - 3) Гц, извещатель считается выдержавшим проверку пробным включением. При этом сочетание работающих индикаторов может быть любым и это сочетание в процессе проверки может меняться в произвольном порядке. В случае, если после подачи напряжения питания включения индикации не произошло, то необходимо еще раз проверить правильность подачи полярности напряжения питания, его фактическое присутствие на соответствующих клеммах, а также надёжность зажима проводов в клеммах колодки. Если и после этого оптическая индикация будет отсутствовать, то извещатель считается не выдержавшим проверку пробным включением.

## 3.5 Проверка работоспособности

- 3.5.1 Для проведения полнофункциональной проверки работоспособности извещателя перед его монтажом в систему пожарной сигнализации (например, при входном контроле) соберите схему проверки, согласно рисунка 6.
- 3.5.2 Для удобства манипуляций с движками переключателя тактики работы рекомендуется приёмопередатчик положить на плоскость стола оптическими индикаторами вверх. Контроль тока потребления проводить по амперметру G1. Для исключения смещения приёмо-передатчика после выключения режима юстировки рекомендуется на стол постелить покрытие с антискользящим верхним слоем, а при манипуляциях с переключателем тактики работы приёмо-передатчик следует придерживать рукой.



- 3.5.3 Если имеется возможность, то разместите приёмо-передатчик и рефлектор-отражатель напротив друг друга на расстоянии не менее 8 м. Для варианта поставки до 80 м и до 100 м необходимо перекрыть 3/4 поверхности стандартного рефлектора или использовать один из четырёх отражающих элементов рефлектора, демонтировав его в соответствии п. 3.6.2 и рис. 7.
- 3.5.4 В процессе проверки для идентификации режимов работы оптической индикации, для установки тактики работы извещателя и для определения состояния выходных цепей в различных режимах необходимо пользоваться таблицами 4 (стр. 14), 5 (стр. 15) и 7 (стр. 19).
- 3.5.5 Установите движки переключателя тактики работы приемника в следующие положения: «1» и «2» «Включено» (ОN), «3» и «4», «5» и «6» «Выключено» (установлены режимы юстировки, формирования выходных сигналов «Внимание», тока срабатывания 5,5 мА, быстрой компенсации чувствительности и порог срабатывания 50 %).

- 3.5.6 Поверните приёмо-передатчик в сторону от рефлектора (чтобы максимально рассовместить их диаграммы направленности). Включите источник питания. Проконтролируйте на приёмо-передатчике наличие устанавливающейся оптической индикации «меньше меньшего» (два зелёных) или «очень близко» (три жёлтых). Отсутствие индикации «меньше меньшего» (два зелёных), которая в принципе должна была бы включиться при сильном рассовмещении диаграмм направленности, обусловлено возможным отражением оптического луча от различных предметов в помещении. Включения этого режима можно добиться путём полного перекрытия одной из линз (канала приёмника или передатчика), для чего необходимо закрыть половину поверхности совмещённой линзы (верхнюю или нижнюю).
  - 3.5.7 Проконтролируйте ток потребления извещателя, который должен быть в пределах от 0,7 до 0,9 мА.
- 3.5.8 Медленно поворачивая приёмо-передатчик в сторону максимального совмещения его диаграммы направленности с направлением на рефлектор, добейтесь сначала включения оптической индикации «больше» (один красный), «перезапись» (два красных и три жёлтых) и «очень близко» (три жёлтых), а потом, возможно, «больше большего» (два красных). Состояние «больше большего» обусловлено небольшим расстоянием между приёмо-передатчиком и рефлектором и означает, что принимаемый приёмником сигнал больше верхнего предела диапазона автоматического регулирования при юстировке (коэффициент усиления минимальный, амплитуда сигнала на выходе усилителя больше допустимого предела).
- 3.5.9 Поворачивая приёмо-передатчик в сторону рассовмещения диаграмм направленности, контролируйте наличие оптической индикации «меньше» (один зелёный), индикации «близко» (поочередное включение одного жёлтого и трех жёлтых), а затем индикации «далеко» (редкое включение трёх жёлтых на фоне одного жёлтого)
- 3.5.10 Верните положение приёмо-передатчика в состояние «близко» или «очень близко» и выключите режим юстировки (движок «1» переключателя установить в положение «Выключено»). В течение одной минуты извещатель будет находиться в переходном режиме (из юстировки в штатный режим работы), при этом он фиксирует оптимальный коэффициент усиления и определяет точное значение амплитуды выходного сигнала усилителя (путём усреднения в течение минуты), которое по окончании времени переходного режима фиксируется в энергонезависимой памяти как инсталлированное значение, а также как начальное компенсированное значение.
- 3.5.11 После выхода извещателя из переходного режима в штатный режим работы и установки режима «Норма» проконтролируйте ток потребления, который должен быть в пределах от 0,5 до 0,7 мА.
- 3.5.12 Путём полного перекрытия одной из линз канала приёмника или передатчика каким либо предметом сымитируйте режим «Неисправность-луч» и контролируйте в течение (3 5) секунд наличие оптической индикации «Набор неисправности» (один зелёный) с последующей фиксацией извещения «Неисправностьлуч» (два зелёнык, три жёлтых).
- 3.5.13 Уберите из оптического луча введённую ранее преграду и проконтролируйте переключение оптической индикации в режим попеременного включения состояний «Неисправность-луч» (два зелёных, три жёлтых) и «Норма» (один жёлтый), что означает восстановление принимаемого сигнала до уровня режима «Норма» и начало набора условий для самосброса извещения «Неисправность-луч». Если в течение одной минуты принимаемый сигнал будет постоянно соответствовать уровню режима «Норма», то извещение «Неисправность-луч» будет автоматически сброшено, а оптическая индикация будет отображать режим «Норма» (один жёлтый) с редким включением режима «Неисправность-луч» (два зелёных, три жёлтых).
- 3.5.14 Частично перекрывая оптический луч, или поверхность рефлектора, добейтесь включения оптической индикации «Набор пожара» (один красный) и через (5 10) секунд проконтролируйте фиксацию извещения «Внимание» (два красных с редким включением одного жёлтого). Проконтролируйте формирование выходного сигнала «Внимание» по увеличению тока потребления до (5.5 7) мА.
- 3.5.15 Установите движок «3» переключателя в положение «Включено» и проконтролируйте увеличение тока потребления до (7,5 9) мА.
- 3.5.16 Установите движок «2» переключателя в положение «Выключено» (режим формирования выходных сигналов «Пожар»). Проконтролируйте переключение оптической индикации в режим «Пожар» (два красных и три жёлтых с редким включением одного жёлтого) и увеличение тока потребления до (23 33) мА.
- 3.5.17 Отключите на время не менее 2 с питание извещателя (рекомендуется производить с помощью отдельного выключателя, т.к. при выключении источника питания его напряжение, как правило, снижается недостаточно быстро). После восстановления подачи питания извещатель должен восстановить режим работы «Норма» (один жёлтый). Так как состояние переключателя тактики работы было изменено, это будет отображаться оптической индикацией (редкое включение одного зелёного на фоне частого включения одного жёлтого).
- 3.5.18 При необходимости проверка извещателей может быть проведена совместно с выносным устройством УВ-ПРД-ПРМ, при этом имитация режимов срабатывания («Пожар» или «Внимание») и «Неисправность» может быть осуществлена с помощью кнопок дистанционной проверки выносного устройства. Оптический индикатор выносного устройства при проверке будет дублировать работу основного (центрального жёлтого) оптического индикатора приёмо-передатчика.
- 3.5.19 Если при проведении проверки извещатели имели оптическую индикацию и формировали выходные сигналы в соответствии с приведённой методикой, то они считаются выдержавшими полнофункциональную проверку на работоспособность.



## 3.6 Указания об установке и монтаже извещателей

3.6.1 При проектировании размещения извещателей необходимо руководствоваться Сводом Правил СП5.13130.2009 (раздел 13).

3.6.2 Приёмо-передатчик и рефлектор-отражатель должны располагаться напротив друг друга на расстоянии от 8 до 120 м. При этом необходимо правильно выбрать требуемое количество рефлекторов. При использовании уменьшенного рефлектора (из комплекта поставки до 60 м) извещатель при юстировке обеспечивает автоподбор коэффициента усиления для расстояний от 8 до 60 м. При одном стандартном рефлекторе извещатель при юстировке обеспечивает гарантированную возможность автоподбора оптимального коэффициента усиления для расстояний от 25 до 80 м, при двух рефлекторах - от 30 до 100 м, при четырёх рефлекторах - от 50 до 120 м. Для расстояний менее 25 м необходимо использовать всего один элемент из четырёх установленных на стандартном рефлекторе (на котором нанесена градуировка). Для этого его необходимо демонтировать с рефлектора, открутив четыре крепёжных самореза, и закрепив на стене с помощью шурупов из комплекта поставки. Следует учитывать, что если для определённого расстояния извещатель может нормально отъюстироваться с различным количеством рефлекторов (например для расстояния 40 м), его помехоустойчивость будет выше тогда, когда рефлекторов больше. Это обусловлено меньшим значением требуемого коэффициента усиления и, соответственно, меньшей чувствительностью к внешним воздействующим электромагнитным и оптическим помехам.

3.6.3 В соответствии с действующими нормативными документами максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства - по 4,5 м с каждой стороны от оптической оси.

3.6.4 Минимально-необходимое расстояние между оптическими осями двух соседних извещателей не регламентируется, но следует учитывать, что при близком расположении извещателей друг от друга, соседний рефлектор будет частично участвовать в создании отраженного луча. В принципе, на работу извещателя по обнаружению дыма это обстоятельство не влияет, но при проверке чувствительности необходимо будет перекрывать часть отражающей поверхности не только своего рефлектора, но и соседних, попадающих в зону диаграммы направленности приемо-передатчика.

3.6.5 При выборе места для размещения приёмо-передатчика необходимо обеспечить защиту его чувствительных элементов от воздействия прямых солнечных лучей или других мощных источников света (например прожекторов), имеющих в своем спектре излучения очень мощную инфракрасную составляющую. Для этого минимально-необходимый угол между оптической осью и падающими на приёмо-передатчик и рефлектор лучами света должен быть не менее 10 градусов.

3.6.6 Для минимизации влияния осветительных приборов на работу извещателя рекомендуется приёмопередатчик располагать на максимально-возможном удалении от этих приборов, при этом следует учитывать, что влияние помеховых оптических излучений будет тем сильнее, чем больше расстояние между приёмопередатчиком и рефлектором (из-за большего значения подобранного при юстировке коэффициента усиления).

3.6.7 Извещатели необходимо устанавливать на жесткие неподвижные конструкции (стены из кирпича или железобетона, капитальные колонны или балки и пр.), не подвергающиеся перемещениям, вибрациям и деформациям.

3.6.8 При монтаже однопозиционных извещателей, к которым относится ИП212-52СМД, следует учитывать, что их эксплуатационные характеристики весьма зависимы от паразитных отражений. Наиболее часто встречающимися неблагоприятными факторами для работы однопозиционных извещателей является наличие одиночных выступов с очень хорошей отражающей способностью (как правило, это воздуховоды из оцинкованной стали и реже - светильники с блестящими боковыми поверхностями) и ребристые поверхности, когда число выступающих частей, способных создать помеховые отражения превышает более 3 штук на 10 м (как правило, это ребра жёсткости самих перекрытий или конструкций их поддерживающих). В связи с тем, что определить с достаточной точностью величину паразитных отражений от той или иной конструкции заранее невозможно, так как она зависит от формы, окраски, качества поверхности, угла наклона по отношению к лучу и пр., то в общем виде следует руководствоваться следующими рекомендациями:


1) в таких помещениях следует обеспечить расстояние от центральной линии оптического луча до описанных выше преград не менее 0,3 м;

2) уменьшение этого расстояния до 0,1 м возможно только в случае, если в диапазоне от 1 м до 0,3 дистанции от приёмо-передатчика до рефлектора-отражателя вдоль луча нет таких преград.

3.6.9 Штатное размещение приёмо-передатчика на стене - оптическими индикаторами вниз, но при необходимости допускается любое расположение, также можно поворачивать и рефлекторы-отражатели относительно их нормального положения (на работу извещателя вращение оптического луча вокруг своей оси не влияет).

3.6.10 Доступ к отверстиям для крепления извещателя к стене, к выходным колодкам, к переключателю тактики работы и к юстировочным винтам производится путём снятия боковых крышек движением от основания к линзе (вдоль корпуса оптической системы).

3.6.11 Рефлекторы-отражатели должны устанавливаться на горизонтальной поверхности, перпендикуляр к которой отличается от направления на приемо-передатчик не более чем на 12 градусов. Рекомендуемое рас положение рефлекторов приведено на рисунке 7.




:	**	:	:	**	:

•	••		••	
	на рас	стояние от 50	до 120 м	





••	 ••	









- 3.6.12 Монтаж проводов к извещателю может быть осуществлён как при использовании открытой, так и скрытой проводки. В основании извещателя имеются специальные полости для пропуска проводов с одной стороны монтажного отсека на другую.
- 3.6.13 Монтаж извещателей в системы пожарной сигнализации следует выполнять с помощью проводов и кабелей, выбор которых необходимо проводить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на приёмно-контрольные приборы.
- 3.6.14 Длина кабеля для соединения приёмо-передатчика с выносным устройством УВ-ПРД-ПРМ должна быть минимизирована и не превышать 30 м.
- 3.6.15 При наличии в защищаемом извещателями помещении постоянно действующих мощных электромагнитных излучений должны быть предусмотрены меры по защите шлейфов и других соединительных кабелей от наводимых помех (применение витой пары, экранирование и пр.).

**ВНИМАНИЕ!** Если в защищаемом помещении уровень действующих электромагнитных помех превышает требования п. 1.2.29 технических характеристик (стр. 4), то качество функционирования извещателей не гарантируется.

- 3.6.16 Клеммы выходных колодок извещателей позволяют подключать провода с сечением жил от 0,2 до 1,5 мм<sup>2</sup> (диаметр жил от 0,5 до 1,3 мм). При подключении проводов с диаметром жил менее 1 мм рекомендуется применять петлевую формовку конца жилы.
  - 3.6.17 Схема крепления приёмо-передатчика к стене приведена рисунке 8.




Рисунок 8

## 3.7 Юстировка извещателя

- 3.7.1 Извещатель к началу юстировки должен быть надёжно закреплен на месте установки, полностью смонтирован в систему пожарной сигнализации в соответствии с выбранной схемой подключения и движки DIP-переключателя приёмо-передатчика должны быть установлены в соответствии с выбранной тактикой работы (см. табл. 5 на стр. 15).
- 3.7.2 При проведении пусконаладочных работ необходимо помнить, что включение режима юстировки в извещателе сопровождается формированием выходного сигнала «Неисправность» и это извещение будет транслироваться в приёмно-контрольный прибор (если схема включения извещателя обеспечивает эту трансляцию).
- 3.7.3 Включение режима юстировки путём установки движка «1» DIP-переключателя тактики работы в положение «Включено» (ON) может быть произведено как до подачи напряжения питания, так и после.
- 3.7.4 Процесс юстировки заключается в последовательном подборе положения приёмо-передатчика в горизонтальной и вертикальной плоскостях, при котором его диаграмма направленности максимально совпадает с направлением на рефлектор и принимаемый сигнал соответствует максимально возможному значению для выбранного расстояния между приёмо-передатчиком и рефлектором.
- 3.7.5 Подбор положений приёмо-передатчика производится путём закручивания или откручивания юстировочных винтов углов положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях (см. рис. 8).

**ПРИМЕЧАНИЕ**. В случае недостаточности диапазона регулировки в какую либо сторону, его можно сместить в эту сторону путём откручивания или закручивания базового регулировочного винта, нарушив его пломбировку. При необходимости увеличить регулировку влево и вверх базовый винт необходимо закрутить, а вправо и вниз - открутить на несколько оборотов (до пяти).

3.7.6 Контроль характера изменения принимаемого сигнала при изменении положения приёмо-передатчика («меньше» или «больше»), достижения им предельных значений разрешённого диапазона автоматического регулирования («меньше меньшего» или «больше большего»), отличия текущего значения принимаемого сигнала от максимально достигнутого за весь период юстировки («далеко», «близко» и «очень близко»), фиксации достижения нового максимума принимаемого сигнала («перезапись»), режима «Неисправность юстировки» (невозможность расшифровки пачки ИК-импульсов) отображается семью оптическими индикаторами (два зелёных, три жёлтых и два красных), расположенными на передней панели приёмо-передатчика.

Расшифровка различных состояний оптической индикации в режиме юстировки приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Состояние оптической индикации в режиме юстировки

Условное наименование	Описание отображаемого режима работы	Состояние оптической индикации
«очень близко»	Принимаемый сигнал очень мало отличается от максимально-достигнутого (не более 10 %)	Три жёлтых подряд (возможно син- хронное включение одного красного, двух красных или одного зелёного)
«близко»	Принимаемый сигнал не намного меньше максимально-достигнутого (не более 20 %)	Поочередное включение одного и трёх жёлтых (возможно синхронное включение одного красного или одного зелёного)
«далеко»	Принимаемый сигнал намного меньше максимально-достигнутого	Один жёлтый с редким включением трех жёлтых (возможно синхронное включение одного красного или одного зелёного)
«больше»	Очередной принятый сигнал больше предыдущего	Один красный (на фоне синхронного включения одного или трёх жёлтых)
«меньше»	Очередной принятый сигнал меньше предыдущего	Один зелёный (на фоне синхронно- го включения одного или трёх жёл- тых)
«перезапись»	Принятый сигнал больше максимально достигнутого и он перезаписан	Два красных (на фоне синхронного включения трёх желтых)
«больше большего»	Принимаемый сигнал больше верхнего преде- ла разрешённого диапазона регулирования	Два красных
«меньше меньшего»	Принимаемый сигнал меньше нижнего преде- ла разрешённого диапазона регулирования	Два зелёных
«неисправность юстировки»	Проведение юстировки невозможно из-за воздействия помех	Два зелёных, три жёлтых

- 3.7.7 Процесс юстировки извещателя рекомендуется проводить в следующей последовательности:
- 1) настройка положения приёмо-передатчика в горизонтальной плоскости;
- 2) настройка положения приёмо-передатчика в вертикальной плоскости;
- 3) подстройка положения приемо-передатчика в горизонтальной плоскости.
- 3.7.8 Выход из режима юстировки (установка движка «1» DIP-переключателя тактики работы в положение «Выключено») должен производиться только при наличии оптической индикации «очень близко» или «близко». Если в процессе юстировки не удаётся вернуться в указанные режимы, то режим юстировки рекомендуется повторить сначала. Повторное включение режима юстировки со сбросом зафиксированных значений коэффициентов усиления и амплитуды сигнала усилителя, соответствующих максимально-достигнутому за весь период юстировки значению принимаемого сигнала, возможно или отключением питания на время более 2 с (например, формирование режима «Сброс» приёмно-контрольным прибором), или выключением режима юстировки (движок «1» DIP-переключателя в положение «Выключено») с последующим включением через две минуты (по окончании переходного режима).
- 3.7.9 После установки движка «1» DIP-переключателя в положение «Выключено» извещатель в течение одной минуты уточняет значение коэффициента усиления и амплитуды сигнала на выходе усилителя, которые по окончанию переходного процесса будут зафиксированы в энергонезависимой памяти как инсталированные. При нахождении извещателя в переходном режиме на приёмо-передатчик и на оптический луч не должно оказываться никакого внешнего воздействия.
- 3.7.10 Если после окончания переходного режима извещатель фиксирует извещение «Неисправностьдопуска» (два зеленых), то это означает запись в энергонезависимую память инсталлированных значений коэффициента усиления и амплитуды сигнала на выходе усилителя за пределами разрешённых допусков (например, из-за воздействия на оптический луч в период действия переходного режима), и следует повторить выход из юстировки без изменения положения приёмо-передатчика. Для этого следует включить режим юстировки, дождаться режима «очень близко» (когда уже не будет режимов «больше» и «перезапись») и вновь повторить выход из юстировки.





- 3.7.11 Фиксация режима «меньше меньшего» в процессе юстировки означает, что или диаграмма направленности приёмо-передатчика сильно рассовмещена с направлением на рефлектор, или расстояние между приёмо-передатчиком и рефлектором больше допустимого.
- 3.7.12 Фиксация режима «больше большего» в процессе юстировки означает, что расстояние между приёмо-передатчиком и рефлектором меньше допустимого или площадь рефлектора больше необходимой.
- 3.7.13 Пример методики юстировки приёмо-передатчика в горизонтальной плоскости с описанием типового поведения оптической индикации:
  - 1) Снимите боковые крышки приёмо-передатчика.
  - 2) Включите режим юстировки, установив движок «1» переключателя в положение «Включено».
- 3) Если включилась индикация «меньше меньшего» (два зелёных), то это означает, что принимаемый сигнал меньше нижнего предела автоматического регулирования и необходимо добиться его увеличения и попадания в разрешённый диапазон путём смещения приёмо-передатчика вправо или влево.
- 4) Если включилась индикация «больше» (один красный) и «перезапись» (два красных) на фоне индикации «очень близко» (три жёлтых), то это означает что идет процесс автоподстройки и необходимо дождаться его окончания, когда останется только индикация «очень близко» (три жёлтых).
- 5) Поворачивая приёмо-передатчик вправо или влево, контролируйте характер изменения принимаемого сигнала. Если включается индикация «больше» (один красный), то сигнал увеличивается и настройка идёт в нужном направлении, если включается индикация «меньше» (один зелёный), то направление настройки следует изменить на противоположное.
- 6) Поворот приёмо-передатчика в ту или иную сторону необходимо делать пошагово с как можно меньшим изменением положения при каждом шаге. После каждого шага необходимо дождаться окончания процесса автоподстройки, когда прекращается мигание красных и зелёных индикаторов и остается мигание только жёлтых индикаторов (одного или трёх).
- 7) Если после некоторого количества шагов, при которых наблюдалось увеличение сигнала (один красный) и возможно «перезапись» (два красных), стало наблюдаться устойчивое уменьшение сигнала (один зелёный) и индикация из режима «очень близко» (три жёлтых) перешла сначала в режим «близко» (три жёлтых попеременно с одним жёлтым), а затем в режим «далеко» (три жёлтых очень редко на фоне одного жёлтого), то это означает, что оптимальное положение пройдено и необходимо к нему вернуться, добившись режима «очень близко» (три жёлтых). При невозможности вновь добиться этого режима индикации, настройка может быть завершена в режиме «близко» (три жёлтых попеременно с одним жёлтым).
- 8) По окончании настройки оптимального положения приёмо-передатчика в горизонтальной плоскости следует перейти к юстировке в другой плоскости по аналогичной методике.

## 3.8 Рекомендации по выбору тактики работы извещателя

3.8.1 Выбор тактики работы извещателя производится с помощью DIP-переключателя, располагающегося в приёмо-передатчике под съёмной боковой крышкой рядом с выходными колодками. Соответствие установленных режимов работы положению движков переключателя приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Установка режимов работы


№ движка	Режим раб	оты извещателя	
переключателя	Выключено (OFF)	Включено (ON)	
1	Штатный режим работы	Режим юстировки	
2	Режим формирования выходных сигналов «Пожар»	Режим формирования выходных сигна- лов «Внимание»	
3	Ток срабатывания в режиме «Внимание» 5,5 мА	Ток срабатывания в режиме «Внимание» 7,5 мА	
4	Режим быстрой компенсации чувствительности	Режим медленной компенсации чувст- вительности	
5, 6	чувствительности вительности Порог срабатывания 50% «5» - выключен, «6» - выключен 40% «5» - выключен, «6» - выключен 30% «5» - выключен, «6» - включен 20% «5» - включен, «6» - включен		

- 3.8.2 Выбор режима формирования выходных сигналов «Пожар» или «Внимание» диктуется требуемой тактикой работы системы пожарной сигнализации по срабатыванию одного или двух извещателей.
- 3.8.3 Для шлейфов, работающих в режиме с одноуровневым сигналом «Пожар», необходимо установить режим формирования выходного сигнала «Пожар», когда ограничение тока потребления будет осуществляться на уровне 28 мА и приёмно-контрольный прибор будет фиксировать состояние «Пожар» по срабатыванию одного извешателя.

- 3.8.4 Для шлейфов, работающих в режиме с двухуровневым сигналом «Пожар» и требующих от извещателя при срабатывании увеличения тока потребления на фиксированную величину (5,5 или 7,5 мА), следует установить режим формирования выходного сигнала «Внимание».
- 3.8.5 Выбор величины тока срабатывания в режиме «Внимание» определяется типом применяемого прибора. Для пультов типа ППК-2М, ВЭРС-ПК, Гранит, Кварц необходимо устанавливать тактику по току срабатывания 7.5 мА, а для «Радуга», «Сигнал-20П» - 5.5 мА.
- 3.8.6 Выбор режима быстрой компенсации чувствительности рекомендуется делать при применении извещателей в неотапливаемых помещениях, где возможны достаточно быстрые изменения температуры воздуха (например, зимой при смене времени суток) и которые могут повлиять на стабильность параметров оптического луча (например, из-за незначительных изменений положения приёмо-передатчика или из-за временного ухудшения условий прохождения оптического луча через контролируемую среду). В остальных случаях рекомендуется выбирать режим медленной компенсации чувствительности.
- 3.8.7 Выбор порога срабатывания должен определяться в зависимости от имеющихся тактических задач по защите помещения (обеспечение как можно более раннего обнаружения очага пожара или обеспечения максимальной устойчивости к возможным помеховым воздействиям на оптический луч) и в зависимости от расстояния между приёмо-передатчиком и рефлектором. Для защищаемых помещений с нормальными (средними) условиями по применению линейных извещателей рекомендуется устанавливать порог срабатывания:
  - 20 % для расстояний от 8 до 20 м:
  - 30 % для расстояний от 10 до 30 м;
  - 40 % для расстояний от 15 до 50 м;
  - 50 % для расстояний от 30 до 120 м.


## 3.9 Использование извещателей

3.9.1 Основная схема соединений извещателя, а также подключение его выходных цепей, приведена на рисунке 9. Контакты «6» и «8» по направлению прохождения сигнала (вход-выход, начало-конец шлейфа) равнозначны, т.е. взаимообразны.




3.9.2 Извещатели ИП212-52СМД преимущественно используются в двухпроводных шлейфах сигнализации с однополярным напряжением. Схема включения извещателей в такие шлейфы приведена на рисунке 10. Соблюдение направления прохождения цепей шлейфа через извещатель не требуется, т.е. вход шлейфа (со стороны приёмно-контрольного прибора) может быть подключен как к клеммам «5», «6», так и к клеммам «7», «8», соответственно и выход шлейфа (со стороны оконечных элементов) также может подключаться к любой из этих пар клемм. Схема включения извещателей ИП212-52СМД в шлейфы со знакопеременным напряжением приведена на рисунке 11.

# Техническое обслуживание



Наименование прибора	Номинал R <sub>oк</sub>	Количество изве- щателей в шлейфе	Возможные тактики
Сигнал-20	4,7 к	4 шт	«Пожар»
Сигнал-20П, 20М	4,7 к	4 шт	«Пожар» «Внимание-5,5»
Сигнал ВКП, ВКА	4,7 к	4 шт	«Пожар»
«Аккорд», «Нота-4»	5,6 к – 10 к	5 шт	«Пожар»

Рисунок 10



Наименование прибора	Номинал R <sub>ок</sub>	Количество изве- щателей в шлейфе	Возможные тактики
ППК-2	3,6 к	14 шт	«Пожар»
ППК-2М	3,32 к	8 шт	«Пожар» «Внимание-7,5»
«Радуга»	2,4 к	11 шт	«Пожар» «Внимание-5,5»

Рисунок 11

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1 При эксплуатации извещателей необходимо руководствоваться РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и требованиями настоящего Руководства по эксплуатации.
- 4.2 Оптическая система приёмо-передатчика защищена от проникновения внутрь насекомых и пыли, поэтому периодической очистке должны подвергаться только внешние поверхности оптических линз приёмо-передатчика и рефлектора-отражателя.
- 4.3 Периодичность очистки от пыли должна устанавливаться исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение» (компенсация чувствительности при запылёнии достигла нижнего предельного значения).
- 4.4 Очистку оптических поверхностей необходимо производить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте (если влажной тканью загрязнение с оптических поверхностей не удаляется).

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать для протирки линз и отражателей ацетонсодержащие жидкости и другие растворители, способные повредить поверхности оптических элементов, которые выполнены из материала марки Plexiglas.

- 4.5 Контроль включённого состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (жёлтого) индикатора на передней панели приёмопередатчика с частотой, равной примерно 1 Гц. При наличии подключённых к приёмопередатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (жёлтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства.
- 4.6 Контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путём частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора. Для этого на рефлекторе имеется шкала, градуированная в процентах перекрываемой площади. Если применяется один рефлектор, то необходимо пользоваться верхней шкалой, если два то нижней шкалой.

В связи с тем, что оптический луч в однопозиционных извещателях преодолевает контролируемое расстояние дважды (туда и обратно), то для создания ослабления его мощности, соответствующего выбранному порогу, отражающую площадь рефлектора необходимо перекрывать в существенно больших пропорциях, чем значение порога. В таблице 6 приведено соответствие требуемых значений перекрываемых площадей отражающей поверхности рефлекторов устанавливаемым порогам срабатывания.

Таблица 6 – Соответствие порога срабатывания ослаблению мощности оптического луча

		Рекомендуемые перекрытия			
Порог срабатывания	Ослабление луча	Для проверки	Для проверки		
		на несрабатывание	на срабатывание		
20%	36%	30%	40% или 45%		
30%	49%	40% или 45%	55%		
40%	64%	55% или 60%	70%		
50%	75%	70%	80%		

Для имитации режима «Неисправность-луч» следует перекрыть всю площадь отражающей поверхности рефлектора.

- 4.7 Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и «Неисправность», расположенных под съемной крышкой выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ.
- 4.8 В таблице 7 приведена расшифровка соответствия оптической индикации различным состояниям приёмо-передатчика в штатном режиме работы извещателя.
- 4.9 При техническом обслуживании необходимо учитывать, что факт фиксации извещений «Неисправность-превышение» и «Неисправность-снижение» записывается в энергонезависимую память и его сброс можно произвести только добившись сначала самосброса и только после этого он может быть окончательно сброшен выключением питания.

При входе в режим юстировки все извещения (в том числе и «Неисправность-превышение» и «Неисправность-снижение») автоматически полностью сбрасываются. Поэтому после проведения регламентных работ по очистке оптических поверхностей от пыли и загрязнений рекомендуется произвести переинсталляцию путем включения - выключения режима юстировки без изменения положения приёмо-передатчика. Такую же операцию следует провести и в случае фиксации извещения «Неисправность-превышение».

Таблица 7 - Состояние оптической индикации приёмо-передатчика в штатном режиме работы

Таблица 7 - Состояние оптической индикации приёмо-передатчика в штатном режиме работы				
Наименование режима	Описание отображаемого режима работы	Состояние оптической индикации		
«Норма»	Принимаемый сигнал соответствует режиму «Норма»	Один жёлтый		
«Пожар»	Зафиксировано снижение принимаемого сигнала до порога срабатывания, тактика - формирование сигнала «Пожар»	Два красных и три жёлтых с редким включением одного жёлтого		
«Внимание»	Зафиксировано снижение принимаемого сигнала до порога срабатывания, тактика - формирование сигнала «Внимание»	Два красных с редким включением одного жёлтого		
«Набор пожара»	Принимаемый сигнал снизился до порога срабатывания, но извещение «Пожар» или «Внимание» еще не зафиксировано	Один красный		
«Набор неисправности»	Присутствуют условия для регистрации какого- либо извещения «Неисправность», но оно еще не зафиксировано	Один зелёный		
«Неисправность- память»	Хранящиеся в энергонезависимой памяти основные и дублирующие данные не совпадают	Два зелёных		
«Неисправность- допуска»	Записанные в энергонезависимой памяти инсталлированные значения не соответствуют разрешенному диапазону	Два зелёных		
«Неисправность-луч»	Зафиксировано снижение принимаемого сигнала более чем на 96 %	Два зелёных и три жёлтых синхронно		
«Неисправность-сбой»	Зафиксировано наличие постоянно-действующего помехового сигнала, мешающего нормальному приему ИК-импульсов	Два зелёных и три жёлтых синхронно		
«Неисправность- снижение»	Зафиксировано снижение компенсированного значения до нижнего предела	Один зелёный и три жёлтых синхронно		
«Неисправность- превышение»	Зафиксировано повышение компенсированного значения до верхнего предела	Два зеленых и один жел- тый синхронно		
«Норма-неисправность- луч»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-луч»	Два зелёных и три жёлтых попеременно с одним жёлтым		
«Норма-неисправность- сбой»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-сбой»	Два зелёных и три жёлтых попеременно с одним жёлтым		
«Норма-неисправность- снижение»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-снижение»	Один зелёный и три жёлтых попеременно с одним жёлтым		
«Норма-неисправность- превышение»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-превышение»	Два зелёных и один жёлтый попеременно с одним жёлтым		
Самосброс «Неисправ- ность-луч»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-луч»	Два зеленых и три желтых, редко на фоне одного желтого		
Самосброс «Неисправ- ность-сбой»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-сбой»	Два зелёный и три жёлтых редко на фоне одного жёлтого		
Самосброс «Неисправ- ность-снижение»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-снижение»	Один зелёный и три жёлтых редко на фоне одного жёлтого		
Самосброс «Неисправ- ность-превышение»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-превышение»	Два зелёных и один жёлтый редко на фоне одного жёлтого		
Тактика работы изменена	Положение движков переключателя тактики работы было изменено после выхода из режима юстировки	Один зелёный редко на фоне одного жёлтого		

## 5 ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Хранение извещателей в упаковке изготовителя должно производиться в закрытых вентилируемых складах в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150.
- 5.2 Складирование извещателей в упаковке изготовителя должно быть в виде штабелей высотой не более 25 упаковок.
- 5.3 Хранение распакованных извещателей должно производиться в закрытых чистых коробках с целью защиты внешних поверхностей линз и катафотов от загрязнения.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 6.1 Транспортирование извещателей в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого и открытого транспорта при соблюдении следующих условий:
  - перевозка извещателей воздушным транспортом должна производиться в герметичных отсеках;
  - перевозка извещателей по железной дороге должна производиться в закрытых чистых вагонах;
- при перевозке открытым транспортом коробки с извещателями должны быть накрыты водонепроницаемым материалом:
  - при перевозке водным транспортом коробки с извещателями должны быть размещены в трюме.
  - 6.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны быть:
  - температура от минус 50 до 50 °C:
  - относительная влажность не более 98 % при температуре 35 °C:
- воздействие синусоидальной вибрации частотой (10 150) Гц. ускорением 0.5 д. действующей в направлении, обозначенном на таре манипуляционном знаком «Верх, не кантовать».
- 6.3 Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 6.4 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах по пути от грузоотправителя до грузополучателя.

## 7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## 7.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

- 7.1.1 Наработка извещателей на отказ составляет 60 000 ч в течение срока службы 10 лет.
- 7.1.2 Указанная наработка и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

## 7.2 Гарантии изготовителя

Отдел продаж: 8-484-394-17-17

Тех. поддержка: 8-910-919-17-17, 8-910-594-17-17

- 7.2.1 Гарантийный срок эксплуатации установлен в течение 36 месяцев со дня приёмки отделом технического контроля.
- 7.2.2 Безвозмездный ремонт или замена извещателей в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. В случае устранения неисправностей в извещателе по рекламации гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.
- 7.2.3 В случае отказа в работе извещателя или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя:
  - 249030. Российская Федерация
  - г. Обнинск Калужской обл., ул. Любого 9.
  - ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика»
  - т./факс: (484) 394-17-17, 8-910-919-17-17, 8-910-594-17-17

заявку на ремонт (замену) извещателя с указанием адреса и сообщить свой номер телефона или направить отказавший извещатель.












Таблица 1	Коп.	1 ur.	1шт.	2 ur.	4 mr.
	Комплект монтажных частей	UlM4.075.008	UlM4.075.012	UM4.075.012	UM4.075.012
	Кол. отражателей	1/4 шт. (один катафот)	1 m.	2 mr.	4 wr.
	Дальность	от 8 до 60 м	от 25 до 80 м	от 30 до 100 м	от 60 до 120 м

Комплект монтажных частей Шм4.075.008

Длина кабеля связи между блоком приемо-передатчика Шм3.339.014 и УВ-пРД-пРМ Шм2.142.007 не более 30 м.



Тестер ИПДЛ-52 Пусконаладочное и сервисное оборудование

Тестер предназначен для применения в качестве дополнительного (сервисного) оборудования при проведении пуско-наладочных работ и последующего технического обслуживания линейных пожарных извещателей ИП212-52 и ИП212-52С (двухпозиционные), ИП212-52М, ИП212-52СМ и ИП212-52СМД (однопозиционные). Тестер не является средством измерения и выполняет только роль отображения поступающей из извещателя оперативной информации о его состоянии.

Тестер может подключаться или непосредственно к выходным колодкам извещателя или через выносное устройство (УВ-ПРМ или УВ-ПРД-ПРМ).

В режиме юстировки и в переходном режиме тестер принимает от извещателя и выводит на ЖК-индикатор информацию о:

- подобранном коэффициенте усиления;
- текущем значении сигнала;
- усредненном значении сигнала;
- характере изменения сигнала («меньше» «больше», «далеко» «близко» «очень близко»);
- пересчитанном значении сигнала (с учетом подобранного коэффициента усиления);
- установленной тактике работы.

В рабочем режиме тестер отображает:

- компенсированный и инсталлированный коэффициент усиления;
- текущее значение сигнала;
- компенсированное значение сигнала:
- инсталлированное значение сигнала;
- состояние извещателя (вид извещения с расшифровкой типа);
- достигнутую степень компенсации (в процентном отношении);
- установленную тактику работы.

При пусконаладочных работах тестер позволяет обеспечить более точную юстировку, так как отображает текущее значение сигнала с погрешностью не более одной единицы, а контроль уровня сигнала по оптическим индикаторам позволяет делать это с погрешностью в несколько единиц.

При техническом обслуживании извещателей в процессе эксплуатации тестер позволяет проконтролировать характер изменения уровня сигнала относительно инсталлированного (начального) значения, степень достигнутой компенсации относительно предельных значений и пр., что обеспечит современное принятие решения о заблаговременном проведении профилактических работ по очистке от пыли и переинсталляции, не дожидаясь фиксации соответствующих извещений о неисправности.

Питание тестера осуществляется от батареи типа «Крона», он удобен в использовании, так как является переносным малогабаритным прибором.

Заказ тестера ИПДЛ-52 можно сделать по т. (484) 394-17-17. 8-910-919-17-17. 8-910-594-17-17





## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Извещатели	после окончания	срока службы не	э представляют	опасность	для жизни,	здоровья л	юдей и
окружающей среды,	их утилизация пре	оизводится без п	ринятия специа	альных мер	защиты окр	ужающей с	среды.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫІ	ВАНИИ	
Извещатель <b>ИП212-52СМД</b> « <b>ИПДЛ-5</b>	2СМД» зав. №	
упакован ООО «ИВС-Сигналспецавтома нической документации.	гика» согласно требования	м, предусмотренным в действующей тех-
<u>Нач. ОТК</u> (должность)	(личная подпись)	<u>Семёнова К. Ю.</u> (расшифровка подписи)
	(год, месяц)	
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ		
Извещатель <b>ИП212-52СМД</b> « <b>ИПДЛ-</b> 5	2СМД» зав. №	
с датой выпуска изгото дарственных стандартов, действующей т	овлен и принят в соответст ехнической документацией	вии с обязательными требованиями госу- и признан годным для эксплуатации.
<u>Нач. ОТК</u> (должность)	(личная подпись)	
	(год, месяц)	

М.П.



249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, 9 Отдел продаж: 8-484-394-17-17 Тех. поддержка: 8-910-919-17-17, 8-910-594-17-17 E-mail: ivs2@obninsk.ru www.ivs.ru