0 OTA bootloader运行流程

首先check 0x08005000地址存放的cur_image是否有效,check方法是计算出cur_image的crc值跟0x08004000地址存放的image_info作比较。同样方法对upg_image区域内容做check。

其次,比较cur_image和upg_image的版本,若upg_image版本较新且有效则先把upg_image内容解压并拷贝到cur_image区域,并跳转到cur_image执行;否则,若cur_image有效直接跳转到执行,否则报错退出。

1区域划分

+	< 0x08000000
I	
bootloader	16KB
'	V
_	< 0x08004000
image_info	A I AKR
	V
·+	< 0x08005000
I	Λ
cur_image	1272KB : current image
	V
	< 0x08143000
ا upg_img_header	Λ Ι 4κΒ
	V V
•	< 0x08144000
I	٨
upg_image	636KB : upgrade image
	V
	< 0x081E3000
	Λ 100κB : user specified
	V
'	< 0x081FC000
1	٨
bt_ble_info	4KB
I	V
	< 0x081FD000
wifi_info	A I AKR
wiii_iiii0	4KB V
·+	
1	٨
calib_info	4KB : factory calib(RO)
1	V
	< 0x081FF000
 	A AVD to this mass myod (DO)
1000 L_1111 ⁻ 0	4KB : chip reserved(RO)
	< 0x08200000

2 编译

cur_image为默认执行的区域,编译需修改map_cm4_wifi.txt文件IRAM起始地址ORIGIN 为 0x08005000。

3 生成cur_img_info并打包

把步骤2 编译生成的bin文件(命名为host_wb.bin)和提供的bootloader文件(命名为bootloader.bin),跟aic8800_ota_tool_zlma.exe放在同一个目录下,双击exe,生成aic8800_ota.bin。

如下图所以, 把2, 3, 5放在同一目录, 双击2, 生成文件1 (文件4是中间文件, 可以忽略)

1 😜 aic8800_image_with_bootloader_lzma.bin	2022/4/2 16:41	BIN 文件	796 KB	
² 🛂 aic8800_ota_tool_zlma.exe	2022/4/2 16:20	应用程序	3,710 KB	
3 Spootloader.bin	2022/4/2 16:16	BIN 文件	16 KB	
4 🚱 cur_img_info.bin	2022/4/2 16:41	BIN 文件	1 KB	
⁵ 🚳 host_wb.bin	2022/4/1 17:38	BIN 文件	776 KB	
2 A aic8800_ota_tool_zlma.exe 3 A bootloader.bin 4 A cur_img_info.bin	2022/4/2 16:20 2022/4/2 16:16 2022/4/2 16:41	应用程序 BIN 文件 BIN 文件	3,710 KB 16 KB 1 KB	

3 烧写

把步骤2生成的**aic8800_image_with_bootloader_lzma.bin**, 烧写到0x8000000, 烧写指令,特别注意: **(x 8000000 100000**)。100000是擦写flash的长度,这个值需要大于aic8800_image_with_bootloader_lzma.bin的实际size。

```
RstCause:0000,Boot:3d,0
Mcu mode
count=4
count=3
Boot >Boot abort
Boot >
                     定要指定擦写的长度0x100000
Boot >
Boot
Boot x 8000000 100000
Receiving xmodem (921000 bps) data to 0x08000000
Starting xmodem transfer.
                           Press Ctrl+C to cancel.
Transferring aic8800_ota.bin...
           395 KB
                       20 KB/sec
                                    00:00:19
xyzModem - CRC mode, 5(SOH)/395(STX)/0(CAN) packets, 4 retries
405120 (0x00062E80) bytes received
Boot >g 1 8000000
Goto 0x800000
Main
firmware image valid
upgrade image invalid
current image is valid(ver:v0.1.0)
boot to 0x08004000
host_wb start
Enter rtos main
```

4 生成压缩的升级文件

把步骤2编译生成的bin文件(命名为host_wb.bin)和

aic8800_ota_upgrade_lzma_generator.exe放在同一个目录下,双击exe,生成host_wb.bin.lzma (host_wb.bin的压缩文件) 和host_wb_upgrade_lzma.bin (host_wb.bin.lzma和image header) ,可以把host_wb_upgrade_lzma.bin烧写到0x08143000地址,烧写指令,特别注意: (x 08143000 9f00) 。

如下图所以, 把1, 2放在同一目录, 双击1, 生成文件3 和文件4

1 🌁 aic8800_ota_upgrade_lzma_generator.exe	2022/4/2 16:27	应用程序	3,758 KB
2 🚱 host_wb.bin	2022/4/1 17:38	BIN 文件	776 KB
3 host_wb.bin.lzma	2022/4/2 16:48	LZMA 文件	438 KB
4 🔊 host_wb_upgrade_lzma.bin	2022/4/2 16:48	BIN 文件	442 KB