自动化操作手册

FDY POY 落丝 剥丝 测纤 织袜 染判

自动化系统

• **简介**: 该系统主要分为两部分操作,即移动端PDA和PC端WEB。PDA主要用于落丝、剥丝、测纤、织袜外观检; WEB主要用于管理员、染判、历史信息查询。该文档主要用于介绍WEB端界面的使用。

自动化操作手册

- 一、登录
- 二、普通用户
 - 1.当前
 - 2.历史
 - 3.染判
 - (1)待染判
 - (2)已染判
 - 4.丝锭管理
 - (1)丝锭打印
 - 5.生产计划
 - (1)批号管理
 - (2)通知单
 - (3)车间生产计划

三、管理员

- 1.用户管理
 - (1)用户
 - (2)用户组
 - (3)权限

2.配置


- (1)等级管理
- (2)线别管理
- (3)机台管理
- (4)产品管理
- (5)丝车管理
- (6)车间管理
- (7)打包班次管理
- (8)暂存箱管理

一、登录


登录用户分为两种: **普通用户**和**管理员**,登录采用单点登录方式登录,即通过OA的员工号和OA的密码即可登录。

登录之后两种用户的界面如下

普通用户菜单栏如下:




管理员界面菜单栏如下:



二、普通用户

1.当前



用于查询当前有哪些丝车处于运行中

2.历史



用于查询已经结束的丝车历史记录


3.染判

(1)待染判


描述: 待染判页面可以根据条件查询出已经提交织袜的丝车,并可以对这些丝车进行批量的染判操作,具体可以进行以下操作: 查询、单个登记、批量登记、整车登记、重置、单个提交、批量提交



a.选好织袜工号,织袜时间的开始时间和结束时间后点击查询按钮,即可查询出所有结果



b.单个登记,双击单个位置,弹出染判窗口,确定后即可登记该位置的丝锭





- c.批量登记,单击丝车上的位置,可选择相应丝锭,然后单击批量登记,即可进行批量登记
- d.整车登记, 单击整车登记, 即可进行整车登记
- e.单击提交后即可进行提交
- f.单击重置,即可清空所有已经登记的信息




g.选好要提交的丝车,然后进行批量提交,即可批量提交染判结果

(2)已染判



4.丝锭管理


(1)丝锭打印



选择机台后打印丝锭, 生成完条码后点击打印即可进行相应的打印


5.生产计划


(1)批号管理



可以对批号进行新增和修改

(2)通知单





通知单可以进行新增或修改,主要用于工艺下达改批通知,点击执行情况可以看到,该通知单的具体执行情况,如果已经结束,可以直接点击结束按钮,表示工艺已经结束

(3)车间生产计划




根据条件可以查询出各个车间的现有生产计划情况

三、管理员


1.用户管理

(1)用户




可以查询当前所有用户,新增用户,并对用户权限进行赋值

(2)用户组



用户组相当于角色,可以将多个权限赋予一个角色,再将角色赋予用户,可以新增,修改用户组


(3)权限



可以对权限进行新增修改操作

2.配置


(1)等级管理



					I
等级		修改	×		操
AAA	* 等级	AAA		110	
AA		AVA		100	
В	* 分数	110		80	
A				90	
			取消 确定		
С				70	


可以新增,修改等级,新增或修改时分数代表权重,表示等级的高低,分数越高质量越高

(2)线别管理




可以对车间进行单个新增、批量新增,查询,修改操作

(3)机台管理



可以对机台进行新增,批量新增,打印,查询,修改操作

(4)产品管理



a.新增产品操作




b.可以对各个产品进行配置,从而方便工序操作时下拉框选择

(5)丝车管理




c.可以对丝车进行新增,修改操作

(6)车间管理




可以对车间进行新增,修改操作

(7)打包班次管理



可以对车间进行新增,修改操作

(8)暂存箱管理



可以对暂存箱进行新增、修改操作