
#### Možnosti adresování



**Kurz:** MSPR – Signálové procesory

**Autor:** Petr Sysel

**Lektor:** Petr Sysel

#### Možnosti zadání dat

- Bezprostřední data
  - data se stávají součástí instrukce nebo následují bezprostředně za ní,
  - v průběhu programu je již nelze měnit,
  - Příklad: move.w #50,X0 asll.w #7,A
- Přímá adresace
  - součástí instrukce je adresa paměti, kde jsou data uložena,
  - Příklad: move.1 X:\$5420,Y
     add.1 X:\$7f6e,A
- Nepřímá adresace
  - součástí instrukce je předpis, jak získat adresu dat v paměti,
  - Příklad: move.1 X: (R2), A
     add.w X: (R0+\$0DC5), B

# Specifika řady TMS320C6000

- Přímá data jsou omezena do velikosti 16 bitů stávají se součástí strojového kódu instrukce,
- přímá data nemohou být bezprostředně za instrukcí,
- přímá adresace v podstatě není možná adresa je 32bitová,
- pro nepřímou adresaci je možné použít libovolný registr,
- nepřímou adresaci provádí jednotka D.

#### Adresovací instrukce

- Pro čtení z paměti slouží sada instrukcí LDx LoaD,
- pro zápis do paměti slouží sada instrukcí STx STore,
- liší se v délce přenášených dat a zpracování znaménka.

délka dat	datový typ	se znaménkem	bez znaménka	pomůcka
8 bitů	char	LDB/STB	LDBU	Byte
16 bitů	short	LDH/STH	LDHU	Half word
32 bitů	int	LHW/STW		Word
64 bitů*	long long	LDDW/STDW		Double Word

<sup>\*</sup>pouze TMS320C6400

#### Možnosti adresování

Hodnotu adresovacího registru lze změnit před nebo po adresaci:

	beze změny	změna před	změna po	
adresace no modification		pre-inc/dec-rement	post-inc/dec-rement	
nepřímá	*R	*++R	*R++	
		*R	*R	
relativní	*+R[ucst5]	*++R[ucst5]	*R[ucst5]++	
	*-R[ucst5]	*R[ucst5]	*R[ucst5]	
indexová	*+R[offsetR]	*++R[offsetR]	*R[offsetR]++	
	*-R[offsetR]	*R[offsetR]	*R[offsetR]	
relativní	*+B14[ucst15]			
	*+B15[ucst15]			

- ucst5 neznaménková 5bitová konstanta,
- ucst15 neznaménková 15bitová konstanta.

## Změna adresy bez přenosu

- Offset udává počet prvků dané velikosti před přičtením k registru se posune vlevo o počet bajtů přenášených dat:
  - LDB \*++A4[3],A7 hodnota registru A4 se před adresací zvýší o 3,
  - LDW \*++A4[3], A7 hodnota registru A4 se před adresací zvýší o 12 = 3 \* 4 bajty.
- pro změnu adresy bez přenosu lze použít sadu instrukcí ADDAx a SUBAx,
- druhý operand je posunut vlevo o tolik bitů, kolik bajtů obsahují data.

délka dat	datový typ	zvýšení	snížení
8 bitů	char	ADDAB	SUBAB
16 bitů	short	ADDAH	SUBAH
32 bitů	int	ADDAW	SUBAW
64 bitů*	long long	ADDAD	

<sup>\*</sup>pouze TMS320C6400

## Využití změny adresy

- Relativní lze použít pro adresování struktur (objektů):
  - registr je nastaven na adresu struktury,
  - konstanta ucst5 je použita jako offset pro jednotlivé prvky,
  - nevýhoda je malý rozsah.
- relativní s registrem B14/B15 lze použít pro realizaci zásobníku nebo haldy:
  - registr je nastaven na adresu vrcholu zásobníku,
  - konstanta ucst15 se použije jako offset pro jednotlivé prvky na zásobníku,
  - nevýhoda v omezeném počtu možných registrů,
  - při použití jako ukazatel zásobníku/haldy je nutné dodržet:
    - symetrická práce před návratem z funkce musí ukazatel zásobníku mít stejnou hodnotu jako při vstupu do funkce,
    - zarovnání ukazatel zásobníku musí být zarovnán na největší adresovatelná data 8 bajtů (používá se napříč programem pro přístup k různě velkým datům),
  - v prostředí je nastaveno synonymum DP↔B14 (Data Page pointer), SP↔SP (Stack Pointer).

# Příklad využití zásobníku


```
1-2 3-8 9-10
                                                                                 SP \rightarrow
                                                                  SP \rightarrow
                                                                                          int
   _func:
        SUB
                 SP,8,SP ; vytvoření místa
 3
                                                                                          int
        LDW
                 *+SP[1],A6; p\check{r}istup \ k \ int
 5
 6
                 *+SP[0],B5; p\check{r}istup \ k \ char
        LDB
8
                          ; uvolnění místa
        ADD
                 SP,8,SP
9
10
        В
                                                                          SP \rightarrow
                 ВЗ
                               ; návrat z funkce
                                                                                         char
```

#### Zarovnání dat

- Při adresování dat velikosti K bajtů je K-1 nejméně významných bitů nulovaných,
- instrukce LDx/STx tyto bity nulují automaticky,
- hodnoty musí být v paměti zarovnány (alignement):
  - adresa musí být celočíselným násobkem počtu bajtů dat,
  - char může být uložen na libovolné adrese,
  - int musí být na adrese, která je násobkem 4.
- překladač data zarovnává automaticky,
- problém může nastat při ruční adresaci nebo umístění dat,
- největší problém při zápisu hrozí přepsání okolních hodnot,
- u řady TMS320C6400 existují instrukce LDNx a STNx pro nezarovnaná data
   trvají však 2x déle.

#### Zarovnání dat

zarovnana			
11			
10	-i-n-t		
9	int		
8			
7			
6			
5			
4	char		
3	short		
2	SHOLU		
1			
0	char		



#### Důsledek nezarovnání dat

	před	MVKL 0x0000006,A4		ро
7	0x02	MVKL $0x00000006$ , A4 ; A4 = $0x00000006$	7	0x02
6	0x46		6	0x46
5	0x8A	LDW *A4, A5 ; $A4 = 0x00000002$	5	A8x0
4	0x00	NOP 4 ; $A5 = 0x02468A00$	4	0x00
3	OxFF	LDB *++A4[1],A6 ; $A4 = 0x00000003$	3	0x02
2	0xCE	OR A6, A5, A6 ; $A6 = 0x02468ACE$	2	0x46
1	0xFF		1	A8x0
0	OxFF	STW A6,*A4	0	0xCE

#### Adresovací režimy

- Lineární adresování:
  - adresa se zvyšuje až k nejvyšší adrese,
  - standarní režim.
- Modulo adresování (circullar):
  - adresa se pohybuje v rámci vyhrazeného bloku,
  - režim je možný u většiny signálových procesorů.
- Bitově-reverzní adresování:
  - adresa je vytvořena opačným pořadím bitů (LSB->MSB),  $(0)_{10} = (00)_2 \leftrightarrow (00)_2 = (0)_{10}$

$$(1)_{10} = (01)_2 \leftrightarrow (10)_2 = (2)_{10}$$

$$(2)_{10} = (10)_2 \leftrightarrow (01)_2 = (1)_{10}$$


$$(3)_{10} = (11)_2 \leftrightarrow (11)_2 = (3)_{10}$$

u některých signálových procesorů pro podporu rychlé Fourierovy transformace.

#### Modulo adresování u TMS320C6000

Nastavení v řídicím registru AMR – Addressing Mode Register.

#### registr adresovacího módu AMR



• BKO, BK1 – nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,

- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:

- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:
  - 00 lineární adresování,

- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:
  - 00 lineární adresování,
  - 01 modulo adresování s délkou podle bloku BKO,

- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:
  - 00 lineární adresování,
  - 01 modulo adresování s délkou podle bloku BKO,
  - 10 modulo adresování s délkou podle bloku BK1,


- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:
  - 00 lineární adresování,
  - 01 modulo adresování s délkou podle bloku BKO,
  - 10 modulo adresování s délkou podle bloku BK1,
  - 11 reservované pro další použití.

- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:
  - 00 lineární adresování,
  - 01 modulo adresování s délkou podle bloku BKO,
  - 10 modulo adresování s délkou podle bloku BK1,
  - 11 reservované pro další použití.
- u ostatních registrů je vždy lineární adresování,

- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:
  - 00 lineární adresování,
  - 01 modulo adresování s délkou podle bloku BKO,
  - 10 modulo adresování s délkou podle bloku BK1,
  - 11 reservované pro další použití.
- u ostatních registrů je vždy lineární adresování,
- modulo adresování znamená, že v paměti je vyhrazen blok dané délky a adresa jej nemůže opustit - pohybuje se v kruhu (circular buffer),


- BKO, BK1 nastavení délky modulo adresování, délka modulo bloku je rovna celočíselné mocnině 2:  $N=2^{(K+1)}$ , kde K je hodnota v BKx,
- B7, B6, B5, B4, A7, A6, A5, A4 přiřazení délky bloku adresovacímu registru:
  - 00 lineární adresování,
  - 01 modulo adresování s délkou podle bloku BKO,
  - 10 modulo adresování s délkou podle bloku BK1,
  - 11 reservované pro další použití.
- u ostatních registrů je vždy lineární adresování,
- modulo adresování znamená, že v paměti je vyhrazen blok dané délky a adresa jej nemůže opustit - pohybuje se v kruhu (circular buffer),
- bloků je v paměti více konkrétní je vybrán počáteční inicializací adresovacího registru.

#### Modulo adresování




• Délka buferu musí být mocnina 2  $N=2^K, K\in\Re$ ,

#### Modulo adresování



- Délka buferu musí být mocnina 2  $N = 2^K, K \in \Re$ ,
- adresa začátku buferu musí mít K nejnižších bitů nulových, tj. musí být násobkem N,

#### Modulo adresování




- Délka buferu musí být mocnina 2  $N = 2^K, K \in \Re$ ,
- adresa začátku buferu musí mít K nejnižších bitů nulových, tj. musí být násobkem N,
- začátek je tedy zarovnán na velikost bloku.

## Využití kruhového adresování


- Plovoucí zpoždění:
  - nové vzorky zapisujeme pomocí jedné adresy,
  - zpožděné vzorky čteme z jiné posunuté adresy.
- Vyrovnávací paměť:
  - · zdroj zapisuje do kruhové paměti na jednu adresu,
  - cíl vyčítá z kruhové paměti ze stejné nebo jiné adresy.

## Realizace zpoždění

lineární adresování



modulo adresování




Petr Sysel

#### Realizace vyrovnávací paměti

kernel space

Zápis na pozici write



user space

ení z pozice read

# Kruhová paměť bez hardwarové podpory

- Pomocí operace mod(ind, delka) zbytek po dělení:
  - + délka může být libovolná,
  - operace je velmi výpočetně náročná.
- pomocí bitového součinu ind&(delka-1):
  - + výpočetně velice jednoduchá operace,
  - funguje pouze pro délku rovnou mocnině 2:  $delka = 2^K, K \in \mathcal{N}$ ,
  - příklad pro K = 2,  $delka = 2^2 = 4$ ,  $delka 1 = 3 = (0...011)_2$   $(0)_{10} = (0...0000)_2 \& (0...011)_2 = (0...0000)_2 = (0)_{10}$   $(1)_{10} = (0...0001)_2 \& (0...011)_2 = (0...0001)_2 = (1)_{10}$   $(2)_{10} = (0...0010)_2 \& (0...011)_2 = (0...0010)_2 = (2)_{10}$   $(3)_{10} = (0...0011)_2 \& (0...011)_2 = (0...0011)_2 = (3)_{10}$   $(4)_{10} = (0...0100)_2 \& (0...011)_2 = (0...0000)_2 = (0)_{10}$  $(5)_{10} = (0...0101)_2 \& (0...011)_2 = (0...0001)_2 = (1)_{10}$

MOŽNOSTI ADRESOVÁNÍ

MSPR – Signálové procesory

## Organizace paměti

- Nejmenší adresovatelná položka v paměti je 1 bajt,
- více bajtové hodnoty mohou být v paměti uloženy dvěma způsoby: little endian na nižší adresy jsou ukládány nižší bajty, big endian na nižší adresy jsou ukládány horní bajty.
- způsoby nelze vzájemně kombinovat.

