



loT c Arduino, ESP8266 и Adafruit IO

ПРОГРАМАТА

- Седмица 1 Въведение, Поялник, Мултицет
- Седмица 2 Свързване и конфигуриране на ESP8266
- Седмица 3 Adafruit IO
- Седмица 4 Сензори, реле и IR дистанционно с Arduino
- Седмица 5 Arduino, ESP8266, Adafruit IO се свързват в едно
- Седмица 6 Проект

ДНЕС

- ESP-12E техническа информация
- Подготовка на хардуера за програмиране
- Захранване на платката от Ардуино
- Подготовка на Arduino IDE
- Blink ESP!
- Свързване към Wi-Fi мрежата

https://cloud.robotev.com/index.php/s/d82m OuUiHYMe0IQ

ESP8266-12E

802.11 b/g/n

Integrated low power 32-bit MCU

Integrated 10-bit ADC

Integrated TCP/IP protocol stack

WiFi 2.4 GHz, support WPA/WPA2


Support STA/AP/STA+AP operation modes, Support Smart Link Function

SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IR Remote Control, PWM, GPIO

Power consumption – up to 250mA, Deep sleep power <10uA

11 x Digital IO pins (3.3V logic); 3 used for Bootloader mode

1 x 10-bit ADC (max 1.8V)





ПОДГОТОВКА НА ХАРДУЕРА

РЕГУЛАТОРЪТ


BA33BC0T

Vin = 4.0V - 25V


Vout = 3.3V

Arduino 5V


Arduino GND-




ESP8266-12E




ARDUINO




ARDUINO



ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА







КОНФИГУРИРАНЕ НА ARDUINO IDE

AT TEST

- 1.Отворете **Serial Monitor** на порта на Arduino/Genuino Uno
- 2. Настройте
 - 1.Both NL & CR
 - 2.115200 baud
- 3.Изпратете АТ, отговорът трябва да е ОК
- 4.Списък с АТ команди:

http://www.pridopia.co.uk/pi-doc/ESP8266ATCommandsSet.pdf

BOARDS MANAGER

1.Отворете File > Preferences

Добавете URL:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

- 1.Отворете Tools > Boards > Boards Manager...
- 2.Изберете esp8266 by ESP8266 Community
- 3.Инсталирайте 2.2.0

ИЗБОР HA BOARD

- 1.Отворете Tools > Board
- 2.Изберете: Generic ESP8266 Module
- 3.Използвайте default настройките

BLINK ESP8266

- 1.Отворете File > Examples > Basics > Blink
- 2.Променете 13 на 1 (пин на светодиода на ESP модула)
- 3.Процедурата по програмиране е следната
 - 1. Натиска се бутона на GPIO0 и се задържа
 - 2. Натиска се RESET бутона и се пуска
 - 3. Пуска се GPIO0
 - 4. Натиска се бутон Upload в Arduino IDE
- 4.https://cloud.robotev.com/index.php/s/d82mOuUiHYMe0IQ