

主页

T: 目标温度

P: 当前温度

F: 风速%

■ :电量等级

T:225

F:34

P:224

01:22

BBQ

点击旋钮进入菜单

MENU

>BBQ Relay Manual Fan Reset



选择"Reset"推出当前运 行的模式

MENU

BBQ Relay Manual Fan

>Reset

选择烤炉尺寸

1. 旋转按钮使箭头指向"Setting", 并且点击旋钮进入设置.





Set Grill Size >22"+Kamado 15"kamado



BBQ

1. 在菜单里选择"BBQ",并点击确定. 2. 在弹出的菜单中旋转旋钮选择温度, 点击旋钮确认选定.

SET TEMP 200

3. 屏幕将返回主界面并且显示BBQ状态.风扇在选定温度后60秒开始工作, 小尺寸的烤炉最高风扇转速70%.

T:225 P:114

BBQ

F:100

00:01

风扇开始工作后30~40分钟烤炉会 到达稳定状态.在此期间请不要打开 炉盖.


Sous-Vide

- 1. 在菜单中选择 "Relay",点击旋钮 进入.
- 2."Hold at"-继电器将控制加热设备保持目标温度.
- 3."Turn off at"-当温度达到目标温度后继电器关闭加热设备.
- 4. 在弹出的菜单中旋转旋钮选择温度,点击旋钮确认选定.屏幕将返回主界面并显示"Relay"状态.

>Hold at Turn off at

计时器

- 1. 计时器功能可配合所以功能使用.
- 2. 在菜单中选择 "Timer", 点击旋钮计入.
- 3. 旋转旋钮设定"小时",点击旋钮确认.
- 4. 旋转旋钮设定"分钟",点击旋钮确认.
- 5. 当计时结束时设备将重置.



6.屏幕返回主界面后显示时钟标志 表示进入计时状态

T:225 F:100 P:114 00:01 BBQ