



Heizkörper entlüften: Checkliste zum Abhaken

Gluckert die Heizung oder bleibt der Heizkörper oben kalt? Dann in dieser Reihenfolge vorgehen.

- ☐ **Thermostate voll aufdrehen**
Damit alle Ventile offen sind.
- ☐ **Heizung bzw. Pumpe ausschalten**
30 bis 60 Minuten warten, damit die Luft nach oben steigt.
- ☐ **Gefäß und Lappen bereitlegen**
Dazu den Entlüftungsschlüssel.
- ☐ **Unten anfangen**
Heizkörper für Heizkörper nach oben, im obersten Stock zuletzt.
- ☐ **Ventil nur ¼ bis ½ Umdrehung öffnen**
Schließen, sobald nur noch Wasser ohne Luft kommt.
- ☐ **Heizung wieder einschalten**
Thermostate auf die gewohnte Stufe.
- ☐ **Druck prüfen**
Im Einfamilienhaus meist 1 bis 2 bar. Zu niedrig: Wasser nachfüllen.

Notizen:



Die ausführliche Anleitung mit Bildern:

handwerksdokter.de/artikel/heizkoerper-entlueften-anleitung/

Kostenlos von Der Handwerksdokter: handwerksdokter.de und YouTube

@derhandwerksdokter.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Gas, Strom und Unsicherheit einen Fachbetrieb fragen.