


Platinenerklärung:

- 1 ESP32-Dev-Kit V1
- 2 Boot Taster (Programmiermodus)
- **3** ESP32-Wroom-32 Modul (μC)
- 4 Summer
- 5 7-Segmentanzeige
- 6 Umschalter (LED/ 7-Segmentanzeige)
- **7** LED'S (GPIOs: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 16)
- 8 LED-Treiber 74HC540
- **9** Anschluss für LED's (GPIOs: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16)
- 10 SD-Karte
- 11 TFT-Touch-Display mit SD-Karte (2,8 Zoll, 320x240 Pixel, Steuerung via SPI-Bus)

- 12 Poti Analogeingabe 0...3,3V (GPIO 39)
- 13 Anschluss für Schalter (GPIOs: 25, 26, 27, 32, 33)
- 14 Schiebeschalter (GPIOs: 25, 26, 27, 32, 33)
- 15 IC für Tastenentprellung
- 16 Taster (GPIOs: rot: 34, grau: 35, schwarz: 36)
- 17 Temperatursensor LM75
- 18 2 x Steckplätze für I²C-Sensoren
- 19 Steckplatz für SPI-Bus und CS für SD-Karte
- 20 Steckplatz für Arduino-Shields
- 21 Steckplatz für Ultraschallsensor HC-SR04



ESP32-Dev-Kit V1



[https://www.otronic.nl/nl/esp32-wroom-4mb-devkit-v1-board-met-wifi-bluetooth.html#gallery-3]


Alle GPIOs sind PWM-fähig

Achtung: Pin 34-39 können ausschließlich als Eingänge verwendet werden. Sie haben keine Software-Pull-Ups/Downs

Pin-Belegung der Platine:

LED/Siebensegment (alle PWM-fähig)

LED 0 (P1.0)	GPIO 1	Segment a
LED 1 (P1.1)	GPIO 2	Segment b
LED 2 (P1.2)	GPIO 3	Segment c
LED 3 (P1.3)	GPIO 4	Segment d
LED 4 (P1.4)	GPIO 5	Segment e
LED 5 (P1.5)	GPIO 14	Segment f
LED 6 (P1.6)	GPIO 15	Segment g
LED 7 (P1.7)	GPIO 16	Segment h
		Summer



Taster (low-active)

rot	GPIO 34
grau	GPIO 35
schwarz	GPIO 36

Schalter

S 0	GPIO 25	Ultraschallsensor Trigger
S 1	GPIO 26	Ultraschallsensor Echo
S2	GPIO 27	
S 3	GPIO 32	
S4	GPIO 33	

Poti


GPIO 39

TFT-Touch-Display (SPI)

GPIO 12	CS-Display
GPIO 17	CS-Touch
	CS-SD Karte muss
	manuell gesteckt werden



Funktionsblöcke des ESP32-Contollers



[Quelle: Das offizielle ESP32 Handbuch, S. 25, Elektor-Verlag, 2018]

Technische Daten:

CPU	32-Bit Xtensa LX6 Dual-Core Mikroprozessor
Frequenz	240 MHz
SRAM	512 KB
ROM	448 KB für das Booten und Kernfunktionen
Embedded Flash	4 MB
GPIOs	34 (General Purpose Input Output – frei programmierbare Ein- und Ausgänge)
ADC	12-Bit Analog-Digital Wandler mit 18 Kanälen
PWM	16 unabhängige PWM Kanäle



Gebräuchlichste Datentypen:

bool	Speichert die boolschen Wahrheitswerte true und false
	(belegt 1Byte speicher)
char	1 Byte für Zeichen -128 127
unsigned char	1 Byte: 0255
	(entspricht dem Datentyp byte und dem typedef uint8_t)
short	2 Byte: -3276832767
unsigned short	2 Byte: 065535
	(entspricht dem Datentyp word und dem typedef uint16_t)
int	4 Byte: -2147483648 2147483647
unsigned int	4 Byte: 0 4294967295
	(entspricht dem typedef uint32_t)
float/ double	Für Kommazahlen

Die Klasse String:

```
Strings in C: char my_uC[6] = "ESP32"; //In das letzte Element wird das //String-Endezeichen \0 geschrieben
```

Die Klasse String kann in den meisten fällen C-Strings ersetzten.

String my
$$uC = "ESP32"$$
;

Beispiele für String-Operationen:

```
String str1 = "ESP";

String str2;

String str3;

str2 = String(32); //Integer-Zahl 32 in String umwandeln und str2 zuweisen

str3 = str1 + str2 +"!!"; //String zusammensetzten. In str3 steht also: ESP32 !!
```

Einige Methoden der String-Klasse:

length()	Länge des Strings. Beispiel: i = str1.length;
toInt()	String in entsprechenden Datentyp umwandeln
toFloat()	Beispiel: i = str1.toInt();
toDouble()	
c_str()	String in \0-terminierten C-String umwandeln
remove()	Löscht Zeichen ab einer angegebenen Position.
replace()	Zeichen ersetzten.
trim()	Leerzeichen löschen.
indexOf()	String suchen
substr()	String extrahieren

Handbuch V 6



Befehls-/Funktionsliste auf einen Blick

Zeitfunktionen

delay (uint32_t ms) Unterbricht das Programm für die als Parameter angegebene Zeit in Millisekunden (ms)

delayMicroseconds (uint32 t us) Unterbricht das Programm für die als Parameter angegebene Zeit in Mikrosekunden (µs)

millis(), micros()

Gibt die Anzahl an Milli- bzw. Mikrosekunden seit dem Programmstart zurück. Die Rückgabe erfolgt
mit dem Detentyp unsigned long. Bei Zeitüberlauf (millis(): ca. 50 Tage: micros(): ca. 70 min.) beginnt

mit dem Datentyp unsigned long. Bei Zeitüberlauf (millis(): ca. 50 Tage; micros(): ca. 70 min) beginnt dem Wort wie den bei 0

der Wert wieder bei 0.

Digitale Ein-/Ausgabe

pinMode (uint8_t pin, uint8_t mode) Pin als Ein- oder Ausgang konfigurieren

digitalWrite (uint8 t pin, uint8 t value) Schaltet den Pin ein (1/HIGH) oder aus (0/LOW)

uint8_t digitalRead (uint8_t pin) Liest den Zustand des Pins ein

Parameterliste:

pin: 0...39 (GPIO-Nummer)mode: INPUT (1), OUTPUT (2)value: LOW (0), HIGH (1)

Port- und einfache TFT-Display Steuerung (Header FVS.h)

Für die Port- und einfache Display-Steuerung muss der Header FVS.h eingebunden werden. In diesem Header befinden sich spezielle Funktionen für das Schulboard.

#include "FVS.h"

Port-Steuerung

portMode (uint8_t port, uint8_t mode) Port als Ein- oder Ausgang konfigurieren Para

portWrite (uint8_t port, uint8_t value) Überträgt den Wert von value an den

entsprechenden Port

uint8_t portRead (uint8_t port) Liest den Zustand des entsprechenden Ports ein

und gibt einen Wert zw. 0 ... 255 zurück.

$\underline{Parameter liste}:$

port: 0, 1

mode: INPUT (1), OUTPUT (2)

value: 0 ... 255

TFT-Display Steuerung

In dem Header FVS.h ist die Klasse Fvs_tft implementiert. Die Klasse erbt von TFT_eSPI (TFT_eSPI.h). Ein globales Objekt **Tft** der Klasse steht zur Display-Steuerung zur Verfügung.

Methoden:

Tft.begin() Display initialisieren (Schriftgröße, -farbe, Hintergrundfarbe und Orientierung werden festgelegt)

Tft.setCursorCharacter(uint8_t row, uint8_t column) Cursor zeichenweise positionieren. Parameter: row: 1...10 column: 1...17

Tft.setCursor(int16_t x, int16_t y) Cursor <u>pixelweise</u> positionieren. Parameter: x: 0...319 y: 0...239

Tft.print(data) Daten auf dem Display an der aktuellen Cursor-Position ausgeben. Bei der print-Methode handelt es sich um

eine überladene Methode. Es können alle gebräuchlichen Datentypen übergeben werden.

Tft.println(data) Wie print, springt zusätzlich an den Anfang der nächsten Zeile.

Tft.clearDisplay() Löscht das Display.

Analog-Digital Wandler

uint16_t analogRead (uint8_t pin) Liest den Wert an dem analogen Pin ein und wandelt ihn um. Rückgabewert: 0 ... 4095

long map (long value, long fromLow, long fromHigh, Bildet eine Zahl von einem Bereich

long toLow, long toHigh)

Bildet eine Zahl von einem Bereich in einen anderen ab. Das heißt, ein Wert von fromLow würde auf toLow, einen Wert von fromHigh bis toHigh, Werte zwischen dazwischen auf Werte dazwischen usw. zugeordnet.

Ext. Interrupts

Soll ein **Pin** als externer Interrupt verwendet werden, muss dieser zunächst mit der Funktion pinMode() als **Eingang** (**INPUT**) konfiguriert werden. Zusätzlich muss eine ISR-Funktion programmiert werden.

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, int mode)

<u>Parameterliste</u>:

pin: entspricht der GPIO-Nummer (0..39), von der aus der ext. Interrupt ausgelöst werden soll.

ISR: Name der Interrupt-Service-Routine

mode: FALLING (2), Interrupt löst aus, wenn der Pin von HIGH nach LOW wechselt. Weitere Optionen: RISING (1), CHANGE (3)

Handbuch V 6



Timer

Es stehen 4 unabhängige 64-Bit Hardwaretimer mit 16-Bit Teilern zur Verfügung. Takt: 80MHz

hw_timer_t* *timerName* = **NULL**; globale "Timervariable" *timerName* erzeugen

timerName = timerBegin(timerNr, teiler, true) Timer timerName initialisieren; true = count up

Timer-Interrupt konfigurieren:

 $timerAttachInterrupt({\it timerName},\,\&ISR,\,{\rm true})$

timerAlarmWrite(timerName, isr_at, true)

timerAlarmEnable(timerName)

timerAlarmDisable(timerName)

Interrupt hinzufügen; true = flankengesteuert
Interrupt Verhalten festlegen; true = autoreload

Interrupt aktivieren und Timer starten

merrupt aktivieren und Timer starten

Interrupt deaktivieren und Timer stoppen

Funktionen für die Timersteuerung:

timerStart(timerName)

Timer/Zählvorgang starten

timerStop(timerName)Timer/Zählvorgang stoppentimerRestart(timerName)Zählerstand auf 0 setzten

Parameterliste:

timerName: frei wählbarer Name

timerNr: 0...3

teiler: Timertakt = 80MHz/**teiler &ISR:** Adresse der Timer-ISR

isr_at: Bei diesem Zählerstand,

wird der Interrupt ausgelöst (Endwert).

PWM

Es stehen 16-PWM Kanäle (0-15) zur Verfügung, denen jeweils ein GPIO-Pin zugeordnet werden kann. Für jeden Kanal kann die Auflösung und die Frequenz separat eingestellt werden.

ledcSetup(uint8_t channel, double freq, uint8_t res) PWM-Kanal konfigurieren

ledcAttachPin(uint8_t pin, uint8_t channel) GPIO-Pin mit PWM-Kanal verknüpfen

 ledcWrite(uint8_t channel, uint32_t value)
 PWM-Signal erzeugen (Einschaltdauer

festlegen)

 $\underline{Parameter liste}:$

channel: 0...15

freq: Frequenz in Hz, z. B. 10000 **res:** 1...16 (Auflösung), z. B. 8

pin: GPIO-Nummer (Pin muss

Output-fähig sein)
value: 0...255 (für res = 8)

<u>Hinweis:</u> Für die Erzeugung der PWM-Signale werden Timer verwendet. Ein für die PWM verwendeter Timer kann nicht zusätzlich als unabhängiger Hardware-Timer verwendet werden. Die Zuordnung von PWM-Kanal und Timer ist nachfolgend dargestellt.

PWM-Kanal	Timer Nr.
0	0
1	0
2	1
3	1
4	2
5	2
6	3
7	3

PWM-Kanal	Timer Nr.
8	0
9	0
10	1
11	1
12	2
13	2
14	3
15	3

Handbuch V 6



Klassen für die Kommunikation via externer Schnittstellen

RS232 (Serial)

Kommunikation über die serielle Schnittstelle bzw. auch mit dem seriellen Monitor. Hierfür wird die Klasse bzw. das Objekt Serial zur Verfügung gestellt.

Einige Methoden:

begin(baud) öffnet eine serielle Verbindung. Der Parameter baud stellt die Baudrate ein (z. B. 9600, 115200, ...).

Beispiel: Serial.begin(115200):

Es können ggf. noch weitere Einstellungen wie z. B. Anzahl der Daten-, Stopp- und Paritätsbits vorgenommen werden.

print(data)

Gibt Daten (als Zeichen) an die serielle Verbindung aus. Die Methode ist überladen, es können fast alle Datentypen

println(data) übergeben werden. println() fügt zusätzlich einen Absatz ein.

int available() Gibt die Anzahl der empfangenen Zeichen zurück. Diese befinden sich im Empfangspuffer und stehen zur Weiterverar-

beitung zur Verfügung

read() Liest eingegangene Daten byteweise aus dem Empfangspuffer aus. Beispiel: String str

while (Serial.available())

readString() Liest einen String aus dem Empfangspuffer aus.

str = str + Serial.read();}

Weitere Methoden zum Lesen und gezielten verarbeiten der eingegangenen Daten:

readStringUntil(), readBytes(), readBytesUntil(), find(), findUntil(), parseInt(), parseFloat()

I²C (Wire)

Kommunikation über den I²C Bus. Hierfür stellt die Bibliothek Wire das Obiekt Wire zur Verfügung.

#include <Wire.h>

Einige Methoden:

Meldet den ESP32 mit der angegebenen Adresse (adresse) am I2C-Bus an. Ist der ESP32 der Master, so entfällt das begin(adresse)

Angeben der Adresse. Durch weitere Parameter können die Pins und die Frequenz festgelegt werden.

beginTransmission(adresse)

write(data)

endTransmission()

Wire.beginTransmission(adresse) baut eine Datenverbindung mit dem Busteilnehmer der angegebenen 7-Bit Adresse (adresse) auf. Mit einem oder mehreren Wire.write(data) können nun Daten in den Sendepuffer geschrieben werden. Durch Wire.endTransmission() werden die im Sendepuffer stehen-

den Daten übertragen.

requestFrom(adresse, bytes)

int available()

int read()

Mit Wire.requestFrom() fordert der Master den unter adresse (7-Bit Adresse) angesprochenen Slave

auf Daten zu senden. bytes definiert die Anzahl an Bytes die der Slave senden soll.

Mit Wire.available() kann geprüft werden, wie viele Bytes sich im Empfangspuffer befinden. Diese können dann mir Wire.read() ausgelesen werden. (Diese Methoden sind analog zu den Methoden der

Serial-Klasse)

Bluetooth (BluetoohhSerial)

Serielle Kommunikation via Bluethooth. Hierfür wird die Bibliothek BluethoothSerial benötigt. Die Bibliothek stellt die gleichnamige Klasse zur Verfügung, von der im Programm ein globales Objekt erzeugt werden muss.

#include "BluetoothSerial.h"

BluetoothSerial name: globales Objekt der Klasse BluethoothSerial erzeugen. name beliebig wählbar.

Einige Methoden:

begin(String btName) Bluetooth initialisieren und den ESP32 als Bluetooth-Gerät mit dem Namen btName sichtbar machen.

bool connected() Überprüft ob eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät besteht.

Zum Senden und Empfangen von Daten stellt die Klasse BluetoothSerial die gleichen Methoden zur Verfügung wie die Klasse Serial (Funktionsweise siehe oben).

print(), println(), int available(), int read(), readStringUntil(), find(), findUntil(), parseInt(), parseFloat(), ...



TFT-Touch-Display

Bibliothek: TFT_eSPI

Das Display kann mit der Bibliothek TFT_eSPI betrieben werden.

In der Datei User_Setup.h müssen die GPIO- und Treiber Konfigurationen vorgenommen werden (siehe rechts). #define ILI9341_DRIVER

#define TFT_MISO 19
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS 12
#define TFT_DC 13
#define TFT_RST -1
#define TOUCH_CS 17



Technische Daten:

Größe: 2,8 Zoll Ansteuerung: SPI-Bus Treiber IC: ILI9341 Farbtiefe: 262K/65K Auflösung (Pixel): 240RGB*320Pixel

Farbdefinitionen:

// Default color definitions							
#define	TFT_BLACK	0x0000	/*	0,	0,	0	*/
#define	TFT_NAVY	0x000F	/*	0,	0,	128	*/
#define	TFT_DARKGREEN	0x03E0	/*	0,	128,	0	*/
#define	TFT_DARKCYAN	0x03EF	/*	0,	128,	128	*/
#define	TFT_MAROON	0x7800	/*	128,	0,	0	*/
#define	TFT_PURPLE	0x780F	/*	128,	0,	128	*/
#define	TFT_OLIVE	0x7BE0	/*	128,	128,	0	*/
#define	TFT_LIGHTGREY	0xD69A	/*	211,	211,	211	*/
#define	TFT_DARKGREY	0x7BEF	/*	128,	128,	128	*/
#define	TFT_BLUE	0x001F	/*	0,	0,	255	*/
#define	TFT_GREEN	0x07E0	/*	0,	255,	0	*/
#define	TFT_CYAN	0x07FF	/*	0,	255,	255	*/
#define	TFT_RED	0xF800	/*	255,	0,	0	*/
#define	TFT_MAGENTA	0xF81F	/*	255,	0,	255	*/
#define	TFT_YELLOW	0xFFE0	/*	255,	255,	0	*/
#define	TFT_WHITE	0xFFFF	/*	255,	255,	255	*/
#define	TFT_ORANGE	0xFDA0	/*	255,	180,	0	*/
#define	TFT_PINK	0xFE19	/*	255,	192,	203	*/
#define	TFT_BROWN	0x9A60	/*	150,	75,	0	*/
#define	TFT_GOLD	0xFEA0	/*	255,	215,	0	*/
#define	TFT_SILVER	0xC618	/*	192,	192,	192	*/
#define	TFT_SKYBLUE	0x867D	/*	135,	206,	235	*/
#define	TFT VIOLET	0x915C	/*	180,	46,	226	*/

Handbuch V_6



Bibliotheksfunktionen:

```
Klasse: TFT_eSPI
Konstruktor: TFT eSPI(int16 t W = TFT WIDTH, int16 t H = TFT HEIGHT);
Einige Methoden:
 void
         setRotation(uint8_t r); //Set the display image orientation 0, 1, 2 or 3
 void
         init(uint8 t tc = TAB COLOUR), begin(uint8 t tc = TAB COLOUR);
 Text rendering and font handling support funtions
 void
         setCursor(int16_t x, int16_t y);
                                                      // Set cursor
         setCursor(int16 t x, int16 t y, uint8 t font); // Set cursor and font
         setTextColor(uint16 t color);
         setTextColor(uint16_t fgcolor, uint16_t bgcolor);
         setTextSize(uint8 t size);
         setTextDatum(uint8_t datum); // Set text datum position
                                         #define TL DATUM 0 // Top left (default)
                                         #define TC DATUM 1 // Top centre
                                         #define TR DATUM 2 // Top right
                                          #define ML DATUM 3 // Middle left
                                         #define MC_DATUM 4 // Middle centre
 Graphics drawing
 void
         drawPixel(int32_t x, int32_t y, uint32_t color);
         drawLine(int32 t xs, int32 t ys, int32 t xe, int32 t ye, uint32 t color);
         fillScreen(uint32 t color);
         drawRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint32_t color);
         fillRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint32_t color);
         drawRoundRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, int32_t radius, uint32_t color),
         fillRoundRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, int32_t radius, uint32_t color);
         drawSpot(float ax, float ay, float r, uint32_t fg_color, uint32_t bg_color = 0x00FFFFFF);
         drawCircle(int32_t x, int32_t y, int32_t r, uint32_t color);
         fillCircle(int32_t x, int32_t y, int32_t r, uint32_t color);
         drawTriangle(int32 t x1,int32 t y1, int32 t x2,int32 t y2, int32 t x3, int32 t y3, uint32 t color);
         fillTriangle(int32_t x1,int32_t y1, int32_t x2,int32_t y2, int32_t x3, int32_t y3, uint32_t color);
Touch-Methoden
 uint8_t getTouch(uint16_t* x, uint16_t* y); /* Get the screen touch coordinates, returns true if screen has been
                                                 touched.*/
 Beim Aufruf der Methode müssen die Adressen von zwei Variablen des Typs uint16 t übergeben werden:
            Tft.getTouch(&x, &y); bzw. if (Tft.getTouch(&x, &y))
 Je nach Kalibrierung muss der x- oder y-Wert noch angepasst werden. Z. B. 319-x oder 239-y
```

Das Display kann mit Tft.setTouch() kalibriert werden. Mit dem <u>Sketch</u> Datei→Beispiele→TFT_eSPI→ Generic→ **Touch_calibrate.ino** kann man sich den hierfür benötigten Code direkt im seriellen Monitor anzeigen las-

sen und ins setup des Programms kopieren. **Die Rotation muss auf 3** gesetzt werden (tft.setRotation(3))!