Nom 1 : Robin Schmutz Nom 2 : Robin Forestier

Definition des entrées sorties

Nom I/O	Description
New_box_i	Signal indiquant qu'une boite se trouve sur la fin du tapis 1
Defect_i	Signal indiquant un défaut sur la boite
Valid_lg_i	Signal indiquant que la longueur est valide
Code_lg_i	Code contenant la longueur de la boit ou xx si elle est défectueuse
Capt_fin_tapis2_i	Capteur boite fin du tapis n°2
Capt_v1_i	Capteur de détection de présence devant le vérin 1.
Capt_v2_i	Capteur de détection de présence devant le vérin 2.
V1_in_i	Capteur indiquant si le vérin 1 est complétement rentré
V2_in_i	Capteur indiquant si le vérin 2 est complétement rentré
V2_out_i	Capteur indiquant si le vérin 2 est complétement étendu
Clk_i	Horloge du système
Reset_i	Reset du système
Give_o	Signal enclenchant le passage de la boite se trouvant sur le tapis 1 sur le second
Mot_tapis2_o	Activation du moteur du tapis 2
Sortir_v1_o	Signal pour l'activation du vérin 1
Sortir_v2_o	Signal pour l'étirement du vérin 2
Rentrer_v2_o	Signal pour la rétraction du vérin 2

Quel est le rôle du bloc i0 ? (dans Tapis_triage_top)

Le rôle du bloc i0 est de mesurer la longueur des boites.

Pour ce faire, il utilise le capteur Capt_Lg_i.

Au flan montant, il reset le registre longueur, puis l'incrémente à chaque coup d'horloge.

Au flan descendant, il va bloquer la valeur dans le registre. Il va aussi activer la sortie valide_lg_o.

Nom 1 : Robin Schmutz Nom 2 : Robin Forestier

Quel est le rôle du bloc i1 ? (dans Tapis triage top)

La fonction du bloc i1 est de transformer la longueur de la boite (val _compteur_i) en un code binaire sur 2 bits (code_o).

- Si la boite est plus petite que 0x0e son code serra 0b00.
- Si la boite est entre 0x0e et 0x14 son code serra 0b01.
- Si la boite est entre 0x14 est 0x20 son code serra 0b10.
- Sinon son code serra 0b11.

Quel est le rôle du bloc i2 ? (dans Tapis triage top)

La fonction du bloc i2 est de gérer le moteur du tapis 1.

Le signal capt_piece1_i indique qu'une boite se trouve à la fin du tapis 1.

Le signal give_i indique que la boite peut être envoyée sur le deuxième tapis.

A la détection d'une nouvelle boite par le capteur, le tapis roulant 1 va s'arrêter, le signal new_box_o s'active.

Le système attendra l'activation de give_i pour redémarrer le tapis et d'envoyer la boite sur le second.

Quand la boite ne se trouve plus devant le Capt_piece1, new_box_o se désactive et le moteur reste activé.

Paragraphe de description du système

Le système est un tapis de triage, capable de trier des boites selon leurs tailles.

Quand une boite est détectée sur le premier, elle attendra que le second soit libre pour y aller. Une fois sur le tapis 2, elle serra mesurée. Selon sa longueur, elle serra poussée par un vérin ou simplement amenée au bout du tapis.

Un bouton poussoir « Défectueux » peut être actionné manuellement, quand la boite se trouve sur le tapis 2, avant la fin de la mesure de la taille. Si celui si est pressé, la boite serra amenée au bout du second tapis.