HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – VinaCAD_Express Tools

I. Hướng dẫn cài đặt:

- Đóng chương trình VinaCAD để cài đặt, mở lại VinaCAD để bắt đầu sử dụng Express Tools

II. List video hướng dẫn sử dụng

VinaCAD – Express Tools

III. Các tính năng:

1. Bản vẽ, văn bản và block

Lệnh	Chức năng
FDT	Tìm và chọn chính xác các Text cần tìm trong vùng quét chọn hoặc toàn bộ
RENAMETEXT	Đổi giá trị nhiều text cùng lúc
RENAMELAYER	Đổi tên nhiều layer cùng lúc

Lệnh	Chức năng
BB	Tạo block giống block được chọn
BBE	Xóa trực tiếp các đối tượng thành phần bên trong một Block
CPD	Di chuyển block cao độ đến vị trí mới và tự tính lại trị số theo chênh lệch cao độ

Lệnh	Chức năng
IPT	Import các đối tượng ở file template vào bản vẽ hiện hành để sử dụng

2. Danh mục bản vẽ và thống kê cấu kiện

Lệnh	Chức năng
XLDM	Xác lập các thuộc tính trong khung tên block cần thống kê
VBDM	Thống kê danh mục, vẽ bảng thống kê vào VinaCAD.
DSHBV	Đánh tên tự động cho thuộc tính block bản vẽ vừa xác lập.

Lệnh	Chức năng
XLSDM	Xác lập các thuộc tính trong block danh mục cần sửa
SDM	Sửa nội dung bảng danh mục đã có

Lệnh	Chức năng
XLCK	Xác lập text cần đưa vào thống kê cấu kiện.
TKCK	Thống kê số lượng các Text vừa xác lập đồng thời kiểm tra trùng Text.

3. Kích thước và kiểm tra

Lệnh	Chức năng
XLDCD	Xác lập thuộc tính trong dim cộng dồn
DCD	Dim cộng dồn vùng dim được chọn

Lệnh	Chức năng
KTD	Kiểm tra trùng dim continued

4. Cốt thép và bảng tra

Lệnh	Chức năng
XLTKCT	Xác lập điều kiện nối thép, bẻ móc
QS	Sửa bảng thống kê cốt thép
QF	Thống kê khối lượng tổng
QD	Sửa bảng thống kê thép hình

Lệnh	Chức năng
TS	Đánh số hiệu và thống kê thép sàn tự động

Lệnh	Chức năng
TDD	Đánh số hiệu và thống kê thép đầu dầm PC (Precast) tự động

Lệnh	Chức năng
BTCNN	Hiển thị bảng tiêu chuẩn chiều dài neo, nối cốt thép tối thiểu.
DTT	Hiện thị bảng tra diện tích cốt thép
BT	Hiển thị bảng tra cường độ bê tông
NEO	Hiển thị bảng tra chiều dài neo thép tối thiểu trong vùng chọn
NOI	Hiển thị bảng tra chiều dài neo thép tối thiểu trong vùng chọn

5. Cọc

Lệnh	Chức năng
TDC	Xuất tọa độ cọc
VC	Tự động vẽ cọc khi có tọa độ cọc

Lệnh	Chức năng
XLDTC	Xác lập để đánh tên cọc
DTC	Tự động đánh tên cọc (Quét chọn đánh tên theo hàng ngang hay hàng dọc)

6. Kiến trúc và công trình

Lệnh	Chức năng
WW	Tạo đối tượng tường
EW	Xóa tường và xử lý các đối tượng tường liên quan đến lệnh WW tự động.
TW	Cắt và hiệu chỉnh tường tại các đường hở hoặc đầu tường với các đối tượng tường liên quan đến lệnh WW
WWT	Điều chỉnh chiều dày tường đã tạo với lệnh WW
WWO	Tạo ,dịch chuyển biên tường theo khoảng offset.

Lệnh	Chức năng
FN	Tạo , chỉnh độ dày lớp vữa theo biên tường .

Lệnh	Chức năng
AD	Chèn và bố trí cửa đi trên tường hoặc mặt bằng.
AW	Chèn và bố trí cửa sổ trên tường hoặc mặt bằng.

Lệnh	Chức năng
ZXW	Tạo nhanh hệ lưới trục

Lệnh	Chức năng
LTP	Tạo hình mặt cắt cầu thang theo thông số hình học.
LG	Vẽ các đoạn lan can theo thông số đã nhập.

7. Cánh gió và các đoạn ren , mối nối.

Lệnh	Chức năng
CLG	Vẽ cánh lượn gió.
HG	Vẽ cánh hướng gió.
VCD	Vẽ van điều chỉnh lưu lượng gió.
LiL	V'ẽ mối nối L trên ống gió.

OC1	Vẽ ren đoạn giữa.
OC2	Vẽ ren đoạn cuối.

8. Bu lông và đai ốc

Lệnh	Chức năng
BULON	Tạo và chèn block bu lông theo bán kính đã nhập.
BULON1	Đặt block bu lông mẫu 1 theo chiều dài L và hướng chọn.
BULON2	Đặt block bu lông mẫu 2 theo chiều dài L và hướng chọn.

Lệnh	Chức năng
DAIOC	Tạo và chèn block đai ốc theo chiều dài L.
DAIOC1	Đặt block đai ốc mẫu 1 theo chiều dài L và hướng chọn.
DAIOC2	Đặt block đai ốc mẫu 2 theo chiều dài L và hướng chọn.

9. Ống gió và chuyển tiếp

Lệnh	Chức năng
B1	Vẽ ống gió thẳng.
B2	Vẽ ống gió giảm cấp.
B3	Vẽ ống gió đầu nhánh.
B4	Vẽ ống gió từ vuông sang tròn.
BZ	Vẽ ống gió hình chữ z.
BZ2	Vẽ ống gió hình chữ z bằng 2 cút cong.

Lệnh	Chức năng
BB1	Vẽ ống gió hình chữ nhật 3D.
BB2	Vẽ ống gió giảm cấp 3D.
BBZ	Vẽ ống gió đầu nhánh 3D.

10. Ống nhánh và phụ kiện ống gió

Lệnh	Chức năng
E1	Vẽ ống gió cút cong.
E2	Vẽ ống gió cút cong giảm cấp.
E3	Vẽ ống gió cút cong hướng xuống.

Lệnh	Chức năng
EE1	Vẽ ống gió cút cong 3D.
EE2	Vẽ ống gió cút cong giảm cấp 3D.
EE3	Vẽ ống gió cút cong hướng xuống 3D.

Lệnh	Chức năng
EEX	Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.
EEY	Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.
EEZ	Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

11. Ống mềm và miệng gió

Lệnh	Chức năng
S1	Vẽ ống mềm cách nhiệt với một đầu ngang và một đầu hướng xuống.
S2	Vẽ ống mềm cách nhiệt với 2 đầu nằm ngang.
S3	Vẽ ống mềm cách nhiệt với 2 đầu hướng xuống.

Lệnh	Chức năng
R1	Vẽ ống mềm không cách nhiệt với một đầu ngang và một đầu hướng xuống.
R2	Vẽ ống mềm không cách nhiệt với 2 đầu nằm ngang.
R3	Vẽ ống mềm không cách nhiệt với 2 đầu hướng xuống.

Lệnh	Chức năng
DD	Vẽ ký hiệu miệng gió cấp dạng.
DDI	Vẽ miệng gió cấp dạng 3D.
DIFF	Tạo và chèn block miệng gió cấp.

Lệnh	Chức năng
GRILL	Tạo và chèn block miệng gió hồi thông thường.
GRILLV	Tạo và chèn block miệng gió hồi kiểu rỏ trứng.

12. Thông tin version, hướng dẫn sử dụng, đổi ngôn ngữ

Lệnh	Chức năng
ABOUTEXPRESS	Thông tin phiên bản của Express Tool. Mở file pdf hướng dẫn sử dụng tool

Lệnh	Chức năng
EXPRESSLANGUAGE	Đổi ngôn ngữ của ExpressTools

Lệnh	Chức năng
EXPRESSFEEDBACK	Mở link google form nhận feedback