VinaCAD Express Tools ユーザーガイド

I. インストール方法

– インストール前に VinaCAD を終了してください。インストール後、VinaCAD を再起動すると Express Tools を使用できます。

II. 操作説明動画

VinaCAD – Express Tools

III. 機能一覧

1. 図面、文字、ブロック

コマンド	機能
FDT	選択範囲または図面全体から、条件に一致する Text と MText を検索して選択します。
RENAMETEXT	複数の文字値を一括変更します。
RENAMELAYER	複数の画層名を一括変更します。

コマンド	機能
BB	選択したブロックを基に新しいブロックを作成します。
BBE	ブロック内の構成オブジェクトを直接削除します。
CPD	標高ブロックを新しい位置へ移動し、高低差に応じて値を再計算します。

コマンド	機能
IPT	テンプレートファイルのオブジェクトを現在の図面に読み込みます。

2. 図面一覧と部材集計

コマンド	機能
XLDM	図面一覧の作成に使用する表題欄ブロックの属性を設定します。
VBDM	図面一覧を集計し、VinaCAD 内に一覧表を作図します。
DSHBV	設定した図面ブロックの属性に自動で番号を付けます。

コマンド	機能
XLSDM	編集対象の図面一覧ブロックの属性を設定します。
SDM	既存の図面一覧表を編集します。

コマンド	機能
XLCK	部材集計に含める文字を指定します。
TKCK	指定した文字の数量を集計し、重複を確認します。

3. 寸法と検査

コマンド	機能
XLDCD	連続寸法の属性を設定します。
DCD	選択した寸法範囲に連続寸法を適用します。

コマンド	機能
KTD	重複寸法を確認します（続き）。

4. 鉄筋と参照表

コマンド	機能
XLTKCT	鉄筋の継手条件とフック条件を設定します。
QS	鉄筋集計表を編集します。
QF	総数量を集計します。
QD	形鋼集計表を編集します。

コマンド	機能
TS	スラブ鉄筋に自動で番号を付け、集計します。

コマンド	機能
TDD	プレキャスト梁端部の鉄筋に自動で番号を付け、集計します。

コマンド	機能
BTCNN	鉄筋の最小定着長と重ね継手長の基準表を表示します。
DTT	鉄筋断面積の参照表を表示します。
BT	コンクリート強度の参照表を表示します。
NEO	選択範囲内の鉄筋の最小定着長表を表示します。
NOI	選択範囲内の鉄筋の最小定着長表を表示します。

5. 杭

コマンド	機能
TDC	杭の座標を出力します。
VC	杭の座標がある場合に杭を自動描画する。

コマンド	機能
XLDTC	杭の命名方法を設定します。
DTC	選択した杭に行方向または列方向で自動命名します。

6. 建築と施工

コマンド	機能
WW	壁オブジェクトを作成します。
EW	壁を削除し、WW で作成した関連オブジェクトを自動処理します。
TW	開口部や壁端部の壁と、WW に関連するオブジェクトをトリム・修正します。
WWT	WW で作成した壁の厚さを変更します。
WWO	オフセット距離に従って壁の境界を作成または移動します。

コマンド	機能
FN	壁の境界に合わせて、モルタル層の厚みを調整・形成する。

コマンド	機能
AD	壁または平面図にドアを挿入・配置します。
AW	壁または平面図に窓を挿入・配置します。

コマンド	機能
ZXW	通り芯グリッドをすばやく作成します。

コマンド	機能
LTP	形状パラメータから階段断面を作成します。
LG	入力したパラメータで手すりを作図し、既存区間に連結できます。

7. 形状と 2D 詳細

コマンド	機能
CLG	風に乗る翼を描く。
HG	ガイドベーンを描く。
VCD	風量調整ダンパーを描く。
LiL	ダクトにＬ字継ぎ目を描く。
OC1	中央部分にレースを描く。
OC2	最後の部分にレースを描く。

8. ボルトとナット

コマンド	機能
BULON	入力した半径でボルトのブロックを作成・挿入します。
BULON1	長さＬと指定方向に従ってボルトのサンプルブロック 1 を配置します。
BULON2	長さＬと指定方向に従ってボルトのサンプルブロック 2 を配置します。

コマンド	機能
DAIOC	長さＬでナットのブロックを作成・挿入します。
DAIOC1	長さＬと指定方向に従ってナットのサンプルブロック１を配置します。
DAIOC2	長さＬと指定方向に従ってナットのサンプルブロック２を配置します。

9. 直管ダクトと変換ダクト

コマンド	機能
B1	矩形ダクトを作図します。
B2	縮小ダクトを作図します。
B3	分岐ダクトの先端を作図します。
B4	角丸変換ダクトを作図します。
BZ	Ｚ字型のダクトを描く。
BZ2	２つのエルボを使用して、Ｚ字型のダクトを描く。

コマンド	機能
BB1	3D 矩形ダクトを作図します。
BB2	3D 縮小ダクトを作図します。
BBZ	3D 分岐ダクトの先端を作図します。

10. 分岐ダクトとダクト部品

コマンド	機能
E1	ダクトのエルボを作図します。
E2	縮小ダクトのエルボを作図します。
E3	下向きのダクトエルボを作図します。

コマンド	機能
EE1	3D ダクトエルボを作図します。
EE2	3D 縮小ダクトエルボを作図します。
EE3	下向きの 3D ダクトエルボを作図します。

コマンド	機能
EEX	直管 1 本と曲管 1 本の分岐ダクトを作図します。
EEY	曲管 2 本の分岐ダクトを作図します。
EEZ	直管 1 本と曲管 2 本の分岐ダクトを作図します。

11. フレキシブルダクトと吹出口

コマンド	機能
S1	一端が水平で他端が下向きの断熱フレキシブルダクトを作図します。
S2	両端が水平の断熱フレキシブルダクトを作図します。
S3	両端が下向きの断熱フレキシブルダクトを作図します。

コマンド	機能
R1	一端が水平で他端が下向きの非断熱フレキシブルダクトを作図します。
R2	両端が水平の非断熱フレキシブルダクトを作図します。
R3	両端が下向きの非断熱フレキシブルダクトを作図します。

コマンド	機能
DD	給気口の記号を作図します。
DDI	3D 給気口を作図します。
DIFF	給気口のブロックを作成・挿入します。

コマンド	機能
GRILL	標準的な還気口グリルのブロックを作成・挿入します。
GRILLV	エッグクレート型還気口グリルのブロックを作成・挿入します。

12. バージョン情報、ユーザーガイド、言語設定

コマンド	機能
ABOUTEXPRESS	Express Tools のバージョン情報を表示し、PDF ユーザーガイドを開きます。

コマンド	機能
EXPRESSLANGUAGE	Express Tools の表示言語を変更します。

コマンド	機能
EXPRESSFEEDBACK	フィードバック用の Google フォームを開きます。