

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – VinaCAD_Express Tools

1. Cài đặt: Đóng chương trình VinaCAD để cài đặt, mở lại VinaCAD để bắt đầu sử dụng Express Tools

2. Các tính năng:

a. Dim cộng dồn

Lệnh	Chức năng
XLDCD	Xác lập thuộc tính trong dim cộng dồn
DCD	Dim cộng dồn vùng dim được chọn

b. Kiểm tra trùng dim continued

Lệnh	Chức năng
KTD	Kiểm tra trùng dim continued

c. Tìm và chọn đối tượng là Text

Lệnh	Chức năng
FDT	Tìm và chọn chính xác các Text cần tìm trong vùng quét chọn hoặc toàn bộ

d. Thống kê danh mục, đánh tên tự động danh mục

Lệnh	Chức năng
XLDM	Xác lập các thuộc tính trong khung tên block cần thống kê
VBDM	Thống kê danh mục, vẽ bảng thống kê vào cad.
DSHBV	Đánh tên tự động cho thuộc tính block bản vẽ vừa xác lập.

e. Sửa danh mục

Lệnh	Chức năng
XLSDM	Xác lập các thuộc tính trong block danh mục cần sửa

SDM	Sửa nội dung bảng danh mục đã có
-----	----------------------------------

f. Thống kê cấu kiện:

Lệnh	Chức năng
XLCK	Xác lập Text cần thống kê
TKCK	Thống kê số lượng các Text vừa xác lập đồng thời kiểm tra trùng Text.

g. Thống kê cốt thép

Lệnh	Chức năng
XLTKCT	Xác lập điều kiện nối thép, bẻ móc
QS	Sửa bảng thống kê cốt thép
QF	Thống kê khối lượng tổng

h. Thống kê thép hình

Lệnh	Chức năng
QD	Sửa bảng thống kê thép hình
QF	Thống kê khối lượng tổng

i. Đánh số hiệu và thống kê thép đầu dầm PC

Lệnh	Chức năng
TD	Đánh số hiệu và thống kê thép đầu dầm PC tự động

j. Đánh số hiệu và thống kê thép sàn tự động

Lệnh	Chức năng
TS	Đánh số hiệu và thống kê thép sàn tự động

k. Tạo block mới giống hệt block cũ chỉ khác tên.

Lệnh	Chức năng
BB	Tạo block giống block chọn

l. Bảng tra

Lệnh	Chức năng
DTT	Hiện thị bảng tra diện tích cốt thép
BT	Bảng tra: cường độ bê tông
NEO	Bảng tra: chiều dài neo thép tối thiểu trong vùng kéo LNEO
NOI	Bảng tra: chiều dài neo thép tối thiểu trong vùng kéo LNOI

m. Xuất tọa độ cọc

Lệnh	Chức năng
TDC	Xuất tọa độ cọc

n. Tự động vẽ cọc khi có tọa độ cọc.

Lệnh	Chức năng
VC	Tự động vẽ cọc khi có tọa độ cọc

o. Đổi tên Text, Layer giúp dịch nhanh bản vẽ sang ngôn ngữ khác.

Lệnh	Chức năng
RENAMETEXT	Đổi giá trị nhiều text cùng lúc
RENAMELAYER	Đổi tên nhiều layer cùng lúc

p. Import các đối tượng ở file template vào bản vẽ hiện hành

Lệnh	Chức năng
IPT	Import các đối tượng ở file template vào bản vẽ hiện hành để sử dụng

q. Thông tin version và hướng dẫn sử dụng

Lệnh	Chức năng
ABOUTEXPRESS	Thông tin version của Express Tool. Mở file pdf hướng dẫn sử dụng tool

3. List video hướng dẫn sử dụng

<https://youtube.com/playlist?list=PLEQx9f2ZToBc&si=znIUFzSxlNLOIEs>