

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – VinaCAD_Express Tools

I. Cài đặt: Đóng chương trình VinaCAD để cài đặt, mở lại VinaCAD để bắt đầu sử dụng Express Tools

II. Các tính năng:

1. Dim cộng dồn

Lệnh	Chức năng
XLDCD	Xác lập thuộc tính trong dim cộng dồn
DCD	Dim cộng dồn vùng dim được chọn

2. Kiểm tra trùng dim continued

Lệnh	Chức năng
KTD	Kiểm tra trùng dim continued

3. Tìm và chọn đối tượng là Text

Lệnh	Chức năng
FDT	Tìm và chọn chính xác các Text cần tìm trong vùng quét chọn hoặc toàn bộ

4. Thống kê danh mục, đánh tên tự động danh mục

Lệnh	Chức năng
XLDM	Xác lập các thuộc tính trong khung tên block cần thống kê
VBDM	Thống kê danh mục, vẽ bảng thống kê vào cad.
DSHBV	Đánh tên tự động cho thuộc tính block bản vẽ vừa xác lập.

5. Sửa danh mục

Lệnh	Chức năng
XLSDM	Xác lập các thuộc tính trong block danh mục cần sửa
SDM	Sửa nội dung bảng danh mục đã có

6. Thống kê cấu kiện:

Lệnh	Chức năng
XLCK	Xác lập Text cần thống kê
TKCK	Thống kê số lượng các Text vừa xác lập đồng thời kiểm tra trùng Text.

7. Thống kê cốt thép

Lệnh	Chức năng
XLTKCT	Xác lập điều kiện nối thép, bẻ móc
QS	Sửa bảng thống kê cốt thép
QF	Thống kê khối lượng tổng

8. Thống kê thép hình

Lệnh	Chức năng
QD	Sửa bảng thống kê thép hình
QF	Thống kê khối lượng tổng

9. Đánh số hiệu và thống kê thép đầu dầm PC

Lệnh	Chức năng
TDD	Đánh số hiệu và thống kê thép đầu dầm PC tự động

10. Đánh số hiệu và thống kê thép sàn tự động

Lệnh	Chức năng
TS	Đánh số hiệu và thống kê thép sàn tự động

11. Tạo block mới giống hệ block cũ chỉ khác tên.

Lệnh	Chức năng
BB	Tạo block giống block chọn

12. Bảng tra

Lệnh	Chức năng
DTT	Hiện thị bảng tra diện tích cốt thép
BT	Bảng tra: cường độ bê tông
NEO	Bảng tra: chiều dài neo thép tối thiểu trong vùng kéo LNEO
NOI	Bảng tra: chiều dài neo thép tối thiểu trong vùng kéo LNOI

13. Xuất tọa độ cọc

Lệnh	Chức năng
TDC	Xuất tọa độ cọc

14. Tự động vẽ cọc khi có tọa độ cọc.

Lệnh	Chức năng
VC	Tự động vẽ cọc khi có tọa độ cọc

15. Đổi tên Text, Layer giúp dịch nhanh bản vẽ sang ngôn ngữ khác.

Lệnh	Chức năng
RENAMETEXT	Đổi giá trị nhiều text cùng lúc

RENAMELAYER	Đổi tên nhiều layer cùng lúc
-------------	------------------------------

16. Import các đối tượng ở file template vào bản vẽ hiện hành

Lệnh	Chức năng
IPT	Import các đối tượng ở file template vào bản vẽ hiện hành để sử dụng

17. Vẽ tường

Lệnh	Chức năng
WW	Tạo đối tượng tường

18. Xóa tường tự động

Lệnh	Chức năng
EW	Xóa tường và xử lý các đối tượng tường liên quan đến lệnh WW tự động.

19. Trim và sửa tường

Lệnh	Chức năng
TW	Cắt và hiệu chỉnh tường tại các đường hở hoặc đầu tường với các đối tượng tường liên quan đến lệnh WW

20. Thay đổi chiều dày tường

Lệnh	Chức năng
WWT	Điều chỉnh chiều dày tường đã tạo với lệnh WW

21. Offset tường

Lệnh	Chức năng
WWO	Tạo ,dịch chuyển biên tường theo khoảng offset.

22. Vẽ lớp vữa

Lệnh	Chức năng
FN	Tạo lớp vữa trát hoàn thiện bề mặt dọc theo các đối tượng tường hoặc đường cơ sở

23. Xóa các đối tượng trong block

Lệnh	Chức năng
BBE	Xóa trực tiếp các đối tượng thành phần bên trong một Block

24. Tạo lưới trục nhanh

Lệnh	Chức năng
ZXW	Tạo nhanh hệ lưới trục

25. Bố trí cửa đi

Lệnh	Chức năng
AD	Chèn và bố trí cửa đi trên tường hoặc mặt bằng.

26. Bố trí cửa sổ

Lệnh	Chức năng
AW	Chèn và bố trí cửa sổ trên tường hoặc mặt bằng.

27. Vẽ mặt cắt cầu thang

Lệnh	Chức năng
LTP	Tạo hình mặt cắt cầu thang theo thông số hình học.

28. Thông tin version và hướng dẫn sử dụng

Lệnh	Chức năng
ABOUTEXPRESS	Thông tin version của Express Tool. Mở file pdf hướng dẫn sử dụng tool

III. List video hướng dẫn sử dụng

[VinaCAD – Express Tools](#)