YP-Spur 走行制御コマンド

単位はそれぞれ、位置 m, 角度 rad, 時間 s, 速度 m/s , 角速度 rad/s を用いる

初期化

void Spur_init(void)

他のコマンドを使用する前に実行する。

直線追従

void Spur line GL(double x, double y, double th) void Spur line LC(double x, double y, double th)

void Spur_line_FS(double x, double y, double th)

それぞれの座標系で(x,y)を通り角度 th の直線に追従する。

円弧追従

void Spur circle GL(double x, double y, double d) void Spur circle LC(double x, double y, double d) void Spur circle FS(double x, double y, double d)

それぞれの座標系で(x,y)を中心とする半径 d の円弧に追従す。 る。d < 0 で時計回り、d > 0 で反時計回りを表す。

回転

void Spur spin GL(double th)

void Spur spin LC(double th) void Spur_spin_FS(double th)

それぞれの座標系で姿勢を角度 th に制御する。

直線上での停止

void Spur_stop_line_GL(double x, double y, double th)

void Spur_stop_line_LC(double x, double y, double th)

void Spur stop line FS(double x, double y, double th)


それぞれの座標系で(x,y)を通り角度 th の直線に追従し、(x,y)を通り角度 th に垂直な直線上で、角度 th を向いて停止する。


方位指令の走行


void Spur orient GL(double th) void Spur orient LC(double th)


void Spur_orient_FS(double th)


角度 th の方向に走行する。














停止・フリー

void Spur_stop(void) void Spur_free(void)

stop は最大加速度で減速し停止する。 free は速度制御を停止し、摩擦補償のみ行う。

状態取得コマンド

現在位置取得

void Spur_get_pos_GL(double *x, double *y, double *th) void Spur_get_pos_LC(double *x, double *y, double *th)

それぞれの座標系でのロボットの位置を取得する。

現在速度取得


void Spur_get_vel(double *v, double *w)

ロボットの現在の速度・角速度を取得する。

位置判定

int Spur near pos GL(double x, double y, double r) int Spur near pos LC(double x, double y, double r)


それぞれの座標系で(x,y)を中心とする半径 r の円より内側に ロボットがいれば1を返す。



角度判定

int Spur_near_ang_GL(double th, double d) int Spur_near_ang_LC(double th, double d)


それぞれの座標系でロボットが角度 th から± d の範囲より内 側を向いているなら1を返す。



領域判定

int Spur_over_line_GL(double x, double y, double th) int Spur over line LC(double x, double y, double th)

それぞれの座標系で(x,y)を通り角度 th に垂直な直線を越えて いれば1を返す。



パラメータ操作コマンド ------

座標系設定

```
void Spur_set_pos_GL( double x, double y, double th )
void Spur_set_pos_LC( double x, double y, double th )
void Spur_set_pos_FS( double x, double y, double th )
```

ロボットの位置・姿勢が(x,y,th)になるように座標系を変更する。

座標系修正

```
void Spur_adjust_pos_GL( double x, double y, double th )
void Spur_adjust_pos_LC( double x, double y, double th )
void Spur_adjust_pos_FS( double x, double y, double th )
```

ロボットの位置・姿勢が(x,y,th)だったことが判ったとき、そうなるように座標系を修正する。これにあわせて、実行中の走行制御コマンドも正しい位置・姿勢に修正される。

最大速度指定

```
void Spur_set_vel( double v )
void Spur_set_angvel( double w )
```

ロボットの速度・角速度を指定する。

最大加速度指定

```
void Spur_set_accel( double v )
void Spur_set_angaccel( double w )
```

ロボットの加速度・角加速度を指定する。

地面の傾き指定

```
void Spur_tile_GL( double d, double t )
void Spur_tile_LC( double d, double t )
void Spur_tile_FS( double d, double t )
```

坂の勾配方向 d と傾斜角 t を指定する。

その他

速度直接入力

void Spur_vel(double v, double w)

ロボットの並進速度・角速度を直接指定する。

タイヤ軸角度サーボ

```
void YP_set_wheel_vel( double wr, double wl )
void YP_set_wheel_accel( double or, double ol )
void YP_wheel_ang( double ar, double al )
void YP_wheel_vel( double r, double l )
```

set_wheel_vel, accel でタイヤ軸の角速度・各加速度を指定し、wheel_ang, vel で角度指令・速度指令値を与える。

トルク制御

```
void Spur_get_force( double *f, double *t )
void YP_get_wheel_torque( double *tr, double *tl )
void YP_wheel_torque( double tr, double tl )
```

get_force で、ロボットが外界に与える並進の力・回転のトルクの推定値を取得。 get_wheel_torque で各タイヤの出力トルクの推定値を取得し、wheel_torque で出力ト ルクの指令値を与える。

緊急停止

```
void Spur_freeze( void )
void Spur_unfreeze( void )
int Spur_isfreeze( void )
```

freeze で緊急停止,unfreeze で解除する。

isfreeze は緊急停止中なら1を返す。

緊急停止中は、他のコマンドを受け付けるが、走行制御は行わない。解除すると、最 新のコマンドの走行制御が再開する。

備考:

返値が負の場合はメッセージ通信の失敗を意味する。再び Spur_init 関数を呼び出すことで再度通信を開始しようとする。メッセージ通信が失敗した状態になると、YPSpur_get_error_state()関数が真を返すようになる。

本稿は、YPSpur-1.13.3(2012-06-05)の版に準拠している。

AWD