

阻尼器使用注意事项

关于使用说明：此说明是为了正确使用本产品，避免发生机械伤害以及避免损坏设备和装置。请在选择或者使用阻尼器之前，仔细阅读下述事项。

安装

- 使用螺钉安装阻尼器时，过度紧固螺钉可能损坏阻尼器本体
- 安装卡扣式阻尼器时，请务必将其全部插入安装对侧，否则可能脱落或者损坏
- 安装卡扣式齿轮阻尼器时，安装的对侧形状不符合推荐要求，请将阻尼器安装在允许使用角度范围之内，应使阻尼器的齿轮与对侧装置的齿轮或者齿条平行安装
- 对齿轮或者转轴施加侧向压力过高
- 强行取下阻尼器的齿轮，可能发生阻尼器损坏、漏油
- 使用齿形阻尼器需与之对应参数一致，否则会引起卡滞，松动等不良效果

使用

- 使用了超过阻尼器规定的扭矩范围，可能使阻尼器性能下降、漏油或损坏
- 使用阻尼器超过了规定的耐久性，可能使阻尼器性能下降或损坏
- 在高转速的情况下使用阻尼器，可能使阻尼器漏油、性能降低或损坏
- 在规定使用温度范围外使用阻尼器，可能使阻尼器漏油、性能下降或转矩不良
- 阻尼对手件周边不得有干涉到阻尼器转动，否则会造成性能降低
- 不得在真空或者高压环境下使用阻尼器