



# AVERÍAS Y CAUSAS POSIBLES

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO        | CAUSA                          | REMEDIO A APLICAR                             |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FALTA<br/>DE<br/>FRÍO</b> | Evaporador congelado           | Verificar el termostato                       |
|                              | El embrague no actúa           | Verificar la alimentación eléctrica           |
|                              | La correa patina               | Verificar la tensión de la correa             |
|                              | Depósito deshidratador sucio   | Sustituir el depósito deshidratador           |
|                              | Válvula de expansión averiada  | Sustituir la válvula de expansión             |
|                              | Alta presión demasiado elevada | Verificar causa de alta elevada               |
|                              | Baja presión demasiado elevada | Verificar causa de baja elevada               |
|                              | Válvula de expansión congelada | Limpiar el circuito y carga circuito (filtro) |
|                              | Válvula de expansión bloqueada | Sustituir válvula expansión                   |
|                              | El compresor no arranca        | Verificar presiones y llenar circuito         |

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO   | CAUSA                        | REMEDIO A APLICAR              |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| EVAPORADOR<br>CONGELADO | Termostato fuera de servicio | Sustituir el termostato        |
|                         | Evaporador sucio             | Limpiar el conjunto evaporador |

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO               | CAUSA                               | REMEDIO A APLICAR                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ALTA<br/>PRESIÓN<br/>ELEVADA</b> | Condensador sucio                   | Limpiar el condensador                       |
|                                     | Aire en interior circuito (humedad) | Limpieza circuito y cargar circuito (filtro) |
|                                     | Exceso de carga                     | Recuperar refrigerante y cargar circuito     |
|                                     | Refrigeración insuficiente          | Revisar los ventiladores                     |
|                                     | Filtro deshidratador sucio (*)      | Sustituir el filtro deshidratador            |

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO               | CAUSA                            | REMEDIO A APLICAR                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>BAJA<br/>PRESIÓN<br/>ELEVADA</b> | Bulbo válvula expansión no actúa | Sustituir la válvula de expansión    |
|                                     | Exceso de carga                  | Recuperar y volver a llenar circuito |
|                                     | Válvula de aspiración abierta    | Reparar o sustituir el compresor     |

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO                 | CAUSA                          | REMEDIO A APLICAR                            |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ALTA<br/>PRESIÓN<br/><br/>BAJA</b> | Fuga de fluido frigorífico     | Reparar (Preguntar por la última carga)      |
|                                       | Falta de fluido frigorífico    | Comprobar la fuga y cargar el circuito       |
|                                       | Filtro deshidratador sucio (*) | Sustituir el filtro deshidratador            |
|                                       | Válvula de expansión averiada  | Sustituir la válvula expansión               |
|                                       | Evaporador congelado           | Verificar la sonda termostática (termostato) |
|                                       | Evaporador sucio               | Limpiar conjunto evaporador                  |
|                                       | Ventilador centrífugo parado   | Verificar el circuito eléctrico              |

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO            | CAUSA                           | REMEDIO A APLICAR                            |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>BAJA<br/>PRESIÓN<br/>BAJA</b> | Carga insuficiente              | Verificar fugas y llenar circuito            |
|                                  | Válvula de expansión agarrotada | Sustituir la válvula de expansión            |
|                                  | Evaporador congelado            | Verificar la sonda termostática (termostato) |
|                                  | Evaporador sucio                | Limpiar conjunto evaporador                  |
|                                  | Ventilador centrífugo parado    | Verificar el circuito eléctrico              |

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO                   | CAUSA                             | REMEDIO A APLICAR                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>EL COMPRESOR<br/>NO<br/>FUNCIONA</b> | La correa está rota               | Comprobar incidente y sustituirla                    |
|                                         | El embrague no funciona           | Comprobar el embrague y sustituir                    |
|                                         | Alimentación eléctrica defectuosa | Verificar el circuito eléctrico (siguiendo un orden) |
|                                         | Termostato fuera de servicio      | Sustituir el termostato                              |
|                                         | Fusible fuera de servicio         | Comprobar el incidente y sustituirlo                 |

# *Averías y causas posibles*



| DEFECTO<br>CONSTATADO   | CAUSA                     | REMEDIO A APLICAR                                     |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| EL MOTOR SE<br>CALIENTA | El condensador está sucio | Limpieza del condensador y del circuito si<br>procede |