


Manual de instalación y uso de códigos para ESP32

Índice


Descarga e Instalación del IDE de Arduino	3
Instalación de librerías	5
Actualizar las credenciales de red	9


Descarga e Instalación del IDE de Arduino

Paso 1: Ir a la página oficial de Arduino (https://www.arduino.cc/), luego hacer clic en "Software" y hacer clic en su sistema operativo para descargar el IDE.




Paso 2: Instalar el IDE de Arduino.






Instalación de librerías


Paso 1: Abrir el gestor de librerías.




Paso 2: Buscar e instalar la librería "Adafruit MQTT Library".




Aparecerá la siguiente alerta. Hacer clic en "Install all".




Paso 3: Instalar la librería "EspMQTTClient".



Aparecerá la siguiente alerta. Hacer clic en "Install all".



Paso 4: Instalar la librería "MAX6675 library".



Nota: Instalar la librería creada por Adafruit.

Actualizar las credenciales de red

Para que el código funcione correctamente, debe actualizar las credenciales de su red WiFi.

