Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Engenharia Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia ENG10032 Microcontroladores

Roteiro de Laboratório 9 Comunicação Serial Assíncrona

Prof. Walter Fetter Lages
18 de outubro de 2018

1 Objetivo

O objetivo deste laboratório é verificar o funcionamento das portas seriais da Galileo Gen 2 e em sistemas Unix em geral, mais especificamente do *driver* para terminais seriais.

2 Fundamentação Teórica

A Galileo Gen 2 possui duas portas seriais assíncronas (UARTs). A UART0 está conectada nos pinos IOO e IO1 do conector de *shield* e a UART1 é reservada para uso do console serial do Linux, mas também está conectada aos pinos IO2 e IO3 do conector de *shield*. Para usar a UART1 para outras finalidades, que não o console do Linux, é necessário desabilitar o seu uso como console. A forma como isso pode ser feito depende do tipo do sistema de inicialização que a distribuição Linux em questão usa.

A distribuição Linux no *firmware* da Galileo Gen2 usa inicialização do tipo System-V. Neste caso, é possível desativar o console serial na UART1 editando o arquivo /etc/inittab para desabilitar o *respawn* do programa getty para o dispositivo ttyS1, comentando a linha:

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1

Por outro lado, a distribuição Linux usada para criar o cartão microSD usa inicialização do tipo systemd. Neste caso, para desativar o programa getty é necessário executar o seguinte comando como superusuário:

systemctl stop serial-getty@ttyS1.service

No entanto, neste laboratório será utilizada apenas a UARTO.

Ambas UARTs emulam dispositivos DTE, ou seja, o pino TX é saída e o pino RX é entrada. A UARTO não implementa sinais de controle. Na Galileo Gen2, a UART1 implementa os sinais de controle #RTS e #CTS, ambos ativos em nível lógico baixo.

Note que a comunicação serial através da interface SPI é síncrona, enquanto as UARTs implementam uma comunicação assíncrona.

É importante também ter em mente que as UARTs da Galileo trabalham em 3.3 V e portanto não podem ser conectadas diretamente às portas seriais de um PC, ou conversores USB/serial convencionais, que são RS232, e portanto trabalham com -12 V e +12 V.

2.1 Acesso as Portas Seriais

O Linux, como a maioria dos sistemas operacionais, possui um *driver* para as portas seriais. Assim, as portas seriais podem ser acessadas através de dispositivos denominados /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 e assim por diante. Estes nomes são derivados do fato de que, originalmente as portas seriais eram utilizadas para conectar terminais seriais, também chamados de TTYs (*teletypes*), a um computador¹. Consequentemente, na inicialização do sistema, as portas seriais e os seus *drivers* são configurados da forma mais conveniente para trabalhar com terminais. Por exemplo, ecoando de volta os caracteres que são recebidos. No entanto, para transmissão de dados e para comunicação com outros dispositivos seriais nem sempre deseja-se este comportamento. Assim, o *driver* da porta serial pode funcionar em dois modos²:

Modo Canônico: Este é o modo *default*, criado para uso com terminais seriais. A característica principal é que os dados são processados em linhas. Isto significa que a função read() vai retornar sempre uma linha. Uma linha é, por *default*³, terminada pelo caractere ASCII LF (*Line Feed*, ^J, \n em linguagem C). O modo canônico também pode tratar diversos outros caracteres de controle, traduzir CR (*Carriage Return*, ^M, \r em linguagem C) para LF e realizar outras acões semelhantes.

 $^{^1}$ Até o kernel 2.2.x eram utilizados também dispositivos denominados /dev/cua0, /dev/cua1, e assim por diante, para representar as portas seriais conectadas a modems. Atualmente estes nomes são considerados obsoletos e os nomes /dev/ttyS* são utilizados independentemente da finalidade da porta serial.

²Versões anteriores dos *drivers* seriais do Unix definiam três modos, modo *cooked*, equivalente ao modo canônico, modo *raw*, equivalente ao modo não canônico e modo cbreak, um meio termo entre os dois anteriores (os caracteres não são agrupados em linhas, mas os caracteres de controle são processados.).

³É possível configurar cada um dos caracteres de controle individalmente.

Modo Não Canônico: Neste modo os caracteres não são agrupados em linhas e caracteres de controle não são processados. É o modo a ser usado para transmitir dados binários de forma transparente.

Os parâmetros de configuração da porta serial são organizados na estrutura termios definida em termios. he mostrada na listagem 1.

Listagem 1: Estrutura termios.

```
struct termios {
        tcflag_t c_iflag;
                                 /* input mode flags
                                                          */
        tcflag_t c_oflag;
                                 /* output mode flags
                                                          */
        tcflag_t c_cflag;
                                 /* control mode flags
                                                          */
        tcflag_t c_lflag;
                                 /* local mode flags
                                                          */
        cc_t c_cc[NCCS];
                                 /* control characters
                                                          */
};
```

As *flags* de entrada controlam o processamento de entrada (recepção pela linha serial) de caracteres, as *flags* de saída controlam o processamento de saída (transmissão pela linha serial) de caracteres, as *flags* de controle afetam os parâmetros da linha serial (status do modem, número de *stop* bits, etc.) e as *flags* de modo local controlam a interação entre o usuário e o *driver*, determinando se os caracteres são ecoados, se sinais são enviados ao programa, etc. O *array* c_cc define os caracteres de controle, cujos valores *default* estão definidos em termios.h.

Os valores configurados na estrutura termios podem ser obtidos através da função:

```
int tcgetattr(int fd, struct termios *termios_p)
```

e podem ser ajustados utilizando-se a função:

onde a flag optional_actions pode ter os valores:

TCSANOW as alterações ocorrem imediatamente.

TCSADRAIN as alterações ocorrem após a saída escrita em fd ter sido transmitida

TCSAFLUSH as alterações ocorrem após a saída escrita em fd ter sido transmitida e toda a entrada recebida mas não lida é descartada antes da alteração ser realizada.

Embora os campos da estrutura termios possam ser manipulados diretamente para configurar a porta serial, existem funções para auxiliar esta manipulação. As principais são:

void cfmakeraw(struct termios *termios_p) utilizada para ajustar os campos da estrutura com os valores adequados para o modo não canônico. Ou seja configura os campos de termios_p como mostrado na listagem 2

Listagem 2: Ajuste dos campos da estrutura termios para modo não canônico.

- speed_t cfgetispeed(const struct termios *termios_p) obtém
 a taxa de recepção
- speed_t cfgetospeed(const struct termios *termios_p) obtém a taxa de transmissão
- int cfsetispeed(struct termios *termios_p, speed_t speed) configura a taxa de recepção
- int cfsetospeed(struct termios *termios_p, speed_t speed) configura a taxa de transmissão
- int cfsetspeed(struct termios *termios_p, speed_t speed) configura as taxas de transmissão e recepção para o mesmo valor.

As taxas de transmissão e recepção são especificadas através das constantes: B0, B50, B75, B110, B134, B150, B200, B300, B600, B1200, B1800, B2400, B4800, B9600, B19200, B38400, B57600, B115200 e B230400⁴.

2.2 Console Serial

Como mencionado anteriormente, na Galileo a UART1 é usada como console serial do Linux, cujo conector é mostrado na Figura 1. Isto significa que o Linux



Figura 1: Conector de console da Galileo Gen2.

está configurado para tratar esta UART como se houvesse um terminal serial (ou um emulador de terminal) conectado a ela.

Esta UART aparece para o Linux executando na Galileo como /dev/ttyS1 e por *default* há um gerenciador de *login* monitorando esta UART e aguardando o *login* de um usuário.

Como as UARTs da Galileo trabalham em 3.3V, não se pode conectar diretamente um terminal ou emulador que funcione com o padrão RS-232. Por outro lado, a maioria dos PCs atuais também não tem mais portas seriais RS-232. Assim, para que se possa usar um emulador de terminal (minicom, seyon, screen, hyperterminal, etc.) com a Galileo é necessário utilizar um conversor USB/serial que opere em 3.3V. Note que a maioria dos cabos USB/serial disponíveis no mercado utiliza níveis de tensão RS-232 e não 3.3V. Esta interface serial com sinais de controle RS-232, mas operando em 3.3V é conhecida comercialmente como FTDI⁵.

No laboratório será usado um conversor USB/FTDI como mostrado na Figura 2. Note que existem diversos fabricantes de conversores similares, mas cuja pinagem é diferente e não diretamente compatível com a Galileo Gen2. O conversor disponível no laboratório tem uma pinagem tal que pode ser conectado diretamente no conector da UART da Galileo Gen2, criando um null-modem. Porém, este conversor não implementa o sinal #RTS. No seu lugar está o sinal #DTR. Ou seja, é usada uma sinalização #DTR/#CTS ao invés de #RTS/#CTS, que seria o correto. Mas isso não faz muita diferença na maioria das aplicações que usam um computador como emulador de terminal, pois se o computador for bem mais rápido do que a Galileo, não há real necessidade de controle de fluxo por *hardware*.

⁴Esta taxa não pode ser obtida com o *hardware* padrão do PC.

⁵FTDI é o nome do fabricante do *chip* mais comum para converter USB em serial 3.3V porém com a mesma semântica da RS-232.



Figura 2: Conversor USB/FTDI.

Quando conectado à porta USB de um PC, este conversor aparece como um dispositivo /dev/ttyUSB? e pode ser usando da mesma forma que uma porta serial nativa.

3 Experimentos

3.1 Configuração da Galileo para usar a UARTO

- 1. Configure o Linux na Galileo para que seu usuário tenha acesso aos dipositivos seriais. Para isso, inclua o seu usuário no grupo dialout. Note que este grupo já existe e que o dispositivo /dev/ttyS0 já estão configurados para poderem ser acessados por membros deste grupo.
- 2. Baixe do Moodle http://moodle.ece.ufrgs.br o script de inicialização para configurar os pinos de I/O da Galileo Gen 2 para uso da UARTO. Instale o script e reinicialize a Galileo.

3.2 Comunicação em Modo Canônico

3. O programa mostrado na listagem 3 transmite pela porta serial em modo canônico o texto digitado no teclado. Note que este programa é compatível com qualquer sistema Unix, não apenas com a Galileo. As particularidades da Galileo foram configuradas no *script* de inicialização.

Listagem 3: Transmissão em modo canônico.

```
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <termios.h>
```

```
#include <unistd.h>
int main(int argc,char *argv[])
        int fd;
        struct termios tty;
        char c;
       if(argc != 2)
                printf("Canonical mode transmission\n");
                printf("\tUsage:\t%s <device>\n",argv[0]);
                return -1;
        \verb|if((fd=open(argv[1],O_RDWR))==-1)|\\
                perror(argv[0]);
                return -errno;
        if(tcgetattr(fd,&tty))
                perror(argv[0]);
                return -errno;
        }
        if(cfsetspeed(&tty,B9600))
                perror(argv[0]);
                return -errno;
        }
        if(tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty))
                perror(argv[0]);
                return -errno;
        do
                c=getchar();
                if(write(fd,&c,1)==-1)
                        perror(argv[0]);
                        return -errno;
        } while (c != 0x2b);
        if(tcdrain(fd))
                perror(argv[0]);
                return -errno;
        if(close(fd))
                perror(argv[0]);
                return -errno;
        return 0;
```

- 4. Faça um Makefile e compile o programa para executar na Galileo Gen 2.
- 5. Conecte o pino TX da UARTO no pino RX da UARTO através de um *jumper*.
- 6. Configure a UART0 para a taxa de 9600 bps sem echo local com o comando:

stty -F /dev/ttyS0 9600 -echo

7. Teste o programa da Listagem 3 com uma taxa de 9600 bps, transmitindo pela UARTO. Para receber os dados, abra outro terminal na Galileo Gen 2 e execute o comando:

cat /dev/ttyS0

- 8. Faça um programa para receber pela porta serial em modo canônico e exibir o resultado na tela. O nome do dispositivo deve ser passado como parâmetro na linha de comando.
- 9. Teste os programas desenvolvidos nos itens 3 e 8.

3.3 Comunicação em Modo não Canônico

10. Repita os itens 3, 8 e 9 utilizando o modo não canônico.

3.4 Console Serial

- 11. Conecte a Galileo ao *host* usando o conversor USB/FTDI. Tenha cuidado para alinhar o pino GND do conversor com o pino GND da Galileo (pino 1 do conector, na extremidade mais longe da borda da placa), como mostra a Figura 3
- 12. Ao conectar o conversor ao PC será criado um novo dispositivo serial cujo nome terá a forma /dev/ttyUSB?. Utilize no *host* o comando:

ls -1 /dev/ttyUSB?

para identificar qual o dispositivo representa a serial recém criada.

13. Abra um emulador de terminal com o comando⁶:

 $^{^6{}m O}$ emulador de terminal mais conhecido no Linux é o minicom, que opera apenas em modo texto. O seyon é um emulador de terminal que opera em modo gráfico.



Figura 3: Conversor USB-FTDI conectado na Galileo Gen2.

minicom -D <dispositivo> -b 115200

onde <dispositivo> é o dispositivo identificado no item 12⁷.

14. Em outro terminal desative o controle de fluxo por *hardware*, pois o GRUB não usa controle de fluxo, com o comando:

stty -F <dispositivo> -crtscts

O controle de fluxo também pode ser desativado através do menu do minicom (CTRL-a z o). Infelizmente, o minicom reabilita o controle de fluxo por *hardware* ao ser inicializado, portanto é necessário desativa-lo após a inicialização do minicom.

- 15. Reinicialize a Galileo e observe o emulador de terminal. Note que através do console serial é possível acessar o *bootloader* GRUB e ver as mensagens emitidas perlo Linux durante o *boot*, além de poder se logar na Galileo.
- 16. Utilize o comando CTRL-a z x para sair do minicom.

⁷Para usar o seyon ou o screen, os comandos seriam: seyon -modem <dispositivo> ou screen -fn <dispositivo> 115200