

Sony WH-1000XM6

Manual de Usuario Expandido

Guía de Referencia Técnica

Modelo: YY2984

Guía de Ayuda - Edición 2025

1. Seguridad y Mantenimiento Crítico

ADVERTENCIA SOBRE HUMEDAD: Los auriculares NO son a prueba de agua. La carga con presencia de sudor, lluvia o humedad en el puerto USB puede provocar incendios, quemaduras o fallos permanentes en el hardware.

Es fundamental mantener el puerto USB Type-C seco en todo momento. Si el dispositivo detecta humedad durante el encendido o la carga, emitirá la alerta de voz: *"Liquid detected in the USB port"* y detendrá la operación de carga por seguridad. Espere a que se seque por completo antes de volver a intentarlo.

Ajuste Físico

Para una experiencia óptima, ajuste la diadema (el regulador) de modo que las almohadillas cubran completamente sus orejas. Un ajuste incorrecto no solo causa molestias, sino que afecta directamente la eficiencia de la cancelación de ruido y puede impedir que la función de detección de uso (pausa automática) funcione correctamente.

2. Gestión de Energía y Primeros Pasos

Encendido y Apagado

- **Encendido:** Mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos. El indicador azul parpadeará indicando que el dispositivo está activo.
- **Apagado:** Repita la pulsación larga hasta que el indicador se apague.

Carga de Batería

Conecte los auriculares a una toma de corriente mediante el cable USB suministrado. El tiempo de carga varía según el adaptador utilizado. El sistema cuenta con alertas de voz para el estado de carga:

- *"Battery fully charged"*: Carga completa.
- *"Battery about XX%"*: Nivel aproximado disponible.
- *"Low battery"*: Indica que debe cargar el equipo pronto.

3. Ecosistema "Sony | Sound Connect"

La aplicación oficial es el centro de control de sus auriculares. A través de ella podrá:

- Personalizar el idioma de las indicaciones de voz (Inglés, Chino, Español, etc.).
- Actualizar el firmware para recibir mejoras de rendimiento y nuevas funciones.
- Configurar el ecualizador y los modos de sonido.
- Gestionar la conexión multipunto y los asistentes de voz.

Nota: El cambio de idioma de voz puede tardar aproximadamente 10 minutos en procesarse.

4. Conectividad Bluetooth Avanzada

Emparejamiento por Dispositivo

Los auriculares acceden al modo de emparejamiento automáticamente la primera vez que se encienden tras la compra. Para otros dispositivos:

Plataforma	Características
Android	Soporta Google Fast Pair y tecnología LE Audio para baja latencia.
iOS (iPhone)	Conexión estándar mediante el menú de Bluetooth.
Windows / Mac	Compatible con Swift Pair en Windows 10/11 para una conexión rápida.

Conexión Multipunto

Esta función permite estar conectado a dos dispositivos simultáneamente. Por ejemplo, puede escuchar música en su computadora y el auricular cambiará automáticamente al teléfono si recibe una llamada entrante. Al finalizar la llamada, el audio regresará a la computadora.

5. Interfaz de Control Táctil

El auricular derecho cuenta con un panel táctil sensible al gesto para controlar la reproducción sin necesidad de tocar su teléfono.

Gesto	Función de Música	Función de Llamada
Tocar dos veces	Reproducir / Pausa	Responder / Finalizar
Deslizar adelante	Siguiente pista	-
Deslizar atrás	Pista anterior	-
Deslizar arriba	Subir volumen	Subir volumen
Deslizar abajo	Bajar volumen	Bajar volumen

Quick Attention (Atención Rápida)

Si necesita escuchar un aviso o hablar brevemente, coloque toda la palma de su mano sobre el panel táctil derecho. El volumen de la música bajará al mínimo y el sonido ambiente se amplificará. Retire la mano para volver al estado anterior.

6. Cancelación de Ruido y Audio Inteligente

Los Sony WH-1000XM6 utilizan tecnología líder en la industria para el aislamiento acústico.

Optimizador NC Automático

A diferencia de otros modelos, este sistema analiza permanentemente el entorno y los cambios en la presión atmosférica o el ajuste de los auriculares para ofrecer siempre la máxima cancelación de ruido posible sin intervención del usuario.

Speak-to-Chat

Al activar esta función, los auriculares detectan las vibraciones de su voz. En cuanto usted empieza a hablar, la música se detiene y se activa el modo de sonido ambiente, permitiéndole conversar de forma natural sin quitarse el equipo. La música se reanuda tras un periodo de silencio preconfigurado.

Tecnologías de Audio

- **DSEE Extreme:** Utiliza IA para restaurar las frecuencias altas perdidas en la compresión digital.
- **360 Reality Audio:** Crea un campo sonoro esférico para música optimizada.

7. Guía de Solución de Problemas

Si experimenta comportamientos inusuales, siga estos pasos en orden:

Reinicio (Reset)

Conecte los auriculares a la carga y pulse el botón de encendido y el botón de NC/AMB simultáneamente. Esto reinicia el sistema sin borrar los datos de emparejamiento.

Inicialización (Factory Reset)

Si el reinicio no soluciona el problema, apague los auriculares y mantenga pulsados el botón de encendido y el de NC/AMB durante 7 segundos. Los indicadores parpadearán en azul 4 veces. Esto restablecerá los ajustes de fábrica y borrará toda la información de emparejamiento Bluetooth.