



PC Portátil HP Pavilion

Guía del Usuario de Referencia

1. Seguridad y Ergonomía

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones por calor o sobrecalentamiento, no coloque el equipo directamente sobre su regazo. Use siempre superficies duras y planas.

No obstruya los orificios de ventilación. El flujo de aire es vital para el funcionamiento interno. Mantenga el equipo alejado de superficies blandas como almohadas o alfombras que puedan bloquear la entrada de aire.

Uso de la batería

Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado. Si la batería no se va a usar por más de 2 semanas, retírela del equipo (si el modelo lo permite) y guárdela en un lugar fresco.

2. Identificación de Componentes

Puertos laterales

- **Puertos USB:** Para conectar periféricos como ratones o discos externos.
- **Puerto HDMI/VGA:** Conexión a monitores externos o proyectores.
- **Conector de red (RJ-45):** Para conexión a internet vía cable.
- **Lector de tarjetas SD:** Para transferir fotos y archivos de cámaras.

Indicadores luminosos

Verifique los LEDs de encendido, estado de la batería (blanco cargada, ámbar cargando) y actividad del disco duro para monitorear el estado del sistema.

3. Uso del TouchPad y Gestos

El TouchPad permite navegar por la pantalla mediante movimientos de los dedos:

- **Selección:** Un toque rápido con un dedo equivale al clic izquierdo.
- **Clic derecho:** Toque con dos dedos o presione la esquina inferior derecha.
- **Desplazamiento (Scroll):** Deslice dos dedos vertical u horizontalmente.
- **Zoom:** Movimiento de pinza (acercar o alejar dedos).

Puede activar o desactivar el TouchPad tocando rápidamente dos veces el indicador luminoso situado en la esquina superior izquierda del mismo.

4. Teclado y Teclas de Acción

Las teclas de función (F1 a F12) actúan como teclas de acción directa para:

- **Brillo:** Aumentar o disminuir la intensidad de la pantalla.
- **Volumen:** Silenciar, bajar o subir el audio.
- **Multimedia:** Reproducir, pausar o saltar pistas.
- **Pantalla externa:** Cambiar la salida de video entre el portátil y un monitor.

Si desea usar las funciones estándar (F1-F12), presione la tecla **fn** en combinación con la tecla deseada.

5. Unidades de Almacenamiento

Disco Duro y SSD

El equipo puede incluir un disco duro tradicional o una unidad de estado sólido (SSD) más rápida. Evite movimientos bruscos del portátil mientras el indicador del disco duro esté parpadeando.

Unidad Óptica (CD/DVD)

Para insertar un disco, presione el botón de liberación en la bandeja. Coloque el disco con la etiqueta hacia arriba y presione suavemente el eje central hasta que encaje.

No toque la lente láser dentro de la bandeja de la unidad óptica.

6. Multimedia: Audio y Video

Altavoces

La mayoría de los modelos Pavilion cuentan con altavoces Altec Lansing integrados. Puede configurar efectos de sonido desde el Panel de Control.

Cámara Web (HP Webcam)

Situada sobre la pantalla. El indicador luminoso se enciende cuando la cámara está activa. Úsela con programas como Skype o la aplicación Cámara de Windows.

Video externo

Conecte un cable HDMI para disfrutar de contenido en alta definición en su televisor. Presione **fn + f4** para duplicar o extender el escritorio.

7. Utilidad de Configuración (BIOS)

La BIOS controla cómo se inicia el equipo y reconoce el hardware.

- **Acceso:** Encienda el equipo y presione repetidamente la tecla **F10**.
- **Orden de inicio:** Puede configurar el equipo para que arranque desde un USB o CD antes que desde el disco duro.
- **Contraseñas:** Puede establecer una contraseña de encendido para mayor seguridad.

Utilice las flechas del teclado para navegar y **Enter** para seleccionar.

8. Recuperación del Sistema

HP Recovery Manager

Si Windows no funciona correctamente, puede restaurar el equipo al estado de fábrica:

1. Reinicie el equipo y presione **f11** antes de que inicie Windows.
2. Siga las instrucciones para "Recuperación del sistema".
3. **Importante:** Este proceso borra todos los archivos personales. Haga copias de seguridad regularmente.

También puede usar "Restaurar sistema" de Windows para volver a un punto anterior sin perder archivos.

9. Mantenimiento y Cuidado

- **Pantalla:** Limpie con un paño suave y seco. No use alcohol ni limpiadores domésticos.
- **Teclado:** Use aire comprimido para eliminar polvo entre las teclas.
- **Actualizaciones:** Utilice *HP Support Assistant* para mantener los controladores (drivers) actualizados.

Para soporte adicional, visite <http://www.hp.com/support> con el número de serie de su equipo.