

Samsung Galaxy A54 5G

Manual de Usuario Reducido

Modelos: SM-A346B/DSN, SM-A546B/DS

| 1. Diseño y Carga de Batería

Componentes principales

El dispositivo cuenta con una cámara frontal, sensores de proximidad/luz, pantalla táctil con sensor de huellas integrado, y teclas de volumen/encendido en el lateral derecho.

Carga rápida: Use cargadores originales Samsung para evitar daños. Conecte el cable USB Type-C al puerto multifunción en la base. Si el dispositivo está caliente, la velocidad de carga puede disminuir automáticamente.

Ahorro de batería

- Active el modo de ahorro en Ajustes > Cuidado del dispositivo.
- Cierre aplicaciones en segundo plano que no utilice.
- Desactive Bluetooth y GPS cuando no sean necesarios.

2. Tarjetas Nano-SIM y microSD

El dispositivo utiliza una bandeja para tarjetas situada en la parte superior o lateral (según modelo).

- **Inserción:** Use la herramienta de extracción para presionar el orificio de la bandeja.
- **Configuración:** Puede usar dos tarjetas Nano-SIM o una Nano-SIM y una microSD.
- **eSIM:** Algunos modelos permiten activar una SIM electrónica desde Ajustes > Conexiones > Administrador de tarjetas SIM.

No retire la tarjeta mientras el dispositivo transfiere o accede a información, ya que podría corromper los datos o dañar la tarjeta.

| 3. Configuración Inicial y Samsung Account

Encendido

Mantenga presionada la tecla Lateral durante unos segundos. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el idioma, Wi-Fi y términos legales.

Samsung Account

Es indispensable para usar servicios como Samsung Cloud, Find My Mobile y Galaxy Store. Puede crear una cuenta o iniciar sesión con una cuenta de Google.

Smart Switch

Transfiera datos de su dispositivo antiguo (Android, iOS o Windows) mediante cable USB o de forma inalámbrica usando la aplicación Smart Switch preinstalada.

| 4. Pantalla y Navegación

Panel de Notificaciones

Deslice hacia abajo desde la parte superior para ver notificaciones y ajustes rápidos (Wi-Fi, Linterna, Modo avión, etc.).

Captura de pantalla

Pulse simultáneamente la **tecla Lateral** y la **tecla de bajar Volumen**.

Multiventana

Pulse el botón Recientes, toque el icono de la aplicación y seleccione "Abrir en vista de pantalla dividida" para usar dos aplicaciones a la vez.

| 5. Cámara y Galería

Cámara

- **Foto/Video:** Toque la pantalla para enfocar. Deslice para cambiar de modo.
- **Modo Noche:** Úselo en condiciones de poca luz para obtener fotos más brillantes.
- **Zona AR:** Cree emojis personalizados y use pegatinas de realidad aumentada.

Galería

Organice sus fotos por álbumes o use la búsqueda inteligente para encontrar imágenes por etiquetas o rostros detectados automáticamente.

| 6. Bixby y Funciones Inteligentes

Bixby

Asistente de voz inteligente. Mantenga pulsada la tecla Lateral para activarlo y pídale que realice tareas como "Configurar alarma a las 7 AM".

Bixby Vision

Use la cámara para traducir textos en tiempo real, identificar productos o escanear códigos QR.

Samsung Pay / Wallet

Configure sus tarjetas de crédito o débito para realizar pagos móviles seguros mediante tecnología NFC.

| 7. Biometría y Seguridad

Huella dactilar

Registre su huella en Ajustes > Seguridad y privacidad > Biometría. Coloque el dedo sobre el sensor en pantalla.

Reconocimiento facial

Permite desbloquear el teléfono mirando a la cámara frontal. Menos seguro que la huella o el PIN.

Carpeta Segura

Espacio encriptado para guardar fotos, archivos y aplicaciones privadas que requieren una contraseña adicional para abrirse.

| 8. Ajustes y Conexiones

- **Wi-Fi:** Conéctese a redes inalámbricas para ahorrar datos móviles.
- **Bluetooth:** Vincule auriculares, relojes o altavoces.
- **NFC:** Active para pagos sin contacto.
- **Modo Avión:** Desactiva todas las funciones inalámbricas (obligatorio en vuelos).

Puede gestionar el uso de datos y activar el ahorro de datos en el menú de Conexiones.

| 9. Mantenimiento y Soporte

Actualización de Software

Vaya a Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar. Mantenga su equipo seguro y con las últimas funciones.

Samsung Members

App para realizar diagnósticos del hardware, contactar con soporte técnico y recibir consejos de uso.

Reinicio forzado: Si el equipo se congela, mantenga pulsada la tecla Lateral y la de bajar Volumen por más de 7 segundos.