PANTALLA DE INICIO: Ingrese Id y presione ENTER (Flecha Verde) . Luego Ingrese clave.



Este mensaje nos indica que ha abierto el TURNO




<u>CARGA DEL SERVICIO:</u> Ingrese número de servicio. Controlar las opciones y presionar ENTER. Si el servicio existe se completan los campos Línea y Sale, Aceptar con ENTER o Cancelar con <u>CRUZ</u> (ROJA). En esta pantalla también pude cerrar el turno apretando en el icono del colectivo <u>ROJO</u> con la barrera.



Tipo de servicio NORMAL, se carga por defecto, selecciona automáticamente la próxima salida considerando la hora actual. Puede seleccionar otro que se adapte meior a cada caso. Los días los toma según el calendario.

Utilizar las flechas
(BLANCAS) de navegación,
para cambiar la hora de
salida de ser necesario.
Dar ENTER para aceptar o
CRUZ para cancelar y
volverá cargar otro número
de servicio.



#### **SERVICIO ABIERTO!!!!!!**

#### **PANTALLA DE INFORMES**



### **PANTALLA DE VENTAS**

BOTONES DE COMPROBANTES

Teclas ARRIBA Y ABAJO, aumentan o disminuyen la cantidad de comprobantes a registrar

**BOTONES DE LOCALIDADES** 



BOTONES DE COMPROBANTES

Botón INFOR, retorna a la pantalla INFORMES

Si la cantidad de próximas localidades es superior a 18, se verá en el último botón la opción MAS, indicando la posibilidad de ver las localidades restantes

# **ICONOS DEL MENU SERVICIO ABIERTO**

# ARRIBA:

- 1 Info. Pasajeros por descenso
- 2 Ingreso de mensajes.
- 3 Reporte Guarda.
- 4 Reportes de inspector.
- 5 Conexión con el servidor.



# ABAJO:

- 6 Consulta de tarjeta.
- 7 Carga de combustible.
- 8 Ingreso Peajes.
- 9 Gastos.
- 10 Reintegros.

# **ICONOS MENU PRINCIPAL**

### ARRIBA:

- 1-Menu de administración.
- 2- Cambio N° de coche.
- 3- Informar avería.
- 4- Avería Solucionada.
- 5- Conexión con el servidor.



### ABAJO:

- 1- Info. Equipo.
- 2- Carga de combustible.
- 3- Intensidad de señal.
- 4- Carga de archivos.
- 5- Bloqueo de Servicio.



VUELTA: Cambio de sentido del servicio. Utilizado en Los casos de las empresas que no definieran vuelta automática del servicio. Solo se puede utilizar cuando el Servicio no ha llegado a su fin



ID: ? \_ \_ \_

CLAVE:

Ingresa ID y CLAVE, de esa forma el sistema continuara con la siguiente salida programada



CIERRE DE SERVICIO. Siempre será usado cuando el conductor deba cambiar de servicio, ya sea para dejarla unidad o para cargar un nuevo servicio. Esta acción no da finalización al turno.

Ha seleccionado C DE SENTIDO

ID: ?

CLAVE:

Ingresa ID y CLAVE, de esa forma el sistema dará por finalizado el servicio actual



OPERATORIA CAMBIO DE CHOFER, Solo debe ser usado en los casos en donde el conductor desciende de la unidad y la Vuelta la concluirá otro conductor en el mismo servicio. No alterando la estadística de pasajeros.

OPERATORIA CAMBIO CHOFER SALIENTE

ID: ? \_

CLAVE:

Ingresa ID y CLAVE, de esa forma el sistema cerrara la caja del conductor actual, sin perder la estadística del servicio.