Datum 26.3.2026

Softwarearchitektur RFID System auf den MBS Bus

Aufbau



Firmware Schlegel Hardware Basiseinheit

Die bestehende Software „IOLinkMaster_SAM4S" in der MBS-CPU sollte um die Kommunikation mit einem RFID Reader über eine Serielle Schnittstelle erweitert werden. Die Daten aus dem RFID Reader werden über die RS232 Schnittstelle der MBS-CPU bereitgestellt, in der MBS-CPU aufbereitet und in vordefinierten Registern bereitgestellt. Die Funktionsbausteine werden mittels dem Steuer Code ausgewählt und weiterbearbeitet.
Die Kommunikation zwischen Unigate IC und MBS-CPU erfolgen Bidirektional uber das bestehende Modbus Protokoll.
Die Systemebene baut auf der „ModbusSpec_210716" Kommunkation auf, so dass die Erweiterungsmodule mit der Software „ExtensionModuleModbus_SAM4S" oder der Älteren Ausführung „ExtensionModuleModbus" mit eingebunden werden können.

Funktionsbaustein 0

Der RFID Reader geht in den Offlie Zustend

Default Einstellung:
Die Statusanzeige ist OFF (keine LED im Reader und Leuchtring braucht zu leuchten)

Funktionsbaustein 1

Abfrage der UID mit Steuer Code 0x01

Durch die Funktion „Zyklisch senden" im RFID Reader haben wir hier **unabhängig** zum Transponder Typ die Möglichkeit die UID im Transponder eigenständig im Rader auszulesen und als Kommandocode in der Master CPU bereitzustellen. Diese UID sollte dann in den Registern aufbereitet abgelegt werden. Das Unigate IC liest dann eigenstänmdig die UID aus und gibt diese dann an die Übergeordnete Stelle weiter.
Default Einstellung:
Die Statusanzeige wird über den Reader gesteuer und muss beim Aktivieren des Funktionsbaustein1 grün leuchten

Funktionsbaustein 2

Anwendung „Mifare Classic" Steuer Code 0x02

Über weitere Steuercodes wird der RFID Reader vom Unigate IC gesteuert. Diese Funktion wird in diesem Funktionsbaustein nur für den Transpondertyp „Mifare Classic" bereitgestellt, der Datensatz für Mifare Classic zum RFID Reader RRJ(SW)_RFID ist im Datenblatt (Datenblatt_RRJ_RFID_V05_240202) abgelegt und wird aufbereitet zur Software Entwicklung bereitgestellt. Hier ist eine einfache Bedienung für den Anwender über Kommando Codes gewünscht. Z.B. wenn das System die UID anfordert wird hier nur ein Steuercode 0x02 aus der SPS geschickt, das Unigate IC bereitet den String auf und übergibt diesen an die MBS-CPU. Anschließend wird aus der MBS-CPU die UID bereitgestellt und über das Unigate IC der SPS weitergeleitet.
Für weitere Transponder Typen werden eigenständige Funktionsbausteine erstellt welche dann wieder über einen Steuer Code ausgewält werden können. Die Steuer Codes sind reserviert für den Bereich von 0x01 bis 0x30. Ab dem Steuercode 0x41 werden nicht nur einzel Bytes übertragen sondern gesamte Strings mit bis zu 30 Bytes.
Default Einstellung:
- Die Statusanzeige wird über den Reader gesteuer und muss beim Aktivieren des Funktionsbaustein2 grün leuchten
- Key A und Key B in den Registern sollen beim Einschalten immer FF FF FF FF FF FF haben, da diese meistens im Transponder beim Auslieferungszustand so hinterlegt ist.

Funktionsbaustein 3

Steuer Code 0x03

Hier soll es ermöglicht werden den Funktionsinhalt des RFID-Readers dem Anwender zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat hierzu gewisse Vorkenntnisse für die Handhabung des RFID-Readers und kann sich hierzu den Datenstring selber zusammenstellen und als String an das Unigate IC senden. Das Unigate IC beritet den String auf und sendet den Datenstring an die MBS-CPU

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg
D-88525 Dürmentingen
Tel.: 0 73 71 / 502 - 0
Fax: 0 73 71 / 502 - 49
e-mail: info@schlegel.biz
Rechtsform: KG, Sitz Dürmentingen, HRA Biberach 202-R, Komplementärin Elektrokontakt GmbH, Sitz Dürmentingen, HRB Biberach 48-R, Geschäftsführer: Eberhard Schlegel
www.schlegel.biz

welche diesen prüft und entsprechend dann an den RFID-Reader weitergeleitet. Die Rückantwort vom RFID-Reader wird in einen Datenstring verpackt und anschließend an das Unigate IC weitergegeben welches dann den Datenstring an die Anwender Oberfläche zurückschickt. Auf diese Weise sollen weitere Transpondertypen gelesen oder beschrieben werden können. Die MBS-CPU wandelt den Datenstring um in dem diese den String auf den Datenteil reduziert und an den RFID Reader weiterleitet.
Die Funktionen Zyklisch- und Einzel-Senden müssen hierzu abgeschaltet werden da dieser Automatismus zwischen MBS-CPU (ATSAM) und dem Reader über die Datenstrecke bis zum Anwender nicht abbildbar ist.

Default Einstellung:
- Die Baudrate am Reader sollte immer in der Software beim Neustart auf 115200Baud eingestellt sein. **Das Verändern der Bausrate soll gespert werden so dass hier generell keine Änderung möglich ist.**
- Key A und Key B in den Registern sollen beim Einschalten immer FF FF FF FF FF FF haben, da diese meistens im Transponder beim Auslieferungszustand so hinterlegt ist.

Aufbau Daten

Der Aufbau der Datenkommunikation zwischen Unigate IC und der MBS-CPU erfolgt über das bereits bekannte Mosbus Protokoll wie bei dem IO-Link System. Im Unigate IC werden dann die Mosbus Komandos generiert und auch ausgewertet.
Die Modbus Registerverteilung der RFID Daten werden hier in enger Absprache mit der Software Entwicklung aufgestellt.

Funktionsbaustein 1

Steuer Code 0x01

Dieser Funktionsbaustein ist bei jedem Systemstart aktiv. Um im laufenden Betrieb zwischen den Funktionsbausteinen umschalten zu können wird für den Funktionsbaustein 1 der Steuer Code 0x01 reserviert.

Durch die Funktion „Zyklisch senden" im RFID Reader haben wir hier **unabhängig** zum Transponder Typ die Möglichkeit die UID im Transponder eigenständig im Rader auszulesen und als Datensatz in der MBS-CPU bereitzustellen. Diese UID sollte dann in der MBS-CPU als String aufbereitet werden und an das Unigate IC übertragen. Solange die Funktion „Zyklisch senden" im RFID-Reade aktiv ist wird automatisch ein Transponder in Reichweite des Readers erkannt und die UID im Transponder ausgelesen. Die UID wird dann von Reader eigenständig an die MBS-CPU weitergegeben. Die empfangene UID wird zwischengespeichert und auf deren Länge geprüft, es stehen UID´s von 4, 7, 8 und 10 Bytes zur Auswahl. Die UID wird um das Länge Byte, das ATQA „Answer to Request" und das SAK „Select Acknowledge" ergänzt und dann in den Modbus Registern abgelegt.

Funktionsbaustein 2

Steuer Code 0x02

Bezugnehmend auf den Transponder Typ Mifare Clasic werden folgende Funktionen bereitgestellt.

Funktion: Abfrage der UID

Die Abfrage der UID im Transpondern erfolgt über den Steuercode 0x02 und wird in der MBS-CPU abgehandelt. Über die Reader Funktion „Zyklisch senden" wird der Transponder automatisch ausgelesen. Die empfangene UID wird in der MBS-CPU zwischengespeichert und auf deren Länge geprüft, es stehen UID´s von 4, 7, 8 und 10 Bytes zur Auswahl. Die UID wird um das Start Byte und das Kommando Byte ergänzt und dann über die MBS-CPU an des Unigate IC übergeben. Die gespeicherte UID wird nach dem Senden des letzten Bytes und der darauffolgenden Rückantwort aus der SPS im Speicher gelöscht.

Funktion: Schreib/Lese Parameter

Die Schreib Leseparameter werden in den Entsprechenden Register abgelegt und über die Steuercodes aus der SPS angestoßen.
0x06 Key A wird übertragen
0x07 Key B wird übertragen

Funktion: Transponder Speicher lesen und beschreiben:

Es ist zu beachten, beim Lesen und Schreiben von Speicher Blöcken im Transponder muss die Funktion „Zyklisch senden" abgeschaltet werden. Hierfür gibt es einen entsprechenden Kommandocode siehe Datenblatt zum Reader.
Beim Lesen und Schreiben der Blöcke im Mifare Classic Transponder werden folgende Steuercodes verwendet.
0x41 Mifare Classic Transponder Speicherzelle im Transponder Auslesen
0x81 Mifare Classic Transponder Speicherzelle im Transponder Beschreiben

Für weitere Transponder Typen stehen dann weitere Steuercods von 0x42 bis 0x4F zur Verfügung welche gegebenen Falls zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden können. Diese Steuercods werden immer in Verbindung mit einem Daten-String von

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg
D-88525 Dürmentingen
Tel.: 0 73 71 / 502 - 0
Fax: 0 73 71 / 502 - 49
e-mail: info@schlegel.biz
Rechtsform: KG, Sitz Dürmentingen, HRA Biberach 202-R, Komplementärin Elektrokontakt GmbH, Sitz Dürmentingen, HRB Biberach 48-R, Geschäftsführer: Eberhard Schlegel
www.schlegel.biz

der Übergeordneten Steuerung ausgelöst.

Daten-String „READ“

0x41	Speicherzelle im Transponder auslesen
0xXX	Block Nummer 1 bis 255
0xKeyA/KeyB	Auswahl Key A oder Key B

Die Rückantwort vom RFID Reader setzt sich dann wie folgt zusammen.

0x41	Speicherzelle im Transponder auslesen
0xXX	Block Nummer 1 bis 255
16 Byte´s	Daten vom ausgewählten Speicherblock.

Daten-String „WRITE“

0x81	Speicherzelle im Transponder beschreiben
0xXX	Block Nummer 1 bis 255
0xKeyA/KeyB	Auswahl Key A oder Key B
16 Byte´s	Daten zum Speicherblock.

Die Rückantwort vom RFID Reader setzt sich dann wie folgt zusammen.

0x41	Speicherzelle im Transponder Auslesen
0xXX	Block Nummer 1 bis 255

Speicher Block Beschreibung:



Der Vierte Block im Sektor hat eine Sonderbedeutung, hier wird mittels eines Key A und Key B entscheiden ob dieser gelesen oder beschrieben werden darf. Siehe hierzu den Befehlssatz im Datenblatt „Datenblatt_RRJ_RFID_V05_240202“. Es wird immer der gesamte Block mit 16 Byte ausgelesen.

Funktion: Statusanzeige

Über den Steuercode 0x14 bis 0x19 wird der Leuchtring am RFID Reader aus dem Unigate in der Farbgebung bedient. In diesem Fall werden die LED Farben über einen Datenstring zum RFID Reader angesprochen. Siehe „Datenblatt_RRJ_RFID_V05_240202“
Hinweis: Der Offline-Betrieb ist aktiv wenn der Reader im Einzelsenden „**ohne** externer LED Ansteuerung“ ist.

Zuordnung der Cods:

Farbe	Offline	0x14	Die Farbgebung des LED Ringes und der Status LED wird über den Reader eigenständig angehandelt.
Farbe 1	Blau	0x16	
Farbe 2	Grün	0x17	
Farbe 3	Turkis	0x18	
Farbe OFF		0x19	die Ausleuchtung der LED ist OFF

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg
D-88525 Dürmentingen
Tel.: 0 73 71 / 502 - 0
Fax: 0 73 71 / 502 - 49
e-mail: info@schlegel.biz
Rechtsform: KG, Sitz Dürmentingen, HRA Biberach 202-R, Komplementärin Elektrokontakt GmbH, Sitz Dürmentingen, HRB Biberach 48-R, Geschäftsführer: Eberhard Schlegel
www.schlegel.biz

Systemneustart:

Bei Systemneustart ist der Reader wie auch die Ansteuerung der LED´s auf folgenden Default Werten.

Baudrate:	115200 kBd
Zyklisch Senden:	ON
LED Statusanzeige:	Erfolgt automatisch über den Reader
Funktionsbaustein:	FB1 ist aktiv

Solange kein Aufruf über die Steuercode 0x14 bis 0x19 ansteht, läuft die Ansteuerung der LED´s über den Reader.
Wird einer der Steuercods Steuercode 0x14 bis 0x19 gesendet dann erfolgt die Ansteuerung der LED´s am Reader über den Bus bzw. über die Modbus Schnittstelle. Der Reader geht bei einem Systemneustart automatisch in seinen Default Wert zurück.

Funktion:
System Info

Abfrage der Firmware Version Steuercode 0x20

50 00 00 04 54 (USB/RS232)
50 00 00 0A 5A (Sleep Mode)

Funktionsbaustein 3

Steuer Code 0x03

Der Funktionsbaustein 3 soll dem Anwender die Möglichkeit geben die Kommando Codes für den RFID Reader über den externen Bus auf das Unigate und von dort zur MBS-CPU zu übertragen. Der vom Unigate gesendete Datenstring wird in einem Register Array abgelegt anschließend geprüft und auf die Daten im String reduziert und an der RFID Reader weitergeleitet. Die Rückantwort vom RFID Reader wird in einem Register Array bereitgestellt und anschließend an das Unigate IC weitergegeben. Siehe hierzu das Datenblatt (Datenblatt_RRJ_RFID_V05_240202).
Der Automatismus in der Funktion Zyklisch- und Einzel-Senden am RFID-Reader kann hier abgeschaltet werden.

Fehlerbetrachtung Errorbyte

Beim auftreten eines Fehlers wird dieser über das Error Byte übertragen, dem Kunden wird hier über die Prozessdaten freigestellt wie er auf diese Fehlermeldung reagiert.
Das Unigate IC leist hierzu das Modbus Register in der Schlegel CPU aus und Überträgt dies an die Übergeordnete Steuereinheit.
Der Fehler wird dann, wenn dieser nicht mehr ansteht in der Schlegel CPU gelöscht.
Bei IO-Link kann der Kunde über die IO-Link Master Oberfläche die Fehlermeldung geziehlt auslesen und analysieren. Bei den weiteren Bussystemen über diverse Unigate IC´s wird hierzu mittels einer zusätzlichen USB Schnittstelle an den Schlegel CPU das Portal „IOLinkConfig" zur Feglerdiagnose hergenommen.

Das Errobyte wird aus dem Bestehenden Aufbau nur um die Fehlermeldung Bit 7 ergänzt
Bitzuordnung Errorbyte

Bit 0	Externer Hardware Error
Bit 1	Komunikations Error auf der IO-Link UART Komunikation
Bit 2	Komunikations Error auf der internen LIN Komunikation
Bit 3	Adressierfehler der Erweiterungsmodule
Bit 4	Änderung der Anzahl an Teilnehmer
Bit 5	LED Fehlermeldung/ Ausfall
Bit 6	Schaltzyklus Überschritten
Bit 7	Komunikations Error auf der RFID UART Komunikation

Allgemeines:

Weitere Default Werte:

1.) Bei der Aktivierung bzw beim Wechsel zwischen den Funktionsblöcken soll beim Start die LED grün leuchten und die Farbgebung der LED´s soll über den Reader intern laufen, **ausgenommen FB0 und FB3**.

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg
D-88525 Dürmentingen
Tel.: 0 73 71 / 502 - 0
Fax: 0 73 71 / 502 - 49
e-mail: info@schlegel.biz
Rechtsform: KG, Sitz Dürmentingen, HRA Biberach 202-R, Komplementärin Elektrokontakt GmbH, Sitz Dürmentingen, HRB Biberach 48-R, Geschäftsführer: Eberhard Schlegel
www.schlegel.biz

Historie:

Nr.	Datum	Änderungen/Seite	Bemerkungen	Doku
1	19.09.2024	Erstellungsdatum		Software Spezifikation_MBS-CPU_V00.doc
2	15.01.2025	Anpassung	Die Komunikation läuft jetzt über RS485 Modbus	Software Spezifikation_MBS-CPU_V01.doc
3	22.01.2025	Ergänzung	Seite 1 Aufbau Datenstring auf Modbus	Software Spezifikation_MBS-CPU_V02.doc
4	05.05.2025	Ergänzung	Funktionsbaustein 2 und 3	Software Spezifikation_MBS-CPU_V03.doc
5	12.02.2026	Ergänzung	Default Einstellung Alles in blau	Software Spezifikation_MBS-CPU_V04.doc

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg
D-88525 Dürmentingen

Tel.: 0 73 71 / 502 - 0
Fax: 0 73 71 / 502 - 49
e-mail: info@schlegel.biz

Rechtsform: KG, Sitz Dürmentingen, HRA Biberach 202-R, Komplementärin Elektrokontakt GmbH,
Sitz Dürmentingen, HRB Biberach 48-R, Geschäftsführer: Eberhard Schlegel
www.schlegel.biz