

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-005

DÉMANTÈLEMENT DE LA CUBEX POUR ÉLINGAGE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour démonter la CUBEX dans le but de la déplacer et/ou l'élinguer.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le superviseur a la responsabilité d'encadrer les travaux et de s'assurer que la procédure est respectée.

Les travaux de montage et démontage doivent toujours être effectués par un travailleur compétent (mécanicien ou superviseur).

Le travailleur doit respecter la procédure. Si une situation survient et qu'elle n'est pas couverte dans la procédure, une analyse de risque doit être effectuée.

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

Équipements de levage

Manitou ou tout autre équipement à fourches capacité 7000 lbs

Treuil 6 tonnes

Palan à chaîne 6 tonnes

Come along

Élingues 6 tonnes

Main de levage (plans et devis ingénieur du client)

DÉMANTÈLEMENT DE LA CUBEX POUR ÉLINGAGE

Avant tout démontage ou montage de la CUBEX, une visite de l'endroit où les travaux seront exécutés doit être faite. En plus d'évaluer les installations et équipements de levage, cette visite permettra d'établir l'ordre d'arrivée des pièces avant le montage et de sortie après le démontage de la CUBEX.

PROCÉDURE

NE JAMAIS SE POSITIONNER SOUS UNE CHARGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE LEVAGE ET D'ÉLINGAGE

La procédure *PRO-MEC-001 Démantèlement du mât* doit être appliquée pour enlever le mât

- 1- Bien positionner la CUBEX, dans un endroit sécuritaire;
- 2- Appliquer la procédure de cadenassage de la foreuse;
- 3- Déconnecter le système ANSUL;
- 4- Fermer les valves des sucions de la pompe hydraulique et caper le bloc retour;
- 5- Un électricien doit déconnecter le moteur électrique;
- 6- Démonter le slide-over et actuateur à l'aide de l'équipement de levage;
- 7- **Enlever :**
 - a. Les plaques de métal sur le dessus;
 - b. Le cadre;
 - c. Compresseur en attachant une élingue-étrangleuse sur la tête du centre et en utilisant l'équipement de levage;
 - d. La pompe hydraulique et le moteur électrique peuvent être enlevés ensemble. Les élingues doivent être fixées sur l'anneau du moteur et à la pompe en étranglement pour **balancer la charge**;
- 8- Déconnecter les connecteurs DEUTSCH sous le panneau électrique;
- 9- Enlever le réservoir hydraulique avec des élingues en basket;


DÉMANTÈLEMENT DE LA CUBEX POUR ÉLINGAGE

- 10- Attacher les boyaux et sécuriser les composantes;
- 11- Installer les pièces à déplacer sur des chariots;
- 12- Retourner la foreuse sur le côté en s'attachant sur une des tractions;
- 13- Laisser la traction attachée aux élingues;
- 14- Sécuriser la foreuse avec des palans à chaînes à l'air;
- 15- Déboulonner la traction du haut sur laquelle on est attaché;
- 16- Retirer la traction déboulonnée;
- 17- Déboulonner la traction du bas;
- 18- Lever la foreuse à partir des ancrages déterminés par la supervision;
- 19- Déposer la foreuse sur la « SKID »;

Les déplacements dans la galerie sont la responsabilité de la mine.

L'élingage dans le puits est la responsabilité de la mine.

Pour le remontage, utiliser cette procédure et faire le processus inverse.



Karl Béchard
Directeur entretien

Ajouts ou modifications	Date	Par
Mise à jour complète et enlever la spécification pour GARSON dans le titre puisque la procédure sera utilisée sur d'autres contrats	Novembre 2023	S. Tremblay D. Baribeault K. Béchard
Ajout de la visite de la place de travail avant d'y déplacer le matériel avant le montage ou démontage	Janvier 2024	S. Tremblay JF Gagnon