



名称: Catduino 产品描述

版本: v0.9b

日期:2013年5月15日

版权所有,翻版必究



### 目录

1 宝贝描述	3
2 详细参数······	4
3 接口描述	5
4 使用方法	····7
5 答疑 FAQ	·11



### 1宝贝描述

Catduino 是一块基于 Arduino Duemilanove 的 Arduino 兼容主板。100%兼容原版的程序、扩展板、开发环境 IDE,不熟悉开源硬件的可以将其理解为 Atmega328P 单片机开发板。特点如下:

- 4个 M3 螺丝定位孔,便于固定、安装
- 复位按键可侧按
- 使用扁平长方体形状的外部电源接口
- 直接通过 miniUSB 线即可将程序烧录到主芯片
- 亦可通过 ICSP 接口烧录程序
- 板载 5V、3.3V 切换开关,可切换主芯片的供电电压
- 使用 mini USB 接口,避免高度过高影响一些 shield 的使用
- 预留主控制器引脚的焊盘在板子的外沿,可自行焊接排针




# 2 详细参数

主控制器	ATMEGA328P
操作电压	5V 或 3.3V
USB 供电电压	5V
外部供电电压 (建议值)	7~12
外部电源最大电流	1A
IO 口最大电流	40mA
数字 IO	14 个 ( 其中 6 个可作 PWM 口 )
模拟输入引脚	8个(其中2个可作I2C接口)
Flash 存储器容量	32KB( 其中 2KB 已用作 Bootloader 空间 )
SRAM	2КВ
EEPROM	1KB
时钟频率	16MHz



### 3接口描述



复位按键:直接侧按,按压方便;

电源、复位指示灯: 上电可看到绿色电源指示灯点亮,按压复位按键时红色复位指示灯点亮;数字 I/O 引脚: 14个数字 I/O 引脚,有 PWM 标识的可用作 PWM 接口,0、1 两个引脚为串口,10~13为 SPI 接口;

Mini USB接口: PC与 Catduino之间的连接线接口,可通过该接口下载程序、调试;

FT232RL 芯片: USB 转 TTL 串口的芯片;

3.3V/5V 切换开关: 切换主芯片的工作电压,即可切换器信号脚的高电平;

LDO 稳压电路: 可使外部电源稳压成 5V,鉴于是LDO 稳压电路,即多余的电压都会加载在稳压芯片上,所以为了避免芯片升温过高,建议外部电源是 9V时,负载电流不应超过 300mA;外部电源为 12V时,负载电流不应超过 150mA;

串口指示灯:两个红色指示灯,当通过 Mini USB 接口下载程序时,两个 LED 会闪烁直至下



#### 载完成;

FT232RL的TTL串口: 烧录一个空程序, 该板子就可通过该接口和其他 TTL 串口接口的模块或设备进行通信调试,即变成一个串口调试板;

MCU 的 ICSP 烧录接口: ATMEGA328P 的 bootloader 烧录接口, 当然也可以通过该接口和 AVR ISP 烧录器烧录常规程序;

ATMEGA328P: 主板的主控制器;

**MCU的 A6、A7 引脚**: MCU上的 ADC6、ADC7 引脚,当其他 6 个模拟引脚都还不满足时可用上这连个模拟口;

**电源接口**:包含复位引脚、3.3V/5V 输出、地、外部线入电压(7~12V);

模拟输入接口: 10 位的模拟输入接口,参考电压 AREF 引脚上的电压,一般该引脚没接其他电路时,参考电压均为 MCU 的电源电压;当然这 6 个引脚也可以当作普通数字 I/O 使用。



## 4 使用方法

拿到板子后首先初步确认是否正常,即用 mini USB 线将板子和电脑连接起来,然后此时复位按键旁边的绿色电源灯应该亮了,而且 FT232RL 旁边的绿色 LED 也在快闪,几秒种之后该 LED 就会每两秒闪一次。

以下用一个简单的项目来模拟简单的开发流程,让还没进开源硬件大门的朋友初步感受一下使用 Catduino 做项目、创意设计的方法和好处以及其跟以往常规的开发方法的异同。

项目目标:1个LED闪烁,每一秒闪一次,即亮半秒、灭半秒。

### 编程:

- 先从 Arduino 官网 http://arduino.cc/en/Main/Software 下载开发环境,选择 Arduino
  1.0 以上的版本即可,此处选择 1.0 版本。下载完成后,然后将其解压到英文路径下,该软件是硬盘版的。
- 打开 arduino-1.0 目录下的 arduino.exe。
- 编写该项目所需的程序 就是循环让主板上连接绿色 LED 的那个 13 号引脚不断高低电平变换,如下图所示。






注意:程序中必须包含 setup()和 loop()两个函数, setup()是系统启动就会执行的函数, 然后执行 loop()函数, 而 loop()函数是循环执行的。

- 编程结束后,保存至 arduino-1.0 目录下自己新建的目录 MyProject (这名字看喜好而定即可),文件名为 blink。
- 关于编程的温馨提示

一般人都觉得该开发环境编程太麻烦,用户体验不够好,所以我们可以用外部编辑器。点击 File 下拉菜单的 Preferences,然后勾选 Use external editor 选项,然后点击 OK 即可用外部编辑器来打开项目的程序文件来编程(限于篇幅,详情不再详述),如下图所示。外部编辑器推荐使用 Source Insight 3.5 或 notepad++,用过才知道其好用。





#### 程序烧录:

- 安装串口驱动。用 mini USB 线将 Catduino 连接到电脑山,需要安装驱动,驱动在解压的..\arduino-1.0\drivers\FTDI USB Drivers。
- 选串口号。驱动安装完成后再点击开发环境的菜单栏的Tools 按钮 选择下拉菜单的Serial Port,然后选择刚安装驱动的串口号。
- 选板子。使用 Catduino 应选择 Arduino Duemilanove w/ATmega328,点击其开发环境的菜单栏的 Tools 按钮,选择下拉菜单 Boards,然后选择第二项。
- 编译。点击工具栏的 Verify 按钮,该开发环境下方窗口会显示程序占用的空间。
- 烧录。点击工具栏的 Upload,下方窗口会显示 Done uploading 表示烧录完成。

#### 结果:



程序烧录完成后,FT232RL 芯片旁边的绿色 LED 将会出现预期的闪烁效果。

更多的技巧与方法请跟开源硬件社区的朋友们咨询,也可参考 Arduino 官网,当然也可以联系我们。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



## 5 答疑 FAQ

1.问:Catduino 和以往常规的 AVR 开发板有何区别?

答:开源硬件行业内的大部分 shield (arduino 可堆叠扩展板)直接插在 Catduino 上即可使用,而不像使用常规的 AVR 开发板那样要用一排杜邦线进行连接,每次插拔还要——检查有没有插对,而且不同企业开发的模块不一定都能在另一家的主板上用,兼容性非常差,请让大家忘掉一排排的杜邦线吧。

2.问:编程语言的类型?

答:推荐使用 C++, 适当地使用类可以使得 DIY 得心应手, 当然 C语言也可以。

还有更多问题请联系我们。