



2     V1.1     1.增加配置信息     陈载       3     V1.2     1.更新测试协议项目名称与连接器位置,更新DID内容     陈载       4     V1.3     1.根据LDCU EMC Protocol SR1.0 202300403修改     陈载	≅者	日期
3     V1.2     1. 更新测试协议项目名称与连接器位置,更新DID内容     陈载       4     V1.3     1. 根据LDCU EMC Protocol SR1.0 202300403修改     陈载	敏其	2022/12/16
4 V1.3 1. 根据LDCU EMC Protocol SR1.0 202300403修改 陈锜	敏其	2023/1/13
4 V1.3 1. 根据LDCU EMC Protocol SR1.0 202300403修改 陈锜	敏其	2023/2/22
5 V1.4 1. 修正PO部分的start bit协议	敏其	2023/4/6
	敏其	2023/4/12
<del>                                      </del>	$\dashv$	
	-	
	-	
	-+	






## >< 小鹏

## H93左域E0L功能测试流程

## H93左域诊断通信为CANFD



基于UDS on CANFD标准进行通信:

1, EOL模式进入: 分别发送10 03和10 60,分别获取到正反馈50 03 XX XX XX XX XX XX和50 60 XX XX XX XX XX XX后即进入EOL测试模式

2, 安全访问: 请求Seed: 27 01, 正反馈67 01 XX XX XX XX

计算Key

发送Key: 27 02 XX XX XX XX,正反馈67 02

3. RoutineControl通信:

发送请求: 31 01 + RID + Cmd\_Data

4,产品软重启指令11 01需要在Default模式(10 01)下发送;

>< 小鹏	H93左域EOL测试通信协议														
	参数项目		DID	CANFD ID:	1, Reque	st: 0x7E0; 2 长度(Byte)			TE8 式 (UDS)	)			备注	È	
	软件版本号 硬件版本号 零件物料号		0xF189 0xF17F 0xF187	22 22 2E/22	读 读 读写	17 17 14	22 F1 89 22 F1 7F 5j: 2E F1 8	87 [零件物料号	(信息];		能录/FCT/EOL都需要读用 能录/FCT/EOL都需要读用 零件物料号信息只需在程	K	iel prit/sn	1 T#E)	
	本件初料与 基础软件版本号 Boot软件版本号		0xF187 0xA5F0 0xF180	22/22 22 22	接接	10 17	读: 22 F1 8 22 A5 F0 22 F1 80	87			条件物件写信息只面在程 能录/FCT/EOL都需要读用 能录/FCT/EOL都需要读用	Į.	ing , FCI/EU	L不適与人	
	产品序列号 (PCBA条码, 16位) ECU下线日期		0sF18C 0sF188	2E/22 2E/22	读写	16 4	读: 22 Fl 8	88 [下线日期位			产品序列号只需在程序绕 只需在EOL台写入,其他 日期信息是BCD码,如200				
	垃潤納吗		0xASF5	2E/22	读写	24		F5 [追溯编码位	(8);		只需在EOL台写入,其他 只需在EOL台写入,其他	不需要		到 65535 (假如是第 65535 个	NAMA NEW
产品参数	钥匙参数	(Apr.	CaCPO.I	2E/22	读写	4	写: 2E CF ( 读: 22 CF (	0.1. [钥匙参数信 0.1.	(1:		始: 2. 发送顺序为: 0x00(by: 0x01: 0x00 0x00 0x00	te0) 0x00(byte		e2) 0x00(byte3), 例如从( FF 0xFF进行累加, 其中前面	
	模块配置	0xCF08	2E/22	读写	16	写: 2E CF ( 读: 22 CF (	08 [死至48] 08	:		高度素の企業を表現。 内容素の企業と対象、其色不高質 内ののの面(生態代等、助場所能) いの表。最実が対象、并在直向音楽物像。 にの表、最実が対象、并在直向音楽物像。 に対す、用機構動性複数像。 には、用機構動性複数像。					
	工厂模式	0xA5F2	2E/22	读写	1	写: 2E A5 F2 [工厂模式值]; 读: 22 A5 F2			只需在FIT和EGLI包写入 1.FCT: 开始测试写人值 IF,并读取检查:测试定成后写入值 IE,并读取检查: 2.ECL: 开始测试写入值 ID,并读取检查:测试定或译写入值 IO,并读取检查: 备注:读取检查背票新电重自或考较重启(II OI):						
-	电器模式状态 DTC异常码查询		0x0A5F7 DTC#§	2E/22	读写读	1 3	写: 2E A5 F7 (状态值]; 读: 22 A5 F7 读: 19 04 xx xx xx FF			共資在原工上行写人,并且实现在原本共生场能够测定定用写入 1.000.5 写人类(0.00),并该就是意。 每往: 我来我们的美国新电话或者就重意(11 o1); 共资在原工工资验数 1.000.2 按数 1.01 x 1.01 (0.07 所是否报评章);					
J_	功能	10	Widgets	RID	utineControlTy	长度	开始位		<b>联认值</b>	最小值	各往:需要在 BOL其他功能	Factor Factor	Offset	单位 周期(ms)	3
Digital input in RFRLIN INH HS WSLIN Wake HS	Digital input 车窗/RFR LIN喚報源识別 左側智能表面 LIN喚報源识別	10引脚 J5-25/J5-26 U17 T642	pushButton tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3	8 8 8	0 0	1 1	0 0	0	0 1 1	0 1 1	0	0 0	
ICAN INH HS ICAN INH HS ICAN INH HS ICAN INH HS	預留CAN喚醒源识別 預留CAN喚醒源识別 ICAN喚醒源识别 UBECAN喚醒源识别	J1-3/J1-4 J3-7/J3-8 J5 8/J5 9 I5 11/I5 12	tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3 0x3	8 8	2 3 4 5	1 1 1	0 0 0	0	1 1	1 1 1	0 0 0	0 0	
TNB_INT_LS TH_INH JJ290C0_INT_LS	TJA1101中断输出 TJA1101吨商银别 近频驱动芯片NJJ2900中断反馈。芯片故障时反馈低 FS6522中斯输出引脚	U38_T122 U38_T623 电 U46_T572	tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3 0x3	8 8 8	6 7 8	1 1 1	0 0 0 0	0 0	1 1	1 1 1	0 0 0	0 0	
S6522 INTB LS 9369ACTOFFLSIA FB 9369ACTOFFLSZA FB ULHand LeExtSw	关闭状态检测 左后门把手展开开关	U42 T353 U29 T809 U29_T914 J5-45	tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3	8 8 8	10 11 12	1 1 1	0 0	0	1 1 1	1 1 1	0 0	0 0	
ISHCPosSW LS RSCrash LS LeriaReadLanpSW LS ILTopLightSw LS	預留 碳雜信号 二排左側航空阅读灯开关 左中頭灯开关	J5-31 J1-30 J2-19 J5-52	tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3 0x3	8 8 8	13 14 15 16	1 1 1	0 0	0	1 1 1	1 1 1	0 0 0	0 0 0	
Ellinoperagersw LS  FHand LeExtSw  FHand LeRetSw  FHand I vert Sw  accump num N 1 v Fb I BS	在中级6月 不 在城心機信号 不祥 左前门把手展开开关 左前门把手回收开关 章字聚排电器反馈	J1-29 J9-26 J9-27 I3-31	tableCell tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3 0x3 0x3	8 8 8	17 18 19 20	1 1 1	0 0 0	0 0	1 1 1	1 1 1	0 0	0 0 0	
LloorHomeSwitch_LS LlopLightSw_LS brakeFluidLevel_LS	左前门HomeSwitch(电吸门) 一排項灯开关 制动液位传滤器	J9-29 J5-32 J3-19/J2-21	tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3	8 8 8	21 22 23	1 1 1	0 0	0	1 1	1 1 1	0	0 0	
ILIS BackUp HS entralOpenLockSw LS entralCloseLockSw LS LBoorAiarSW LS	左域XL15电冗余采样 中控解锁开关 中控闭锁开关 左前门开关状态 或	J2-1 J9-24 J9-25 19-22	tableCell tableCell tableCell	0±C080 0±C080	0x3 0x3 0x3 0x3	8 8 8	24 25 26 27	1 1 1	0 0 0	0 0	1 1 1	1 1 1	0 0	0 0 0	
LDoorAjarSW_LS  'LDoorLockOrOutHandle_LS  'LDoorReleaseSW_LS	左前门半开状态 (电吸门配置) 左前门锁状态 或 左前门外开门把手状态 (电吸门配置) 主驾电释放开关信号	J9-22 J9-4 J9-2	tableCell tableCell	0xC080	0x3 0x3	8	28 29	1	0	0	1	1	0	0	
FinLockSwInput LS **LGearHomeSW LS **IrakeSw1 HS	车窗號止开关 左前门GearHone (电吸门) 刹车开关1	J9-36 J9-19 J1-6	tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3	8 8 8	30 31 32	1 1	0 0	0	1 1	1 1	0	0 0	
irakeSw2 HS inergencyAlarmSw_LS hirdRowBeltLt LS tLVoiceSw LS	類生开关2 緊急报警开关 第三排左侧安全带检测 预留	J1-47 J1-46 J2-32 J2-23	tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3 0x3	8 8 8	33 34 35 36	1 1 1	0 0 0	0 0	1 1 1	1 1 1 1	0 0 0	0 0	
LTopLightSw LS LTopLightSw LS RTopLightSw LS LDopTeleaseSW LS	左前頭灯开关 左后頭灯开关 右前頭灯开关 左后內开释放开关	J2-7 J2-18 J5-20 J1-45	tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3 0x3	8 8	37 38 39 40	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 1	1 1 1 1	0 0 0	0 0	
runkOpenSw LS ThirdRowBeltMid LS RLDoorAiarSW LS	尾门开启开关 第三排中间安全带检测 左后滑移门开关状态	J1-44 J2-22 J2-30	tableCell tableCell tableCell	0±C080 0±C080	0x3 0x3 0x3	8 8	41 42 43	1 1 1	0 0	0 0	1 1	1 1	0	0 0	
LLOutHandle LS LLOutHandle LS LLOutldLockOrDoorOpen_LS LLDoorPawlSW LS	左后门外开门把手状态 儿童锁状态反馈 或 门全开状态 (电吸门) 左后门Parl (电吸门)	J2-31 J5-21 J2-43	tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3	8 8	44 45 46	1 1	0	0	1	1 1	0	0	
uickChargeWake HS -lowChargeWake HS -lDoorOpenSw LS -LOutHandle LS	快充喚縮 優充喚稲 左前门全开状态(电吸门) 左外门批手开关检测	J1-18 J1-5 J9-39 I9-3	tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3 0x3	8 8 8	47 48 49 50	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 1	1 1 1	0 0	0 0	
LDoorPawlSW LS ainPowerWake2Fb ainPowerWake1Fb	左前[]Pawl (电吸[]) MainPower2 反馈采样 MainPower1 反馈采样	J9-37 J2-26 J2-9	tableCell tableCell tableCell tableCell	0xC080 0xC080	0x3 0x3 0x3	8 8	51 52 53	1 1	0 0	0	1 1 1	1 1	0	0 0	
Digital output  rakeLampCtr HS S_IMS teeringWheelHeatedCtr EMSOR POWERI Disable HS	Digital output 制助打控制 內流線体后視鏡供电 方向盘加热控制 加速路板1/指位执行器供电控制	J4-1 J4-2 J6-1 J5-42/J6-11	checkBox checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	12 12 12 12 12	0 1 2 3	1 1 1	0 0 0 0 0	0 0	1 1 1	1 1 1 1	0 0 0	0 0 0	
ENSOR POWER2 Disable HS ENSOR POWER3 Disable HS S_MainPowerWake1	加速路板 2/格位执行器供电控制 后视镜/PM2.5供电控制 MainPowerl	J2-2/J3-6 J9-23/J5-44 J2-9	checkBox checkBox checkBox	0±C081 0±C081 0±C081	0x1 0x1 0x1	12 12 12	4 5 6	1 1 1	0 0	0	1 1	1 1	0	0 0	
IS KL15Wake 1 S CDCWake S CDCWake WSPower	BLS2\MSB\ACU 唤醒 CDCI唤醒 CDC唤醒 SWS、EPB开关、阳光传感器供电	J2-10 J2-12 J2-13 J7-11	checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1 0x1	12 12 12 12	7 8 9 10	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 1	1 1 1	0 0 0	0 0 0	
S MainPowerWake2 S Cameralleated S ReverseLamp S IntLgthPower	Ma in Power 2 摄像头加热 倒车灯 节能输出	J2-26 J2-25 J2-37 J2-38/J8-8/J7-2	checkBox checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1	12 12 12 12	11 12 13 14	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 1	1 1 1	0 0	0 0	
IS LampLimpHomeOut IS RDCUWlake IS LtSlideDoor IS SeatVentPower	近光灯LiapHone 右坡硬线映解 左侧侧滑门供电 磨樁通风供电	J2-39 J2-52 J4-15 J4-16	checkBox checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1 0x1	12 12 12 12	15 16 17 18	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 1	1 1 1 1	0 0 0	0 0	
IS_ATLPower IS_Backlight	ATL配电 背景灯	J9-5/J7-13/J4- 18 J9-11/J7-12/J4- 17	checkBox checkBox	0xC081	0x1 0x1	12	19 20	1	0	0	1	1	0	0	
IS FSRRPower IS_HallPower IS_LeftMirrorHeated	前毫米波雷达 霍尔传感器供电 后视镜加热	J3-25 J5-43/J8-11/J7- 1 I8-4	checkBox checkBox checkBox	0±C081 0±C081 0±C081	0x1 0x1 0x1	12 12 12	21 22 23	1	0	0	1	1	0	0	
.S 7754 Reserve1 .S 7754 Reserve2 .S 12VP#RZRLY	后油泵继电器,预留1 12V取电口(副IP台前),预留2 12V取电口(副IP台后)	J1-2 J1-16 J1-1	checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1	12 12 12	24 25 26	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	0	0 0 0	
S. 7754 Reserve4 S. VaccumPumpRly S. CarpetLight S. CWCEN	12V取电口(行李維),预留4 真空泵推电器 迎宾光线 CWC 使能	J1-14 J1-15 J1-17 J1-40	checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1 0x1	12 12 12 12	27 28 29 30	1 1 1	0 0 0 0	0 0	1 1 1	1 1 1	0 0 0	0 0 0	
IS BMSEmergencyStop IS KI.15 BackUp IS KI.15 BackUp IS KI.15 BackUp IS M25FanPower S REOPRIY	BIS繁急下电 石域KL15电冗全控制 FN2.5以所控制 后油泵继电器	J2-3 J2-4 J2-5 J2-6	checkBox checkBox checkBox checkBox	0±C081 0±C081 0±C081 0±C081	0x1 0x1 0x1 0x1	12 12 12 12	31 32 33 34	1 1 1 1	0 0 0 0	0 0	1 1 1	1 1 1	0 0 0	0 0	
S FEOPRLY S 12VPower2 S FanRly	前油聚继电器 (应该是 J_D0_LS_FEOPRly) 12V取电口 (刷IP台前) 风扇继电器	J3-13 J3-16 J3-11	checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1	12 12 12	35 36 37	1 1 1	0 0	0 0	1 1 1	1 1	0	0 0	
S. BatteryPumpRly S. MotorPumpRly S. DeforstrRly S. WinLockLight	电池水聚继电器 电机水聚继电器 后除霜继电器 车窗锁止指示灯	J3-10 J3-14 J3-32 J9-7	checkBox checkBox checkBox	0±C081 0±C081 0±C081	0x1 0x1 0x1 0x1	12 12 12 12	38 39 40 41	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 1	1 1 1	0 0 0	0 0	
S. LISDLight S. LFBoorHandleLight S. LFDwLight S. 12VPower1	左側BSD灯 前门把手灯 左侧DOB灯 12V取电口(行李箱)	J9-6 J9-10 J9-9 J6-5	checkBox checkBox checkBox	0xC081 0xC081 0xC081 0xC081	0x1 0x1 0x1 0x1	12 12 12 12	42 43 44 45	1	0 0 0	0	1 1 1	1 1 1 1	0 0 0	0 0 0	
iffuseCeilingLamp  Pen input iveHTLOutFb_Freq	环绕式漫反射原棚灯 环绕式漫反射原棚灯 Prom Imput 驱动回路高压螺诊断反馈。Proq	10引加	checkBox  pushButton  lineEdit	0±C081 0±C082 0±C082	0x1 0x3 0x3	12 80 80	46 0 8	0	0	0	0 65535	0	0	0	
iveHVILDutFb_Duty iveHVIL_Fb_Freq iveHVIL_Fb_Daty	驱动回路高压互锁诊断反馈 _Duty 驱动回路互锁输入 _Freq 驱动回路互锁输入 _Duty	J2-14	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC082 0xC082 0xC082	0x3 0x3 0x3	80 80 80	24 40 56	16 16 16	0 0	0 0	65535 65535 65535	0. 10 1. 00 0. 10	0	% 0 0 % 0	
argedVIL_Fb_Droq argedVIL_Fb_Duty argedVIL_Fb_Duty arb_Droq arb_Duty	完电回路互锁输入_Proq 完电回路互锁输入_Duty 风梯反馈_Proq 风梯反馈_Duty	J2-27 J3-27	lineEdit lineEdit lineEdit lineEdit	0±C082 0±C082 0±C082 0±C082	0x3 0x3 0x3 0x3	80 80 80	72 88 104 120	16 16 16 16	0 0 0	0 0	65535 65535 65535 65535	1.00 0.10 1.00 0.10	0 0 0	0 % 0 0 % 0	
arAbatVentBALLFb2_Freq arAbatVentBALLFb2_Duty arAbatVentBALLFb1_Freq arAbatVentBALLFb1_Duty	透開市BALL代感器信号 2_Froq 透開市BALL代感器信号 2_Daty 透開市BALL代感器信号 1_Froq 透明市BALL代感器信号 1_Daty	J3-26 J3-28	limeEdit limeEdit limeEdit limeEdit	0±C082 0±C082 0±C082 0±C082	0x3 0x3 0x3 0x3	80 80 80 80	136 152 168 184	16 16 16	0 0 0	0 0 0	65535 65535 65535 65535	1.00 0.10 1.00 0.10	0 0 0	5 0 5 0 5 0	
arAbatVentHALLFbl_Duty Window_HallFbl_Freq Window HallFbl_Duty	透用用BALL代签器信号 1_Duty 左后玻璃升降电机霍尔反馈 1_Freq 左后玻璃升降电机霍尔反馈 1_Duty	J2-42	lineEdit lineEdit lineEdit	0±C082 0±C082 0±C082	0x3 0x3 0x3	80 80 80	184 200 216	16 16	0	0	65535 65535 65535	0.10 1.00 0.10	0	5 0 0 5 0	

M_PI_DrvSeatSIdHMLLFb_Freq M_PI_DrvSeatSIdHMLLFb_Duty	主驾库帕滑轨调节位置采样_Freq 主驾库帕滑轨调节位置采样_Duty	J2-45	limeEdit limeEdit	0±C082 0±C082	0x3 0x3	80 80	296 312	16 16	0	0	65535 65535	1. 00 0. 10	0		0	-
M_PI_DrvSeatHeightHM.LFb_Freq M_PI_DrvSeatHeightHM.LFb_Duty	主驾施椅高度调节位置采样 _Freq 主驾施椅高度调节位置采样 _Duty	J2-34	limeEdit limeEdit	0±C082 0±C082	0x3 0x3	80 80	328 344	16 16	0	0	65535 65535	1, 00 0, 10	0	5	0	-
M_PI_DrvSeatBackIncBALLFb_Freq M_PI_DrvSeatBackIncBALLFb_Duty M_PI_AbatVeatBALLFb_Freq	主驾座椅客背角度调节位置采样 _Freq 主驾座椅客背角度调节位置采样 _Duty HUL代感器信号 (預留1) _Freq	J2-40 J2-41	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC082 0xC082 0xC082	0x3 0x3 0x3	80 80 80	360 376 392	16 16 16	0	0	65535 65535 65535	1.00 0.10 1.00	0	- 5	0	-
M_PI_MatVentBALLFb_Duty M_PI_ESCOForwardBackward_HallFb_Freq	BUL代書報信号 (預留1) _Duty 电調管柱前后调节电机器尔反馈 _Freq	J6-10	limeEdit limeEdit	0±C082 0±C082	0x3 0x3	80 80	408 424	16 16	0	0	65535 65535	0.10	0	1	0	-
M_PI_ESCCUForwardEackward_HallFb_Duty M_PI_ESCCUpDown_HallFb_Freq M_PI_ESCCUpDown_HallFb_Duty	电调管柱前后调节电机需尔反馈 _Duty 电调管柱上下调节电机需尔反馈 _Freq 电调管柱上下调节电机需尔反馈 _Duty	J6-9	limeEdit limeEdit limeEdit	0±C082 0±C082 0±C082	0x3 0x3 0x3	80 80 80	440 456 472	16 16 16	0 0	0	65535 65535 65535	0, 10 1, 00 0, 10	0		0	-
M_PI_FLWindow_HallFbl_Freq M_PI_FLWindow_HallFbl_Duty	主驾驶端升降电机霍尔反馈 1_Freq 主驾驶端升降电机霍尔反馈 1_Duty	J9-21	limeEdit limeEdit	0±C082 0±C082	0x3 0x3	80 80	488 504	16 16	0	0	65535 65535	1, 00 0, 10	0	5	0	-
M_PI_FLWindow_HallFb2_Freq M_PI_FLWindow_HallFb2_Duty M_PI_ChargeHVILOutFb_Freq	主驾疲竭升降电机霍尔反馈 2_Freq 主驾疲竭升降电机霍尔反馈 2_Duty 充电回路互领霍尔反馈 _Freq	J9-1 J5-16	lineEdit lineEdit lineEdit	0±C082 0±C082 0±C082	0x3 0x3 0x3	80 80 80	520 536 552	16 16 16	0	0	65535 65535 65535	1.00 0.10 1.00	0 0	- 5	0	-
M_PI_ChargeHVILOutFb_Duty	充电同路互锁霍尔反馈 _Duty		lineEdit	0±C082	0x3	80	568	16	0	0	65535	0.10	0	3	0	-
PRE output  J. PO. LS. LCarpet Light. Freq  J. PO. LS. LCarpet Light. Puts	Pen output 左側端訴先後, Free 左側的第五分, Date	IO引脚 J3-12	pushButton horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1 0x1	70 70 70	8 24	0 16 8	0	0	65535 255	1 1	0	Hz	0	-
J_PO_LS_FanSpeedCtr_Freq J_PO_LS_FanSpeedCtr_Duty	风扇转速控制_Proq 风扇转速控制_Duty	J3-15	horizontalSlider horizontalSlider	0xC083	0x1 0x1	70 70	32 48	16 8	0	0	65535 255	1	0	Hz %	0	-
J_FO_IS_BatteryPumpSpeedCtr_Freq I_FO_IS_BatteryPumpSpeedCtr_Duty J_FO_ILTopLightt_Freq	电继水泵转速控制 Freq 电速水泵转速控制 Buty 三排左項灯_Freq	J9-8 J5-6	horizontalSlider horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1 0x1	70 70 70	56 72 80	16 8 16	0	0	65535 255 65535	1 1	0 0	- 5	0	-
J_PO_TLTopLight_Duty J_PO_LS_PMTopLight_Freq 1 PO_LS_PMTopLight_Duty	三排左項灯_Duty 中前項灯_Freq 中前項灯 Duty	J5-4	horizontalSlider horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1 0x1	70 70 70	96 104 120	8 16 8	0 0	0	255 65535 255	1	0	% Hz	0 0	-
J_PO_LS_PRIODLIGHT_DATY  J_PO_LS_PRIODLIGHT_Freq  J_PO_LS_PRIODLIGHT_Daty	右前頭灯控制_Freq 右前頭灯控制 Daty	J5-3	horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1	70 70	128 144	16 8	0	0	65535 255	1 1	0 0	Hz %	0	-
J_PO_LS_TrunkLight_Freq J_PO_LS_TrunkLight_Duty I_PO_LS_ELTonLight_Free	行李朝打控列 Freq 行李朝打控列 Duty 左后回打控列 Frea	J5-7 I5-5	horizontalSlider horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1 0x1	70 70 70	152 168 176	16 8 16	0	0	65535 255 65535	1 1	0	*	0	-
J_PO_LS_BLTopLight_Duty J_PO_LS_FLTopLight_Freq	左后閉打控制 Duty 左前閉打控制 Preq	J5-2	horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1	70 70	192 200	8 16	0	0	255 65535	1	0	% Hz	0	-
J_PO_LS_FLTopLight_Duty M_PO_DriveHVILCtr_Freq M_PO_DriveHVILCtr_Duty	左前別打控制_Duty 驱动回路高压互锁输出_Freq 驱动回路高压互锁输出_Duty	J3-30	horizontalSlider horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1 0x1	70 70 70	216 224 240	8 16 8	0	0	255 65535 255	1 1	0 0	Hz	0	-
M_PO_ChargeHVILOut_Freq M_PO_ChargeHVILOut_Duty	充电回路互倾输出使能 _Freq 充电回路互倾输出使能 _Daty	J5-16	horizontalSlider horizontalSlider	0xC083 0xC083	0x1 0x1	70 70	248 264	16 8	0	0	65535 255	i	0	Hz	0	-
Analog imput	Analog input	10引編	pushButton	0xC084	0x3	220	0	0	1	0	0	0	0		0	_
M_AI_FS6522_MUXOUT M_AI_Seat_CS01	通过SPI配置反馈不同状态 主驾座椅控制电流反馈采样 1	U42_T355 U45_T416	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	8 24	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100	-
M AI ESCCU CS02 M AI TLE92108 CS01 M_AI_TLE92108 CS02	电调管柱电流反馈采样 遮阳帘/左前车窗控制电流反馈 电吸门/左后车窗控制电流反馈	U45 T418 U63 T468 U63 T470	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	40 56 72	16 16 16	0 0	0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	
M AI BrakeLamp HeatCurrent M AI SteeringWheelHeated CurrentFb M AI 5V SENSOR POWERI FB	制助灯/摄像头加热电流检测 方向盘加热电流检测 加速路板1/档位执行器供电反馈	U43_T752 U8_T28 J5-428£J6-11	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	88 104 120	16 16 16	0 0	0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	
M AI 5V SENSOR POWER2 FB M_AI_5V_SENSOR_POWER3_FB	加速踏板 2/档位执行器供电反馈 后视镜 /PM2. 5 供电反馈	J2-2成J3-6 J9-23成J5-44	limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	136 152	16 16	0	0	65535 65535	1 1	0		100 100	-
M AI Doorlock Current M AI LSHCCtr Current M AI RSHCCtr Current	诊断反馈 诊断反馈 诊断反馈	J4-10/J4-11 J5-15 J2-50	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	168 184 200	16 16 16	0 0	0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	-
M AI ChildLock Current M_AI_FLHandle_Current	诊断反馈 诊断反馈	J5-40/J5-41 J8-1/J8-5	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	216 232	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M_AI_RLHandle_Current M_AI_FMirrorFold_Current M_AI_FLDoorLock_Current	诊断反馈 诊断反馈 诊断反馈	J4-12/J4-13 J8-6/J8-7 J9-20/J9-40	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	248 264 280	16 16 16	0 0	0	65535 65535 65535	1 1 1	0 0		100 100 100	-
M AI VBAT M_AI_DrvSeatAdjSwSld	BAT电池电压反馈 主驾座椅滑轨调节开关	T823 J2-35	limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	296 312	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M_AI_DrvSeatAdjSwHei M_AI_DrvSeatAdjSwBackInc M_AI_AbatVentOpenSw_LS	主驾座橋高度调节开关 主驾座橋靠背调节开关 遮阳帘打开开关信号	J2-46 J2-33 J2-36	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	328 344 360	16 16 16	0 0	0 0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	-
M AI SteeringWheelTemp M_AI_InCarTempSensoR	方向盘加热温度检测 车内温度传感器	J7-14 J7-15	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	376 392	16 16	0	0	65535 65535	i	0		100 100	-
M_AI_MotorWaterTempSensorA M_AI_ThirdRowLtSBRSt M_AI_SeatRowSecLtSBRSt	电驱回路水温传感器 三排左侧 SBR 检测 左后座占位开关	J3-9 J2-20 J2-11	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	408 424 440	16 16 16	0	0 0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	-
M AI BatteryWaterTempSensorA M AI VacuumPressSensor	电池回路水温传感器 预留	J3-3 J3-4	limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	456 472	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M AI EmergencyPowerOff M AI BAT VBATPullUp FB M AI GearShift P1	緊急下电检测 上拉电压检测 P格	J2-8 T896 J7-9	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	488 504 520	16 16	0	0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100	-
M AI GearShift P2 M AI GearShift N1 W AI GearShift N2	PM NM NM	J7-17 J7-8	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	536 552	16 16	0 0	0	65535 65535	1	0 0		100	-
M AI GearShift R1 M AI GearShift R2	R档 R档	J6-12 J7-7 J7-6	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	568 584 600	16 16 16	0	0	65535 65535 65535	1 1	0		100 100 100	
M AI GearShift D1 M AI GearShift D2 W AI AtmosphericPressSensor	D档 D档 预留	J7-20 J7-10 J7-16	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	616 632 648	16 16	0 0	0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	-
M AI MirrorSelectSw M AI LMirrorUDPositionFb	后视镜选择开关 左外后视镜上下位置采样	J9-30 J9-33	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	664 680	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M AI LMirrorLRPositionFb M AI MirrorDirSw W AI DFLWindowCtrSw	左外后视镜左右位置采样 后视镜方向调节开关 主驾玻璃升降开关 -左前	J9-31 J9-28 J9-35	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	712 728	16 16	0	0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	-
M AI DRLWindowCtrSw M AI DRRWindowCtrSw	主驾玻璃升降开关 - 左后 主驾玻璃升降开关 - 右后	J9-18 J9-32	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	744 760	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M AI DFRWindowCtrSw M AI SRLAbatVentSw W AI DrvSeatAdjSwFrntHei	主驾玻璃升降开关 - 右前 二排左侧遮阳帘升降开关 主驾座椅俯仰调节开关	J9-34 J2-49 J2-48	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	776 792 808	16 16	0	0 0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	-
M AI ASCTSW M AI RLWindowCtrSw	悬挂开关 左后玻璃升降开关	J2-47 J5-48 J5-49	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	824 840 856	16 16	0 0	0	65535 65535 66535	1	0 0		100 100 100	-
M AI ChargeDirectTemp1 M_AI_ChargeDirectTemp2 M_AI_ChargeDirectTemp3	直流充电口温度 1 直流充电口温度 2 直流充电口温度 3	J5-37 J5-34	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220 220	872 888	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M AI ChargeDirectTemp4 M AI PDUTempSensor1	直流充电口温度 4 PDU温度传感器 1 PDU温度传感器 2	J5-24 J5-38 I5-23	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	904 920 936	16 16	0 0	0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100	-
M AI PDUTempSensor2 M_AI ChargeTemp1 M_AI ChargeTemp2	交流充电口温度 1 交流充电口温度 2	J5-50 J5-36	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	952 968	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M AI RLSeatTemp M AI AccPositionSensor1 M AI AccPositionSensor2	交流充电口温度 3 加速踏板位置采样 1 加速踏板位置采样 2	J5-10 J5-39 J5-47	limeEdit limeEdit limeEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	984 1000 1016	16 16 16	0	0 0	65535 65535 65535	1 1	0 0		100 100 100	-
M_AI_Battery#aterTempSensorB M_AI_Motor#aterTempSensorB	电池水温传感器信号 B 电机水温传感器信号 B	J5-51 J5-35	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	1032 1048	16 16	0	0	65535 65535	1	0		100 100	-
M AI DrySeatTemp M AI WINDOW CURRENTI M AI WINDOW CURRENT2	主驾座椅温度采样 左前车窗电流检测 左后车窗电流检测	J2-24 J8-2/J8-3 J4-24/J4-25	lineEdit lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084 0xC084	0x3 0x3 0x3	220 220 220	1064 1080 1096	16 16 16	0 0	0	65535 65535 65535	1	0		100 100	-
Hardware_version_AII Hardware_version_AI2	硬件版本识别 硬件版本识别	T933 T935	lineEdit lineEdit	0xC084 0xC084	0x3 0x3	220 220	1112 1128	16 16	0	0	65535	1	0		100	
M AI LMirrorTemp	后视镜加热温度检测	J9-17	lineEdit	0xC084	0x3					0	65535 65535	1	0 0		100 100	-
Notor Control						220	1144	16	0	0	65535 65535	1	0		100	-
	Motor Control EPB由机	10引脚	pushButton interlockDeckBox	0xC085 0xC085	Ox1 Ox1	8 8						1	0 0		100 100	Lock
I Hbridge EPBCtr I HBridge RLDoorLockCtr I HBridge LChildLockCtr	EPB电机, 左后门领电机 左儿童领电机	J4-19/J4-20 J4-10/J4-11 J5-40/J5-41	interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox	0xC085 0xC085	0x1 0x1 0x1	8 8 8	0 0 0 2 4	0 2 2 2	0 0 0	0 0 0	0 3 3 3	0 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 500 500 500	Lock Lock -
J Hbridge EPECtr J HBridge RLBoorlockCtr J HBridge LBildockCtr J HBridge LBildockCtr J HBridge FLBandleCtr J HBridge FLBoorlockCtr J HBridge FLBoorlockCtr J HBridge RLBandleCtr	EPB电机 左后针物电机 左几线电电机 左射力矩手电机 左前针地电机 左前针地电机	J4-19/J4-20 J4-10/J4-11 J5-40/J5-41 J8-1/J8-5 J9-20/J9-40 J4-12/J4-13	interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox	0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085	0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	8 8	0 0 0 2 4 6 8	0 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 500 500 500 500 500 500	Lock Lock -
I Meriage EPECT I Meriage EPECT I Meriage IChildlockfut J Meriage IChildlockfut J Meriage IChildlockfut J Meriage FiLoorlockfut I Meriage FiLoorlockfut I Meriage FiLoorlockfut I Meriage PhirrorFoldCtt I Meriage PhirrorFoldCtt I Meriage PhirrorFoldCtt I Meriage IChildlockfut I Meriage IChildloc	田田県教     左右目標機構     左右目標機構     左上機構機構     左右形理機構     左右門理機構     左右門理機構     左右門理機構     左右門理機構     左右門理機構     左右門理機構     右右門理機構     海球機関機構(WitterFold)     海球機関	J4-19/J4-20 J4-10/J4-11 J5-40/J5-41 J8-1/J8-5 J9-20/J9-40 J4-12/J4-13 J8-6/J8-7 J2-50	interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox interlockCheckBox	0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085	0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	8 8 8 8 8 8 8 8	0 0 0 2 4 6 8 10 12	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 500 500 500 500 500 500 500	Lock Lock
Illustique III (Illustique IIII (Illustique III (Illustique		J4-19/J4-20 J4-10/J4-11 J5-40/J5-41 J8-1/J8-5 J9-20/J9-40 J4-12/J4-13 18-6/J8-7 12-50 J5-15 J8-10/J8-12 J8-9/J8-10	interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox interlockflockflox	0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085	0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	8 8 8 8 8 8	0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	0 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 3 3 3	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 500 500 500 500 500 500	Lock
Ilbridge EPECT   IlBridge EMIADOCLOCKUT   IlBridge LOSI deLockCut   IlBridge LOSI deLockCut   Ilbridge Flabort LockCut   Ilbridge Flabort LockCut   Ilbridge EMIADOCLOCK ut   Ilbridge EMIADOCLOCK ut   Ilbridge LOSI pertition   Ilbridge Missert Edit		J4-19/J4-20 J4-10/J4-11 J5-40/J5-41 J8-1/J8-5 J9-20/J9-40 J4-12/J4-13 J8-6/J8-7 J2-50 J5-15 J8-10/J8-12	inter lock/thecklibs	0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085	0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 500 500 500 500 500 500 500	Lock Lock
The tight PIECE		J4-19/J4-20 J4-10/J4-11 J5-40/J5-41 J8-1/J8-5 J9-20/J9-40 J4-12/J4-13 J8-6/J8-7 J2-50 J5-15 J8-10/J8-12 J8-9/J8-10 J4-6/J4-7 J6-2/J6-4	Inter lockfluerillor Inter loc	0xC085	0x1	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0 0 2 2 4 5 5 8 8 10 10 12 2 14 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 30 5	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 100 500 500 500 500 500	Lock Lock
Illeridge EFFSCT     Illeridge EFFSCT     Illeridge EFFSCT     Illeridge EFFSCT     Illeridge FEFSCT     Illeridge FEFSCT     Illeridge FEFSCT     Illeridge FEFSCT     Illeridge EFFSCT     Illeridge EFFSCT     Illeridge FEFSCT     Illerid	270年代 大の計算機能 大人間開始性 大化では 大田で 大田では 大田で 大田では 大田では 大田では 大田では 大田では 大田では 大田では 大田では 大田で 大田で 大田で 大田で 大田で 大田で 大田で 大田で	J4-19/J4-20 J4-10/J4-11 J5-40/J5-41 J8-1/J8-5 J9-20/J9-40 J4-12/J4-13 J8-6/J8-7 J2-50 J8-15 J8-10/J8-12 J8-9/J8-10 J8-6/J4-7 J6-2/J6-4 J6-4/J4-3 J4-5(預留)/J6-3	Inter lockfloedBot Inter lockfloedBot	0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085 0xC085	0x1	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 0 0 2 2 4 4 6 8 8 10 10 112 114 118 20 22 2 2 4 2 25 28 28	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 500 500 500 500 500 500	Lock Lock
The day IPIGCT		H-19/H-29   H-19/H-21   H-10/H-21   H-10/H-21   H-19/H-21   H-12/H-21   H-12/H-21   H-12/H-21   H-12/H-21   H-12/H-2   H-12/H-2	inter lookfaselilot.		0x1	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1144 0 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 10 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 100 500 500 500 500 500	Lock Lock
The tight IPICIT	27年代長 左右下降機長 大人間地域長 大月72年今日 大月72年今日 大田72年今日 大田72年7年日 大田72年日	14-19/14-20 14-10/14-11 15-40/15-41 18-1/18-5 18-1/18-5 18-1/18-7 12-50 18-10/18-7 12-50 18-10/18-12 18-9/18-10/18-12 18-9/18-10/18-12 18-9/18-10/18-12 14-6/14-7 16-2/18-3 14-5/18-7 14-8/14-9 18-2/18-3 14-2/18-3	inter lookfacelilor. Inter loo	0xC085	0x1	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 10 12 12 14 14 15 16 16 18 18 20 20 22 24 12 26 28 20 30 22 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 100 500 500 500 500 500	Lock Lock
The tight PIECE		14-19/14-20 14-10/14-20 14-10/14-11 15-40/15-41 38-1/18-1 38-1/18-1 15-20/19-40 14-12/14-1 18-6/18-7 12-50 16-15 18-9/18-10 18-9/18-10 18-9/18-10 14-5/18-3 14-5/18-3 14-2/14-23 14-2/14-23 14-2/14-23 18-9/18-10 18-9/18-10	Inter-Indication Inter-		Ost	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 2 2 2 2 3 5 6 2 2 2 2 3 4 1 3 6 6 3 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Lock Lock
Her dag EFFCOT		H=19/H=29   H=10/H=11   H=10	Itata i olektrichke  Itata i o	0x2005   0	Gri	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1144  0 0 0 2 2 4 4 6 8 8 100 110 122 124 144 165 188 202 224 240 260 288 200 327 340 366 600 611	16  0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 500 500 500 500 500 500 500	Lock Lock
Her dag EFFCOT		H=19/H=20   H=10/H=11   H=10/H=11   H=10/H=11   H=10/H=13   H=12/H=13   H=12/H=13   H=12/H=13   H=12/H=13   H=12/H=13   H=12/H=13   H=12/H=2   H=12/H=2	Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflock Inter-lockflockflockflock Inter-lockflockflockflockflockflockflockflockf	0x0085	0st   0st	1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63535 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Lock
Hertige EFFCOT	PT中央長	14:90/14:30 14:10/14:11 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 15:40/15:41 16:40/	Interioriella coldination interioriella cold	0x0085 0x	041 041 041 041 041 041 041 041 041 041	1	1144  0 0 0 2 2 4 4 10 10 12 14 16 18 18 20 20 24 24 26 26 26 27 27 24 26 27 27 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	16 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63335 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	Look  Look  Look  Look  Look  Look  Look  Look  Look
Iller day EFFSCH   Iller day E	おりの機能 をおけません。 をおけません。 をおけません。 をはりません。 のなりません。 のなりをしたん。 のなりをしたん。	## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 19/## 28 ## 29/	itate ole oleksekke  itate oleksekke  it	0.0085 0.0085	041 041 041 041 041 041 041 041 041 041	1	1144  0 0 0 2 2 4 4 6 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	16 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63535 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	Lock
The day EFFCOT	PROME	#**1974-29 #**1074-11 #**0074-11	Interioriellocidate collection	0x0088	041 041 041 041 041 041 041 041 041 041	1	1144   1	16 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63335 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		190   190	Look  Look  Look  Look  Look  Look  Look  Look  Look
The day EFFCOT	PTPの機能	#**9/#-29 #**0/#-1 #**0/# #**0/#**0/#-1 #**0/#**0/#-1 #**0/#**0/# #**0/#**0/#**0/# #**0/##*0/# #**0/#**0/	Interioriella collection interioriella collect	0-0085 0-0085	041 041 041 041 041 041 041 041 041 041		1144  0 0 0 2 2 4 4 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	16 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63331 0 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	Lock
The day EFFCOT	日子時代 日子時代 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業所 大人事業 (100年年) (10	#**1974-29 #**1074-11 #**0074-11	Interiorie del coloration interiorie del col	0x0008 0x008 0x0008 0x008 0x0008 0x008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008 0x0008	011 011 011 011 011 011 011 011 011 011		1141   15	16  0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	603315 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		190   190	Lock  Lock
Heritage HERCH	日本の機能 表に対象の機能 表に対象の機能 表に対象の機能 表に対象の機能 表に対象を機能 のは対象を機能 のは対象を機能 のは対象を機能 のは対象を のは のは のは のは のは のは のは のは のは のは	#**19/#**20 #**19/#**14 #**00/	Inter-Indicated inter-Indicate	0x2008	0st   0st		1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63335 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100   100	Lock
Heritage HERCH	日子中央長 表に対象の機 を表に対象の機 を自己が中央長 を自己が中央長 を自己が中央長 を自己が中央長 のに対象が機を使いないからら が表に対象 のは対象がを使いないからら のは対象が を中心を見してある のは対象が のは対象が を中心を見してある のは対象が のは対象が のは のは のは のは のは のは のは のは のは のは	#**19/#**20 #**19/#**14 #**00/	Interioried and continued in the continued and continued a	0x2008	011 011 011 011 011 011 011 011 011 011		1144 0 0 0 2 1 4 1 10 1 10 1 12 1 14 1 15 1 15 1 16 1 17 1 17 1 18 1 1	16  0  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63335 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Lock
Blackage IPISCE	日刊の報告	#**19/#**20 #**19/#**14 #**00/	Interioried Control Control  Interioried Control  I	0.0008 0.0008	011 011 011 011 011 011 011 011 011 011		1141   1141	16  0  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63535 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100   100	Lock
Blackage IPISCE	日子の後代 大人音楽技術 大人音楽技術 本人音楽技術 本日で大学校 本日で大学校 本日で大学校 本日で大学校 本日で大学校 - 1000 - 100	#*19/#+20 #*10/#+1 #*0/##1 #*0/##1	Interioried Control Control  Interioried Control  I	0.0008 0.0008	011 011 011 011 011 011 011 011 011 011		1141   1141	16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	603315  0  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Lock
Heritage HERCH	日本の機能 表に対象の機能 表に対象の機能 表に対象の機能 表に対象の機能 表に対象を機能 のは対象を機能 のは対象を機能 のは対象を機能 のは対象を機能 のは対象を機能 のは対象を機能 のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは対象を のは のは のは のは のは のは のは のは のは のは	#*19/#+20 #*10/#+1 #*0/##1 #*0/##1	Interioried Control Control  Interioried Control  I	0x2008	011 011 011 011 011 011 011 011 011 011		1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63335 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100   100	Lock

Lin Result	Lin Result	10引脚		0xC08A	0x3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lin channel 1 Result	Lin通道1结果			0xC08A	0x3	1	0	1	0	0	3	1	0	0	
Lin channel 2 Result	Lin通道2结果			0xC08A	0x3	1	1	1	0	0	3	1	0	0	
Lin channel 3 Result	Lin通道3结果			0xC08A	0x3	1	2	1	0	0	3	- 1	0	0	
Lin channel 4 Result	Lin通道4结果			0xC08A	0x3	1	3	1	0	0	3	1	0	0	-
Lin channel 5 Result	Lin通道5结果			0xC08A	0x3	1	4	1	0	0	3	1	0	0	
Lin channel 6 Result	Lin通道6结果			0xC08A	0x3	1	5	1	0	0	3	1	0	0	
LINI set id			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
LINI set data			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
LIN2_set_id			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
LIN2 set data			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
LINI get data			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
LIN2 get data			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
CAN2 set idl			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
CAN2_set_id2			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
CAN2 have id1			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	
CAN2 have id2			tableCell	0xC080	0x3	8	0	1	0	0	1	- 1	0	0	
Internet UDP data			tableCell	0xC080	0x3	8	0	- 1	0	0	1	1	0	0	