

28. november 2016

Instruks og vejledning af ventilation for beboere

Ventilationssystemet i lejligheden er bygget op om det samme anlæg for indblæsning og udsugning. Grunden til at luften som blæses ind, føles kold er at anlægget suger luft udefra. Når det er vinter vil luften derfor føles koldere.

Når man tænder for emhætten, er systemet lavet til at hæve luftmængden i hele lejligheden. Det vil sige, der bliver suget og indblæst mere luft.

Den luftmængde som indblæses og udsuges i lejligheden, er indreguleret af teknikeren i henhold til foreskrevne krav fra byggeprojektet.
Teknikeren som har indreguleret jeres lejlighed har sørget for at alle spjæld står som de skal. Dem skal der ikke pilles ved.
Det I som beboere dog godt må skrue på, er styreboksen i depotrummet.
Den er indstillet af teknikeren til at pilen står lodret op, men hvis I ønsker

Den er indstillet af teknikeren til at pilen står lodret op, men hvis I ønsker en højere eller lavere luftmængde i lejligheden skal i henholdsvis skrue pilen mod højre eller venstre.

Det grønne lys på styreboksen betyder at systemet er OK. Hvis der er et rødt lys på styreboksen, betyder det; at der skal tilkaldes en tekniker. Det er ikke farligt at filter alarmen lyser, det betyder bare at der er en fejl i anlægget som skal rettes.

Den røde knap i venstre side af styreboksen er en tænd/sluk knap for ventilationsanlægget. Den skal være trykket ind, for at være tændt.

Den grå boks skal være slået til ON. Det er en sikkerhedsafbryder for ventilationssystemet. Den vil I nok aldrig komme til at skulle benytte jer af. Den bruges til at slå strømmen fra, for ventilationsanlægget.

Hvis eventuelle tvivlsspørgsmål opstår, skal I tage kontakt til viceværten.





