





Die LT-Version der XpertMILL Frässoftware bietet Ihnen als Einsteiger alle gängigen Funktionen der Grundversion.

Funktionsübersicht Xper tMILL LT	
Dateifunktionen	
Dateiauswahl mit Vorschau und Information	•
Nullpunkt aus Datei ladbar (bei SMF, S4m)	•
Fräsdatei mit Zusatzinformation speichern	•
HPGL-Import	•
DXF-Import (bis Acad 2000)	•
Import mehrerer Dateien	-
HPGL-Export von Fräsdateien	-
DXF-Export von Fräsdateien	-
Geometriebearbeitung	
Drehen und Verschieben der Gesamtdatei	•
Vergrößern und Verkleinern der Gesamtdatei	•
Zerlegen von Geometriedaten in Einzelobjekte	-
Zerlegen von Gruppen mit Untergruppen	-
Gruppieren von Objekten und Untergruppen	-
Verschieben von Objekten und Gruppen	-
Spiegeln von Objekten und Gruppen	-
Skalieren von Objekten und Gruppen	-
Duplizieren von Objekten und Gruppen	-
Ausrichten von Objekten und Gruppen	-
Umwandeln korrigierter Fräsbahnen in Einzelobjekte	-
Frästechnische Funktionen	
Werkzeugdatenbank	•
Materialdatenbank	•
Automatische Werkzeugradiuskompensation Innen-/ Außenkontur	•
Objekte als Bohrungen definieren	•
Isolationskontur erzeugen	•
Erzeugen eines Kontur-Offsets zusätzlich zum Fräserradius	•
Automatische und manuelle Vorgabe der Fräsrichtung	•
Automatische und manuelle Festlegung der Fräsreihenfolge	•
Verwaltung von bis zu 65.000 Fräsebenen	•
Freie Einstellung von verschiedenen Fräsparametern auf jeder Fräsebene	•
Ansteuern von 4 Ausgängen für Zusatzgeräte	-
Auslesen von 6 Eingängen: Not-Aus, Halt, + 4 frei definierbar	•/-
Vorausberechnung der Fräszeit	-

Grundeinstellungen, Manueller Betrieb	
Anschluss von Referenz- und Endschaltern	-
Automatische Referenzfahrt	-
Festlegung des Werkstückkoordinatensystems	•
Festlegung des Materialnullpunktes	•
Handbetrieb über Tastatur und Koordinateneingabe	•
Anfahren bestimmter Positionen per Mausklick	•
Automatischer Fräsbetrieb	
Simulationsbetrieb am Bildschirm	•
Alles Fräsen	•
Fräsbetrieb unterbrechen	•
Fortsetzen beim Abbruchpunkt	•
Fräspause	•
Auswahl verschiedener Punkte zur Wiederaufnahme des Fräsvorganges	-
Fräsen einer Auswahl von Objekten und Gruppen	-
Fräsen einzelner Objekte	-
Fräsen ab einem bestimmten Objekt bis zum Ende	-
Verändern des Vorschubs während der Bearbeitung	-
Verändern der Spindeldrehzahl wärend der Bearbeitung	-
Bildschirmdarstellung und Anzeigen	
Visualisierung der Fräsmechanik	•
Visualisierung des Werkzeugs	•
Darstellung unterschiedlicher Ansichten XY, XZ, YZ und perspektivisch	•
Ändern der Ansicht während des Fräsvorgangs	•
Simulationsbetrieb mit tatsächlichem Werkzeugdurchmesser	•
Bild auf Fräserzentrum zentrieren	•
Zoom auf Fräsbereich	•
Zoom auf selektierte Objekte	•
Manueller Zoom	•
Allgemeine Funktionen	
Beliebig viele "Undo" und "Redo" Schritte für die meisten Befehle	•
Anpassungsmöglichkeiten der mechanischen und elektrischen Antriebsparameter	•
Veränderbare Kennlinie zur Anpassung verschiedener Frässpindeln	•
IZ I I III III E III	

Bayernstraße 77 | A-5071 Wals-Siezenheim Telefon: 0043 (0)662 45 93 78 0 | Fax: 0043 (0)662 45 93 78 20 E-Mail: office@step-four.at | Internet: www.step-four.at

Kontextsensitives Hilfesystem zu allen Funktionen