

LISTA DE VERIFICACIÓN
C172F

CC-PTZ

# Trámite en oficina de operaciones ☐ Registrar datos del vuelo a realizar ☐ Acreditar porte de licencia de piloto. • Acreditar tenencia debitácora. Revisar los documentos del avión. Manual del avión. Verificación del peso y balance. Verificación del Tacómetro y horas disponibles Registro del vuelo en libro del avión Para vuelos de travesía, lo anterior más: 4 audífonos (según requerimiento) · Cuñas, anclaje. ☐ Aceite de reserva. ☐ Extintor verificar operativo y fecha Acreditación del Plan Vuelo de Piloto: Información meteorológica y NOTAMS □ Plan de Vuelo Información del manejo de combustible Porte de elementos para la navegación.

## Inspección de Prevuelo

Inspección de cabina:	
1. Magnetos/Starter Switch	OFF
2. Selectora de Combustible	Ambos
3. Master Switch ON (chequear nivel de cor	nbustible, luces
exteriores y alarma STALL, Flap abajo e	extendido),
luego	OFF
4. Drenaje Selectora CombustibleEn el prim	ner vuelo y después
de cada abastecimiento de combustible, t	tire de la perilla de
drenaje por 5 segundos	
Inspección exterior:	
1. Puerta equipajecerrad	
2. Antenas	
3. Empenaje Puntos de unión del elevador y t	
dirección	CHECK
4. Amarre de cola	
5. Piel del Ala Derecha	
6. Flaps Derecho	
7. Alerón	
8. Luz NAV y Borde fuga	
9. Borde de Ataque Ala Derecha	
10. Montante, Amarra y Toma de aire a la	
11. Rueda Principal Derecha Presión y desgas	ste, línea de fe, línea
de frenos sin fugas, pastillas y disco	CHECK
12. Puerta y Ventana Copiloto	CHECK
13. Drenaje Combustible Ala Derecha	CHECK
14. Revisar Nivel Combustible	CHECK
15. Hélice	CHECK
16. Cono de Hélice	CHECK
17. Rueda de Nariz, Presión y desgaste, líne	eadefe CHECK

18. Filtro de Aire firme y asegurado	CHECK
19. Amortiguador con presion,	.CHECK
20. Tren delantero, neumatico con presion, deso	-
21. Plexit sin trizaduras y limpio	CHECK
22. Aceite mínimo 6 qt máximo 8 qt.	
23. Varilla bien puesta, Tapa Aceite	CHECK
24. INSPECCION MOTOR, cables conectados, posición, puerta bien cerrada	
<ul> <li>25. Toma estática</li></ul>	CHECKCHECK sual superiorCHECKCHECKCHECKCHECKCHECKCHECKCHECK
Antes de la puesta en marcha:	
Inspección de Pre-vuelo COMPLETA     ELTAF	RMADO
3. Freno de estacionamientoCOI	
4. AsientosAJUS	
5. PrimerADENTRO Y ASEG	
6. Magnetos/Starter Switch	
7. CarburadorCERRADO EN	_
8. AceleradorA	
9. MezclaCOR	RTADA

## Puesta en marcha: Mezcla.....Rica 3. Carburador......Cerrado 4. Luz Beacon.....ON 5. Primer......A requerimiento (Primer Vuelo 3veces) 6. Magnetos/Starter Switch ......Ambos 7. Master......ON 8. Área de la Hélice.....iLIBRE! 9. Magnetos/Starter Switch .....ON 10. Acelerador......1000 RPM 11. Presión de aceite... Antes de 30 segundos, rango verde 12. Amperimetro.....En Carga 13. Succión ......Entre 4" y 6" 14. Parámetros del Motor.....En Rango Verde 15. Radio ......ON v SET 16. Transponder.....STAND BY 17. Flaps.....ARRIBA Rodaje: 1. Luz NAV.....ON 2. Intenciones de Rodaje....NOTIFICAR (ACLARAR AREA) 3. Frenos de estacionamiento......LIBERAR 4. Probar Frenos...... Con presión y parejos 5. Indicador de Viraje.....VERIFICAR durante virajes 6. Mezcla.....REDUCIR para el rodaje

Pruebas en losa:	
1. Freno de estacior	namientoCOLOCAR
2. Mezcla	RICA
3. Acelerador	1000 RPM
4. Instrumentos de	Vuelo y Motor
<b>VUELO</b>	
<ul> <li>Velocímetr</li> </ul>	oEN CERO
<ul> <li>Horizonte /</li> </ul>	ArtificialErectado y en posicion
<ul> <li>Compas M</li> </ul>	agnéticoCon liquido y sin burbujas
<ul> <li>Tabla de c</li> </ul>	orrección a la vista.
<ul> <li>Variometro</li> </ul>	EN CERO
<ul> <li>Coordinade</li> </ul>	or de VirajesAlas Niveladas, Bola al Centro
<ul> <li>Altímetro</li> </ul>	Calibrado en QNH (máx +/- 75 pies)
	· · ·
MOTOR	
<ul> <li>Tacc</li> </ul>	ometro1000 RPM
Bomba Su	cciónEn Rango
Estanque [	DerechoVerificado
Temperatu	ra Aceite Rango Verde
Presión de	AceiteRango Verde
Estanque I	zquierdoVerificado
Amperime	roCarga Positiva
5. CONTROL	<mark>ES:</mark>
<ul><li>Alerones</li></ul>	Libre y correcto movimiento
<ul><li>Elevador</li></ul>	Libre y correcto movimiento
<ul> <li>Timón de d</li> </ul>	irección:Libre y correcto movimiento
<ul> <li>Flaps</li> </ul>	10°,20°,30°,40° yluego SET10°
• Trim	Posicion de Despegue

6.	Motor:	
	Acelerador	1600 RPM
	<ul> <li>Parámetros del Mot</li> </ul>	torEN VERDE
	<ul> <li>MagnetosR/ A diferencial: 75 RPM)</li> </ul>	MBOS - L / AMBOS (máx. caída
	<ul> <li>Mezcla</li> </ul>	VERIFICAR OPERATIVA
	<ul> <li>Aire al Carburador</li> </ul>	Abierto en Caliente
	<ul> <li>AceleradorRalent</li> </ul>	í (Sin rateo ni tendencia a deteners
	<ul> <li>Aire al Carburador.</li> </ul>	Cerrado en Frio
	Acelerador	1000 RPM
De	<mark>etermine el tipo de desp</mark> e	egue requerido:
		sgac i equel ide;
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-Sacrequerius.
<b>D</b>		agae requerius.
	espegue normal:	
1.	espegue normal:	SET10°
1. 2.	espegue normal: Flap Frenos	SET10° SOLTAR
1. 2. 3.	espegue normal: Flap Frenos Acelerador	SET 10°SOLTAR FULL POTENCIA
1. 2. 3. 4.	espegue normal: Flap Frenos Acelerador Vr	SET10°SOLTAR FULL POTENCIA60 MPH
1. 2. 3. 4. 5.	espegue normal: Flap Frenos Acelerador Vr Vy	SET10°SOLTAR FULL POTENCIA60 MPH85 MPH
1. 2. 3. 4. 5.	espegue normal: Flap Frenos Acelerador Vr Vy	SET10°SOLTAR FULL POTENCIA60 MPH
1. 2. 3. 4. 5.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo	SET 10°SOLTAR FULL POTENCIA60 MPH85 MPH85 MPH
1. 2. 3. 4. 5. 6.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo  espegue corto (máx. p	SET 10°SOLTAR FULL POTENCIA60 MPH85 MPHFLAP ARRIBA
1. 2. 3. 4. 5. 6.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo  espegue corto (máx. p	SET 10° SOLTAR FULL POTENCIA 60 MPH 85 MPH FLAP ARRIBA Derformance):
1. 2. 3. 4. 5. 6. <b>De</b> 1.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo  espegue corto (máx. p	SET 10° SOLTAR FULL POTENCIA 60 MPH 85 MPH FLAP ARRIBA Derformance): SET 10° MANTENER
1. 2. 3. 4. 5. 6. <b>D</b> (1. 2. 3.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo  espegue corto (máx. p Flap  Frenos  Acelerador	SET 10° SOLTAR FULL POTENCIA 60 MPH 85 MPH FLAP ARRIBA  Performance): MANTENER FULL POTENCIA (MP/RPM)
1. 2. 3. 4. 5. 6. <b>De</b> 1. 2. 3. 4.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo  espegue corto (máx. p Flap  Frenos  Acelerador  Frenos  Frenos	SET 10° SOLTAR FULL POTENCIA 60 MPH 85 MPH FLAP ARRIBA  Performance): MANTENER FULL POTENCIA (MP/RPM) SOLTAR
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo  espegue corto (máx. p Flap  Frenos  Acelerador  Frenos  Vr	
1. 2. 3. 4. 5. 6. <b>D</b> 6. 5. 6.	espegue normal:  Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vy  Pasado el obstáculo  espegue corto (máx. p Flap  Frenos  Acelerador  Vr  Vx  Vx	SET 10° SOLTAR FULL POTENCIA 60 MPH 85 MPH FLAP ARRIBA  Performance): MANTENER FULL POTENCIA (MP/RPM) SOLTAR

AI	ites de iligiesar a pista.
1.	Briefing Emergencias:
	Falla en carrera despegueAplicar frenos
	Despegado con Pista RemanteContactar pista, Frenos
	aplicar.
	Despegado sin PistaBuscar un campo hacia adelante
	Despegado 1000 ft IndicadosIntentar reciproco de la pista
2.	Puertas y VentanaCERRADAS ASEGURADAS
3.	CinturonesAJUSTADOS
4.	Flap10°
5.	TrimDESPEGUE
6.	TransponderALT
7.	MezclaRICA
	CarburadorCerrado EN FRIO
9.	Luces de AterrizajeON
10	. Hora DespegueRegistrar
11	. Freno de estacionamientoLIBERADO
12	. TránsitoVERIFICAR
13	. Rodar a pista y comunicar en frecuencia correspondiente
Er	n eje de pista:
1.	Compás Magnético ORIENTADO
2.	Giro DireccionalORIENTADO
3.	Indicador de Actitud AJUSTADO Y NIVELADO
4.	Parametros de Motor EN VERDE

5. Pista.....DESPEJADA

De	spues del despegue: (500 ft AGL)
1.	AceleradorFULL POTENCIA
2.	Luces de AterrizajeOFF
3.	FlapARRIBA
4.	MezclaCOMPENSAR sobre 3000 ft.
5.	Instrumentos de motorVERIFICAR
	Al cruzar altitud de transición:
6.	AltímetroSET QNE (29.92")
Er	Crucero:
1.	Acelerador A requerimiento (ajuste según manual)
2.	MezclaCompensar según altitud
3.	Instrumentos del MotorVERIFICAR
4.	Indicador de ActitudAJUSTAR VRN
5.	VelocímetroAJUSTAR VAV (corregir por ALT y T°)
6.	Indicador de VirajesVERIFICAR
7.	CombustibleCAMBIAR ESTANQUE cada 30 minutos.

De	escenso:
1.	Asientos y CinturonesAJUSTADOS
2.	Instrumentos de MotorVERIFICAR
3.	Niveles de combustibleVERIFICAR
4.	Selectora de combustible ESTANQUE MÁS LLENO
5.	AceleradorA REQUERIMIENTO
6.	Carburador Bajo 2000 RPM Aire Caliente
7.	MezclaCOMPENSAR (RICA bajo 3000 pies)
8.	RadioFRECUENCIACORRESPONDIENTE
9.	AltímetroAJUSTAR QNH
	errizaje (Circuito):  PROXIMACION ESTABILIZADA  (CABEZAL DE PISTA)
	PROXIMACION ESTABILIZADA
ΑI	PROXIMACION ESTABILIZADA (CABEZAL DE PISTA)
<b>Al</b> 1.	PROXIMACION ESTABILIZADA (CABEZAL DE PISTA) Luces de AterrizajeON
<b>Al</b> 1. 2.	PROXIMACION ESTABILIZADA (CABEZAL DE PISTA)  Luces de Aterrizaje
1. 2. 3.	PROXIMACION ESTABILIZADA (CABEZAL DE PISTA)  Luces de Aterrizaje

# Después del aterrizaje:

1.	Flaps	ARRIBA
2.	Aire al Carburador	FRIC
3.	Luces de Aterrizaje	OFF
4.	TRIM	NEUTRO
5.	Transponder	STBY
6.	Radio Frecuencia corres	pondiente

### Detención del motor:

1.	Acelerador	1000 RPM
2.	Freno de estacionamiento	COLOCAR
3.	Todos los switches, incluyendo Luces.	OFF
4.	Mezcla	CORTAR
5.	MagnetosCON HÉLICE DE	TENIDA: OFF
6.	Master Switch	OFF
7.	HorómetroREGISTRAR LIBRO	DE VUELO
8.	Cubre Pitot	COLOCAR
9.	CombustibleF	REGISTRAR