
# Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э15



### Примечания:

1 Назначение входов дискретного управления определяется настройками в меню привода. На схеме показана заводская настройка.

Для работы релейного интерфейса дискретного удаленного управления необходимо, чтобы сигнал +24 В постоянно присутствовал на входе "Релейное управление".


## Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э15

Для активации режима "Авария" используется анализ сигнала на контакте релейного управления, назначенном на сигнал "Авария". В течение всего времени работы привода на этот контакт должен быть подан сигнал +24 В. Исчезновение данного потенциала трактуется как сигнал "Авария" и приводит к включению реакции перевода запорного органа арматуры в безопасное положение.

- 2 Назначение сигнальных реле определяется настройками в меню привода.
- 3 Максимальная длина кабеля подключения цифрового управления (интерфейс RS485, протокол обмена MODBUS RTU) к приводу составляет 1200 м.


#### Подключение токового датчика положения

- с электропитанием 24 В от электропривода



R – нагрузочное сопротивление, R<680 Ом

- с внешним электропитанием



## Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э15

### Подключение токового датчика движущего момента на выходном валу привода

- с электропитанием 24 В от электропривода




R – нагрузочное сопротивление, R<680 Ом

- с внешним электропитанием



Подключение цифрового управления приводом посредством интерфейса RS485, протокол обмена MODBUS RTU



АО «Тулаэлектропривод»

Лист 3 из 3