Приложение 3

Коды ошибок Clack

Ошибки управляющего клапана Clack

TC	Bce	Коды ошибок Clack
E1	1001	нет движения клапана при подаче напряжения на выход MOTOR
E2	1002	двигатель работает непродолжительно (глохнет) - клапан не находит позицию следующего цикла
E3	1003	двигатель работает слишком долго - клапан не находит позицию следующего цикла
E3	1004	двигатель работает слишком долго - клапан не может "припарковаться"
	1006	двигатель альтернатора работает слишком долго - не может "припарковаться"
	1007	двигатель альтернатора работает непродолжительно (глохнет) - не может "припарковаться"
	1009	внутренняя ошибка программы - требуется замена электронной платы
	2001	внутренняя ошибка программы - требуется замена электронной платы
	4002	внутренняя ошибка контроллера - требуется замена электронной платы
	4003	внутренняя ошибка контроллера - требуется замена электронной платы
	4004	внутренняя ошибка контроллера - требуется замена электронной платы
	4010	ошибка при загрузке через конфигуратор - загружаемый файл был считан с клапана другого типа
	8001	внутренняя ошибка системы - требуется замена электронной платы
	8002	внутренняя ошибка системы - требуется замена электронной платы