

syncAXIS control Viewer

syncAXIS control V1.8.0

SCANLAB GmbH Siemensstr. 2a 82178 Puchheim Deutschland

Tel.+49 (89) 800 746-0 Fax+49 (89) 800 746-199

info@scanlab.de www.scanlab.de

© SCANLAB GmbH

(Doc. Rev. 1.5.0 de-DE - 2022-08-26)

SCANLAB GmbH behält sich vor, dieses Dokument jederzeit und ohne Ankündigung inhaltlich zu aktualisieren.
Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Druck, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der SCANLAB GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle erwähnte Marken unterliegen dem Markenschutz der jeweiligen Markeninhaber.



Inhalt

1	Übe	er dieses Handbuch	4
	1.1	Weiterführende Dokumente	4
	1.2	Hersteller	4
		Glossar	
2	sync	cAXIS control Viewer	6
		Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
		Systemvoraussetzungen	
		syncAXIS control Viewer installieren und starten	
	2.4	Simulationsdatei laden	8
	2.5	GUI – Hauptfenster	9
		2.5.1 Vergrößern und Skalieren	10
		2.5.2 Grenzwertüberschreitungen ("Limits breached")	10
		2.5.3 Farbzuordnung (Color Map)	12
		2.5.4 Werkzeugleiste	13
		2.5.5 Steuerelemente	15
		2.5.6 Dialog "Loading Options"	18
	2.6	Grundsätzliches Vorgehen mit syncAXIS control Viewer ("Anwendungsprinzip")	20
3	Änd	derungsindex	22



1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Software SCANLAB syncAXIS control Viewer.

Achtung!

Lesen Sie das Dokument "syncAXIS control Lizenzvertrag" sorgfältig durch, bevor Sie syncAXIS control installieren und verwenden. Diese Vereinbarung definiert Themen wie Nutzungsbedingungen, Garantieinformationen und Haftungsausschlüsse. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich an SCANLAB.



Vorsicht!

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch!

SCANLAB übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden aufgrund Nichtbeachtung dieses Handbuchs, insbesondere der hierin genannten Sicherheitshinweise.

1.1 Weiterführende Dokumente

- RTC6-Handbuch
- Handbuch "syncAXIS control-DLL Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung"
- Handbuch "Installation der SCANLAB XL SCAN-Komponenten und Erstinbetriebnahme des XL SCAN-Systems"
- Handbuch "syncAXIS control Viewer"
- Handbuch "syncAXIS control Configurator"
- Handbuch "syncAXIS control Master-Slave-Synchronizer"

1.2 Hersteller

SCANLAB GmbH
Siemensstr. 2a
82178 Puchheim
Deutschland
Tel. +49 (89) 800 746-0
Fax +49 (89) 800 746-199
info@scanlab.de
www.scanlab.de



1.3 Glossar

GUI	Englisch: Graphical User Interface. Grafische Benutzeroberfläche.
syncAXIS control-Instanz	Softwareobjekt, das beim Aufruf einer gültigen syncAXISConfig.xml durch ein syncAXIS control-basiertes Anwenderprogramms im PC-RAM angelegt wird.
syncAXISConfig.xml	XML-Konfigurationsdatei. Obwohl der Dateiname frei gewählt werden kann, wird sie in diesem Dokument durchgehend als "syncaxisconfig.xml" bezeichnet. Die vollständige Beschreibung aller Tags finden Sie in Handbuch "syncaxis control-DLL – Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung", Kapitel 13 "Anhang F: Referenz der syncaxisConfig.xml-Tags", Seite 357.
Simulationsdatei	Siehe Handbuch "syncAXIS control-DLL – Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung", Kapitel 2.5 "Über den Simulationsmodus und Simulationsdateien", Seite 33.
XML-Konfigurations datei	syncAXISConfig.xml. Textdatei im XML-Format. Enthält die Parameter-Werte, mit der ein syncAXIScontrol-DLL-basiertes Anwenderprogramm die syncAXIS control-Instanz initialisiert ("Konfiguration"), siehe Handbuch "syncAXIS control-DLL — Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung", Kapitel 2.4 "Über die Initialisierung von syncAXIS control-basierten Anwenderprogrammen", Seite 26. Sie besteht aus mehreren Abschnitten, z.B. RTCConfig und LaserConfig. Beispiel für RTCConfig: <cfg:rtcconfig> <cfg:boardidentificationmethod>UseFirstFound </cfg:boardidentificationmethod> <cfg:programfiledirectory></cfg:programfiledirectory> <cfg:boards> <cfg:rtc6> <cfg:rtc6> <cfg:headb>Stagel</cfg:headb> </cfg:rtc6> </cfg:rtc6> Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "syncAXIS control-DLL — Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung", Kapitel 2.2.3 "Sichere syncAXIS control Instanzen konfigurieren", Seite 20 Kapitel 13 "Anhang F: Referenz der syncAXISConfig.xml-Tags", Seite 357</cfg:boards></cfg:rtcconfig>



2 syncAXIS control Viewer

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

syncAXIS control Viewer ist eine Software⁽¹⁾ (mit GUI, Abbildung 1, Seite 9) zur Visualisierung von unmodifizierten Simulationsdateien, die durch ein syncAXIScontrol-DLL-basiertes Anwenderprogramm erzeugt wurden.

Es können eine oder sogar mehrere Simulationsdateien gleichzeitig importiert werden. Es stehen mehrere grafische Darstellungen (Plots) zur Verfügung. Je nach Plot stammen die dargestellten Daten teils direkt (unbearbeitet) aus der angegebenen Simulationsdatei, andere sind durch Berechnungen in syncAXIS control Viewer abgeleitet.

syncAXIS control Viewer kann Verfahrtisch- und Scan-Kopf-Grenzwertüberschreitungen in den Plots kenntlich machen, siehe Kapitel 2.5.2 "Grenzwertüberschreitungen ("Limits breached")", Seite 10.

Achtung!

syncAXIS control Viewer bietet *keine* Unterstützung zur inhaltlichen Interpretation der Plots. Diese erfordert ausschließlich die Expertise des Benutzers und liegt in seiner alleinigen Verantwortung.

2.2 Systemvoraussetzungen

Wie bei syncAXIScontrol-DLL.

⁽¹⁾ syncAXIScontrol_Viewer.exe ist so konzipiert, dass es als 32-Bit-Anwendung unter MS Windows 32-Bit-Varianten ausgeführt wird und als 64-Bit-Anwendung auf MS Windows 64-Bit-Varianten.



2.3 syncAXIS control Viewer installieren und starten

- (1) Kopieren Sie alle mitgelieferten Dateien in ein Zielverzeichnis auf Ihr System.
- (2) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Starten Sie syncAXIScontrol Viewer.exe. im Explorer.
- Führen Sie einen Kommandozeilenaufruf aus, siehe Syntax für Kommandozeilenaufruf. syncAXIS control Viewer GUI wird geöffnet.

Syntax für Kommandozeilenaufruf

syncAXIScontrol_Viewer.exe [OPTION] , , , [FILE] , , ,

Argument	e	
[OPTION]	Nicht verpflichtend.	
	/?	Öffnet einen Dialog mit Hilfe-Informationen.
	-a	Die eingelesenen Positionen werden genauer angezeigt. Dateien werden langsamer eingelesen.
	accurate-limits	Für Dateien, die wegen '-r' nicht vollständig eingelesen werden: Verbessert die Grenzen. Beispiel: -r 5 -1.
	accurate-position	Wie -a.
	-h	Wie /?.
	help	Wie /?.
	-1	Wieaccurate-limits.
	-r	Zeilen werden im angegebenen Intervall übersprungen. Dateien werden schneller eingelesen. Beispiel: -r 5 liest nur jede fünfte Zeile.
	read-each	Wie -r.
[FILE]	Nicht verpflichtend.	
		Mehrere Dateien können auf einmal eingelesen werden. Beispiel: syncaxiscontrol_Viewer.exe file1.txt file2.txt file3.txt. Die Dateien nach der ersten werden angehängt.
		Das Befehlszeilenargument wird auf alle Dateien angewendet. Beispiel: -r 10 file1.txt file2.txt file2.txt bewirkt, dass alle 3 Dateien mit der Anweisung 'nur jede 10-te Zeile' eingelesen wird.




2.4 Simulationsdatei laden

 Klicken Sie File > Open und wählen Sie die gewünschte Simulationsdatei.
 Siehe Dialog "Loading Options".
 Alternativ können Sie auch eine Simulationsdatei mit Drag & Drop in das Programmfenster ziehen.

Hinweis: syncAXIS control Viewer prüft vor dem Laden, wie viel Platz im Arbeitsspeicher vorhanden ist. Sollte dieser nicht für die komplette Simulationsdatei ausreichen, lädt das Programm nur bis zu einem bestimmten Zeitindex. Eine entsprechende Meldung erscheint im Hauptfenster.



2.5 GUI - Hauptfenster



syncAXIS control Viewer-Hauptfenster: Bereiche.



2.5.1 Vergrößern und Skalieren

- Das Diagramm zoomen: Mausrad bewegen.
- Bestimmte Bereiche zoomen:
 Mit gedrückter linker Maustaste den Bereich
 wählen. syncAXIS control Viewer zoomt in den
 ausgewählten Bereich.

Hinweis: Wenn erforderlich wird auch die Skalenteilung geändert (außer im Data type Position 2D).

 Zum Zurücksetzen des Zoom und der Skalierung: Fit screen klicken.

2.5.2 Grenzwertüberschreitungen ("Limits breached")

syncAXIS control Viewer liest aus der aktuell geladenen Simulationsdatei die Grenzwerte aus:

 Größe des Arbeitsfelds, max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung und max. Ruck des Verfahrtischs⁽¹⁾


Falls die Größe des Arbeitsfelds nicht in der Konfiguration angegeben ist:

- wird diese aus der bei DefaultCorrectionFile angegebenen Korrekturdatei ausgelesen
 - Ist dies nicht möglich, wird 54 mm \times 54 mm verwendet $^{(2)}$

syncAXIS control Viewer macht anhand der aktuell geladenen Simulationsdatei Überschreitungen von Verfahrtisch-Arbeitsfeldgrenzen und Dynamikgrenzen sowie Scan-Kopf-Arbeitsfeldgrenzen in den Plots kenntlich. Betroffene Kurvenabschnitte werden in *orange* gezeichnet und eine entsprechende Information wird in der Statuszeile angezeigt. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel mit Grenzwertüberschreitungen.

Bei Grenzwertüberschreitungen wird die Liste Limits breached auf der rechten Seite der Statuszeile angezeigt.

 Klicken Sie Limits breached. Alle zutreffenden Grenzwertüberschreitungen werden angezeigt:



In diesem Beispiel werden die X- und Y-Positionswerte des Scanners überschritten. Grundsätzlich stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, je nachdem welche Grenzwerte überschritten werden:

- Position scanner X
- Position scanner Y
- Position stage X
- Position stage Y


Werden keine Grenzwerte überschritten, wird die Liste **Limits breached** nicht angezeigt.

- Tipp: Um festzustellen, "wo" im Markierergebnis das Problem auftreten würde, stellen Sie ein:
 - Data type: Position 2D
 - Device type: Combined und klicken dann
 - Isometric 2D

⁽¹⁾ Siehe Handbuch "syncAXIS control-DLL – Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung".

⁽²⁾ Es öffnet sich eine entsprechende Meldung. Außerdem wird anschließend in der Statuszeile angezeigt: "Correction File: Not found - using default limits".





syncAXIS control Viewer: Darstellung von Grenzwertüberschreitungen.


syncAXIS control Viewer Doc. Rev. 1.5.0 de-DE 2 syncAXIS control Viewer



2.5.3 Farbzuordnung (Color Map)

Es ist möglich, auf die dargestellten Kurven eine Farbkarte zu legen, die ausgewählte Werte farbig anzeigt, siehe Abbildung 3, Seite 12. Dabei gilt: Je nach Höhe des Werts wird eine andere Farbe dargestellt. Beachten Sie dazu die Farbskalierung am rechten Bildrand.


- Klicken Sie Color Map in der Werkzeugleiste und wählen Sie den Wert, der farblich angezeigt werden soll. Dargestellt wird jeweils der Betrag der Auswahl. Angezeigt werden kann (jeweils für Verfahrtisch und/oder Scan-Kopf):
 - Position (position)
 - Geschwindigkeit (velocity)
 - Beschleunigung (acceleration)
 - Ruck (jerk)sowie die Job-Funktion.
- Durch Ziehen der Maus bei gedrückter Maustaste auf die Farbskalierung rechts am Rand können Sie diese anpassen.
- Mit Auswahl von Limits breached beenden Sie die farbliche Darstellung.




Farbzuordnung, ausgewählt ist die Scanner-Auslenkung (Norm position scanner).



2.5.4 Werkzeugleiste









2.5.5 Steuerelemente

Data Type Position Position 2D Velocity Acceleration Jerk None	Gruppe 'Data type' Zur Auswahl des Diagrammtyps (Plots), das in der Diagrammfläche angezeigt werden soll. Die ausgewählte Option wird auch als Diagrammtitel (4 in Abbildung 1) benutzt. Position x,y [mm] über Time [s] Position 2D y [mm] über x [mm] Velocity vx, vy [m/s] über Time [s] (Geschwindigkeit des Laserspots; Wurzel aus (vx²+vy²)). Acceleration ax, ay [m/s²] über Time [s] Jerk jx, jy [m/s²] über Time [s] None Keine der obigen Diagrammtypen. Aber es werden Active Channel-Kurven angezeigt,
Channel type Active channel 1 (*) Active channel 2 (*) (*) Nach dem die Simulationsdatei geladen wurde, stehen hier die tatsächlichen Active Channel-Namen.	wenn ausgewählt. Gruppe 'Channel type' Zur Auswahl, welche Active Channel-Kurven in der Diagrammfläche angezeigt werden sollen. Nicht verfügbar, wenn Position 2D ausgewählt ist. Auch verfügbar, wenn None ausgewählt ist. Der Screenshot links zeigt die Beschriftung der Kontrollkästchen unmittelbar nach dem Start von syncaxiscontrol_viewer.exe. Nachdem die Simulationsdatei geladen ist ändert sich die Beschriftung entsprechend zu den dort eingetragenen Active Channel, also z. B. von "Active Channel 1" zu "Analog out 2" und "Active Channel 2" zu "Spot distance". Active channel 1 Wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist, dann wird die entsprechende Kurve im Diagramm angezeigt. Die Kurve wird zusätzlich zu anderen Kurven angezeigt. Active channel 2 Siehe Active channel 1.



Axis Type	Gruppe 'Axis type'
● X	Zur Auswahl, welche Achsen als Kurven angezeigt werden sollen.
○ Y	x
○ X/Y	Zeigt Kurve der x-Werte.
○ Absolute	Υ
	Zeigt Kurve der y-Werte.
	X/Y
	Zeigt Kurven beider Achsen.
	Absolute
	Zeigt den Betrag des X/Y-Vektors.
Device type	Gruppe 'Device type'
Scanner Stage	Dient zur Auswahl, welche Bewegungsanteile (Scan-Kopf und/oder Verfahrtisch) in den angezeigten Kurven enthalten sein sollen.
O Combined	Scanner
Combined	Angezeigte Kurven sollen nur die Scan-Kopf-Anteile enthalten.
	Stage
	Angezeigte Kurven sollen nur die Verfahrtisch-Anteile enthalten.
	Combined
	Angezeigte Kurven sollen Scan-Kopf-Anteile und Verfahrtisch-Anteile enthalten.
Scan head	Gruppe 'Scan head'
	Dient bei Multikopfanlagen zur Auswahl des Scan-Kopfs, dessen Daten als Kurven angezeigt werden sollen.
	Klicken Sie die Auswahlliste und wählen Sie die gewünschte Nummer des Scan-Kopfs. Die Anzahl der Einträge kann hier variieren. Standardmäßig wird nach dem Laden der Simulationsdatei Scan-Kopf 1 angezeigt.
Segment type	Gruppe 'Segment type'
Show jumps Hide jumps	Zur Auswahl, welche Vektoren (Markiervektoren, Sprungvektoren) in den angezeigten Kurven enthalten sein sollen.
O Visualize jumps	Show jumps
O Visualize jumps	Angezeigte Kurven sollen Markier-Vektoren und Sprung-Vektoren enthalten. Jede Kurve hat eine einheitliche Farbe.
	Hide jumps
	Angezeigte Kurven sollen nur Markier-Vektoren enthalten (keine Sprung-Vektoren). Jede Kurve hat eine einheitliche Farbe.
	Visualize jumps
	Die Sprung-Vektoren jeder Kurve werden farblich (grau) markiert.



Meta data

173859 data points

Min(x): -34.7 mm

Max(x): 40.9 mm

Min(y): -34 mm

Max(y): 40.6 mm

Spot distance: 5 µm

Gruppe 'Meta data'

Dient zur Informationsanzeige (read-only) über importierte Datensätze, Extrema, Laserspotabstand.

Wichtig: alle hier angezeigten Daten basieren auf den ausgewählten Importoptionen, siehe Kapitel 2.5.6 "Dialog "Loading Options"", Seite 18 und auch Cancel. Die tatsächlichen Werte können daher abweichend sein (z.B. muss die data point-Anzahl nicht unbedingt die Gesamtzeilenzahl der Simulationsdatei sein)!

<n> data points: Anzahl der Simulationsdateizeilen, die in syncAXIS control Viewer importiert wurden.

Extrema (immer 4 Zeilen): Abhängig vom ausgewählten Diagrammtyp werden bis zu 4 Werte (mit Einheit) angezeigt.

ı		
	Extrema	Angezeigt bei Diagrammtyp
	Min(x)	Position, Position 2D
	Max(x)	Position, Position 2D
	Min(y)	Position, Position 2D
	Max(y)	Position, Position 2D
	Min(v)	Laser spot speed
	Max(v)	Laser spot speed
	Min(vx)	Velocity
	Max(vx)	Velocity
	Min(vy)	Velocity
	Max(vy)	Velocity
	Min(ax)	Acceleration
	Max(ax)	Acceleration
	Min(ay)	Acceleration
	Max(ay)	Acceleration
	Min(jx)	Jerk
	Max(jx)	Jerk
	Min(jy)	Jerk
ı		

Max(jy)


Jerk

Spot distance (Laserspotabstand). NaN ("not a number") zeigt an, dass die Simulationsdatei keine solche Daten enthält (Voraussetzung dafür: in der Simulationsdatei muss SpotDistance als Active Channel definiert worden sein).



2.5.6 Dialog "Loading Options"

Der Dialog "Loading Options" öffnet sich, wenn Sie eine Simulationsdatei ausgewählt haben, siehe Kapitel 2.4 "Simulationsdatei laden", Seite 8.



Dialog "Loading Options".

No reduction

Importoption für die Simulationsdatei: Lädt alle Simulationsdatei-Zeilen.

Reduction Tolerance

Führt eine Datenreduktion beim Laden durch. Das hat den Vorteil, dass weniger Positionspunkte geladen werden und die Darstellung der Kurve im syncAXIS control Viewer beim Scrollen oder Zoomen deutlich schneller ist. Die Gestalt der Kurve bleibt erhalten. Insbesondere werden sämtliche Laserschaltzeitpunkte sowie alle Abschnitte, in denen eine dynamische Verletzung vorliegt, nicht reduziert.

Geben Sie im Eingabefeld die Reduktionstoleranz in mm an (Voreingestellt ist 0.01).

Show Laser Pre-Trigger

Zeigt die zeitliche Verschiebung der Lasersignale durch das Argument LaserPreTriggerTime.

Show Laser Switch Offset

Zeigt die zeitliche Verschiebung der Lasersignale durch das Argument LaserSwitchOffsetTime.

Data Cropping Options

Erlaubt, nur bestimmte Abschnitte der Simulationsdatei laden. Wählen Sie den Job-Funktionsbereich oder den Zeitbereich, den Sie laden möchten, indem Sie die gewünschten Anfangswerte und Endwerte eingeben.



Load

Startet den Import der Simulationsdatei gemäß der Einstellungen im Bereich "Import Options".

Hinweis: Die Statuszeile (siehe Abbildung 1, Nr. 10) zeigt nach Abschluss des Importvorgangs die Einstellungen an, die zuletzt im Dialog "Import Options" getroffen wurden.

Append

Benutzung siehe **Load**. Unterschied: Die ausgewählte(n) Simulationsdatei(en) werden *zusätzlich* zu den bereits Importierten importiert und dargestellt.

Hinweise:

- Gültig sind die Grenzwerte der zuletzt geladenen Datei.
- Wenn Sie mit Append andere Importoptionen (s.o.) auswählen wie für die bereits importierte Simulationsdatei, zeigt auch hier die Statuszeile nach Abschluss des Importvorgangs nur die Einstellungen an, die zuletzt im Bereich "Import Options" getroffen wurden.

Cancel

Zum Abbrechen des (durch **Load** gestarteten) Importvorgangs. Bis dahin schon geladene Daten können dennoch angezeigt werden.



2.6 Grundsätzliches Vorgehen mit syncAXIS control Viewer ("Anwendungsprinzip")

Schritt			
(1)	syncAXIS control Viewer starten.	Doppelklicken Sie syncaxiscontrol_Viewer.exe. syncaxis control Viewer wird geöffnet, siehe Abbildung 1.	
(2)) Importoptionen einstellen und die gewünschte(n) Simulationsdatei(en) angeben.	(1) Klicken Sie im Hauptfenster File > Open.	
		(2) Geben Sie im Folge-Dialog die gewünschte Simulationsdatei an und klicken Öffnen.	
		(3) Stellen Sie im Dialog "Loading Options" die gewünschte Option ein, mit der die Simulationsdatei importiert werden soll. Dann klicken Sie auf Load.	
(3)	Diagrammtyp (Plot) auswählen.	Klicken Sie den gewünschten Diagrammtyp (siehe Seite 15, z.B. Position 2D) an.	
(4)	Wahlweise: Kurve der Active Channel im Diagramm anzeigen lassen (ggf. zusätzlich zu anderen Kurven).	Wählen Sie die gewünschten Kontrollkästchen aus (siehe Seite 15).	
(5)	Einstellen, welche Achsen-Kurven im Diagramm angezeigt werden sollen.	Klicken Sie die gewünschte Option an (siehe Seite 16, z.B. X/Y).	



Schr	Schritt (Forts.)		
(6)	Einstellen, welche(r) Bewegungs- anteil(e) die Kurve(n) im Diagramm anzeigen soll(en).	•	Klicken Sie die gewünschte Option an (siehe Seite 16, z.B. Combined).
(7)	Scan-Kopf auswählen (verfügbar bei Multikopfanlagen).	•	Klicken Sie die Auswahlliste und wählen Sie die gewünschte Nummer. (siehe Seite 16, z.B. Scan head 1)
(8)	Einstellen, welche Vektoren die Kurve(n) im Diagramm anzeigen soll(en).	•	Klicken Sie die gewünschte Option an (siehe Seite 16, z.B. Show jumps für Markier- und Sprungvektoren).
(9)	Sichtprüfung einzelner Punkte in Kurven (in der Diagrammfläche).		Stellen Sie den Tracker wie von Ihnen gewünscht ein, siehe Seite 13. Positionieren Sie den Mauszeiger auf eine Kurve, um im Tracker Details zu diesem Datenpunkt zu sehen.
(10)	Sichtprüfung der Extrema (in der Gruppe mit der Informations- anzeige, siehe Seite 17).	•	Vorsicht! Die Genauigkeit der angezeigten Werte hängt von den Optionen ab, die Sie für den Import ausgewählt haben. Für exakte Ergebnisse müssen Sie in Schritt (2) No reduction verwenden. Die Statusleiste zeigt dann "Selected import options: No Data Reduction". Prüfen Sie die Werte, die in der Gruppe mit der Informationsanzeige (siehe Seite 17) zu sehen sind auf Grenzwertüberschreitungen des verwendeten XL SCANSystems.
(11)	Optional: Export passender Einstellungen.	•	Klicken Sie File > Export Header(s) und wählen Sie den Speicherort der XML-Datei.



3 Änderungsindex

Nachfolgend genannt sind Änderungen an diesem Handbuch aufgrund technischer Weiterentwicklung des Produkts sowie wesentliche redaktionelle Änderungen.

Änderungen nach Dokument-Revision 1.5.0 de-DE von Dokument-Revision 1.4.0 de-DE

Wo	Was
Global	Dokument Revision
	• 1.5.0 de-DE
	gilt für syncAXIS control-Software-Paket
	• V1.8.0
	Änderungsindex, Seite 22