

CNPJ: 10.542.989/0001-19

Página: 1 / 15

# ABS CEL IO **Registros Modbus**

# Introdução

Este documento apresenta como ler e interpretar os dados registrados pelo equipamento.

#### 2. Tabela de registros Modbus

As informações são obtidas utilizando o protocolo Modbus RTU.

Os blocos de dados e funções para leitura e escrita estão organizados conforme abaixo.

| Descrição                          | Faixa<br>de registros | R/W | Funções de<br>Leitura | Funções de<br>Escrita |
|------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Dados dos GPS<br>(modelos com GPS) | 64000 a 64014         | R   | 04                    |                       |
| Relógio interno                    | 64015 a 64020         | R   | 04                    |                       |
| Power On e Power Off               | 64022 a 64033         | R   | 04                    |                       |
| Informações do Hardware            | 64030 a 64099         | R   | 04                    |                       |
| Estado das Entradas e Saídas       | 64100 a 64114         | R   | 04                    |                       |
| Contadores de pulso e tempo        | 64115 a 64146         | R   | 04                    |                       |
| Frequência de pulso                | 64147 a 64154         | R   | 04                    |                       |
| Totalizador de valor analógico     | 64155 a 64170         | R   | 04                    |                       |
| Vazão por pulsos                   | 64171 a 64178         | R   | 04                    |                       |
| Dados históricos (datalogger)      | 64200 a 64399         | R   | 04                    |                       |
| Comandos                           | 64500 a 64514         | R/W | 03                    | 06 e 16               |

Legenda: R – read (leitura) W – write (escrita).

### IMPORTANTE:

Os registros não usados (sem ponto associado) tem valor indeterminado.

O endereço de rede Modbus para ler os dados pela porta serial é 200.

Para leitura remota, o valor do endereço de rede é 0 (é ignorado) e o equipamento responderá as perguntas em função apenas do endereço do registro.



Página: 2 / 15

#### Dados do GPS

Para os modelos com GPS embarcado, os dados do GPS são lidos nos registros indicados abaixo.

| Endereço do<br>Registro | Descrição                                 | Faixa de Valores |
|-------------------------|---|------------------|
| 64000                   | Estado do GPS                             | 0 a 2            |
| 64001                   | Latitude (parte inteira)                  | -90 a 90         |
| 64002                   | Latitude (parte fracionária)              | -9999 a 9999     |
| 64003                   | Longitude (parte inteira)                 | -180 a 180       |
| 64004                   | Latitude (parte fracionária)              | -9999 a 9999     |
| 64005                   | Velocidade (em nós) 0 a 200               |                  |
| 64006                   | Reservado                                 |                  |
| 64007                   | Reservado                                 |                  |
| 64008                   | Reservado                                 |                  |
| 64009                   | Data / hora atual do GPS (dia) 1 a 31     |                  |
| 64010                   | Data / hora atual do GPS (mês) 1 a 12     |                  |
| 64011                   | Data / hora atual do GPS (ano) 00 a 99    |                  |
| 64012                   | Data / hora atual do GPS (hora) 0 a 23    |                  |
| 64013                   | Data / hora atual do GPS (minuto) 0 a 59  |                  |
| 64014                   | Data / hora atual do GPS (segundo) 0 a 59 |                  |

#### Estado do GPS

- 0 GPS está com posição válida
- 1 GPS não está com visibilidade aos satélites (localização inválida)
- 2 GPS está sem comunicação (falha funcionamento do GPS)

# Coordenadas

Latitude = latitude\_inteiro + latitude\_frac / 10000 Longitude = longitude\_inteiro + longitude\_frac / 10000

#### Velocidade

O valor apresentado no registro está em knots. Para converter para km/h, multiplicar por 1,85.

Data / hora do GPS

Leitura direta dos valores



Página: 3 / 15

# Relógio interno

| Endereço do<br>Registro | Descrição         | Faixa de Valores |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 64015                   | Relógio (segundo) | 0 a 59           |
| 64016                   | Relógio (minuto)  | 0 a 59           |
| 64017                   | Relógio (hora)    | 0 a 23           |
| 64018                   | Relógio (dia)     | 1 a 31           |
| 64019                   | Relógio (mês)     | 1 a 12           |
| 64020                   | Relógio (ano)     | 1 a 99           |

IMPORTANTE: para ajustar o relógio interno, ver o capítulo "Comandos" adiante no texto

#### Power On e Power Off

Os últimos *time stamps* (horários e datas) em que o produto foi desligado (*Power Off*) e ligado (*Power On*) são lidos nos registros apresentados na tabela abaixo.

Essa função depende do bom estado de funcionamento da bateria do relógio interno.

| Endereço do<br>Registro | Descrição                     | Faixa de Valores |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Power On                |                               |                  |
| 64022                   | Último power on (segundo)     | 0 a 59           |
| 64023                   | Último power on (minuto)      | 0 a 59           |
| 64024                   | Último power on (hora)        | 0 a 23           |
| 64025                   | Último power on (dia)         | 1 a 31           |
| 64026                   | Último power on (mês)         | 1 a 12           |
| 64027                   | Último power on (ano)         | 1 a 99           |
| Power Off               |                               |                  |
| 64028                   | Fixo                          | 0                |
| 64029                   | Ùltimo power off (minuto)     | 0 a 59           |
| 64030                   | Ùltimo power off (hora)       | 0 a 23           |
| 64031                   | Último power off (dia) 1 a 3  |                  |
| 64032                   | Ùltimo power off (mês) 1 a 12 |                  |
| 64033                   | Último power off (ano)        | 1 a 99           |

# Parâmetros e Informações do Hardware

| Endereço do                       | Descrição   | Faixa de Valores |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Registro                          |   |                  |
| Informações do Ha                 | ardware   |                  |
| 64054                             | Número de entradas digitais                         |                  |
| 64055                             | Número de entradas analógicas                       |                  |
| 64056 Número de saídas digitais   |   |                  |
| 64057 Número de saídas analógicas |   |                  |
| Outros parâmetros                 | 3   |                  |
| 64059                             | Habilitação da totalização de valor analógico.      | 0 a 0x1FF        |
| 04039                             | Correção do cálculo da totalização de valor analóg. |                  |



Página: 4 / 15

#### Estado das Entradas e Saídas

| Endereço do<br>Registro | Descrição                      | Faixa de Valores |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| 64100                   | Timer interno                  | 0 a 599          |
| 64101                   | Estado das entradas digitais   | 0x0000 a 0xFFFF  |
| 64102                   | Estado das saídas digitais     | 0x0000 a 0xFFFF  |
| 64103                   | Entrada analógica 01           | ver texto        |
| 64104                   | Entrada analógica 02           | ver texto        |
| 64105                   | Entrada analógica 03           | ver texto        |
| 64106                   | Entrada analógica 04           | ver texto        |
| 64107                   | Entrada analógica 05           | ver texto        |
| 64108                   | Entrada analógica 06 ver texto |                  |
| 64109                   | Entrada analógica 07 ver texto |                  |
| 64110                   | Entrada analógica 08 ver texto |                  |
| 64111                   | Entrada analógica 09 ver texto |                  |
| 64112                   | Entrada analógica 10 ver texto |                  |
| 64113                   | Entrada analógica 11           | ver texto        |
| 64114                   | Entrada analógica 12 ver texto |                  |
| 64115 (*)               | Entrada analógica 13           | ver texto        |
| 64116 (*)               | Entrada analógica 14           | ver texto        |
| 64117 (*)               | Entrada analógica 15 ver texto |                  |
| 64118 (*)               | Entrada analógica 16 ver texto |                  |

<sup>(\*)</sup> Aplicável a módulos com 16 entradas analógicas

#### Timer interno

O timer interno é incrementado a cada um 0,1 segundo, com auto-reset a cada minuto. O valor é lido diretamente sem conversão.

#### Estados das Entradas Digitais

Cada bit representa uma entrada. O bit menos significativo (mais à direita) corresponde à entrada DI 1. Se o valor do bit é igual 1, a respectiva entrada está "ligada". Os bits sem entrada associada tem valor zero.

#### Estado das Saídas Digitais

Cada bit representa uma saída. O bit menos significativo (mais à direita) corresponde à saída DO 1. Se o valor do bit é igual 1, a respectiva saída está "ligada". Os bits sem saída associada tem valor zero.

#### Entradas Analógicas

Para fácil comparação entre o valor do sinal medido e valor do registro correspondente, os valores elétricos são convertidos (sem perda de precisão) para a escala, conforme tabela abaixo:

| Tipo de entrada | Faixa    | Interpretação            |
|-----------------|----------|--------------------------|
| 0 – 20mA        | 0 a 2000 | Sinal = Reg / 100, em mA |
| 0 – 10V         | 0 a 2000 | Sinal = Reg / 200, em V  |

Ex.: registro = 1000 corresponde à medida de 10,00 mA para uma entrada de corrente registro = 1000 corresponde à medida de 5,00 V para uma entrada de tensão de 0 a 10V



Página: 5 / 15

#### Contagem de Pulso e Tempo

| Endereço do<br>Registro | Descrição                            | Faixa de Valores  |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Pulso                   |                                      |                   |
| 64115 e 64116           | Contador de pulso 1                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64117 e 64118           | Contador de pulso 2                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64119 e 64120           | Contador de pulso 3                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64121 e 64122           | Contador de pulso 4                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64123 e 64124           | Contador de pulso 5                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64125 e 64126           | Contador de pulso 6                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64127 e 64128           | Contador de pulso 7 0 a 4.294.96     |                   |
| 64129 e 64130           | Contador de pulso 8 0 a 4.294.967    |                   |
| Tempo                   |                                      |                   |
| 64131 a 64132           | Contador de tempo 1 0 a 4.294.96     |                   |
| 64133 a 64134           | Contador de tempo 2 0 a 4.294.967.2  |                   |
| 64135 a 64136           | Contador de tempo 3 0 a 4.294.967.   |                   |
| 64137 a 64138           | Contador de tempo 4 0 a 4.294.967    |                   |
| 64139 a 64140           | Contador de tempo 5 0 a 4.294.967    |                   |
| 64141 a 64142           | Contador de tempo 6 0 a 4.294.96     |                   |
| 64143 a 64144           | Contador de tempo 7 0 a 4.294.967.   |                   |
| 64145 a 64146           | Contador de tempo 8 0 a 4.294.967.29 |                   |

Os contadores de pulso e tempo estão associados às primeiras oito entradas digitais.

Para permitir a totalização de um número suficientemente grande, são ocupados dois registros. A parte mais significativa (*word\_hi*) está no primeiro registro e a menos significativa (*word\_hi*) no seguinte.

O valor final é dado pela seguinte expressão: Totalizador = word\_hi \* 65536 + word\_lo

IMPORTANTE: para zerar os contadores, ver o capítulo "Comandos" adiante no texto

# Frequência de Pulso

| Endereço do | Descrição             | Faixa de Valores |
|-------------|-----------------------|------------------|
| Registro    |                       |                  |
| 64147       | Frequência de pulso 1 | 0 a 10000        |
| 64148       | Frequência de pulso 2 | 0 a 10000        |
| 64149       | Frequência de pulso 3 | 0 a 10000        |
| 64150       | Frequência de pulso 4 | 0 a 10000        |
| 64151       | Frequência de pulso 5 | 0 a 10000        |
| 64152       | Frequência de pulso 6 | 0 a 10000        |
| 64153       | Frequência de pulso 7 | 0 a 10000        |
| 64154       | Frequência de pulso 8 | 0 a 10000        |

Esses registros referem-se à medição da frequência de pulsos nas primeiras oito entradas digitais.

Interpretação: Sinal = Reg / 10, em Hz.

Ex.: registro = 1000 corresponde à medida de 100,0 Hz

registro = 10000 corresponde à medida de 1000,0 Hz

O valor do registro é limitado ao valor de fundo de escala da entrada.



Página: 6 / 15

# Totalizador de Valor Analógico

| Endereço do<br>Registro | Descrição   | Faixa de Valores  |
|-------------------------|---|-------------------|
| 64155 e 64156           | Totalizador de valor analógico 1                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64157 e 64158           | Totalizador de valor analógico 2                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64159 e 64160           | Totalizador de valor analógico 3                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64161 e 64162           | Totalizador de valor analógico 4                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64163 e 64164           | Totalizador de valor analógico 5                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64165 e 64166           | Totalizador de valor analógico 6                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64167 e 64168           | Totalizador de valor analógico 7                  | 0 a 4.294.967.295 |
| 64169 e 64170           | Totalizador de valor analógico 8 0 a 4.294.967.29 |                   |

Os totalizadores estão associados às primeiras oito entradas analógicas.

Para permitir a totalização de um número suficientemente grande, são ocupados dois registros. A parte mais significativa (*word\_hi*) está no primeiro registro e a menos significativa (*word\_lo*) no seguinte.

O valor final é dado pela seguinte expressão: Totalizador = word\_hi \* 65536 + word\_lo

O objetivo dessa função é realizar a integração no tempo de variáveis tais como: vazão volumétrica, vazão mássica, radiação solar, etc.

A cada segundo, a entrada analógica é amostrada e o seu valor é acumulado.

Para evitar perda de precisão, o valor é acumulado na escala interna da entrada analógica. Para conversão em unidades de engenharia, basta multiplicar pelo valor de fundo de escada do instrumento e dividir por 10.

Dica: na conversão de vazão, usar a vazão máxima do sensor em unidades por segundo.

#### Exemplos:

Sensor: medidor de vazão

Fundo de escala: 108 m³ / h (0,03 m³ / s) Valor totalizado no período: 30000

Total em unidades de engenharia: 30000 \* 0,03 / 10 = 90 m<sup>3</sup>

Sensor: balança de fluxo

Fundo escala: 10 ton / h (aprox. 2,78 kg / s)

Valor totalizado no período: 30000

Total em unidades de engenharia: 30000 \* 2,78 / 10 = 8340 kg

#### ATENÇÃO!

Para sinal 4 a 20 mA, a leitura é diferente de zero em 4 mA e precisa ser corrigida durante a totalização.

A configuração da correção é habilitada por canal analógico.

Ainda, diferente dos outros totalizadores, a função de totalização de valor analógico precisa ser habilitada.

Os estados desses ajustes são lidos no registro 64059 (ver capítulo "Comandos" para mais detalhes)

IMPORTANTE: para configurações e zerar totalizadores, ver o capítulo "Comandos" adiante no texto



Página: 7 / 15

# Vazão por pulso

Entende-se por vazão a quantidade de material que passa por unidade de tempo.

Ex.: vazão de água, em litros / hora

Quando o instrumento de medição só fornece o pulso de totalização (gerado toda vez que uma quantidade definida de material passa), mas não informa a vazão, esse pulso de totalização pode ser usado também para estimar a vazão.

Taxas menores que 1 Hz (um pulso por segundo) inviabiliza o uso da medição de frequência de pulsos.

Mesmo assim, ainda é possível medir a vazão quando a taxa de pulsos é baixa.

Essa lógica de medição foi introduzida no produto ABS, a partir da versão v06.14 do firmware do datalogger.

| Endereço do<br>Registro | Descrição                        | Faixa de Valores |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 64171                   | Frequência de pulso 1            | 10 a 60000       |
| 64172                   | Frequência de pulso 2            | 10 a 60000       |
| 64173                   | Frequência de pulso 3 10 a 60000 |                  |
| 64174                   | Frequência de pulso 4 10 a 600   |                  |
| 64175                   | Frequência de pulso 5 10 a 60000 |                  |
| 64176                   | Frequência de pulso 6 10 a 60000 |                  |
| 64177                   | Frequência de pulso 7 10 a 600   |                  |
| 64178                   | Frequência de pulso 8 10 a 60000 |                  |

Esses registros referem-se à medição da frequência de pulsos nas primeiras oito entradas digitais.

O valor lido no registro é o número de pulsos por minuto, multiplicado por 100.

Interpretação: Sinal = Reg / 100, em Pulsos por minuto.

| Exemplo de valores lidos | Pulsos por minuto               |
|--------------------------|---------------------------------|
| 10                       | 0,1 (1 pulso a cada 10 minutos) |
| 50                       | 0,5 (1 pulso a cada 2 minutos)  |
| 100                      | 1                               |
| 1000                     | 10                              |
| 6000                     | 60 (1 pulso por segundo)        |
| 60000                    | 600 (10 pulsos por segundo)     |

Abaixo de 1 pulso a cada 10 minutos, a vazão é considerada zero.

Caso a frequência de pulsos seja maior que 600 pulsos/min, utilize os registros de frequência de pulso.

Exemplo de aplicação:

1) Qual o valor de vazão se o valor lido no registro é 50 e o medidor de água gera um pulso a cada 0,10 m³?

Vazão = 0,10 \* 50/100 = 0,05 m<sup>3</sup>/minuto



Página: 8 / 15

# Dados Históricos (datalogger)

#### Organização da memória do datalogger



Os dados históricos são organizados em blocos 1. Cada bloco armazena os dados de um determinado instante (data/hora).

Os blocos são identificados por seu índice e são gravados em ordem cronológica.

A memória é circular. Ou seja, quando é alcançado o último bloco da memória, o processo de gravação volta ao primeiro bloco. Apenas os dados mais antigos são apagados para dar espaço aos dados novos.

Os blocos são gravados em intervalos de tempo e/ou por eventos. A forma de gravação é configurável.

As informações referentes à memória do datalogger são:

| Endereço do<br>Registro | Descrição                                   | Faixa de Valores |
|-------------------------|---|------------------|
| 64200                   | Tamanho do bloco (em bytes) - NB            | 6 a 250          |
| 64201                   | Número total de blocos – NTR                | 1000 a 65535     |
| 64202                   | Reservado                                   |                  |
| 64203                   | Reservado                                   |                  |
| 64204                   | Índice do próximo bloco a ser gravado – IPR | 0 a 65535        |

Tamanho do bloco (NB)

Número de bytes que compreende um bloco de dados históricos.

Número total de blocos (NTR)

É a capacidade da memória. O índice do bloco ficará compreendido entre 0 e NTR-1.

Índice do próximo registro a ser gravado (IPR)

Informa a posição da memória (índice do bloco) onde serão gravados os próximos dados. Esta informação é atualizada a cada gravação de um novo bloco. Assim, o bloco mais atual fica facilmente identificado.

+55 (51) 3030-3438 | 3030-3439

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Os blocos de dados são formalmente chamados de "registros de dados", mas será mantida a denominação "bloco" para evitar confusão com os registros Modbus.



Página: 9 / 15

### Configuração do datalogger

A função datalogger precisa ser configurada para iniciar a gravação de dados.

Os dados podem ser gravados por:

- tempo
- evento

A gravação por tempo é a mais usual. Os dados são amostrados e gravados de periodicamente, com base em um intervalo de tempo configurável.

A gravação por eventos é usada quando se deseja saber a data/hora e os dados no momento em que ocorrer uma de determinada mudança (evento) do processo monitorado. Geram eventos:

mudança de estado em entradas digitais

As configurações do datalogger são lidas nos seguintes registros:

| Endereço do<br>Registro | Descrição                                    | Faixa de valores |
|-------------------------|--|------------------|
| 64350                   | Controle do datalogger                       | 0 a 0xFF         |
| 64351                   | Intervalo entre gravação de dados (segundos) | 15 a 43200       |
| 64352                   | Máscara de eventos                           | 0 a 0xFFFF       |

### Controle do datalogger (CTRL)

Define a forma como é realizado o registro de dados históricos. Cada bit tem uma função:

bit 0 - habilita gravar por tempo

bit 1 – habilita gravar por evento nas entradas digitais

bit 2 e 3 - reservados

bit 4 - altera o tempo de amostragem para 1 min, enquanto detectado pulso na entradas 01 ou 02

bit 5 a 7 - reservados

# Valores usuais:

0 – desligado (default)

1 – gravar por tempo

3 – gravar por tempo e por evento

#### Intervalo entre gravação de dados

Define de quanto em quanto tempo um novo registro histórico é gravado.

#### Máscara de eventos

Define quais as entradas digitais estão habilitadas para monitorar eventos. Para essas entradas, um novo bloco é gravado a cada evento reconhecido.

O valor default é 0x0000. Portanto, para gravar dados por eventos, pelo menos uma entrada digital precisa ser habilitada.

IMPORTANTE: para alterar essas configurações, ver o capítulo "Comandos" adiante no texto



Página: 10 / 15

#### Leitura dos dados gravados

O acesso aos dados históricos é realizado bloco a bloco, através do seu índice. *A memória é circular e os blocos são salvos em ordem cronológica*.

Para saber qual o índice do bloco "mais novo" (último bloco gravado), leia o valor de IPR (índice do próximo bloco). O último bloco gravado terá o índice IPR – 1.

O procedimento usual para a coleta dos dados é realizado em duas etapas, usando as funções Modbus de escrita (06 ou 16) e leitura (04) em sequência:

- 1) Definir qual o bloco a ler: escrever o índice do bloco desejado no endereço 64511.
- 2) Ler os dados do bloco desejado, a partir do endereço 64205 em diante.

As operações de escrita e de leitura acima também podem ser realizadas simultaneamente, utilizando a função Modbus 23.

#### Interpretação dos dados do bloco selecionado

| Endereço do<br>Registro | Descrição                     | Faixa de valores |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 64205                   | Índice do bloco selecionado   | 0 a 65535        |
| 64206                   | Time stamp (segundo)          | 0 a 59           |
| 64207                   | Time stamp (minuto)           | 0 a 59           |
| 64208                   | Time stamp (hora)             | 0 a 23           |
| 64209                   | Time stamp (dia)              | 1 a 31           |
| 64210                   | Time stamp (mês)              | 1 a 12           |
| 64211                   | Time stamp (ano)              | 1 a 99           |
| 64212                   | Estado das entradas digitais  | 0x0000 a 0xFFFF  |
| 64213                   | Eventos nas entradas digitais | 0x0000 a 0xFFFF  |
| 64214 a 64267           | Medições e totalizações       | ver texto        |

Índice do bloco selecionado

Informa a posição do bloco que foi lido da memória do datalogger.

Time Stamp

São a data e a hora no momento em que o bloco de dados foi gravado.

Estado das Entradas Digitais

Cada entrada corresponde a um bit do registro. Quando o valor do bit é 1, indica que a entrada associada estava "ligada" no momento em que os dados históricos foram gravados.

Eventos (mudança de estado) nas Entradas Digitais

Cada entrada corresponde a um bit do registro. Quando o valor do bit é 1, indica que foi identificado um evento na entrada associada. O evento é detectado tanto na borda de subida quanto na borda de descida.

Dica: habilitando a gravação de dados por eventos, você pode, por exemplo, determinar com precisão o momento que um equipamento é acionado ou desligado.



Página: 11 / 15

# Medições e Totalizações

O mapa de registros Modbus depende de quais canais estão habilitados para gravação.

Os canais habilitados são gravados na seguinte sequência:

| Sequência de gravação<br>(são gravados apenas canais habilitados) | Registros ocupados para cada medição gravada |
|---|--|
| Entradas analógicas   | 01   |
| Frequência de pulso   | 01   |
| Contador de pulso   | 02   |
| Contador de tempo   | 02   |
| Totalizador de valor analógico                                    | 02   |
| Vazão por pulso   | 01   |

# Exemplos:

#### Ex. 1:

| Sequência           | Canais<br>habilitados | Número de<br>registros | Registros ocupados |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Entradas analógicas | /1 a 8                | 8                      | 64214 a 64221      |
| Frequência de pulso | / 0                   |                        |                    |
| Contagem de pulso   | 1 a 8                 | 16                     | 64222 a 64237      |

#### Ex. 2:

| Sequência                      | Canais<br>habilitados | Número de<br>registros | Registros ocupados |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Entradas analógicas            | 1, 4, 6 e 8           | 4                      | 64214 a 64217      |
| Frequência de pulso            | 7 e 8                 | 2                      | 64218 a 64219      |
| Contagem de pulso              | 1, 2 e 3              | 6                      | 64220 a 64225      |
| Contagem de tempo              | 0                     |                        |                    |
| Totalizador de valor analógico | 1                     | 2                      | 64226 a 64227      |

# ATENÇÃO!

O número máximo de registros para gravar no bloco de dados é 27.

Então, se forem habilitados muitos canais e ultrapassando esse limite, parte dos dados não será gravada.

Canais habilitados sempre ocupam espaço, mesmo que não existam no hardware.

Para evitar confusão, prevalece a definição do usuário. Os canais habilitados que não existem no hardware são gravados com valor 0.

Ao alterar a configuração de canais habilitados, a memória é apagada (salve os dados antes).



Página: 12 / 15

Para ver quais canais estão habilitados para gravar, consulte essa faixa de registros:

| Endereço do<br>Registro | Descrição   | Faixa de valores |
|-------------------------|---|------------------|
| 64360                   | Habilitado gravar 01 – entradas analógicas 1 a 8        | 0 a 0xFF         |
| 64361                   | Habilitado gravar 02 – entradas analógicas 9 a 16       | 0 a 0xFF         |
| 64362                   | Habilitado gravar 03 – frequência de pulso 1 a 8        | 0 a 0xFF         |
| 64363                   | Habilitado gravar 04 – contadores de pulso 1 a 8        | 0 a 0xFF         |
| 64364                   | Habilitado gravar 05 – contadores de tempo 1 a 8        | 0 a 0xFF         |
| 64365                   | Habilitado gravar 06 – totalizadores de valor analógico | 0 a 0xFF         |
| 64366                   | Habilitado gravar 07 – vazão por pulso 1 a 8            | 0 a 0xFF         |
| 64367                   | Habilitado gravar 08 – reservado                        | 0 a 0xFF         |

Cada registro corresponde a um grupo de canais.

Cada bit representa um canal. O bit menos significativo (mais à direita) corresponde ao primeiro canal.

Se o valor do bit é igual 1, o respectivo canal está "habilitado".

# Exemplos:

Ex. 1:

| Endereço<br>do Registro | Tipo de canal            | Valor do registro |         | Canais<br>habilitados |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| do negistro             |                          | binário           | decimal |                       |
| 64360                   | entrada analógica [18]   | 1111 1111         | 255     | 1 a 8                 |
| 64361                   | entrada analógica [916]  | 0000 0000         | 0       |                       |
| 64362                   | frequência de pulso      | 0000 0000         | 0       |                       |
| 64363                   | contagem de pulso        | 1111 1111         | 255     | 1 a 8                 |
| 64364                   | contagem de tempo        | 0000 0000         | 0       |                       |
| 64365                   | totaliz. valor analógico | 0000 0000         | 0       |                       |
| 64366                   | vazão por pulso          | 0000 0000         | 0       |                       |

#### Ex. 2:

| Endereço<br>do Registro | Tipo de canal            | Valor do registro |         | Canais<br>habilitados |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| ao negistro             |                          | binário           | decimal |                       |
| 64360                   | entrada analógica [18]   | 1010 1001         | 169     | 1, 4, 6 e 8           |
| 64361                   | entrada analógica [916]  | 0000 0000         | 0       |                       |
| 64362                   | frequência de pulso      | 1100 0000         | 192     | 7 e 8                 |
| 64363                   | contagem de pulso        | 0000 0111         | 7       | 1, 2 e 3              |
| 64364                   | contagem de tempo        | 0000 0000         | 0       |                       |
| 64365                   | totaliz. valor analógico | 0000 0001         | 1       | 1                     |
| 64366                   | vazão por pulso          | 0000 0000         | 0       |                       |

IMPORTANTE: para alterar essas configurações, ver o capítulo "Comandos" adiante no texto



Página: 13 / 15

#### Comandos

Esta área de registradores é reservada para operar as saídas e atualizar valores do equipamento.

| Endereço do<br>Registro | Descrição                               | Faixa de Valores  |
|-------------------------|---|-------------------|
| 64500                   | Comando das saídas digitais             | 0x0000 a 0xFFFF   |
| 64501                   | Reservado                               |                   |
| 64502 a 64510           | Parâmetros do comando a ser realizado   | ver texto adiante |
| 64511                   | Seleciona o registro histórico desejado | 0 a 65534         |
| 64512 a 64514           | Reservado                               |                   |

Os registros 64502 a 64511 tem seus valores alterados após a realização do comando.

IMPORTANTE: usar a função Modbus 16 para a escrita simultânea dos registros utilizados como parâmetros de comando.

#### Comando das saídas digitais

| Endereço do<br>Registro | Descrição                               | Faixa      |
|-------------------------|---|------------|
| 64500                   | Estado das saídas digitais – novo valor | 0 a 0xFFFF |

Cada bit representa o comando em uma saída. O bit menos significativo (mais à direita) corresponde à saída DO 1. Os bits que não possuem saídas associadas são ignorados.

Quando o valor do bit é igual a 1, a saída associada é "ligada".

Todas as saídas são alteradas em uma única operação de escrita.

Portanto, preste atenção no valor a ser escrito. Se você estiver usando softwares SCADA, geralmente há recurso para você escrever no bit desejado, sem alterar o estado dos demais bits.

Por segurança, na inicialização, o valor desse registro é sempre 0 (todas saídas desligadas).

# Comando para ajustar relógio interno

| Endereço<br>do registro | Descrição            | Faixa  |
|-------------------------|----------------------|--------|
| 64502                   | Segundo – novo valor | 0 a 59 |
| 64503                   | Minuto – novo valor  | 0 a 59 |
| 64504                   | Hora – novo valor    | 0 a 23 |
| 64505                   | Dia – novo valor     | 1 a 31 |
| 64506                   | Mês – novo valor     | 1 a 12 |
| 64507                   | Ano – novo valor     | 1 a 99 |
| 64508                   | 0                    |        |
| 64509                   | 0                    |        |
| 64510                   | 01                   |        |



Página: 14 / 15

# Comando para zerar contadores e totalizadores

| Endereço do<br>Registro | Descrição                                | Faixa    |
|-------------------------|--|----------|
| 64502                   | Contadores de pulso a zerar              | 0 a 0xFF |
| 64503                   | Contadores de tempo a zerar              | 0 a 0xFF |
| 64504                   | Totalizadores de valor analógico a zerar | 0 a 0xFF |
| 64505                   | 0  |          |
| 64506                   | 0 /                                      |          |
| 64507                   | 0  |          |
| 64508                   | 0  |          |
| 64509                   | 0  |          |
| 64510                   | 03                                       |          |

Seleção de contadores / totalizadores a zerar:

Cada bit está associado a um totalizador.

O bit menos significativo (mais à direita) corresponde ao primeiro totalizador.

Quando o valor do bit é igual a 1, o respectivo totalizador é "zerado".

Comandos para ajustar parâmetros do Hardware

1) Habilita correção da totalização do valor analógico em função do tipo de sinal

| Endereço do<br>Registro | Descrição               | Faixa     |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 64508                   | Novo valor do parâmetro | 0 a 0x1FF |
| 64509                   | 59                      |           |
| 64510                   | 07                      |           |

Após executar o comando, o valor do registro 64059 é alterado e pode ser lido para confirmar a efetivação do comando enviado.

#### Exemplo:

Valor = 0x01FF = 0000 0001 1111 1111 (em binário)

#### Interpretação:

O bit 8 (vermelho) refere-se a habilitação da totalização analógica:

- se bit=0 (default): desabilitado
- se bit=1: habilitada

Cada bit está associado a uma entrada analógica:

- se bit=0: sensor 0-20mA
- se bit=1: sensor 4-20mA

O bit menos significativo (mais à direita) corresponde a primeira entrada analógica.

Esse ajuste não altera a leitura das entradas analógicas e nem a interpretação dos dados lidos.



Página: 15 / 15

# Comandos do datalogger

# 1) Controle do datalogger (CTLR)

| Endereço do<br>Registro | Descrição                                  |
|-------------------------|--|
| 64509                   | Controle do datalogger (CTRL) – novo valor |
| 64510                   | 11 /                                       |

# 2) Intervalo entre gravação de dados

| Endereço do<br>Registro | Descrição                                   |
|-------------------------|---|
| 64509                   | Intervalo de gravação de dados – novo valor |
| 64510                   | 12  |

# 3) Máscara de eventos

| Endereço do<br>Registro | Descrição                       |
|-------------------------|---------------------------------|
| 64509                   | Máscara de eventos – novo valor |
| 64510                   | 13                              |

# 4) Apagar o registro de dados históricos

| Endereço do<br>Registro | Descrição |
|-------------------------|-----------|
| 64509                   | 1         |
| 64510                   | 14        |

# 5) Habilitar canais a serem gravados

| Endereço do<br>Registro | Descrição                                    | Faixa    |
|-------------------------|--|----------|
| 64502                   | Gravar entrada analógica [18] - novo valor   | 0 a 0xFF |
| 64503                   | Gravar entrada analógica [916] - novo valor  | 0 a 0xFF |
| 64504                   | Gravar frequência de pulso - novo valor      | 0 a 0xFF |
| 64505                   | Gravar contagem de pulso - novo valor        | 0 a 0xFF |
| 64506                   | Gravar contagem de tempo - novo valor        | 0 a 0xFF |
| 64507                   | Gravar totaliz. valor analógico - novo valor | 0 a 0xFF |
| 64508                   | Gravar vazão por pulso - novo valor          | 0 a 0xFF |
| 64509                   | Reservado                                    | 0 a 0xFF |
| 64510                   | 15   |          |

#### **IMPORTANTE:**

Antes de alterar essa configuração, ler os dados históricos. Ao alterar essa configuração, os dados são apagados para garantir a consistência dos dados gravados com a nova configuração.