Installation Unterrichtszimmer Aarbergstrasse und D-Gebäude

- Die Steuerung der Quellen erfolgt über die Fernbedienung des Beamers. Die Lautstärke stellst du auch damit ein oder über deinen Laptop.
 Zwischen den Quellen wechselst du mit der Taste «hdmi» auf der Fernbedienung: hdmi1=Mac kabellos über Airplay; hdmi2=Win-Laptop kabellos; HDBaseT=Visualizer oder verkabelter Laptop.
- Kabellose Verbindung: Halte die Windows Taste gedrückt und drücke die Taste K. Mit deinem Macbook oder iPad verbindest du dich mit AirPlay (Bluetooth muss eingeschaltet sein).
- Macbook und Win-Laptop kannst du auch mit Kabel verbinden. Schliesse hierzu das Kabel am schwarzen Kästchen an und wähle mit dem Knopf den entsprechenden Eingang. Für die Kamera wählst du den andern Eingang. Mit der Fernbedienung «HDBaseT» wählen.



 Auf dem Lehrertisch findest du eine Tischsteckdose mit Stromstecker für deinen Laptop.



Fernbedienung des Beamers:

Auf der Fernbedienung benötigst du nur 2 Tasten: Ein/Ausschalten und die Taste «hdmi».

Optional die Tasten «Volume», «A/V Mute» (=Blank) und «Freeze»



- 1. Beamer einschalten/ausschalten
- 2. hdmi-Taste schaltet zwischen

- hdmi2: Win-Air

- hdmi1: Mac-Air

- HDBaseT: Kamera oder Laptop mit Kabel

- 3. Lautstärke ändern auf der Fernbedienung (oder dem Laptop)
- Blank=A/V Mute (schaltet das Bild des Beamers aus)
- 5. Freeze (friert das Bild ein und du kannst auf deinem Laptop ein anderes Programm öffnen)