PERCUSYNTH · MATRIZ OSCURA

Qué hace cada control · GC Lab Chile

EN TODOS LOS PANELES

- **BTN4** → siguiente panel: General → Bajo → Batería → Melodías → Oscilador → Samples → General.
- **BTN5** (un toque) → entra o sale del **break**: calla bombo y bajo.
- **BTN5** (mantenido más de 2 s) → **subida** de 16 compases que termina en un golpe y espera en silencio. El siguiente toque es el **drop**.
- **LED 5** = el panel: 🟢 General 🔴 Bajo 🟠 Batería 🔵 Melodías 🔵 Oscilador 🟣 Samples.
- Al cambiar de panel, cada pot queda suelto hasta que lo muevas un 4 %: nada salta.
- Las secuencias corren siempre. Para callar un instrumento, baja su volumen (POT1 de su panel).

PANEL POR PANEL

PANEL	BTN1	BTN2	BTN3	POT1	POT2	POT3	POT4
GENERAL	Play / stop (arranca en el "1")	Estilo siguiente (8)	Fill al final del compás	Volumen	Tempo 70–175 BPM	Swing (recto → 70 %)	Pasa-bajos general
BAJO	**Distorsión** sí / no	Patrón (4 por estilo)	Timbre: Rodante · Sucio · Limpio · 808 · Ácido · Pulso	Volumen	Filtro	**Resonancia**	Caída 40 ms – 1,2 s (el 808, más larga)
BATERÍA	**Percusión extra**: 1 → 2 → 3 pistas → nada	Patrón (4 por estilo)	Kit: Industrial · Psy · Duro · Rock · Trap	Volumen	Filtro	Largo de los golpes	Densidad (abajo del todo calla la percusión; el bombo sigue)
MELODÍAS	**Octava**: normal · +1 · −1	Patrón (4 por estilo)	Timbre: Ácido · FM · Stab · Sync · Pluck · Quintas	Volumen	Filtro	**Resonancia**	Caída 60 ms – 1,5 s
OSCILADOR	Enciende / apaga	Timbre: Gruñido · Sierras · FM · Cuadradas	Octava: normal · +1 · −1	Nota: 15 grados de la escala, tónica al centro	Filtro	Profundidad del LFO	**Volumen**
SAMPLES	Dispara un **titular**	Dispara al **presentador**	Dispara una **señal caída**	Volumen	Pitch (2 octavas abajo … 1 arriba; al centro, como está)	Reverb	Eco

Percusión extra: recortes cortos, medios y largos de golpes y metales, sólo en los huecos del patrón. Los samples salen al azar de su banco y suenan también con la música detenida. El oscilador parte apagado.

ESTILOS (BTN2 DEL GENERAL)

Cada estilo trae su escala, acordes, patrones y timbres. Después puedes cambiar los timbres en cada panel. El tempo lo pones tú (sugerido entre paréntesis).

ESTILO	ESCALA Y ACORDES	TRAE
INDUSTRIAL (128)	Mi eólico: Em (6 compases) · C (2)	Kit Industrial, bajo Sucio, Stab
PSYTRANCE (145)	Mi frigio: Em (7) · F (1)	Kit Psy, bajo Rodante, Ácido
PSYCORE (170)	Fa# doble armónica (árabe): F# (4) · G (2) · F# (2)	Kit Psy, bajo Rodante, FM
ELECTRO DARK (124)	Fa frigio: F (2) · G♭ · F	Kit Industrial, bajo Sucio, Sync
INDUSTRIAL DURO (136)	Re frigio dominante (hijaz): D, un solo acorde	Kit Duro, bajo Sucio, Stab
CYBERPUNK (100)	Do# dórico: C#m · B · F# · G#m	Kit Rock, bajo Limpio, Pluck
TRAP (140)	Fa dórico: Fm · A♭ · E♭ · B♭	Kit Trap, bajo 808 (con glide), Pluck
ROCK INDUSTRIAL (118)	Mi frigio dominante: E (6) · F (2)	Kit Rock, bajo Sucio, Quintas (el riff)

SAMPLES: EL NOTICIERO DEL FUTURO

- **BTN1 · Titulares**: «Última hora: el agua potable ya cotiza en bolsa».
- **BTN2 · Presentador**: «Mantenga la calma. Su emoción ha sido registrada».
- **BTN3 · Señal caída**: «Reiniciando la realidad», la más rota. 8 frases por banco, dentro del firmware.

LEDS DE LA PLACA

- **0** bombo · **1** bajo · **2** hats · **3** caja, perc, clap y tom · **4** melodías y samples.
- En el break, 0 y 1 quedan rojos.
- **5** pulsa con cada negra en el color del panel; se pone **magenta** si el audio usa más del 80 % de su tiempo.

MATRIZ 32×8

- Once escenas que se sortean cada 4 compases, en cada Play y en cada cambio de estilo.
- Al encender: 3 s de prueba de orientación.

PARA CARGARLO

- Placa ESP32S3 Dev Module · Flash Mode **DIO** · USB CDC On Boot Enabled.
- Partition Scheme: **Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)**; con la partición por defecto los samples no caben.
- Librería: FastLED.