PERCUSYNTH · TERROR SIN SD

Qué hace cada control · GC Lab Chile

EN TODOS LOS PANELES

- **BTN4** → siguiente panel: General → Bajo → Capas → Voces → General.
- Cada **Play** es una canción nueva (otro tema, nunca el mismo) y empieza con una **intro de 16 s**: latidos que se aceleran y un viento que crece hasta que entra la percusión con un golpe.
- Un botón hace una sola cosa y suena en el momento en que lo aprietas.
- **LED 5** = el panel: ● General ● Bajo ● Capas ● Voces.
- Al cambiar de panel, cada pot queda suelto hasta que lo muevas un 4 %: nada salta.
- Las capas y las voces suenan aunque la música esté detenida.

PANEL POR PANEL

PANEL	BTN1	BTN2	BTN3	BTN5	POT1	POT2	POT3	POT4
GENERAL	Play / stop: canción nueva con su intro	Tema siguiente, sin parar	Suspenso: corta todo y vuelve a entrar con un golpe a los 10 s (otra vez = entra ya)	—	Volumen	Tempo 60–140 BPM	**Tensión** (ver página 2)	Filtro general: oscuro ↔ abierto
BAJO	Suena / calla	Patrón (8 ritmos)	—	—	Volumen	Filtro	Caída 40 ms – 1,2 s	Resonancia
CAPAS	Cuerdas que suben	Coro oscuro	Tono de tensión	Caja de música	Volumen cuerdas	Volumen coro	Volumen tono	Volumen caja
VOCES	Dispara una voz	Categoría: risas · lamentos · susurros · niños · bebés	Reversa sí / no	—	Volumen	Pitch: 2 octavas abajo … 1 arriba (centro = como está)	Reverb	Eco

Capas: un toque la hace entrar y crecer durante 24 s en tono y presencia; otro toque la apaga en 4 s. Voces: nunca sale la misma dos veces seguidas, y el pitch se puede girar mientras suena.

LA TENSIÓN (POT3 DEL GENERAL)

RECORRIDO	QUÉ ENTRA
ABAJO	Sólo el dron grave
UN POCO	El bajo que pulsa
UN CUARTO	El tic del reloj
UN TERCIO	El arpegio que sube, con eco
LA MITAD	Los tambores: taiko, tom, caja y golpe metálico, cada vez más densos
DOS TERCIOS	El arpegio sube un escalón cada 2 compases; patrones intensos
ARRIBA	Un braam al empezar cada frase y un glitch al terminarla

LAS CAPAS (PANEL CAPAS)

- **Cuerdas**: cuatro notas del acorde que suben un escalón cada 3,5 s y se van abriendo. Con la tensión alta tiemblan.
- **Coro**: voces oscuras cuya vocal se abre de «uu» a «aa».
- **Tono de tensión**: un tono que sube sin parar y nunca llega.
- **Caja de música**: una canción de cuna que se va desafinando.

TEMAS (BTN2 DEL GENERAL O CADA PLAY)

TEMA	TONALIDAD Y ACORDES
CRIPTA	Re frigio: Rem · Mi♭ · Rem
RITUAL	Mi menor armónica: Mim · Do · Lam · Si
ABISMO	Do#m · Lam · Do#m · Solm
MANICOMIO	Fa húngara menor: Fam · Re♭ · Do
ESPIRAL	Mi frigio: Mim · Fam · Mim · Si♭m

VOCES

- No necesita tarjeta: trae **2 voces por categoría** (10 en total) guardadas en el firmware.
- Se carga con la partición **Huge APP (3MB No OTA)**. Para cambiar las voces: **generar_voces_h.py**.

LEDS

- Todo en rojo. La tira late con los tambores, un punto sube con el arpegio, las capas hacen una ola lenta y las voces una onda que la recorre.
- En la intro y el suspenso hay una brasa que crece con el viento; el golpe de entrada es un estrobo.
- Placa: **0** tambores · **1** bajo · **2** arpegio · **3** capas · **4** voces · **5** panel; se pone **magenta** si el audio usa más del 80 % de su tiempo.