

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
2. Presionar el botón de encendido/apagado ubicada en la parte posterior izquierda
3. En la pantalla del equipo aparece STAT-FAX 2600 V (Indica la versión del software)
4. La bomba continúa su proceso hasta alcanzar su presión y chequea el vacío.
5. Después de unos segundos, visualizará Press to run program.
6. :42 :00 (HORA)
7. Colocar la microplaca sobre el portador de las placas con unos 8 o 16 pozos. Orientar la microplaca con el número A1 hacia la esquina frontal izquierda. Verificar que la placa esté localizada en los surcos del portador de la placa.
8. Presionar la tecla PRIME para que el equipo distribuya y aspire alternadamente la solución de lavado dentro del reservorio, esto servirá como purga de agujas y del sistema de dispensación de soluciones (3 veces)
9. Presionar A/D. Observar en la pantalla: ASPIRATE DOBLE ASPIRATE Y/N
10. Presionar YES (Y) para usar la opción de aspiración doble o No (N) para usar la opción de aspiración simple.
11. Presionar YES para aceptar el volumen programado o ingresar el volumen deseado (usar el tablero numérico) y presionar YES Insert plate
12. Presionar YES para aspirar y distribuir la solución de lavado en todos los pozos. Cuando el ciclo de aspirado/dispensado se complete, vuelva al método del ensayo.
13. Al finalizar presionar ASP para retirar todo el líquido del lavado de los pozos de la placa
14. Esperar que la placa retorne a la posición inicial.
15. Colocar el botón de encendido/apagado
16. Registra en el formato de uso del equipo