

# GREAT-MSF多传感器融合 软件培训

蔡灿烽 申志恒 武汉大学测绘学院

2025年3月

# 主要内容



- 一、GREAT软件介绍
- 二、GREAT-MSF软件使用
- 三、GREAT-MSF代码讲解

四、答疑与交流

# 主要内容



- 一、GREAT软件介绍
- 二、GREAT-MSF软件使用
- 三、GREAT-MSF代码讲解

四、答疑与交流

# GREAT软件平台介绍



#### **□** GREAT软件

GREAT (GNSS+ REsearch, Application and Teaching) 软件由武汉大学测绘学院设计开发,是一个用于空间大地测量数据处理、精密定位和定轨以及多源融合导航的综合性软件平台


#### 核心功能一:

导航卫星精密定轨、实时 钟差、低轨导航增强以及 空间大地测量数据融合处 理




#### 核心功能二:

基于 GNSS 的高精度定位, 包括 PPP、PPP-AR、PPP-RTK和RTK



#### 核心功能三:

基于因子图和滤波的GNSS、 视觉、激光、惯性以及高 精地图等多源信息紧融合 算法




# GREAT软件平台核心功能模块




□核心功能一:导航卫星精密定轨、实时钟差、低轨导航增强以及在观测值层面

的多种空间大地测量技术(GNSS/SLR/VLBI)联合解算



空间大地测量数据处理示意图

#### 多种空间大地测量数据融合



软件可实现高中低轨卫星联合处理,观测值层面融合GNSS、VLBI、SLR数据。


#### 生成产品:


- GNSS轨道、钟差
- 低轨卫星轨道、钟差
- 地球自转参数
- 地心运动
- GNSS测站坐标
- SLR测站坐标
- VLBI测站坐标

# GREAT软件平台核心功能模块



- □核心功能二:以PPP-RTK为代表的实时精密定位
- ✓生成并提供多频多系统实时精密轨道、实时钟差、实时UPD以及实时精密大气产品,支持星地
  - 一体化增强的快速精密定位 (PPP/PPP-AR/PPP-RTK)






# GREAT软件平台核心功能模块



□核心功能三:基于因子图和滤波的GNSS、视觉、激光、惯性以及高精地图等多

#### 源信息融合算法



- ✓构建了基于原始观测信息的多传感器紧耦合高精度导航定位算法框架
- ✓设计了滑动窗口因子图估计器用于GNSS、惯性、视觉、激光雷达多源信息联合非线性优化
- ✓利用惯导机械编排传递系统状态,**辅助视觉特征跟踪与激光点云去畸变**
- ✓将全局地图统一到ECEF框架下,引入**关键帧地图**,用于实现<mark>高效、精确地</mark>激光点云配准

# GREAT软件平台介绍



#### □GREAT软件平台特点

- ✓ 采用主流编程语言C++进行核心库开发
- ✓ 使用标准化代码工具Git、CMake进行代码管理和分发
- ✓ 兼容GCC、Clang、MSVC等不同C++编译器
- ✓ 提供Window、Linux和MacOS等多种平台的应用程序







# GREAT智能导航实验室



## □团队开源项目GitHub主页: https://github.com/GREAT-WHU

精密定位导航软件	GREAT-PVT
多源融合导航软件	GREAT-MSF
频率间钟偏差软件	GREAT-IFCB
视觉众包建图软件	RoadLib
事件相机IMU标定软件	RTEI-Calib

相位小数偏差软件	GREAT-UPD
低轨导航增强软件	GREAT-LAG
多源传感器标定软件	iKalibr
视觉稠密建图软件	DBA-Fusion
多源传感器数据集	GREAT-Dataset

#### Things We Hope To Achieve:



#### Welcome To Follow!





# 主要内容



- 一、GREAT软件介绍
- 二、GREAT-MSF软件使用
- 三、GREAT-MSF代码讲解


四、答疑与交流

## GREAT-MSF 软件概述



#### □软件概述

- ✓ GREAT-MSF在GREAT-PVT的基础上开发,增加了多传感器融合导航解算功能
- ✓ GREAT-MSF由2个可移植程序库组成,分别是LibGREAT和LibGnut
- ✓ LibGREAT库除了原GREAT-PVT中的GNSS定位解决方案外,进一步集成了以下功能的实现: 多源融合滤波估计中涉及的数据解码与存储、惯导解算以及融合算法。
- ✓ LibGnut库主要用于GNSS数据的解码和存储以及基本参数配置模块



GREAT-MSF在GREAT-PVT上做的增改详情可以在github仓库分支查看

This branch is 4 commits ahead of GREAT-WHU/GREAT-PVT:main .

## GREAT-MSF 软件概述



## □软件功能

- ✓ 惯性导航机械编排与误差补偿校正
- ✓ PPP/INS松耦合和紧耦合,包括无电离层组合、非差非组合等PPP定位模型
- ✓ RTK/INS松耦合和紧耦合,支持载波相位模糊度固定
- ✓ 支持组合系统的动态快速初始化,包括位移矢量和速度矢量辅助对准
- ✓ 支持自定义的IMU数据格式和噪声模型
- ✓ 支持轨迹动态显示和谷歌地球查看
- ✓ 支持GPS、GLONASS、Galileo、BDS-2/3卫星导航系统



## ■软件包目录结构

目录/文件	说明
./src	源代码
./sample_data	算例数据
./plot	绘图工具
./doc	文档文件
.gitignore	忽略的文件目录
LICENSE	许可证
README.md	软件介绍



代码发布地址为: https://github.com/GREAT-WHU/GREAT-MSF




## □数据准备

✓ 打开sample data文件夹中任一算例

#### 算例目录结构

目录	说明
./GNSS	GNSS数据文件夹
./IMU	IMU数据文件夹
./model	系统模型文件夹
./groudtruth	参考真值文件夹
./xml	xml配置文件夹
./result	结果输出文件夹



iGMAS创新应用中心

#### IFCB和UPD产品下载地址:


http://igmas.users.sgg.whu.edu.cn/products/download/directory/products/upd



## ■Windows下构建GREAT-MSF可执行程序

- (1) 使用CMake GUI(Windows)
- (2) 选择代码路径和工程构建路径
- (3) 执行 "Configure"









## ■Windows下构建GREAT-MSF可执行程序

(4) 选择IDE类型



- ✓ 推荐使用VS2019及以上版本
- ✓ 推荐使用x64模式

(5) 配置三方库路径, 执行 "Generate"




✓ 注意三方库路径到第一级目录即可




## ■Windows下构建GREAT-MSF可执行程序

(6) 执行"Open Project",然后在VS中编译源代码



VS中编译选项选择 RelWithDebInfo:





✓ **RelWithDebInfo**: Debug和Release的折中, 有部分调试信息,速度也较快



### □运行算例(VS)

- (1) 打开VS,将GREAT\_MSF设为启动项目
- (2) 右键GREAT\_MSF,选择属性,将算例所在目录设为工作目录,并设置命令参数
- (3) 运行即可







第一步

第二步

第三步



#### □修改XML配置文件

<gen>总体控制信息节点:起止时间、时

间间隔、系统、测站

#### <inputs>输入文件节点

```
(inputs)
          <rinexo> .\GNSS\Rover\SEPT3030.200
                                                                                                                                                                                                                                      </rinexo>
         <rinexn> .\GNSS\Product\BRDM00DLR_S_20203030000_01D_MN.rnx
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </rinexn>
         <rinexc> .\GNSS\Product\GBM0MGXRAP_20203030000_01D_30S_CLK.CLK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </rinexc>
                                                               .\GNSS\Product\GBM0MGXRAP_20203030000_01D_05M_ORB.SP3
          (sp3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </sp3>
          <atx> .\model\igs14_2185.atx
                                                                                                                                                                                    </atx>
         <blook <br/>
                                                                                                                                                                                     </bla>
                                                                                                                                                                                                                                                       系统模型文件
         <DE> .\model\jpleph_de405
                                                                                                                                                                                      </DE>
         <EOP> .\model\poleut1_2109_2201 </EOP>
          <imu> .\IMU\ADIS.txt
                                                                                                                                                                                      </imu>
 </inputs>
```

#### <outputs>节点:输出文件

```
<outputs append="false" verb="1">
     <log type="BASIC" level="INFO" />
        <flt> .\result\$(rec)-MSF.flt </flt>
        <ins> .\result\$(rec)-MSF.ins </ins>
        <kml> .\result\$(rec)-MSF.kml </kml>
</outputs>
```

#### 注意:

■ 测站名与文件名需要吻合

<ri>rinexo>: hx01.20o → <rec>: HX01



#### □修改XML配置文件

<gps>节点:卫星设置

#### <ambiguity>节点:模糊度固定参数设置

```
<ambiguity>
                             设置为NO时计算浮点解,
 <fix_mode> NO </fix_mode>
                             固定解设置为SEARCH
 <part fix> YES </part fix>
 <part_fix_num> 4 </part_fix_num>
 <ratio> 3 </ratio>
 <add leo> NO </add leo>
 <set_refsat> YES </set_refsat>
 <all baselines> NO </all baselines>
                                                动态模式设置为true
 <min common time> 1 </min common time>
 <baseline length limit> 3500 </baseline length limit>
 <widelane interval> 30 </widelane interval>
 <extra widelane decision maxdev = "0.275" maxsig = "0.10" alpha = "1000" />
 <widelane decision
                      maxdev = "0.275" maxsig = "0.10" alpha = "1000" />
 <narrowlane decision maxdev = "0.375" maxsig = "0.10" alpha = "1000" />
</ambiguity>
```

ocess>节点: GNSS解算处理过程设置

<filter>节点:滤波设置

```
(process)
 <phase>
                  true
                               </phase>
                  true
                               </tropo>
 (tropo)
 <iono>
                  false
                               </iono>
                    false
 <doppler>
                                     </doppler>
 (tropo_model)
                          saastamoinen </tropo_model>
 (sig init crd)
                                         </sig init crd>
 (sig_init_vel>
                                         </sig_init_vel>
                          18
 (sig_init_ztd)
                          18
                                          (/sig_init_ztd)
 (sig_init_amb)
                                         (/sig_init_amb)
 (sig init gal)
                                         </sig init gal>
 (sig init glo)
                                         c/sig init glo>
 (sig_init_bds)
                                         (/sig_init_bds>
 (sig_init_vion)
                          100
                                         </sig_init_vion>
 (minimum elev)
                                         c/minimum elev>
 <obs combination>
                                       </obs_combination>
                         IONO FREE
 cmax_res_norm>
                               (/max_res_norm)
 <pos_kin>
                    true
                                 </pos_kin>
 <sd sat>
                     false
                                 </sd sat>
 <min sat>
                             </min_sat>
 (obs_weight)
                      SINEL
                                   (/obs_weight)
 <basepos>
                      CFILE
                                   </basepos>
 <bds_code_bias_corr>
                          true
                                       </bds_code_bias_corr>
 <realtime>
                                     c/realtime>
                        false
(slip_model)
                      default
                                   </slip model>
 (frequency)
                                    </frequency>
(/process)
```

#### 解算动态解

```
cfilter
    method_flt="kalman"
    noise_crd="100"
    noise_vel="1"
    noise_clk = "1000"
    noise_dclk="100"
    noise_vion="100"
    rndwk_ztd="6"
    rndwk_amb="5"
    rndwk_glo = "20"
    rndwk_gal = "20"
    rndwk_bds = "20"
    rndwk_gps = "20"
/>
```

频数



## □修改XML配置文件

<ins>节点:设置惯导解算的数据格式、对准方式和初始状态

- ✓ 陀螺单位DPS和RPS分别表示度每秒与弧度每秒,H表示小时
- ✓ PositionVector是动态对准的基线长度阈值,两个历元间的水平位移大于所设定的值才被认为是载体是动态的,可以尝试对准; VelocityVector是允许速度对准的最小阈值; CoarseAlignTime是静态粗对准时长。
- ✓ 如果对准设置为OFF,则需要在节点InitialStates中输入惯导的初始状态。



### □修改XML配置文件

<integration>节点:配置组合算法参数,包括组合类型、杆臂、IMU误差模型

- ✓ 使用TCI或LCI设置组合算法类型
- ✓ 坐标系以IMU为中心, 指向天线
- ✓ DelayTime: IMU数据与GNSS 数据之间允许的最大时间差。即 在小于0.01s时认为IMU数据与 GNSS数据实现同步。
- ✓ 将误差模型设置为Customize, 下方对初始方差、过程噪声的设 置才会生效。

# RTK/INS算例数据处理



## □数据准备与XML配置修改

#### 算例目录结构

目录	说明
./GNSS	GNSS数据文件夹
./IMU	IMU数据文件夹
./model	系统模型文件夹
./groudtruth	参考真值文件夹
./xml	xml配置文件夹
./result	结果输出文件夹

#### <gen>节点:起止时间、系统、**基准站与流动站**、 时间间隔

<receiver>节点:基站坐标

#### 注意:

- 处理过程节点 < process > 中的 < basepos > 节点 "CFILE"表示从配置文件读取基站坐标,"spp"表示由标准单点定位算得基站坐标
- <pr

# RTK/INS算例数据处理




## □结果文件

■ 程序运行完毕后在result文件夹中生成<site>-MSF.ins文件,同时生成log日志文件、卫

#### 星定位结果flt文件、供谷歌地球使用的kml轨迹文件

# 5	econds of Week	X-ECEF	Y-ECEF	Z-ECEF	VX	VY	VZ.	Pitch	Roll	Yau	Gyro8iasX	GyroBiasV	GyroBiasZ	AcceBiasX	AcceBiasY	AcceBiasZ	MeasType	Nsat	PDOP	AmbStatus	
#	(5)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(deg)	(deg)	(deg)	(deg/h)	(deg/h)	(deg/h)	(mg)	(mg)	(mg)			#		
	367144.000000	-2280982.459	5008159.677	3213507.912	-9.507	-4.109	-0.003	0.3023	0.6027	-90.1376	0.0281	-0.8521	-0.0098	-0.0584	-0.0378	0.0326	GNSS	23	1.20	Fixed	3.91
	367145.000000	-2280992.046	5008155.453	3213507.896	-9.599	-4,239	0.039	-0.8756	0.7578	-89.7128	13.1876	-3.3472	0.0443	-1.3753	-5.0783	8.2498	GNSS	23	1.20	Fixed	3,86
	367146.000000	-2281001.625	5008151.203	3213507.962	-9.597	-4.230	0.049	-0.8622	0.5917	-89.8021	-111.3782	60,8613	-2.4079	-1,2225	-5.1614	9.3489	GNSS	23	1.20	Fixed	3,90
	367147.000000	-2281011.216	5008146.972	3213507.994	-9.584	-4.237	-0.002	-0.8788	0.5849	-90,1949	-339.7108	200.5666	-1.1697	-1.1876	-5.1560	9.3603	GNSS	23	1.20	Fixed	3.87
	367148.000000	-2281020.802	5008142.716	3213508.045	-9.593	-4.265	0.109	-0.5798	0.6957	-89.7691	-494,4870	225.2750	-6.8426	-1.5014	-5.6708	9.7857	GNSS	23	1.20	Fixed	3.89

#### ■ 结果绘制



示例数据RTK/INS结果



载体轨迹图

# 主要内容



- 一、GREAT软件介绍
- 二、GREAT-MSF软件使用
- 三、GREAT-MSF代码讲解

四、答疑与交流

# 松组合基本原理



## □ GNSS /INS 位置 速度 松组合

# 空间关系

$$\tilde{\boldsymbol{r}}_{ant}^{e} - \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{r}_{ant}^{e} = \tilde{\boldsymbol{r}}_{imu}^{e} - \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{r}_{imu}^{e} + (1 + \boldsymbol{\phi} \times) \tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{e} \cdot \boldsymbol{l}_{ant}^{b}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\delta} \tilde{\boldsymbol{r}}_{ant}^{e} = \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{r}_{imu}^{e} + (\tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{e} \cdot \boldsymbol{l}_{ant}^{b}) \times \boldsymbol{\phi}$$




速度杆臂补偿项 
$$\tilde{\boldsymbol{v}}_{trans}^{e} = \left[\tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{e} \cdot \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b} \times\right) - \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^{e} \times\right) \cdot \tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{e}\right] \cdot l_{gnss}^{b}$$

# 量测模型

$$\tilde{\boldsymbol{p}}_{b}^{e} - \tilde{\boldsymbol{p}}_{ant}^{e} + \tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{e} \cdot \boldsymbol{p}_{ant}^{b} + \boldsymbol{\varepsilon}_{p} = (\tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{e} \cdot \boldsymbol{l}_{ant}^{b}) \times \phi_{b}^{e} + \delta \boldsymbol{p}_{b}^{e}$$

$$\tilde{\boldsymbol{v}}_{b}^{e} - \tilde{\boldsymbol{v}}_{ant}^{e} + \tilde{\boldsymbol{v}}_{trans}^{e} + \boldsymbol{\varepsilon}_{v} = \tilde{\boldsymbol{v}}_{trans}^{e} \times \delta \phi_{b}^{e} + \delta \boldsymbol{v}_{b}^{e} - \boldsymbol{C}_{b}^{e} \cdot (\boldsymbol{l}_{ant}^{b} \times) \cdot \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}$$



✓ GNSS量测本质是 位置/速度 量测,因此对于其他方式获取的位置速度信息均可以通过此模型建立 量测关系

# PPP/INS定位基本原理



## ■ GNSS PPP/INS 伪距相位观测值紧组合(TCI)

✓ 合并PPP/INS 状态信息,原始伪距相位量测

状态合并


$$\boldsymbol{X}_{GNSS} = (\delta \boldsymbol{r}^e, \delta t, \delta Trop, \delta \boldsymbol{N}_i)^T \sim Q_{GNSS}$$

$$X_{INS} = (\boldsymbol{\phi^e}, \delta \boldsymbol{v^e}, \delta \boldsymbol{r^e}, \delta \boldsymbol{b_g}, \delta \boldsymbol{b_a})^T \sim Q_{INS}$$

$$\mathbf{X} = (\boldsymbol{\phi}^e, \delta \boldsymbol{v}^e, \delta \boldsymbol{r}^e, \delta \boldsymbol{b}_g, \delta \boldsymbol{b}_a, \delta t, \delta Trop, \delta \boldsymbol{N}_i)^T \sim Q_{TCI}$$

#### 量测模型

$$P - P_0 = \mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r}_{INS}^e + \mathbf{n}(\tilde{\mathbf{l}}^e \times) \boldsymbol{\phi}^e + \delta t + mf \cdot \delta Trop$$
$$L - L_0 = \mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r}_{INS}^e + \mathbf{n}(\tilde{\mathbf{l}}^e \times) \boldsymbol{\phi}^e + \delta t + mf \cdot \delta Trop + \delta N$$



✓ 紧组合利用了原始伪距相位观测值,从 GNSS/INS 整个滤波器的角度来看是一种**全局最优估计**,理论上具有更高的精度。

# RTK/INS定位基本原理



## □ GNSS RTK/INS 相位观测值紧组合(TCI)

# 状态合并


$$m{X}_{GNSS} = (\delta m{r}^e, \delta m{N}_i)^T \sim Q_{GNSS}$$
 $m{X}_{INS} = (m{\phi}^n, \delta m{v}^n, \delta m{r}^n, \delta m{b}_g, \delta m{b}_a)^T \sim Q_{INS}$ 

$$\mathbf{X} = (\boldsymbol{\phi^n}, \delta \boldsymbol{v}^n, \delta \boldsymbol{r}^n, \delta \boldsymbol{b}_g, \delta \boldsymbol{b}_a, \delta \boldsymbol{N}_i)^T \sim Q_{TCI}$$

# 量测模型

$$\nabla \Delta P = \mathbf{n} \mathbf{A} \cdot \delta \mathbf{r}_{INS}^{n} + \mathbf{n} (\tilde{\mathbf{l}}^{n} \times) \boldsymbol{\phi}^{n}$$

$$\nabla \Delta L = \mathbf{n} \mathbf{A} \cdot \delta \mathbf{r}_{INS}^{n} + \mathbf{n} (\tilde{\mathbf{l}}^{n} \times) \boldsymbol{\phi}^{n} + \nabla \Delta N$$





### □源码构成







## □代码详解—main函数

```
GREAT MSF.cpp -a
GREAT MSF
                                                      (全局范围)
     22
           Fint main(int argc, char** argv)
     23
     24
                // Only to cout the Reminder here
     25
                signal(SIGINT, catch signal);
     26
     27
     28
                // Construct the gset class and init some values in the class
     29
                t gcfg ign gset;
                gset.app("GREAT-MSF", "1.0.0", "$Rev: 2448 $", "(@whu,edu,cn)", DATE , TIME );
     30
                // Get the arguments from the command line
     31
     32
                gset.arg(argo, argv, true, false);
     33
     34
                // Creat and set the log file : ins.log
     35
                auto log type = dynamic cast<t gsetout*>(&gset)->log type();
     36
                auto log level = dynamic cast<t gsetout*>(&gset)->log level();
     37
                auto log_name = dynamic_cast<t_gsetout*>(&gset)->log_name();
     38
                auto log pattern = dynamic cast<t gsetout*>(&gset)->log pattern();
     39
                spdlog::set level(log level);
     40
                spdlog::set pattern(log pattern);
     41
                spdlog::flush on(spdlog::level::err);
     42
                t_grtlog great_log = t_grtlog(log_type, log_level, log_name);
     43
                auto my logger = great log.spdlog();
     44
     45
                bool isBase = false;
                if (dynamic_cast<t_gsetgen*>(&gset)->list_base().size()) isBase = true;
     46
     47
                                                      用来判断PPP/INS与RTK/INS
     48
                // Prepare site list from gset
     49
                set<std::string> sites = dynamic_cast<t_gsetgen*>(&gset)->recs();
     50
                // Prepare input files list form gset
     51
                multimap<IFMT, std::string> inp = gset.inputs_all();
     52
                // Get sample intval from gset. if not, init with the default value
     53
                int sample = int(dynamic cast<t gsetgen*>(&gset)->sampling());
```

#### GREAT-MSF的入口main函数

① 获取配置文件参数

```
// Get the arguments from the command line
gset.arg(argc, argv, true, false);
```

② 逐文件数据读取

```
// DATA READING
multimap<IFMT, std::string>::const_iterator itINP = inp.begin();
for (size_t i = 0; i < inp.size() && itINP != inp.end(); ++i, ++itINP)
{</pre>
```

③ 进入组合解算

组合算法主函数

```
vgmsf[idx]->processBatchFB(beg, end, true);
```

④ 析构对象,释放内存


```
if (gobs) delete gobs;
if (gpcv) delete gpcv;
```

GREAT\_MSF.cpp



## □代码详解—processBatchFB函数

✓ 在 *GREAT\_MSF.cpp* 的 main 函数中读取完 xml 文件与数据后进入组合算法主函数:t\_gintegration::





## □代码详解—初始化

```
bool great::t_gsinskf::_ins_init()
{
    _imudata->interpolate(_resample_intv);
    kftk = sins.t; MeasVel = MeasPos = Eigen::Vector3d::Zero(), Flag = NO_MEAS;
    this->lever = dynamic_cast<t_gsetign*>(_setkf)->lever();
```

- ✓ 插值: 规避imu输出中可能存在的少数历元数据丢失
- ✓ TimeLoop中的\_merge\_init使用GNSS和对准的结果 来初始化惯导系统的状态

① 进入初始化过程 this->\_init()

```
int great::t_gintegration::_init()
{
    if (!_ins_init() || !_gnss_init())
    {
        if (_spdlog) SPDLOG_LOGGER_ERROR(_spdlog, string("gintegrat return -1;
    }
}
```

- ② 在\_ins\_init中初始化滤波状态,包括插值、初始化误差协方差阵Pk和过程噪声协方差阵Qt
- ③ 如果组合模式是紧组合,会在\_gnss\_init函数中对一些必要参数变量进行维护,如对Qx进行扩维

```
bool great::t_gintegration::_gnss_init()
{
    if ((_ign_type == IGN_TYPE::TCI || _ign_type == IG
    {
        try
        {
            SymmetricMatrix Qx_extended;
        }
}
```



## □代码详解—时间对齐

#### t\_gintegration:: processBatchFB

```
int great::t_gpvtflt::processBatch(const t gtime &beg r, const t gtime &end r, bool prtOut)
{
    _gmutex.lock();
```

t\_gpvtflt::processBatch(), GREAT-PVT的算法主函数

#### 将GNSS与INS数据做时间对齐处理

① 如果惯导数据开始时间较早,则调用函数 erase bef 裁切掉早于GNSS开始时间的部分

```
t_gtime great::t_gimudata::erase_bef(t_gtime t, bool _beg_end)
{
    double t_ins;
    double t_gnss = t.sow() + t.dsec();
    t_ins = _imu_forward.front().t;
    while (t_ins < t_gnss)</pre>
```

② 如果卫星数据开始时间较早,则会进行纯GNSS定位,向flt文件写入定位结果,直到时间同步;通过输入GNSS当前历元作为起始时刻,INS当前历元作为结束时刻,以处理仅存在GNSS数据的片段。



## □代码详解—对准

```
bool great::t_gsinskf::cascaded_align(const Eigen::Vector3d& pos, const Eigen::Vector3d& vel)
   sins.imu.Update( wm, vm, shm);
   Eigen::Vector3d blh = Cart2Geod(pos, false);
   Eigen::Vector3d vn = t gbase::Cen(blh).transpose()*vel;
    sins.set posvel(blh, vn);
   ALIGN TYPE align type = dynamic cast<t gsetins*>( setkf)->align type();
    bool ok = false;
   if (align type == STC AGN)
                                      静态粗对准
       ok = align_coarse(_wm, _vm, _shm);
    else if (align type == VEL AGN)
                                                              速度对准
       if (SQRT(SQR(vn(0)) + SQR(vn(1))) > 2) ok = align_vva(vn, _shm);
    else if (align_type == POS_AGN)
                                     位置对准
       ok = align_pva(pos, _shm);
    if (ok)
       cerr << "\r" << ins crt.str ymdhms("Alignment finished successfully: ") << endl;</pre>
    return ok;
```

t\_gsinskf::cascaded\_align

```
bool great::t_gsinskf::align_pva(const Eigen::Vector3d& pos, const t_scheme & scm)
{
    if (_first_align)
    {
        _first_pos = _pre_pos = pos;
        _first_align = false;
        return false;
    }
```

t\_gsinskf::align\_pva

- ① 在TimeLoop中判断,如果还没有完成对准,则在验证时间有效性后获取GNSS的位置/速度解,进行动态对准。
- ② 在函数align\_pva中,检查基线水平长度是 否大于阈值,以检查载体是否处于运动状态; 小幅变化无法进行有效对准。

```
// double yaw;
double dyaw = 10*t_gglv::deg;
double pos_dist = dynamic_cast<t_gsetins*>(_setkf)->pos_dist();
if (dist > pos_dist)
```

③ 判断当前航向角是否与上一航向角的差值足够小,若是则对准成功。



## □代码详解—机械编排,滤波器时间更新

```
Pvoid t gsins::Update(const vector<Vector3d>& wm, const vector<Vector3d>& vm, const t scheme& scm)
    nts = scm.ts:
    t = scm.t;
    nts = abs(nts);
    double nts_2 = nts / 2.0;
    imu. Update(wm, vm, scm);
    imu.phim = Kg.asDiagonal()*imu.phim - eb*nts; imu.dvbm = Ka.asDiagonal() *imu.dvbm - db*nts;
    Vector3d vn1_2 = vn + an*nts_2, pos1_2 = pos + eth.v2dp(vn1_2, nts_2);
    eth.Update(pos1_2, vn1_2);
    wib = imu.phim / nts; fb = imu.dvbm / nts;
    web = wib - Cbn*eth.wnie;
    wnb = wib - t gquat::conj(qnb * t gbase::rv2q(imu.phim / 2)) * eth.wnin;
    fn = qnb*fb;
    an = t gbase::rv2q(-eth.wnin*nts 2)*fn + eth.gcc;
    Vector3d vn1 = vn + an*nts;
    pos = pos + eth.v2dp(vn + vn1, nts_2); vn = vn1;
    qnb = t_gbase::rv2q(-eth.wnin*nts)*qnb*t_gbase::rv2q(imu.phim);
    Cnb = t gbase::q2mat(qnb); att = t gbase::m2att(Cnb); Cbn = Cnb.transpose(); vb = Cbn*vn;
    eth.Update(pos, vn); pos_ecef = Geod2Cart(pos, false);
    Ceb = eth.Cen*Cnb; Cbe = Ceb.transpose(); qeb = t gbase::m2qua(Ceb); ve = eth.Cen*vn; ae = eth.Cen*an;
    pure ins time += nts;
```

#### t\_gsins::Update

```
void great::t_gsinskf::time_update(double kfts, double inflation)
{
    set_Ft();
    Eigen::MatrixXd Fk = Eigen::MatrixXd::Identity(nq, nq) + (Ft * kfts);
    Phik = Fk * Phik;
    Xk = Fk * Xk;
    Eigen::MatrixXd Qk = (Qt * kfts * inflation).array().matrix().asDiagonal();
    Pk = Fk * Pk * (Fk.transpose()); Pk += Qk;
}
```

#### t\_gsinskf::time\_update

#### 惯导机械编排函数

- ① 获取步长、时间等必要参数
- ② 对IMU输出进行圆锥误差和多项式误差补偿 imu.Update(wm, vm, scm);
- ③ 在导航系下进行常规的惯导算法
- ④ 更新四元数、方向余弦矩阵、速度等。

#### 滤波器时间更新

- ① 计算系统状态转移矩阵 Fk
- ② 通过状态转移矩阵预测参数 Xk
- ③ 更新过程噪声矩阵 **Qk** 和误差协方差 阵 **Pk**



## □代码详解—松组合量测更新

#### 在TimeLoop中会检测是否存在有效量测

```
case GNSS_MEAS: irc = _GNSS_Update(); break;

t_gintegration:: processBatchFB

t_gposdata::data_pos posdata;

if (_ign_type == IGN_TYPE::LCI)
{
    _global_variance = Pk;
    Flag = _getPOS(posdata);
    if (Flag != NO_MEAS) {
        _meas_update();
    }
}
```

t\_gintegration::\_GNSS\_Update()

- ✓ ProcessOneEpoch函数调用时只需输入时间,函数内部会判断是PPP模式还是RTK模式
- ✓ 返回值: -1失败 0浮点 1固定

① 调用 getPOS 函数返回GNSS定位结果

```
int irc = ProcessOneEpoch(runEpoch); 对单个历元进行解算, 参 if (irc < 0) { 考GREAT_PVT return MEAS_TYPE::NO_MEAS; } __get_result(runEpoch, pos); 获取解算结果
```

② 在 meas update中执行测量更新

```
if (Flag == NO MEAS) return -1;
Eigen::VectorXd Pxz = Eigen::VectorXd::Zero(Pk.rows()),
   Kk = Eigen::VectorXd::Zero(Pk.rows()), Hi = Xk = Eigen::VectorXd::Zero(Pk.rows());
this-> set meas();
                                   设置Zk和Rk
for (int i = 0; i < nr; i++)
   Hi = Hk.block(i, 0, 1, Pk.rows()).transpose();
   Pxz = Pk * Hi;
   double Pz0 = (Hi.transpose() * Pxz), r = Zk(i) - (Hi.transpose() * Xk);
   double Pzz = Pz0 + Rk(i, i);
   Kk = Pxz * (1.0 / Pzz);
   Xk += Kk * r;
   Pk = Pk - Kk * Pxz.transpose();
                                  进行粗差探测,查看标准
   (outlier detect()!=0
                                  化残差是否超过设定阈值
   Flag = NO MEAS; return -1;
```



## □代码详解—紧组合量测更新

#### 在\_processEpoch函数中实现GNSS/INS紧耦合解算

```
else if (_ign_type == IGN_TYPE::TCI)
{
    __timeUpdate(_gnss_crt);
    Flag = MEAS_TYPE(t_gintegration::_processEpoch(_gnss_crt));
```

#### t\_gintegration::\_GNSS\_Update()

```
int great::t_gintegration::_processEpoch(const t_gtime& runEpoch)
{
   if (_grec == nullptr) { ... }

    _epoch = runEpoch;
   _amb_state = false;

   if (!_crd_xml_valid()) _sig_init_crd = 100.0;
```

#### t\_gintegration::\_processEpoch

```
__filter->add_data(_param, dx, _Qx, _sig_unit, Qsav);
__filter->add_data(A, P, 1);
__filter->add_data(vtpv, nobs_total, npar_number);

Xk = Columns2VectorXd(dx);
__amb_resolution();

Xk: 浮点解

在此函数估计固定解,
结果存于_filter->dx中
```

t\_gintegration::\_processEpoch

- ① 接收机配置检查与初始化
- ② 数据预处理: 移除不可信的卫星观测等

```
_remove_sat(outlier);
```

③ GNSS相关状态维护和方差预测

```
_predict(runEpoch);
```

④ 构建观测方程

```
iobs = _cmp_equ(equ);
equ.chageNewMat(A, P, 1, nPar);
if (_merge_pose(A) < 0)
```

⑤滤波更新与后验残差计算

```
_filter->update(A, P, 1, dx, _Qx);
```

⑥ 异常值检测:返回步骤②或输出结果

```
while (_outlierDetect(v_norm, Qsav, outlier) != 0);
```



## □代码详解—惯导反馈校正

```
| void great::t_gintegration::_feedback(MEAS_TYPE type, bool successed)
| if (type == MEAS_TYPE::GNSS_MEAS && _ign_type == TCI)
| {
| t_gsins sins_out = sins;
| Eigen::VectorXd Xk_out = Xk;
| _global_variance = BaseMatrix2Eigen(_Qx);
| if (_amb_state) Xk = Columns2VectorXd(_filter->dx()).block(0, 0, nq, 1);
| this->feedback();
| if (_amb_state)this->_write();
| sins = sins_out; Xk = Xk_out;
| }
| else
| {
| if (successed) _global_variance = Pk; else _global_variance = _gv_sav;
| }
```

t\_gintegration::\_feedback

- ① 根据测量类型进行惯导反馈校正: GREAT-MSF 的滤波选择维护浮点解,在紧组合情况下, 模糊度成功固定则会在文件中输出固定解的结果, 因此在本函数中存在sins和Xk的备份与回退
- ② 使用回退后的浮点解进行反馈矫正

```
Xk.conservativeResize(nq);
t_gsinskf::feedback();
Xk = Eigen::VectorXd::Zero(global_size);
_gv_sav = _global_variance;
```

③ PPP/INS模式则需要进入\_gnss\_feedback 中反馈如对流层等参数

```
// GNSS feedback
if (_ign_type == IGN_TYPE::TCI)
{
    ColumnVector dx; dx.ReSize(global_size);
    dx = VectorXd2Columns(Xk);
    _gnss_feedback(dx);
}
```



## □代码详解—主要数据容器



✓ 类t\_gintegration虚拟继承类t\_gsinskf (*捷联* 惯导滤波) 和类t\_gpvtflt (*GNSS滤波*)

4 🔩	gre	eat::t_gsinskf		{_Cov	great::t_gsinskf
	•	_Cov_MeasYaw	4	0.0000	double
Þ	•	_vfptr		0x000	void * *
	•	kftk		36714	double
	•	nq		15	int
	•	nr		6	int
	•	measflag		0	int
Þ	9	Ft		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	9	Pk		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	•	Hk		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	•	Rk		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	•	Phik		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	•	Xk		{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	Zk		{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	Qt		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
	•	Flag		NO_M	great::MEAS_TYPE
	•	_ign_type		TCI (2)	great::IGN_TYPE
Þ	•	lever		{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	odo_lever		{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	uwb_lever		{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	MeasVel		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	9	MeasPos		{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	MeasAtt		{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	_Cov_MeasVn		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	•	_Cov_MeasPos		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
Þ	•	_Cov_MeasAtt		{}	Eigen::Matrix <dou.< td=""></dou.<>
ь		Cov MeacNHC		1.1	Figen-Matriyzdou

t\_gsinskf 类内对象

4 🤪	sin	IS	{nts=0	great::t_gsins
	9	nts	0.0100	double
	•	t	36714	double
Þ	•	imu	{phim	great::t_gimu
Þ	9	eth	{a=63	great::t_gearth
Þ	•	att	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	9	vn	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	pos	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	an	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	9	fb	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	fn	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	wib	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	web	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	wnb	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	9	vb	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	eb	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	db	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	Kg	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	Ka	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	_tauG	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
Þ	•	_tauA	{}	Eigen::Matrix <dou< td=""></dou<>
ь		tauGScale	1.1	Figen-Matriyzdou

sins 类内对象

✓ GNSS参数的添加与删除、初值、初始方差的设置位于\_syncSys()、\_synclono()、\_syncAmb() 等函数中,状态预测与过程噪声设置在\_predictCrd()、\_predictClk()、\_predictBias()等函数中



## □代码详解—输出与调试函数

t\_gintegration::\_write

```
os << fixed << setprecision(6) << setw(18) << t;
os << fixed << setprecision(3) <<
   setw(18) << pos_out(0) <<
   setw(18) << pos_out(1) <<
   setw(18) << pos out(2);
os << fixed << setprecision(3) <<
   setw(10) << vel_out(0) <<
   setw(10) << vel_out(1) <<
   setw(10) << vel out(2);
os << fixed << setprecision(4) <<
   setw(10) << att_out(0) <<
   setw(10) << att_out(1) <<
   setw(10) << att_out(2);
os << fixed << setprecision(4) <<
   setw(12) << eb out(0) <<
   setw(12) << eb_out(1) <<
   setw(12) << eb out(2);
os << fixed << setprecision(4) <<
   setw(12) << db out(0) <<
   setw(12) << db_out(1) <<
   setw(12) << db out(2);
```

t gsins::debug ins info

- ✓ 轨迹文件输出函数: t\_gsinskf::\_prt\_ins\_kml
- t\_gsins::prt\_sins
- ✓ 经过**prt\_sins**函数和**\_write**函数,最终会在\*.ins中输出位置、速度、姿态、陀螺与加表零偏、结果类型、卫星数、 PDOP、模糊度状态和Ratio值

#	Seconds of Week	X-ECEF	Y-ECEF	Z-ECEF	VX	VY	VZ.	Pitch	Roll	Yau	Gyro8iasX	GyroBiasV	GyroBiasZ	AcceBiasX	AcceBiasY	AcceBiasZ	MeasType	Nsat	PDOP	AmbStatus	
#	(2)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(deg)	(deg)	(deg)	(deg/h)	(deg/h)	(deg/h)	(mg)	(mg)	(mg)			#		
	367144.000000	-2280982.459	5008159.677	3213507.912	-9.507	-4.109	-0.003	0.3023	0.6027	-90.1376	0.0281	-0.8521	-0.0098	-0.0584	-0.0378	0.0326	GNSS	23	1.20	Fixed	3.91
	367145.000000	-2280992.046	5008155.453	3213507.896	-9.599	-4,239	0.039	-0.8756	0.7578	-89.7128	13.1876	-3.3472	0.0443	-1.3753	-5.0783	8.2498	GNSS	23	1.20	Fixed	3.86
	367146.000000	-2281001.625	5008151.203	3213507.962	-9.597	-4.230	0.049	-0.8622	0.5917	-89.8021	-111.3782	60.8613	-2.4079	-1,2225	-5.1614	9.3489	GNSS	23	1.20	Fixed	3.90
	367147.000000	-2281011.216	5008146.972	3213507.994	-9.584	-4.237	-0.002	-0.8788	0.5849	-90.1949	-339.7108	200.5666	-1.1697	-1.1876	-5.1560	9.3603	GNSS	23	1.20	Fixed	3.87
	367148.000000	-2281020.802	5008142.716	3213508.045	-9.593	-4.265	0.109	-0.5798	0.6957	-89.7691	-494,4870	225.2750	-6.8426	-1.5014	-5.6708	9.7857	GNSS	23	1.20	Fixed	3.89

# 主要内容



- 一、GREAT软件介绍
- 二、GREAT-MSF软件使用
- 三、GREAT-MSF代码讲解


四、答疑与交流



# 答疑与交流

## 2025年3月2日

#### Things We Hope To Achieve:



#### Welcome To Follow!



