

SDM630-Modbus V2

Slimme DIN-rail meter voor enkel- en driefasesystemen



- Meet kWh Kvarh, KW, Kvar, KVA, P,F, PF, Hz, dmd, V, A, etc.
- Bidirectionele meting, import en export
- Twee pulsuitgangen
- RS485 Modbus
- DIN-railmontage 35 mm
- 100 A rechtstreekse aansluiting
- Nauwkeurigheid boven vereisten Klasse 1 / B

GEBRUIKSHANDLEIDING

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

2016 V1.3

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

Inleiding

De SDM630-Modbus V2 meet en rapporteert de karakteristieken van voedingen met een fase twee draden (1p2w), drie fasen drie draden (3p3w) en drie fasen vier draden (3p4w), inclusief spanning, frequentie, stroomsterkte, vermogen, actieve en reactieve energie, geïmporteerd of geëxporteerd. De energie wordt gemeten in termen van kWh en kVArh. De maximale gevraagde stroom kan worden gemeten over vooraf ingestelde perioden van maximaal 60 minuten. Om energie te meten, moet de eenheid worden voorzien van spanning en stroom naast de voeding die vereist is voor de aandrijving van het apparaat.

SDM630-Modbus V2 ondersteunt rechtstreekse aansluiting tot 100 A. Er zijn dus geen externe transformators vereist, wat de eenheid zowel voordelig als gebruiksvriendelijk maakt. Geïntegreerde interfaces bieden puls- en RS485 Modbus RTU-uitgangen. De configuratiefunctie is beveiligd door middel van een wachtwoord.

Kenmerken van de eenheid

De eenheid kan het volgende meten en rapporteren:

- Lijnspanning en THD% (totale harmonische vervorming) van alle fasen
- Lijnfrequentie
- Stromen, stroomvraag en huidige THD% van alle fasen
- Vermogen, maximale vermogensvraag en arbeidsfactor
- Geïmporteerde en geëxporteerde actieve energie
- Geïmporteerde en geëxporteerde reactieve energie

De eenheid heeft wachtwoordbeveiligde instelschermen voor:

- Wijzigen van het wachtwoord
- Selectie van het leveringssysteem, 1p2w, 3p3w, 3p4w
- Vraaginterval (DIT)
- Reset voor vraagmetingen
- Pulsduur

Twee pulsuitgangen voor rapportage van real-time energiemetingen. Een RS485-uitgang maakt bewaking op afstand via een ander display of een computer mogelijk.

RS485 Modbus-interface

Dit is een RS485 seriële poort volgens het Modbus RTU-protocol voor bewaking en regeling van het apparaat op afstand.

De RS485-poort wordt geconfigureerd door middel van instelschermen.

Pulsuitgangen

Het apparaat biedt twee pulsuitgangen voor rapportage van gemeten actieve en reactieve energie. De constante van pulsuitgang 2 voor actieve energie is 400 imp/kWh (niet-configureerbaar), de pulsbreedte is vast en bedraagt 100 ms.


De standaard constante van configureerbare pulsuitgang 1 is 400 imp/kWh, de standaard pulsbreedte is

- 1 -

100 ms. Pulsuitgang 1 kan worden geconfigureerd via het instelmenu.

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

Opstartschermer



Na een korte vertraging geeft het scherm actieve energiemetingen weer.

Metingen

De toetsen hebben de volgende functies:

1	$U/I_{\rm esc}$	Selectie van de weergaveschermen voor spanning en stroom In de instelmodus is dit de toets voor "links" of "terug".
2	M	Selectie van de weergaveschermen voor frequentie en arbeidsfactor In de instelmodus is dit de toets voor "omhoog".
3	P	Selectie van de weergaveschermen voor vermogen In de instelmodus is dit de toets voor "omlaag".
4	E 📥	Selectie van de weergaveschermen voor energie In de instelmodus is dit de toets voor "Enter" of "rechts".

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

Bij elke volgende druk op de toets




wordt een nieuw bereik geselecteerd:

		<u> </u>		en meuw bereik geselecteera.
1-1	L ¹ L ² L ³	0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0	V	Spanningen fase naar nul (3p4w)
1-2	L ¹⁻² L ²⁻³ L ³⁻¹	380.0 380.0 380.0	V	Spanningen fase naar nul (3p3w)
2	L ¹ L ² L ³	0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0	А	Stroom per fase
3-1	L ¹ L ² L ³	0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0	V %THD	THD% spanning fase naar nul (3p4w)
3-2	L ¹⁻² L ²⁻³ L ³⁻¹	00.10 00.10 00.10	V %THD	THD% spanning fase naar nul (3p3w)

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

- 3 -



Frequentie, arbeidsfactor en vraag

Bij elke volgende druk op de toets wordt een nieuw bereik geselecteerd

Bij elke	volgende druk op de toets 🗀 wordt e	en nieuw bereik geselecteerd:
1	≥ [] [] [] Hz [] 999 PF	Frequentie en arbeidsfactor (totaal)
2	L ¹	Arbeidsfactor van elke fase
3	MD . kW . kW	Maximale vermogensvraag
4	L ¹	Maximale stroomvraag


Vermogen

Bij elke volgende druk op de toets wordt een nieuw bereik geselecteerd:

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

1	L ¹ L ² L ³	0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0	kW	Onmiddellijk actief vermogen in kW
2	L ¹ L ² L ³	0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0	kVAr	Onmiddellijk reactief vermogen in kVAr
3	L ¹ L ² L ³	0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0	kVA	Onmiddellijke Volt-ampère in KVA
4	Σ	0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0	kW kVAr kVA	Totaal kW, kVArh, kVA
Energiemetingen Bij elke volgende druk op de toets wordt een nieuw bereik geselecteerd:				
1-1		IMPORT I	kWh	Geïmporteerde actieve energie in kWh

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. - 5 - Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn



Instellen

Houd om de instelmodus te activeren de toets 3 seconden lang ingedrukt, totdat het wachtwoordscherm verschijnt.

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. - 6 - Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn



De instelmodus is beveiligd met een wachtwoord, dus u moet het juiste wachtwoord invoeren (standaard "1000") voordat u verder kunt gaan. Bij invoer van een verkeerd wachtwoord geeft het scherm het volgende weer: Err



Om de instelmodus te verlaten, drukt u herhaaldelijk op $\frac{U/L_{ESC}}{U}$ totdat het metingenscherm weer wordt weergegeven.

Invoermethoden voor het instelscherm

2) Druk op

Voor sommige menu-items, zoals het wachtwoord, is een invoer van vier cijfers vereist. Voor andere, zoals een voedingssysteem, moet worden gekozen uit een aantal menu-opties.

1) Druk op de toetsen en om het gewenste item uit het menu te selecteren. De selectie rolt niet door van de boven- naar de onderzijde van de lijst of omgekeerd.

om uw selectie te bevestigen.

- 4) Druk na selectie van een optie uit de huidige laag op om uw selectie te bevestigen. De indicator SET verschijnt.
- 5) Druk na voltooiing van een parameterinstelling op om terug te keren naar een hoger menuniveau. De indicator SET verdwijnt en u kunt de toetsen en gebruiken voor verdere menuselecties.
- 6) Druk na voltooiing van alle gewenste instellingen herhaaldelijk op totdat het

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. - 7 - Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn

metingenscherm weer wordt weergegeven.

Bij het instellen van de eenheid moet op sommige schermen een nummer worden ingevoerd. Voor het activeren van de instelmodus is bijvoorbeeld een wachtwoord vereist. De cijfers worden afzonderlijk ingevoerd, van links naar rechts. De procedure is als volgt:

1) De huidige invoerpositie knippert en het cijfer wordt ingevoerd met de toetsen




om elke invoer te bevestigen. Nadat het laatste cijfer is ingesteld, verschijnt

de indicator SET. om de invoerprocedure af te sluiten. De indicator SET 3) Druk na de laatste invoer op

verdwijnt.

1	5E	Druk op de toetsen en P om de optie voor wachtwoord wijzigen te selecteren.
2-1	5E	Druk op om de invoerprocedure voor het wachtwoord te starten. Het invoerscherm verschijnt en de eerste invoerpositie knippert.
2-2	5E	Druk op en P om het eerste cijfer in te voeren en druk op om uw selectie te bevestigen. De volgende invoerpositie begint te knipperen.

- 8 -



Vraagintegratietijd (DIT

Hiermee wordt de periode in minuten ingesteld waarin de stroom- en vermogenswaarden worden geïntegreerd voor meting van de maximale vraag. De opties zijn: 0, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minuten


1	5E	Druk in het instelmenu op de toetsen en P om de optie DIT te selecteren. De huidige geselecteerde integratietijd wordt weergegeven.
2-1	5E	Druk op om de selectieprocedure te starten. De huidige intervaltijd wordt knipperend weergegeven.
2-2	5E	Druk op de toetsen en en om de gewenste tijd te selecteren.

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn



Achtergrondverlichting instellen



Voedingssysteem

Via dit gedeelte wordt het gemeten type voeding ingesteld.

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. - Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn

1	545 323	Druk in het instelmenu op de toetsen M
2-1	545 323	Druk op om de selectieprocedure te starten. De huidige selectie wordt knipperend weergegeven.
2-2	545 122	Druk op de toetsen en om de gewenste systeemoptie te selecteren: 1P2(W), 3P3(W), 3P4(W)
2-3	542 364	Druk op om de selectie te bevestigen. De indicator SET verschijnt.
Druk op om de systeemselectieprocedure af te sluiten en terug te keren naar het menu. De indicator SET verdwijnt en het hoofdinstelmenu verschijnt.		

Pulsuitgang

Via deze optie kunt u pulsuitgang 1 configureren. De uitgang kan worden ingesteld voor levering van een puls bij een gedefinieerde hoeveelheid energie, actief of reactief.


Gebruik deze sectie om de pulsuitgang in te stellen voor:

Totaal kWh/totaal kVArh

Import kWh/export kWh

Import KVArh/export KVArh

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. -11-Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn




Pulsfrequentie

Hiermee stelt u de hoeveelheid energie voor elke puls in. De frequentie kan worden ingesteld op 1 puls per

dFt/0,01/0,1/1/10/100kWh/kVArh.



(Toont 1 puls = 10 kWh/kVArh)



De gemeten energie kan actief of reactief zijn. Voor de pulsbreedte kan worden gekozen uit 200, 100 (standaard) of 60 ms.



(Hier wordt een pulsbreedte van 200 ms

weergegeven)



- 13 -Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.



Communicatie


Het apparaat is voorzien van een RS485-poort voor communicatie volgens het Modbus RTU-protocol. De parameters voor Modbus RTU worden geselecteerd vanaf de voorzijde van de meter.

RS485-adres



(Het bereik loopt van 001 tot 247)


- 14-




Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.




Baudsnelheid



Pariteit



Stopbits



Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn



Opmerking: De standaardinstelling is 1. De stopbit kan alleen op 2 worden gezet als de pariteit NONE is.

CLR

De meter biedt een functie voor het resetten van de maximale vraag van stroom en vermogen.



Specificaties

Gemeten parameters

De eenheid kan de volgende parameters meten en rapporteren van voedingen met een fase twee draden (1p2w), drie fasen drie draden (3p3w) of vier fasen vier draden (3p4w).

Spanning en stroom

Spanningen fase naar nul 100 tot 289 VAC (niet voor 3p3w-voedingen)

Spanningen tussen fasen 173 tot 500 VAC (alleen 3p-voedingen)

Basisstroom (Ib): 10 A

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

Max. stroom: 100 A
Min. stroom: 5% van Ib
Aanloopstroom: 0,4% van Ib

Percentage totale harmonische vervorming (THD%) van spanning van elke fase naar nul (niet voor

3p3w-voedingen)

Percentage totale harmonische vervorming (THD%) van spanning tussen fasen (alleen

driefasenvoedingen)

Huidige THD% voor elke fase

Arbeidsfactor en frequentie en max. vraag

Frequentie in Hz

Onmiddellijk vermogen:

Vermogen 0 tot 99999 W

Reactief vermogen 0 tot 99999 VAr

Volt-ampère 0 tot 99999 VA

Maximaal gevraagd vermogen sinds laatste vraagreset arbeidsfactor

Maximale stroomvraag nul sinds laatste vraagreset (alleen voor 3p4w-voeding)

Energiemetingen

Geïmporteerde actieve energie 0 tot 999999,99 kWh
 Geëxporteerde actieve energie 0 tot 999999,99 kWh
 Geïmporteerde reactieve energie 0 tot 999999,99 kVArh
 Geëxporteerde reactieve energie 0 tot 999999,99 kVArh
 Totaal actieve energie 0 tot 999999,99 kWh

Totaal reactieve energie
 O tot 999999,99 kVArh

Gemeten ingangen

Spanningsingangen via vaste vierwegstekker met 25 mm² draadstrengen. Een fase twee draden (1p2w), drie fasen drie draden (3p3w) of vier fasen vier draden (3p4w), ongebalanceerd. Lijnfrequentie gemeten van spanning over L1 of L3.

Nauwkeurigheid

SpanningMax. 0,5% van bereikStroom0,5% van nominaal

Frequentie
 0,2% van middenfrequentie

Arbeidsfactor
 1% van 1 (0,01)

Actief vermogen (W)
 Reactief vermogen (VAr)
 Schijnbaar vermogen (VA)
 Actieve energie (Wh)
 Reactieve energie (VARh)
 Max. ±1% van bereik
 Klasse 1 IEC 62053-21
 Max. ±1% van bereik

• Totale harmonische vervorming 1% tot 31e harmonische

Temperatuurcoëfficient
 Spanning en stroom = typisch 0,013%/°C
 Actieve energie = typisch 0,018%/°C

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

- 18 -

• Stapresponsietijd Typisch 1 s tot >99% van eindaflezing, bij 50 Hz.

Interfaces voor externe bewaking

Het apparaat is voorzien van drie interfaces:

- Een RS485-communicatiekanaal dat kan worden geprogrammeerd voor het Modbus RTU-protocol
- Een pulsuitgang (Puls 1) die de realtime gemeten energie aangeeft (configureerbaar)
- Een pulsuitgang (Puls 2) 400 imp/kWh

De Modbus-configuratie (Baudsnelheid etc.) en de pulsuitgangtoewijzingen (kW/kVArh, import/export etc.) worden geconfigureerd via de instelschermen.

Pulsuitgang

De eenheid biedt twee pulsuitgangen. Beide pulsuitgangen zijn van het passieve type.

Pulsuitgang 1 is configureerbaar. De pulsuitgang kan worden ingesteld voor rapportage van totaal / import/export kWh of kVarh.

De pulsconstante kan worden ingesteld voor generatie van 1 puls per:

dFt = 2,5 Wh/VArh

0,01 = 10 Wh/VArh

0,1 = 100 Wh/VArh

1 = 1 kWh/kVArh

10 = 10 kWh/kVArh

100 = 100 kWh/kVArh

Pulsbreedte: 200/100/60 ms

Pulsuitgang 2 is niet configureerbaar. De uitgang rapporteert alleen actieve kWh. De constante is 400 imp/kWh.

RS485-uitgang voor Modbus RTU

Voor Modbus RTU kunnen de volgende RS485-communicatieparameters worden geconfigureerd via het instelmenu:

Baudsnelheid 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

Pariteit None (standaard)/Odd/Even

Stopbits 1 of 2

RS485-netwerkadres nnn – 3-cijferig nummer, 001 tot 247

Modbus™-woordvolgorde bytevolgorde hoog/laag wordt automatisch ingesteld op normaal of omgekeerd. Deze kan niet worden geconfigureerd vanuit het instellmenu.

Referentieomstandigheden van beïnvloedende grootheden

Beïnvloedende grootheden zijn variabelen die in geringe mate van invloed zijn op meetfouten. De nauwkeurigheid wordt bepaald bij de nominale waarde (binnen de gespecificeerde tolerantie) van deze omstandigheden.

Ingangsgolfvorm
 Sinusoïdaal (vervormingsfactor <0,005)

Extern magnetisch veld Geomagnetische flux

Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.

Omgeving

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

• Relatieve vochtigheid

Hoogte

Opwarmtijd

Trilling

-25 °C tot +55 °C*

-40 °C tot +70 °C*


0 tot 90%, niet-condenserend

Tot 2000 m

1 minuut

10 Hz tot 50 Hz, IEC 60068-2-6, 2 g

Afmetingen




Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China.
Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn

-20-


Bedradingsschema

• Drie fasen drie draden:




Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. -21-Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn

• Drie fasen vier draden:



• Een fase twee draden:



Adres: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. -23-Tel: 0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Internet: www.eastron.com.cn