注:文档中所有的图片及代码截图皆为示意图,后期官网更新,具体以 Harmony OS 官网发布内容为准。

九、设备虚拟化特性开发

1. 介绍

您将建立什么

在这个 Codelab 中,您将能够使用 HUAWEI DevEco Device Tool 完成摄像头设备的开发,达到以下效果:在使用华为手机畅连通话的过程中,可以将开发板摄像头虚拟化为本端手机摄像头,在对端手机上展示摄像头设备拍摄的画面。

您将学到什么

- 1. 如何通过 HPM 软件包管理器获取基于 HarmonyOS 的具有设备虚拟化能力的摄像 头解决方案。
- 2. 使用 HUAWEI DevEco Device Tool 开发工具完成代码开发、代码安全检查、编译、调试、烧录全流程。

2. 您需要什么

硬件要求

- HI3518EV300+HI3881WiFi 模组的开发板、配套摄像头
- 华为手机(EMUI 10.1)
- PC 电脑

软件要求

- VS Code
- HUAWEI DevEco Device Tool 插件
- Linux 虚拟机

需要的知识点

- 硬件基础开发能力
- C语言基础能力

提示:本次代码编译构建环境均为 Linux。所有软硬件环境, 需要使用的用户名和密码已经在 CodeLab 现场为大家准备好了。


- 3. 操作步骤
- 1. 访问站点 https://hpm.harmonyos.com/#/home,如下图, 选择摄像头类产品




2. 进入页面后点击"直接下载"下载文件到 Linux 虚拟机映射的 网络驱动器路径并解压。




3. 打开 vscode 编辑器,在 HUAWEI DevEco Device Tool 插件 welcome 首页,选择 Import Project,如下图:




出现下面窗口,选择上一步解压文件所在路径,点击 Import:




4. 打开 TERMINAL 窗口



如下图:



5. 在 TERMINAL 窗口中,输入命令 hpm install。如下图:



- 6. hpm install 命令行执行完毕,源码工程就准备就绪了。
- 7. 添加代码片段

打

开 ./vendor/hisi/camera/dvkit_product/sample/ohos3518ev300/dvkit/dvkit _camera/dmsdp_camera_sdk.c:


将 OpenCamera 接口函数参照如下代码片段补充完整,即可以实现 camera 的虚拟化功能,代码如下:

```
int32_t OpenCamera(const DMSDPCameraParam *param)
{
    if (param == NULL) {
        return DMSDP_ERR_INVALID_PARAMETER;
    }

    if (!!sCameraIdValid(param->id, param->idLen)) {
        LOGD("OpenCamera camera id invalid");
        return DMSDP_ERR_INVALID_PARAMETER;
    }
}
```

8. 安全检查

选中需要安全检查的代码文件或者目录,点击右键,选择"Code Check"进行安全检查



检查完毕后,点击具体的错误项,跳转到对应文件的对应代码行。

9. HarmonyOS Demo 源码编译


通过 Terminal > New Terminal 打开终端窗口,其中

方框 1 表示新建终端窗口按钮:


方框 2 表示打开终端窗口后的界面;

方框 3 在终端窗口中通过 SSH 连接 Linux 机器,并输入 Linux 机器的账号和 IP 地址: ssh-p22 account@IP;


方框 4 输入 Linux 机器的密码,成功连上 Linux 机器;



在终端窗口执行 cd 进入源码路径,输入编译脚本命令: python build.py ipcamera - p hi3518ev300_liteos_a -b debug, 见下图:



成功编译完成如下图:



编译结果位于 out 目录。待烧录文件: OHOS_Image.bin、rootfs.img、userfs.img; 调试可执行文件: OHOS_Image,图示如下:




如果 out 目录下不能找到对应的文件,则从./vendor/hisi/i35xx/hi35xx_init/hi3518ev300 目录中查找 OHOS_Image.bin、OHOS_Image。

10. HarmonyOS 镜像烧录

目前烧录方法主要是 USB 烧录,具体步骤如下:


- 1) 打开插件,找到方框 1 的按钮 Configure, 左键点击;
- 2) 弹出的窗口,找到方框 2 的按钮 Burn, 左键点击;
- 3) 右侧窗口找 Burning Mode 选择 usbport;
- 4) 下方的 Dependent Tools 的依赖文件,需要选择依赖文件的存放目录 HiBurnCmdLine-v5.3.30,依赖文件单独提供;



5)在窗口下方的 Burn Files 中选择待烧录文件的路径,分别是 u-boot-hi3518ev300.bin(./vendor/hisi/camera/hi3518ev300/Hi3516EV200_SDK_V6.0.0.1_B0 10/osdrv/pub/u-boot-hi3518ev300.bin)、OHOS_Image.bin、rootfs.img、userfs.img,烧录的起始地址如下图所示,最后点击保存按钮,USB 烧录的配置完成。如下图: 其中标记 1 对应 u-boot-hi3518ev300.bin,标记 2 对应 OHOS_Image.bin,标记 3 对应 rootfs.img,标记 4 对应 userfs.img;



6) 点击 Burn 按钮,输入开发板对应的串口号:



烧录过程中出现"Please power off and restart the board within 15 seconds"如下图所示,则复位单板:



显示擦除完 uboot 后如果还有上图提示,则再次复位单板。

7) 烧录完成:

```
FROM CORN OF THE IMPROVE TRANSAL

In thing at the freedom - 100% code-vice to off-freedom, size exceeded the initial at the freedom - 100% code-vice to off-freedom, size exceeded the initial at the freedom - 4% complete. [CRT](SF)

splete.


Freedom in the initial at the freedom - 4% complete. [CRT](SF)

splete.

Freedom in the initial at the freedom - 4% complete. [CRT](SF)

Freedom in the initial at the ini
```

烧录完成后,关闭当前终端窗口。点击下图所示"串口"按钮,打开串口终端,



输入如下命令:

```
setenv bootargs 'console=ttyAMA0,115200n8 root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=7M rootsize=8M' setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x600000;mw 0x112c0048 1a04 1;mw 0x112c004c 1004 1;mw 0x112c0064 1004 1;mw 0x112c0060 1004 1;mw 0x112c005c 1004 1;mw 0x112c0058 1004 1;mw 0x120C0020 0430 1;go 0x40000000' saveenv reset
```

最后出现下面的结果,则表示系统已经正常启动:

11. HarmonyOS 源码单步调试


目前调试支持 GDB 调试和 LLDB 调试。如下以 GDB 调试为例来介绍单步调试: 通过 Configure > Debug 打开调试配置页,将方框 4 中调试类型选为"openocd-debug-gdb";


方框 5 GDB 调试过程中需要依赖的软件名称、安装状态、配置路径; 方框 6 调试过程中经常涉及的一些参数设置,包括:

- 1) Executable File: 选择内核文件 OHOS_Image;
- 2) OpenOCD Load Commands: OpenOCD 加载命令,保持默认值"init"即可;
- 3) Set Substitute Path: 当前源码在 Linux 环境下进行编译,借助 IDE 进行烧录、调试时,设置映射路径,把 Linux 路径映射到 Windows,格式参考提示 "set substitute-path {Linux 路径} {映射的后的 Windows 路径}";
- 4) Default Breakpoint Address: 默认的断点位置,启动调试功能后,程序会自动在该

位置停止;

- 5) Restart Commands: 重启调试任务时,工具发给单板的命令,保持默认值即可;
- 6) Max Breakpoints:设置断点的最大数量(主要是硬件断点,不同的硬件可能存在差异),当用户在调试过程中添加的断点数过多,可能导致调试功能崩溃;






开始调试,点击下图的按钮,



正式进入调试阶段:



调试工作界面如下图所示,主要分为调试功能区、调试侧边栏和调试控制台。




启动调试功能后,当代码执行到设置的断点时,程序会暂停,你可以根据调试功能区的按 钮进行代码的调试。

- Legantinue/Pause ("F5"), 当程序执行到断点时暂停, 点击此按钮程序继续执行。
- **Step Over** (**"F10"**),在单步调试时,直接前进到下一行(如果在函数中存在 子函数时,不会进入子函数内单步执行,而是将整个子函数当作一步执行)。
- **Step Into** ("**F11"**),在单步调试时,遇到子函数后,进入子函数并继续单步执行。

- Step Out ("Shift+F11"),在单步调试执行到子函数内时,点击 Step Out 会执行完子函数剩余部分,并跳出返回到上一层函数。
- **១**: Restart("Ctrl+Shift+F5"),重新启动调试。
- **Stop** ("Shift+F5"), 停止调试任务。

调试过程中可以使用 IDE 查看函数的反汇编和内存的内容,使用快捷键 ctrl+shift+p,在弹出的窗口中输入 DevEco Device Tool:View Disassembly(Function),然后再输入函数名字,即可查看当前函数的对应的汇编。输入 DevEco Device Tool:View Memory,输入内存地址和要显示的内存长度,即可显示内存内容:



12. 摄像头虚拟化特性验证

1) 请使用华为手机 A, 打开智慧生活 APP, 通过添加设备, 把刚开发完成的智能设备添到智慧生活 APP 中。

详细步骤如下:

a) 设备启动后,会默认启动一个 AP 等待手机连接,此时打开手机上的智慧生活 APP,下图为智慧生活 APP 界面:



b) 开始添加设备,点击右上角"+","添加设备",进行设备搜索,添加设备界面如下:



c) 搜索设备, 搜索设备界面如下:



d)搜索到的所要连接的设备后点击"连接",此时需要输入当前 WiFi 信息,输入 WIFI SSID 和密码后,点击"下一步"。 出现下图点击手动输入 12345678 后,然后点击"确定"后开始连接:



e) 连接后出现下面的界面,选择房间号,点击"完成",即完成了设备添加:

- 2) 用 B 手机的畅连通话 APP 拨打 A 手机。接通后,在 A 手机的屏幕左上角点击更多设备,可以发现开发完的智能设备,点击该设备,选择把摄像头虚拟化成 A 手机的外设,B 手机视频通话能看到的界面切换成了智能设备拍摄到的画面。 具体步骤如下:
- a) 打开手机通话(EMUI10.0 之后的版本)切换至畅连通话页或打开畅连通话 APP 如下

图,输入被呼叫手机号,拨通畅连通话:



b) 点击测试手机左上角虚拟化按键,进行搜索,如图搜索到"XX 全景摄像头":





c) 点击搜索到的设备,虚拟化摄像头成功:



4. 恭喜您

您已经成功完成了 Codelab 并学到了:

- 1. 如何通过 HPM 软件包管理器获取基于 HarmonyOS 的具有设备虚拟化能力的摄像 头解决方案。
- 2. 使用 HUAWEI DevEco Device Tool 开发环境完成代码开发、代码安全检查、编译、调试、烧录全流程。

注:文档和视频中所有的图片及代码截图皆为示意图,具体以 Harmony OS 官网发布内容为准。